



Zvlhčovač vzduchu

10028580 10028581 10029611

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám ku kúpe Vášho prístroja Klarstein. Prečítajte si starostlivo nasledovné pokyny na pripojenie a použitie, a dodržiavajte ich, aby ste predišli možným technickým škodám. Neručíme za škody, ktoré vzniknú nedodržaním bezpečnostných pokynov a nesprávnym použitím.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	3
Prehľad prístroja a funkcie tlačidiel	4
Obsluha	5
Údržba a čistenie	5
Riešenie problémov	6
Pokyny pre likvidáciu	7
Vyhlasenie o zhode	7

Technické údaje

Číslo produktu	10028580 (Červený) 10028581 (Čierny) 10029611 (biely)
Napájanie prúdom	100-240 V 50/60 Hz
Odoberateľný výkon	30 W
Objem nádrže na vodu	4,5 Litra
Zvlhčovací výkon	300 ml/h
Rozsah prevádzkovej teploty	5-40 °C

Bezpečnostné pokyny

Technická bezpečnosť

- Vypnite prístroj, predtým než ho budete čistiť.
- Nedotýkajte sa počas prevádzky vody alebo častí odtoku vody.
- Neprevádzkujte prístroj, keď neobsahuje žiadnu vodu.
- Neškrabte ostrými predmetmi po ultrazvukovom meniši.
- Keď prístroj počas prevádzky zo seba vydáva zvláštne zvuky a pachy, vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Neprestavujte prístroj, keď je voda v nádrži.
- Nedemontujte ani základňu ani kryt, aby ste ich sami opravovali alebo menili.
- Nevymieňajte sieťový kábel sami.

Emisie hluku:

- Hlučnosť prístroja je pod 40 dB. Pri nesprávnom používaní sa môže hlučnosť zvýšiť.
- Umiestnite prístroj čo možno najďalej od seba, keď v noci spíte.
- Naplňte nádrž úplne, aby ste predišli rezonanciám, ktoré vyrába prázdna nádrž.
- Umiestnite prístroj na pevný povrch, keďže inak je hlučnejší.

Tvrdá voda: Tvorba bielych flákov a usadzovanie vodného kameňa


- V niektorých obytných oblastiach má voda vysoký stupeň tvrdosti. Obsahuje vysoký podiel iónov kalcia a magnézia, ktoré môžu spolu s veľkým množstvom bielidla alebo iných prísad do vody striekať na povrchy predmetov alebo dlážku, a môže sa z nich stať biely prášok, keď uschnú. Usadeniny vodného kameňa sa tvoria na povrchu ultrazvukového meniša, výhrevného telesa a nádrže na vodu. Problém vzniká vlastnosťou vody. Pomôcť si môžeme použitím destilovanej alebo ochladenej prevarenej vody.
- Čistite ukazovateľ stavu vody podľa postupu, ktorý je popísaný v časti "Čistenie a údržba".

Umiestnenie

- Umiestnite prístroj na pevnom, rovnom mieste.
- Umiestnite prístroj ďaleko od zdrojov tepla, ako pece, krby a priame slnečné žiarenie.
- Neumiestňujte prístroj vedľa nábytku alebo elektrických prístrojov.
- Rozprášená hmla zvlhčovača vzduchu by nemala byť namierená na nábytok, elektronické prístroje, aby sa predišlo škodám spôsobeným vlhkosťou.
- Dosah diaľkového ovládania je 5 metrov, uhol prijatia je do 30 stupňov.

Prehľad prístroja a funkcie tlačidiel

1. Rukoväť
2. Uzáver na nádrži na vodu
3. Sieťová zástrčka
4. Priehradka na arómu
5. Základňa
6. Obslužný panel
7. Odtok vody
8. Nádrž na vodu
9. Vývod na paru



Funkcie tlačidiel

Symbol	Význam	Funkcia
	Zapnuté/Vypnuté	Zapnutie a vypnutie prístroja
	Časovač	Zapnutie a vypnutie časovača. Nastaviteľný od 1 -12 hodín.
	Ionizátor	Zapnutie a vypnutie ionizátora.
	Objem pary	Množstvo pary môžete riadi prostredníctvom opätovného stlačenia tohto tlačidla v troch úrovniach. Na úrovni 1 vychádza najmenej pary, na úrovni 3 najviac. Pri zapnutí prístroja je automaticky nastavená úroveň 3.
	Zvýšenie vlhkosti vzduchu	Vlhkosť vzduchu sa môže zvýši od 40 do 80 %, o každých 5 %.
	Luftfeuchtigkeit senken	Zníženie vlhkosti vzduchu - Vlhkosť vzduchu sa môže zníži od 40 do 80 %, o každých 5 %.

Obsluha

Pred použitím

- Prevádzkové podmienky pre okolie sú:
- Prevádzková teplota okolia 5-40 stupňov Celzia
- Relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 80%
- Používajte čistú vodu s teplotou pod 40 stupňov Celzia
- Vyčistite nádrž na vodu a odtok vody, keď ste prístroj dlho nepoužívali.

Prevádzka

1. Zdvihnite nádrž na vodu a otočte ju. Otvorte nádrž na vodu tým, že odskrutkujete uzáver (otáčajte proti smeru hodinových ručičiek).
2. Naplňte nádrž vodou. Naskrutkujte uzáver naspäť (v smere hodinových ručičiek). Vložte nádrž na vodu opäť pevne do základne.
3. Pripojte sieťovú zástrčku. Zapnite prístroj prepínačom Ein/Aus a naštartujte ho. Ak stlačíte prepínač Ein/Aus druhý krát, prístroj sa zastaví.




Keď v nádrži nie je žiadna voda, vyšle prístroj výstražný signál a zastaví prevádzku.

Funkcia arómy

1. Vytiahnite komoru arómy.
2. Nakvapkajte aromatický olej na vložku arómy.
3. Zasuňte komoru arómy späť do prístroja. Funkcia arómy sa automaticky naštartuje, keď prístroj opäť zapnete.

1.

Upozornenie: Aby ste funkciu arómy ukončili alebo keď prístroj dlhší čas nepoužívate, musíte vložku arómy najskôr vyčistiť a vysušiť a potom opäť vložiť do komory arómy.



Udržba a čistenie

Čistenie ultrazvukového meniča:

Keď je v niektorých oblastiach tohto prístroja používaná tvrdá voda, tvorí sa vápenec na povrchu ultrazvukového meniča.

Musíte ho pravidelne čistiť čističom kyseliny šťaveľovej:

1. Nalejte 10 ml čističa kyseliny šťaveľovej na povrch meniča (alebo viac, podľa stupňa kalcifikácie). Nechajte čistič 2 až 5 minút namáčať.
2. Čistite menič kefou, až kým vrstva vápenca nie je odstránená.

3. Opláchnite dvakrát čistou vodou.

Upozornenie: Čistite vnútorné časti, nádrž na vodu a odtok vody každý týždeň.

Nádrž na vodu

1. Nechajte malé množstvo čističa kyseliny šťaveľovej v nádrži na vodu a naplňte ju do polovice vodou.
2. Zatiahnite pevne prevlečnú maticu a viackrát potraсте prístrojom.
3. Umyte ho následne čistou vodou.

Čistenie vody odtokom

1. Pri usadzovaní vodného kameňa v odtoku vody ho čistite vlhkou, mäkkou handričkou, ktorá bola ponorená v čistiacom prostriedku kyseliny šťaveľovej.
2. Opláchnite odtok vody čistou vodou.
3. Odstráňte zvyškovú vodu z odtoku, keď prístroj dlhšiu dobu nepoužívate. Vyčistite a vysušte pred skladovaním všetky časti a zabaľte ich do originálneho kartónu.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Žiadny prúd vdychu alebo hmly	Zástrčka nie je zastrčená.	Zapojte sieťový kábel.
	Prístroj nie je zapnutý.	Zapnite prístroj.
	Nádrž je prázna.	Doplňte vodu do nádrže.
	V nádrži je príliš málo vody.	Doplňte dostatočné množstvo vody do nádrže.
Páchnuca hmla	Prístroj je nový.	Odnímte kryt nádrže. Položte nádrž na vodu na 12 hodín na chladné, suché miesto.
	Špinavá voda.	Vylejte vodu. Vyčistite nádrž na vodu a nalejte čistú vodu.
Hluk	Nádrž nie je správne nasadená.	Nasadte nádrž správne.
	V nádrži je príliš málo vody.	Doplňte dostatočné množstvo vody do nádrže.
	Prístroj nestojí rovno.	Umiestnite nádrž na rovný podklad.
Výstup pary okolo výstupu	Priestor medzi výstupom pary a nádržou na vodu.	Ponorte kryt výstupu pary do vody a použite ho znovu.

Likvidácia



Ak sa nachádza obrázok vŕavo (preliarknutá nádoba na odpadky na kolesách) na výrobku, platí Európska smernica 2002/96/EG. Tieto výrobky sa nemôžu likvidovať s normálnym komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch o separovanom zbere elektrických a elektronických zariadení. Orientujte sa podľa miestnych predpisov a nelikvidujte staré prístroje cez komunálny odpad. Prostredníctvom likvidácie starých prístrojov v súlade s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie obyvateľov pred možnými negatívnymi následkami. Recyklácia materiálov napomáha znížiť spotrebu surovín.

Výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú Európskej smernici 2006/66/EG a nesmú byť likvidované s normálnym komunálnym odpadom. Prosím, informujte sa o miestnych ustanoveniach pre samostatnú likvidáciu batérií. Prostredníctvom likvidácie v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie obyvateľov pred negatívnymi následkami.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Tento výrobok zodpovedá nasledovným Európskym smerniciam:

2004/108/EG (EMV)

2006/95/EG (LVD)

2011/65/EU (RoHS)