

Filtrační konvice BRITA – návod k použití

Údržba – před prvním použitím a při každé výměně filtru

1. POZOR – víko s počítadlem Calendar a Memo není možné mýt v myčce nádobí. Tato víka je možné mýt jemným neabrasivním prostředkem na nádobí. Víko konvice s indikátorem Meter je možné mýt v myčce po vyjmutí indikátoru.
2. Nálevku a konvici je možné mýt v myčce.

Příprava a vložení patrony MAXTRA

1. Z konvice vyjměte nálevku a naplňte konvici čistou studenou vodou.
2. Patronu MAXTRA ponořte do vody a několikrát s ní zatřeste tak, aby unikly všechny vzduchové bubliny. Použitou vodu vylijte.
3. Do konvice vložte nálevku a do nálevky následně vložte patronu MAXTRA. Jemným tlakem na patronu docílíte usazení patrony na místo – patrona zacvakne.
4. Umístěte víko a mírným tlakem jej usadíte.
5. Nyní naplňte nálevku čistou studenou vodou, první dvě přefiltrované náplně vylijte nebo použijte na zalévání květin. Třetí náplň je připravená k použití.
6. Následně vynulujte indikátor výměny patrony.
7. Patrona MAXTRA je schopna přefiltrovat až 100 litrů vody o uhličitánové tvrdosti 12-14,5 stupňů německé tvrdosti.
8. Pro nejlepší výsledek vyměňte patronu jednou za čtyři týdny nebo dříve podle indikátoru Meter.

Vynulování indikátoru výměny patrony

Indikátor Calendar – Nastavte levým kolečkem den a pravým měsíc následující výměny. Pokud číslo dne neodpovídá, zvolte nejbližší vyšší číslo.

Indikátor Memo – Indikátor Memo připomíná výměnu filtrační patrony pomocí čtyř čárek z nichž každá odpovídá přibližně jednomu týdnu. Nulování probíhá stisknutím tlačítka Start, dokud se nerozsvítí všechny čtyři čárky a dvakrát nebliknou.

Indikátor Meter – Indikátor Brita Meter vyhodnocuje množství přefiltrované vody, její kvalitu a dobu od poslední výměny patrony pro dosažení optimálního výsledku filtrace.

Nulování probíhá stisknutím tlačítka Start po dobu přibližně 6 sekund, na displeji by se měl zobrazit nápis OK a všechny čtyři čárky. Kapky vody v pravé části displeje indikují filtraci, ikona „NEW“ pak upozorňuje na potřebu výměny patrony.

Vyjmutí patrony MAXTRA

Patronu MAXTRA uchopte za kruhový „prstýnek“ horní části a tahem směrem nahoru vyjměte.

Důležité informace

1. Konvice BRITA je určena k filtraci studené pitné vody (s kontrolovanou kvalitou) za účelem zlepšení chuti a snížení tvrdosti, nikoliv k filtraci znečištěné vody. V případě vydání pokynu o převařování vody je třeba převařit i vodu z konvice BRITA.
2. Přefiltrovanou vodu uchovávejte na tmavém a chladném místě a zkonsumujte nejlépe do dvou dnů.
3. Konvici BRITA nevystavujte přímému slunečnímu záření a udržujte ji z dosahu zdrojů tepla.
4. Z hygienických důvodů je obsah patrony MAXTRA postříbřený, a může tedy dojít k průniku nepatrného množství stříbra do vody. Únik stříbra nepřekračuje množství přípustné podle směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO) a směrnice 98/83/EG Evropské unie pro kvalitu pitné vody.
5. Při filtrování může dojít ke zvýšení obsahu draslíku. V případě zvýšené citlivosti na draslík konzultujte použití filtru BRITA s vaším lékařem.
6. Filtrační patrona obsahuje aktivní uhlí, které se příležitostně může uvolnit do filtrované vody ve formě černých teček. Tyto částice nemají žádný negativní vliv na zdraví a v případě spolknutí nepoškozují lidské tělo. V případě objevení těchto částic doporučujeme vypláchnout konvici než tyto částice zmizí.
7. Indikátor BRITA Memo a Meter mají životnost přibližně pět let, po skončení životnosti je třeba je zlikvidovat v souladu s platnými předpisy jako vyřazenou elektroniku.