

U-Band P1 GPS



Használati utasítás

Telefon párosítás

Használja a Zeroner Health Pro-t iOS vagy Android okostelefonján az okoskarperec beállításához az alábbiak szerint:

Figyelem: a karkötővel való használathoz okostelefonjának hardver és rendszerspecifikációinak meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:



iOS 9.0 & Above



Android 4.3 & Above



Support Bluetooth 4.0

1. Töltse le a Zeroner Health Pro alkalmazást

Opció 1:

Keressen rá a „Zeroner Health Pro” alkalmazásra az Apple Store-ban vagy az Android App store-ban.

Opció 2:

Olvassa be az alábbi QR-kódot és töltse le a „ZeronerHealth Pro” alkalmazást




iOS



Android

2. A készülék aktiválása


Húzza meg finoman a szíjat, és vegye ki belőle a központi egységet. Csatlakoztassa a központi egységet az USB töltőhöz (5V/0,5A) és töltse fel az első használat előtt. Az akkumulátor töltési ideje körülbelül 60 perc (az akkumulátor kapacitás függvényében)



Jelmagyarázat


Koppintson a képernyőre	●
Csúsztassa az ujját fel/le	↕
Csúsztassa az ujját jobbra/balra	⇔
A kijelzőn megjelenő oldalak sorrendje	→

Az óra képernyőt balra vagy jobbra csúsztatva érheti el az Egészség, Sport és Funkciók menüket.



Az óra képernyőt felfele vagy lefele csúsztatva megtekintheti a Lépések, Energia menüket.






- 1) Gomb kattintás visszlépés az előző menüre
Fő oldal megjelenítéséhez - gombot tartsa lenyomva
- 2) Gomb kattintással kiválasztott menüben lévő lefele mozgás
Sport mód indításhoz a gombot tartsa lenyomva
- 3) Gomb kattintás a képernyő megjelenítése
Gomb kattintás – kiválasztott menü megerősítése
Gomb kattintás – szüneteltetés és folytatás edzés vagy tornázás közben
Óra kikapcsolásához tartsa a gombot lenyomva


Egészség (health)

Rákattintva a pulzsmérő ikonra megjelenik az aktuális pulzusszám értéke. Ha a karkötő túl laza, az óra nem képes meghatározni a pulzusszám értékét. Ilyenkor a képernyőn hibajelzés jelenik meg lásd. utolsó ábra




Fáradság (fatigue)

Kattintson a fáradság ikonra és megtekintheti az aktuális fáradsága mértékét. Pontos adatok eléréséhez az órát a bal kezén viselje, jobb mutató- és hüvelykujjával érintse meg a kijelző feletti és alatti helyeken elhelyezett érintő elektródákat és tartsa legalább 30 mp-ig. Hibás adatok mérésénél a képernyőn hibajelzés jelenik meg lásd. utolsó ábra




Üzenetek megtekintése

Funkciók menüjében az üzenetek almenüben megtekinthetők különböző alkalmazásokból beérkezett értesítések. Az üzenet részletes megtekintéséhez kattintson az adott üzenetre. Az üzeneteket ezután törölheti.



Napirend megtekintése

Többféle riasztást is beállíthat



Stopperóra használata

Funkciók menüjében stopperóra is megtalálható



Időzítő használata

A funkció menüben időzítőt is találhat, amelyből előre beállított időpontok közül választhat, vagy beállíthatja a sajátját.



A számlap megváltoztatása

Számos óra megjelenés közül választhat.



24 órás pulzusmérés kapcsolója


A beállítási menüben ki/be kapcsolhatja az egésznapos pulzusszám mérést.



Ne zavarj! funkció


A beállítás menüjében bekapcsolhatja a Ne zavarj! funkciót amely kikapcsolja a vibrációt és a kijelző felvillanását a bejövő hívásoknál vagy az új értesítéseknél.

A beállított riasztás a Ne zavarj! módban is vibrálni fog




24 órás megjelenítés használata

12 vagy 24 órás megjelenítés állítható be




Nyelv váltása

Megváltoztathatja a megjelenítési nyelvet a beállításokban.




Fényerő

A beállításban megváltoztathatja a kijelző fényerejét



Eszköz névjegye

A beállításokban megtalálja az eszközadatokat, például a firmware verziót, a Bluetooth párosítási kódot és a MAC-címet.




Gyári alapbeállítások

A gyári állapot visszaállításával az egyéni beállítások eltűnnek, de a mért adatok megmaradnak.




Számos sport tevékenység közül választhat, és nyomon követheti az adott folyamatot és az elért eredményeket.








Beállítások

A részletes beállításoknál bekapcsolhatja a GPS-t, beállíthatja a figyelmeztetést minden lefutott kilométer után és beállíthatja a minimális és maximális pulzusszám mértékét.




Az órája értesíti Önt, ha túllépi vagy nem teljesíti ezeket az értékeket.




Figyelmeztetés a hosszú idejű inaktivitásnál

A beállításokban bekapcsolhat olyan funkciót, amely hosszú ideig tartó inaktivitás után figyelmezteti Önt.




Telefon kamerájának távoli irányítása

Beállítások menüjében a telefon fényképezőgépét csatlakoztathatja az okos órájával es ezzel vezérelheti



Bejövő hívás jelzés

Bejövő hívás megjelenik a kijelzőn. A hívás elutasításához nyomja meg hosszan a képernyőt. A nem fogadott hívások adatai is megjelennek.



Technikai támogatás:

Email: support@umax.cz

Szerviz központ:

ConQuest entertainment a. s
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111