

Modely Infinite

Osobní počítač

System MS-B915

Obsah

Informace o autorských právech	iii
Ochranné známky	iii
Revize	iii
Inovace a záruka	iv
Dostupnost náhradních dílů	iv
Technická podpora	iv
Ekologické vlastnosti produktu	iv
Ekologická pravidla	v
Informace o chemických látkách	v
Informace o baterii	v
Bezpečnostní pokyny	vi
Prohlášení o shodě CE	viii
Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B	viii
Prohlášení WEEE	viii

1. Přehled..... 1-1

Obsah krabice	1-2
Přehled systému	1-3

2. Začínáme..... 2-1

Tipy pro bezpečnost a pohodlí	2-2
Připojení periferních zařízení	2-3
Konfigurace hardwaru	2-6

3. Používání systému..... 3-1

Řízení spotřeby	3-2
Připojení k síti (Windows 10)	3-4
Obnova systému (Windows 10)	3-7

Informace o autorských právech

Materiál v tomto dokumentu je duševní vlastnictví společnosti MICRO-STAR INTERNATIONAL. Přípravě tohoto dokumentu jsme věnovali maximální péči, nicméně přesnost obsahu nelze zaručit. Naše produkty jsou neustále vylepšovány a právo na provádění změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Revize

Revize

V1.0

Datum

2017/ 05

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že některé součásti předem nainstalované v tomto produktu, lze na žádost uživatele inovovat nebo vyměnit. Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Nejste-li autorizovaný prodejce nebo servisní středisko, nepokoušejte se inovovat nebo měnit jakoukoli součást tohoto produktu, protože by mohlo dojít k propadnutí záruky. Důrazně doporučujeme obracet se s žádostmi o inovaci nebo výměnu na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím <http://www.msi.com/support/>.

Technická podpora

Dojde-li k problému se systémem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo zkuste získat další pokyny z následujících zdrojů pomoci. Navštivte webové stránky společnosti MSI s častými dotazy, technickou podporou, aktualizacemi systému BIOS, aktualizacemi ovladačů a dalšími informacemi na <http://www.msi.com/support/>

Ekologické vlastnosti produktu

- ☐ Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- ☐ Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- ☐ Snadná demontáž a recyklace
- ☐ Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- ☐ Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovací
- ☐ Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla

- ☑ Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vyhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- ☑ Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnou odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- ☑ Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
- ☑ Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese gpcontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Informace o baterii



Evropská unie:

Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům.



Tchaj-wan:

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

廢電池請回收

Kalifornie, USA:

Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení.

Další informace najdete na webu:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradejte pouze stejným nebo odpovídajícím typem doporučeným výrobcem.

Bezpečnostní pokyny



- ☑ Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- ☑ Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.



Ušchovejte uživatelskou příručku dodanou s krabicí pro budoucí použití.




Chraňte zařízení před vlhkostí a vysokou teplotou.



Před zapojením umístěte toto zařízení na spolehlivý rovný povrch.

vi



- ☑ Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 – 240 V. Nedeaktivujte ochranný uzemňovací kolík v zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- ☑ Před instalací rozšiřovací karty nebo modulu do zařízení vždy odpojte kabel střídavého napájení.
- ☑ Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovala žádná elektrická energie.
- ☑ Zdroj napájení: 100-240V~, 47-63Hz, 6-3A (Volba 1),
100-240V~, 47-63Hz, 10-5A (Volba 2).



Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.



Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C (140°F) nebo pod 0°C (32°F) – mohlo by dojít k poškození zařízení.


POZNÁMKA: Maximální provozní teplota je okolo 40°C.



Nikdy nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.



Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.



- ☑ Při instalaci koaxiálního kabelu k TV tuneru musí být kovové stínění řádně připojeno k ochrannému uzemňovacímu systému budovy.
- ☑ Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s Oddílem 820.93. Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního kabelu musí obsahovat připojení stínění koaxiálního kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.



Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.



Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

- ☑ Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- ☑ Do zařízení vnikla tekutina.
- ☑ Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
- ☑ Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
- ☑ Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
- ☑ Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

1. Optická paměťová zařízení jsou klasifikována jako LASEROVÉ PRODUKTY 1. TRÍDY. Používání jiných ovládacích prvků, upravování nebo změn funkce, které nejsou v této dokumentaci výslovně uvedeny, je zakázáno.
2. Nedotýkejte se čoček uvnitř jednotky.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Micro Star International CO., LTD tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.



Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:



- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.

Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí funkce.

Prohlášení WEEE

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.




Přehled

Blahopřejeme vám k zakoupení osobního počítače řady Infinite. Tento systém představuje nejlepší volbu PC. Díky fantastickému vzhledu jej můžete používat kdekoli. Platforma plná funkcí rovněž přináší skvělý zážitek z používání počítače.

Obsah krabice




Počítač




Kabel střídavého
napájení



Disk s ovladači a nástroji



Uživatelská příručka
a stručná příručka



Záruční list




Záruční knížka



Kabel HDMI (volitelně)
(pro port VR Link)



Myš (volitelně)




Klávesnice (volitelně)



Šestihranný šroub x4
(volitelně)



Ruční šroub x4
(volitelně)




Tvrzené sklo
(volitelně)

* Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, ihned nás kontaktujte.

* Tyto obrázky jsou pouze ilustrační. Obsah vaší krabice se může nepatrně lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Přehled systému

► Pohled zepředu



- 1** Vypínač
Stisknutím vypínače lze zapnout a vypnout systém.

- 2** Indikátor LED pevného disku
Tento indikátor ukazuje stav aktivity HDD. Bliká, když systém přistupuje k datům na HDD a nesvíí, když není rozpoznána žádná aktivita disku.

- 3** Zdíčka pro připojení sluchátek
Tento konektor slouží pro sluchátka nebo reproduktory.

- 4** Zdíčka pro mikrofon
Tento konektor slouží pro mikrofony.



- 5** Port USB 3.1 gen. 1 (typ C)
Port USB typu C umožňuje opačnou orientaci zástrčky.

-
- 6** **Port USB 3.1 gen. 1 (typ A)**
Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB. Podporuje rychlost přenášení dat až 5 Gb/s (SuperSpeed). Port USB 3.1 gen. 1 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB 2.0.
- 7** **Port USB 2.0**
Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB. Podporuje rychlost přenášení dat až 480 Mb/s (Hi-Speed).
- 8** **Port VR (výstup HDMI) (volitelně) **
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je univerzální digitální zvukové/video rozhraní, které umožňuje přenášet nekomprimované datové proudy. Tento port bude k dispozici při připojení zařízení HDMI, jakmile je port VR Link na zadním panelu připojen k výstupnímu portu HDMI na grafické kartě kabelem HDMI.
- 9** **Tlačítko vysunutí ODD**
Stisknutím otevřete optickou diskovou jednotku.
- 10** **Optická disková jednotka**
Integrovaná jednotka DVD Super-Multi je určena pro vaši domácí zábavu (volitelně Blue-ray).
- 11** **Otvor pro ruční vysunutí**
Jestliže tlačítko pro vysunutí nefunguje, můžete otevřít optickou diskovou jednotku zasunutím tenkého a rovného předmětu (například svorky na papír) do otvoru pro ruční vysunutí.
- 12** **Ventilátor**
Ventilátor v plášti slouží k větrání a zabraňuje přehřátí zařízení. Tento ventilátor nezakrývejte.
-

Důležité

Vysokorychlostní zařízení jsou doporučována pro porty USB 3.1 gen. 1, zatímco nízkorychlostní zařízení, jako například myš nebo klávesnice, mají být připojena k portům USB 2.0.

► Pohled zezadu



1


Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB. Podporuje rychlost přenášení dat až 480 Mb/s (Hi-Speed).

2

Zdiřka místní sítě LAN

Standardní zdiřka RJ-45 místní sítě LAN slouží k připojení k místní síti (LAN). Do této zdiřky můžete připojit síťový kabel.



Indikátor LED	Barva	Stav indikátoru LED	Situace
Vlevo	Žlutá	Nesvítí	Spojení s místní sítí LAN není navázáno.
		Svítí (nepřerušovaně)	Spojení s místní sítí LAN je navázáno.
		Svítí (bliká)	Počítač komunikuje s dalším počítačem v místní síti LAN.
Vpravo	Zelená	Nesvítí	Je vybrána rychlost přenosu dat 10 Mbitů/s.
		Svítí	Je vybrána rychlost přenosu dat 100 Mbitů/s.
	Oranžová	Svítí	Je vybrána rychlost přenosu dat 1000 Mbitů/s.

1-6

3

Port výstupu HDMI **HDMI**[™]

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je univerzální digitální zvukové/ video rozhraní, které umožňuje přenášet nekomprimované datové proudy. HDMI podporuje všechny televizní formáty včetně standardního videa, vylepšeného videa nebo videa s vysokým rozlišením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu.

4

Port USB 3.1 gen. 1 (typ C)

Port USB typu C umožňuje opačnou orientaci zástrčky.

5

Port USB 3.1 gen. 1 (typ A)

Port USB (Universal Serial Bus) je určen k připojení zařízení USB, například klávesnice, myši nebo dalších zařízení kompatibilních s rozhraním USB. Podporuje rychlost přenášení dat až 5 Gb/s (SuperSpeed). Port USB 3.1 gen. 1 je zpětně kompatibilní se zařízeními USB 2.0.

6

Mikrofon (růžový)

Slouží jako konektor pro mikrofony.

- 7** **Linkový výstup (zelený)**
Slouží jako konektor pro reproduktory nebo sluchátka.
- 8** **Linkový vstup (modře)**
Slouží k připojení externích zvukových výstupních zařízení.
- 9** **Port PS/2® klávesnice**
Konektor DIN PS/2® klávesnice pro připojení PS/2® klávesnice.
- 10** **Port PS/2® myši**
Konektor DIN PS/2® myši pro připojení PS/2® myši.
- 11** **Port DVI-D**
Konektor DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) umožňuje připojit monitor LCD. Poskytuje vysokorychlostní digitální propojení mezi počítačem a jeho zobrazovacím zařízením. Chcete-li připojit monitor LCD, připojte kabel monitoru ke konektoru DVI-D a zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu řádně připojen k monitoru (další informace viz příručka k monitoru.)
- 12** **Port VGA**
Pro monitor je k dispozici zásuvkový DB15pinový port.
- 13** **Kombinovaný port pro připojení klávesnice/myši PS/2®**
Konektor DIN PS/2® klávesnice/ myši pro připojení PS/2® klávesnice/myši.
- 14** **Zdírka napájení**
Tímto vstupem je přiváděno napájení do systému.
- 15** **Vypínač napájení**
Přepnutím tohoto vypínače do polohy - zapnete napájení. Přepnutím do polohy 0 vypnete napájení.
- 16** **Port VR Link (vstup HDMI) (volitelně)**
Port VR (Virtual Reality) Link slouží pro připojení grafických karet kompatibilních se standardem VR.



2

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte s periferními zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Tipy pro bezpečnost a pohodlí

Tento osobní počítač představuje mobilní platformu, kterou lze používat téměř kdekoli. Pokud ovšem musíte s počítačem pracovat dlouhodobě, je důležitý výběr správného pracovního místa.


1. Pracovní místo musí být dostatečně osvětlené.
2. Zvolte vhodný stůl a židli a upravte jejich výšku tak, aby vyhovovala vaší pozici při práci.
3. Na židli sedíte rovně a zachovávejte správnou polohu. Upravte opěrák židle (je-li k dispozici) tak, aby pohodlně podpíral vaše záda.
4. Položte nohy naplocho a přirozeně na zem tak, aby se vaše kolena a lokty při práci nacházely ve správné poloze (přibližně 90 stupňů).
5. Položte ruce přirozeně na stůl tak, aby jste měli opřená zápěstí.
6. Nepoužívejte počítač na nepohodlném místě (například v posteli).
7. Tento osobní počítač je elektrické zařízení. Nakládejte s ním s velkou opatrností, aby nedošlo ke zranění.

Připojení periferních zařízení


Porty I/O (vstup/výstup) na zadním panelu umožňují připojovat periferní zařízení. Všechna zde uvedená zařízení jsou pouze pro orientaci.

► Připojení výstupních zařízení VGA, DVI-D nebo HDMI

Tento osobní počítač je vybaven výstupními porty VGA, DVI-D nebo HDMI pro připojení externích monitorů, projektorů nebo jiných výstupních zařízení. Chcete-li připojit výstupní zařízení VGA, DVI-D nebo HDMI, nejdříve zkontrolujte, zda jsou osobní počítač a cílové zařízení vypnuté, a potom připojte kabel zařízení k výstupnímu portu VGA, DVI-D nebo HDMI vašeho osobního počítače.




Infinite A (7A70)




Infinite (7A82)

► Připojení zařízení USB

Tento osobní počítač je vybaven porty USB pro připojení různých zařízení USB, například myši, klávesnice, digitálního fotoaparátu, webové kamery, tiskárny, externího optického paměťového zařízení atd. Chcete-li tato zařízení připojit, nejdříve nainstalujte ovladače (je-li třeba) a potom připojte zařízení k osobnímu počítači. Tento osobní počítač dokáže automaticky rozpoznat nainstalovaná zařízení USB. Pokud zařízení nejsou rozpoznána automaticky, aktivujte zařízení USB ručně klepnutím na tlačítko Start / Control Panel (Ovládací panely) / Add Hardware (Přidat hardware) a přidáním nového zařízení.




Infinite A (7A70)




Infinite (7A82)

► Připojení síťového zařízení

Konektor RJ-45 tohoto osobního počítače umožňuje připojovat zařízení místní sítě LAN, jako například rozbočovač, přepínač a bránu pro vytvoření síťového připojení. Další informace nebo podrobné pokyny pro připojení k místní síti LAN vám poskytnou pracovníci MIS nebo správce sítě.



Infinite A (7A70)



Infinite (7A82)


Konfigurace hardwaru

► Připojení střídavého napájení

1. Vybalte napájecí kabel z krabice. Připojte jeden konec kabelu střídavého napájení k osobnímu počítači.
2. Připojte konec kabelu se zástrčkou do elektrické zásuvky.

► Odpojení napájení

3. Nejdříve odpojte kabel střídavého napájení z elektrické zásuvky.
4. Odpojte kabel střídavého napájení od osobního počítače.





Důležité

Při odpojování kabelu střídavého napájení vždy uchopte konektorovou část kabelu. Netahejte přímo za kabel.

► Zapnutí systému

Stisknutím vypínače zapnete napájení systému.





3

Používání systému

Tato kapitola nabízí základní informace o používání systému.

Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Řízení spotřeby

Řízení spotřeby osobních počítačů a monitorů dokáže ušetřit významné množství elektrické energie a přináší ekologické výhody.

Abyste ušetřili energii, vypínejte monitor nebo nastavte počítač tak, aby po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele přešel do režimu spánku.

► Řízení spotřeby v Windows 10

- Funkce [Power Options] (Možnosti napájení) v operačním systému Windows umožňují ovládat funkce řízení spotřeby monitoru, pevného disku a baterie. Klikněte pravým tlačítkem na [Start] , v seznamu vyberte položku [Control Panel] (Ovládací panely) a potom klikněte na položku [System and Security] (Systém a zabezpečení).

Adjust your computer's settings



System and Security

Review your computer's status

Save backup copies of your files with File History

Vyberte volbu [Power Options] (Možnosti napájení) a zvolte plán spotřeby, který vyhovuje vašim individuálním potřebám. Rovněž můžete jemně vyladit nastavení klepnutím na [Change plan settings] (Změnit nastavení plánu).

- Nabídka Shut Down Computer (Vypnout počítač) obsahuje možnosti Sleep (Spánku) (S3/S4) a Shut Down (Vypnout) (S5) pro rychlou a snadnou správu napájení systému.

► Řízení spotřeby prostřednictvím monitorů splňujících standardy ENERGY STAR (volitelné)

Funkce řízení spotřeby umožňuje počítači po určité době neaktivity přejít do režimu "Spánku" s nízkou spotřebou. Když používáte externí monitor splňující standardy ENERGY STAR, lze použít také podobné funkce řízení spotřeby u monitoru. Funkce řízení spotřeby dokáže tuto potenciální úsporu energie využít a má v sobě nastaveno následující chování v situacích, kdy je systém připojen ke zdroji napájení:



ENERGY STAR

- Vypnout displej po 10 minutách
- Přejít do režimu Spánku po 30 minutách

► Probuzení systému

Počítač musí být schopen se probudit z úsporného režimu na příkaz z některého z následujících ovládacích prvků:

- vypínač,
- síť (Wake On LAN),
- myš,
- klávesnice.




Tipy pro řízení spotřeby:

- Po uplynutí určitého intervalu nečinnosti uživatele vypněte monitor stisknutím vypínače monitoru LCD.
- Zoptimalizujte řízení spotřeby počítače vyladěním nastavení v části Power Options (Možnosti napájení) v operačním systému Windows.
- Nainstalujte software pro řízení spotřeby pro správu spotřeby energie počítače.
- Nebude-li počítač určitou dobu používán, vždy odpojte kabel střídavého napájení nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovala žádná elektrická energie.

Připojení k síti (Windows 10)


► Drátová síť

1. Klikněte pravým tlačítkem na [Start]  a v seznamu vyberte položku [Control Panel] (Ovládací panely).
2. Vyberte [View network status and tasks] (Zobrazit síťový stav a úlohy) pod [Network and Internet] (Síť a Internet).




3-4

3. Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť).




4. Vyberte [Connect to the Internet] (Připojit k Internetu) a klikněte na tlačítko [Next] (Další).

5. Výběrem [Broadband (PPPoE)] (širokopásmový (PPPoE)) se připojíte pomocí DSL nebo kabelu, což vyžaduje uživatelské jméno a heslo.




6. Zadejte informace od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) a klepnutím na [Connect] (Připojit) navažte připojení k místní síti LAN.




► Bezdrátová síť

1. Přejděte na [Start] , klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu [Network and Internet] (Síť a Internet).
2. Zobrazí se seznam dostupných připojení WLAN. Vyberte ze seznamu připojení.
3. Nové spojení vytvoříte volbou [Network and Sharing Center] (Centrum sítě a sdílení).



4. Vyberte [Set up a new connection or network] (Nastavit nové připojení nebo síť).
5. Potom zvolte [Manually connect to a wireless network] (Ručně připojit k bezdrátové síti) a pokračujte klepnutím na [Next] (Další).
6. Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat, a pokračujte klepnutím na [Next] (Další).



7. Bude vytvořeno nové připojení WLAN.

Obnova systému (Windows 10)

System Recovery Function (Funkce obnovení systému) může být použita z některého z následujících důvodů:


- Obnovení počátečního stavu výchozích nastavení výrobce systému.
- Pokud došlo k chybám při používání operačního systému.
- Pokud je operační systém napaden virem a nemůže normálně fungovat.
- Když chcete nainstalovat operační systém s ostatními integrovanými jazyky.

Před použitím System Recovery Function (Funkce obnovení systému) zazálohujte důležitá data uložená na systémové jednotce na jiná paměťová zařízení.

Pokud následující řešení neobnoví systém, požádejte o další pomoc autorizovaného místního distributora nebo servisní středisko.


Reset this PC (Resetovat tento PC)

- 1. Přejděte na [Start] , klikněte na položku [Settings] (Nastavení) a vyberte volbu [Update and security] (Aktualizace a zabezpečení).
- 2. Vyberte volbu [Recovery] (Obnova) a kliknutím na [Get started] (Začínáme) v části [Reset this PC] (Resetovat tento PC) zahajte obnovu systému.



3-8


- 3. Zobrazí se obrazovka [Choose an option] (Zvolte možnost). Vyberte mezi možnostmi [Keep my files] (Zachovat soubory) a [Remove everything] (Odebrat vše).




Reset this PC (Resetovat tento PC)			
Reset this PC (Resetovat tento PC)	Keep my files (Zachovat soubory)		
	Remove everything (Odebrat vše)	Only the drive where Windows is installed (Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem Windows)	Just remove my files (Pouze odebrat soubory)
		All drives (Všechny disky)	Remove files and clean the drive (Odebrat soubory a vyčistit disk)
			Just remove my files (Pouze odebrat soubory)
			Remove files and clean the drive (Odebrat soubory a vyčistit disk)

► Keep my files (Zachovat soubory)


1. Vyberte volbu [Keep my files] (Zachovat soubory).



2. Zobrazí se obrazovka [Your apps will be removed] (Vaše aplikace budou odebrány) se seznamem aplikací, které bude třeba znovu nainstalovat z webu nebo z instalačních disků. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Next] (Další).




3. Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny. Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahajte obnovu systému.




► Remove everything (Odebrat vše)

1. Vyberte možnost [Remove everything] (Odebrat vše).



2. Máte-li více pevných disků, zobrazí se obrazovka s žádostí o výběr mezi možnostmi [Only the drive where Windows is installed] (Pouze jednotku s nainstalovaným operačním systémem Windows) a [All drives] (Všechny disky).
3. Potom vyberte mezi možnostmi [Just remove my files] (Pouze odebrat soubory) a [Remove files and clean the drive] (Odebrat soubory a vyčistit disk).



4. Na další obrazovce se zobrazí změny, které mají být během procesu provedeny. Kliknutím na [Reset] (Resetovat) zahájte obnovu systému.

