

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
 - Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
 - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
 - SOHA NE ÖNTSÖN VAGY PERMETEZZEN FOLYADEKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.**
 - KÉRJÜK, NE HASZNÁLJON AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZERT AZ LCD-KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.**
 - Az Acer nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószeres használata következtében keletkező károkért.
- Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
- Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
- Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
- Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
- Azonnal húzza ki a monitor tápsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
 - A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
 - Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitétek az eső hatásának.
 - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

A csomag tartalma

LCD-monitor	Gyors üzembe helyezési útmutató	Hálózati adapter	Hálózati (AC) tápkábel	HDMI-kábel (opcionális)	USB 3.1 C-típusú kábel (opcionális)	DP kábel (opcionális)
						


A monitor felszerelése a talpra

- Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásból.
- Csak a képernyőt vegye ki a csomagból, és helyezze egy tiszta, stabil felületre, a kijelzővel lefelé.
- Rögzítse a tartónyakkal ellátott monitortálpal az ezüst csavarok meghúzásával (a talp alján).
- Csatlakoztassa az átványt a képernyőhöz.

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez


- Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
- Csatlakoztassa a jelkábel a monitor HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) bemeneti aljzatába, valamint a számítógépen a grafikus kártya HDMI (opcionális) és/vagy DP (opcionális) kimeneti csatlakozójába.
- Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
- Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorba.
- Csatlakoztassa az USB 3.0 A-típusú kábel egyik végét a számítógéphez, a másik végét pedig az elektromos berendezéshez.
- Csatlakoztassa az USB 3.1 C-típusú kábel egyik végét a számítógéphez, a másik végét pedig az elektromos berendezéshez.

Megjegyzés: Audio kimenet csak az audio kimenetes modelleknél van. Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.



Vezezőpulton található kezelőszervek

Sz. Elem	Leírás
1 Bekapcsoló gomb / visszajelző	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/energiatakarékos üzemmódot jelzi.
2 </> gomb	Nyomja meg a </> gombot a kívánt funkció megkereséséhez, illetve az aktuális funkció beállításainak módosításához.
3 Menü / Enter gomb	Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4 Auto. / Kilépés gomb	- Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy kilépjen az OSD menüből. - Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
5 Empowering gomb	Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.



FreeSync:

Engedélyezi a FreeSync által támogatott grafikus forrást, hogy dinamikusan beállítsa a kijelző frissítési rátáját a tartalom jellemző képfrekvenciája alapján az energiahatékonyság, az akadémsmentesség és az alacsony késleltetést eredményező kijelzőfrissítés érdekében.

Hatósági és biztonsági tudnivalók

FCC felhívások

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

CE megfelelési nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy jelen LCD monitor megfelel a következő előírásokban megfogalmazott alapvető követelményeknek és az egyéb vonatkozó követelményeknek: az elektromágneses zavarűrésre (EMC) vonatkozó 2014/30/EU irányelv, az alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, a veszélyes anyagok használatát korlátozó (RoHS) 2011/65/EU irányelv, valamint a termékek környezetbarát kialakítását és csökkentett energiafelhasználását célzó keretrendszer felállítását előíró 2009/125/EK irányelv.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.

Megjegyzés: Perifériák

Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.

Üzemi feltételek

Az eszköz megfelel a FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.



Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítsák újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort a talpánál fogva.