

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)

Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

- Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
 - Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
 - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét. Súlyosan megrongálódhat.
- Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának.
- Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
- Ne kísérlelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember végezhet.
- Az LCD-monitort beltérben, -20°C és 60°C (-4°F és 140°F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
- Azonnal húzza ki a monitor tápsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
 - A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
 - Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitétek az eső hatásának.
 - Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.

A csomag tartalma


LCD-monitor	Hálózati tápkábel	DVI-kábel (opcionális)	VGA-kábel	HDMI-kábel (opcionális)	Hálózati adapter	Felhasználói útmutató	Gyors üzembe helyezési útmutató
							

A talp felszerelése

- Csomagolja ki a monitor talpát, és helyezze el egy stabil, vízszintes munkaterületen.
- Vegye ki a monitort a csomagolásból.
- Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
 - Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően rögzült a monitor tartókarjára. (egyes típusok esetében)
 - Rögzítse a talpat az monitorállványra a fehér csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (egyes típusok esetében)


A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

- Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
- Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) csatlakozójához, majd a másik végét a számítógép grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel csatlakozójának csavarjait.
- Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik végét egy megfelelően földelt AC hálózati aljzatba.
- Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy közeli konnektorbá.



Vezérlőpulton lévő kezelőszervek

Sz.	Elem	Leírás
1	Üzemkapcsoló gomb / Bekapcsolt állapotot jelző fény	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/energiatakarékos üzemmódot jelzi.
2	< / > gomb	Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció megkereséséhez, illetve az aktuális funkció beállításainak módosításához.
3	Menü / Enter gomb	Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt. Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD menü tételei közé.
4	Auto. / Kilépés gomb	- Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a gombot, hogy kilépjen az OSD menüből. - Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
5	Empowering gomb	Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa az Acer eColor Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.



Hatósági és biztonsági tudnivalók

FCC felhívások

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

CE megfelelési nyilatkozat

Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2004/108/EK EMC zavartűrési irányelv, a 2006/95/EK kisfeszültségű irányelv és a 2002/95/EK RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.

Megjegyzés: Perifériák

Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket működtesse.

Üzemi feltételek

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque: l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.



Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítsák újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.