











Stručný návod na spustenie LCD monitora Acer (QSG)

Dôležité bezpečnostné pokyny

Nasledujúce pokyny si, prosím, dôkladne prečítajte.

- Čistenie obrazovky LCD monitora:
 - Vypnite LCD monitor a odpojte sieťový kábel.
 - Čistiaci roztok bez rozpustných vlastností nastriekajte na utierku a obrazovku jemne vyčistite.
- LCD monitor neumiestňujte do blízkosti okna. Vystavenie monitora účinkom dažďa, vlhkosti alebo slnečného žiarenia môžu spôsobiť vážne poškodenie.
- Na LCD obrazovku nevyvíjajte tlak. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Kryt neodstraňujte a ani sa túto jednotku nepokúšajte opravovať vlastnoručne. Vykonávanie servisu akejkoľvek povahy by mal vykonávať autorizovaný technik.
- LCD monitor uskladňujte v miestnosti s teplotou -20° až 60 °C (-4° až 140 °F). Uskladnenie LCD monitora mimo tohto teplotného rozpätia môže mať za následok trvalé poškodenie.
- V prípade výskytu ktoréhokoľvek z nasledujúcich okolností okamžite odpojte monitor od prívodu elektrickej energie a zavolajte autorizovaného technika:
 - Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
 - Na LCD monitor sa rozliala tekutina alebo monitor bol vystavený dažďu.
 - LCD monitor alebo jeho skrinka sú poškodené.

Obsah balenia



LCD Monitor	Návod na obsluhu	Stručný návod na obsluhu	Kábel D-sub	Adaptér striedavého prúdu	Sieťový napájací kábel	Kábel HDMI (voliteľný)	Kábel DVI (voliteľný)	Audio kábel (voliteľný)	Kábel MHL (voliteľný)
									

Prípojenie monitora k základni


- Opatrne vyberte monitor z balenia.
 - Základňa monitora bola k monitoru pripevnená pred expedovaním a nedá sa odpojiť.
- Vytiahnite základňu monitora úplne tak, že monitor možno položiť na stabilný povrch vo vzpriamenej polohe.
- Zaistíte základňu monitora otočením bielych skrutiek (v spodnej časti základne); použite na to zabudovaný výčnelok alebo vhodnú mincu.

Prípojenie monitora k počítaču

- Vypnite počítač a zo sieťovej zásuvky vytiahnite sieťový kábel počítača.
- Signálny kábel pripojte k vstupnej zásuvke VGA a/alebo k vstupnej zásuvke DVI-D (voliteľný) a/alebo vstupnej zásuvke HDMI na monitore a k výstupnej zásuvke VGA a/alebo k výstupnej zásuvke DVI-D (voliteľný) a/alebo výstupnej zásuvke HDMI grafickej karty počítača alebo kábel MHL (iba pre model so vstupom MHL) (voliteľný) zapojte do prenosného zariadenia. Následne utiahnite skrutky s krídelkami na konektore signálneho kábla.
- Pripojte jeden koniec adaptéra k monitoru a druhý koniec k správne uzemnenej zásuvke prívodu striedavého prúdu.
- Sieťové káble počítača a monitora pripojte k najbližšej sieťovej prívodnej zásuvke.
- Pripojte audio kábel.


-  Zvukový kábel zapojte do zvukového konektora v monitore.
 Poznámka: Vstup MHL funguje iba pre MHL certifikované zariadenie.

Ďalšie pokyny si pozrite v používateľskej príručke.



Ovládače na paneli

Číslo	Položka	Popis
1	Hlavný vypínač / indikátor zapnutia	Zapína/vypína monitor. Modrá signalizuje zapnutie. Blikajúci modrý LED indikátor signalizuje pohotovostný a úsporný režim.
2	< / > tlačidlo	Stlačením tlačidla < / > sa dostanete na požadovanú funkciu alebo zmeníte nastavenie aktuálnej funkcie.
3	Tlačidlo Ponuka / Enter	Stlačením zobrazíte ponuku OSD. Opätovným stlačením vstúpite do voľby v rámci ponuky OSD.
4	Tlačidlo Automaticky / Ukončiť	<ul style="list-style-type: none"> Ak je aktívna ponuka OSD, stlačením tohto tlačidla ponuku OSD zatvoríte. Ak je OSD menu vypnuté, stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu automatického nastavenia.
5	Tlačidlo na spustenie funkcií	Stlačením tohto tlačidla otvoríte OSD funkciu Acer eColor Management a získate prístup k režimu scénarov.



Nariadenia a bezpečnostné vyhlásenia

Vyhlásenia FCC

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivej interferencii pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie. Predsa len však neexistuje záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ je oprávnený pokúsiť sa toto rušenie napraviť jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

CE vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Acer Inc. týmto vyhlasuje, že LCD monitor je v zhode so základnými požiadavkami a ďalším relevantnými ustanoveniami Smernice o EMK 2004/108/ES, Smernice o nízkom napätí 2006/95/ES, Smernice RoHS 2011/65/EU a Smernice 2009/125/ES pokiaľ ide o vytvorenie rámca pre stanovenie požiadaviek ekodizajnu elektrických výrobkov.

Poznámka: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným zariadeniam výpočtovej techniky musia byť zrealizované pomocou tienených káblov, aby sa takto zachoval súlad s nariadeniami o EMK.

Poznámka: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripájať jedine periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) s certifikátom zhody s medznými hodnotami triedy B. Prevádzka v spojení s nie certifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať zvyčajne za následok rušenie rozhlasového a televízneho príjmu.

Upozornenie

Zmeny a úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené výrobcom, môžu spôsobiť zánik oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto výrobku, ktoré vydáva americký Federálny výbor pre telekomunikácie.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, a to vrátane rušení, ktoré môže spôsobovať neželateľnú prevádzku.

Poznámka: Používatelia v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003. Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Zneškodňovanie zariadení, ktoré predstavujú odpad, realizované používateľmi - súkromnými domácnosťami v rámci Európskej únie



Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení udáva, že tento výrobok nesmie byť zneškodňovaný spoločne s ďalším domácim odpadom. Je vo vašej zodpovednosti zlikvidovať zariadenie predstavujúce odpad odovzdaním v k tomu určenom zbernom mieste, a to za účelom recyklovania odpadových elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklovanie zariadenia, ktoré predstavuje odpad, a to počas nakladania s ním pomôže ochrániť prírodné zdroje a zabezpečiť skutočnosť, že zariadenie bude recyklované takým spôsobom, aby chránilo ľudské zdravie a životné prostredie. Bližšie informácie o tom, kam môžete odovzdať vaše zariadenie pre účel jeho recyklovania získate na vašom miestnom úrade, u spoločnosti, ktorá likviduje váš komunálny odpad, alebo v obchode, kde ste zakúpili výrobok.