


Step 5

Install expansion card(s)

- تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسعة
- Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
- Instalace přídatné karty (karet)
- Installer udvidelseskortene
- Uitbreidingskaart(en) installeren
- Paigaldage laienduskaart(-kaardid)


- کارت های گسترش را نصب کنید
- Installer une carte d'extension
- Asenna laajennuskortti/kortit
- Installieren der Erweiterungskarte(n)
- Εγκατάσταση καρτών επέκτασης
- Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t
- Installare le schede di espansione
- Pasang kartu ekspansi
- 拡張カードを取り付ける
- Кеңейту картас(лар)ын орнатыңыз
- 확장 카드 설치
- Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
- Uzstādiet izvērses karti(-es)
- Installer utvidelseskort
- Instale placas de expansão
- Instalacja kart(y) rozszerzenia
- Установка карт расширения
- Instalați cardul/cardurile de extensie
- Instalar tarjetas de expansión
- Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
- Inštalácia rozširujúcich kariet
- Installera expansionskort
- ติดตั้งเอกซพแนชันการ์ด
- Genişletme kartlarını takın
- Lắp (các) thẻ mở rộng
- Instalacija kartica za proširenje
- Інсталюйте плати розширення



Step 8

Connect input/output devices

- توصيل أجهزة الدخل/الخروج
- Свързване на I/O устройства
- Připojení vstupních/výstupních zařízení
- Tilslut input-/outputdstyr
- I/O-apparaten aansluiten
- Ühendage sisend-/väljundseadmed
- دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید
- Connecter les périphériques d'entrée/sortie
- Liitä tulo/lähtölaitteita
- Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
- Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
- Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
- Collegate i dispositivi di input/output
- Sambungkan perangkat input/output
- 入出力デバイスに接続する
- Кіріс/шығыс құрылғыларын қосу




Step 6

Install system panel connectors

- تثبيت وحدات توصيل لوحة النظام
- Инсталирайте конекторите на ситемния панел
- Instalace konektorů panelu systému
- Installer systempanelets tilslutninger
- Aansluitingen op het systeepaneel installeren
- Paigaldage süsteemi paneeli konnektorid

- رابط های صفحه سیستم را نصب کنید
- Installer les connecteurs système
- Asenna järjestelmäpaneelin liittimet
- Installieren des Systemtafelanschlusses
- Εγκατάσταση συνδέσμων πάνελ συστήματος
- Szerelje be a rendszerpanel csatlakozóit
- Installare i connettori del pannello del sistema
- Pasang konektor panel sistem
- システム/パネルコネクターを取り付ける
- Жүйе тақтасының қосқыштарын орнатыңыз
- 시스템 패널 커넥터 설치
- Sumontuokite sistemos plokštės jungtis
- Uzstādiet sistēmas paneļa savienotājus
- Installer kontakter for systempanelet
- Instale os conectores do painel do sistema
- Instalacja złączy panela systemu
- Установка соединений системной панели
- Instalați conectorii pentru placa de bază
- Instalar conectores del panel del sistema
- Instalirajte sistemске priključke
- Inštalácia konektorov ovládacieho panela
- Installera systempanelkontakter
- ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ
- Sistem paneli konnektörlerini takın
- Lắp các đầu nối hệ thống ra ngoài
- Instalacija konektora ploče sustava
- Інсталюйте розніми системної панелі




Step 7

Install ATX power connectors

- تثبيت توصيلات الطاقة ATX
- Инсталирайте ATX конекторите за захранване
- Instalace konektorů napájení ATX
- Installer ATX-strømtilslutningerne
- ATX-voedingsaansluitingen installeren
- Paigaldage ATX-i toitekonnektorid

- رابط های برق ATX را نصب کنید
- Installer les connecteurs d'alimentation ATX
- Asenna ATX-virtaliittimet
- Installieren des ATX-Stromanschlusses
- Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX
- Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat
- Installare i connettori di alimentazione ATX
- Pasang konektor daya ATX
- 電源ケーブルを接続する
- АТХ электр қуат қосқыштарын орнатыңыз
- АТХ 전원 커넥터 설치
- Sumontuokite ATX maitinimo jungtis
- Uzstādiet ATX strāvas savienotājus
- Installer kontakter for ATX-strøm
- Instale os conectores de alimentação ATX
- Instalacja złączy zasilacza ATX
- Установка АТХ разъема
- Instalați pinii conectori ATX
- Instalar conectores de alimentación ATX
- Instalirajte ATX električne priključke
- Inštalácia napájacích konektorov ATX
- Installera ATX strömkontakter
- ติดตั้งขั้วต่อ ATX พาวเวอร์
- АТХ güç konnektörlerini takın
- Lắp các đầu nối nguồn ATX
- Instalacija konektora ATX napajanja
- Інсталюйте розніми живлення АТХ



Step 9

Power on the system and install operating system and drivers

- تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرمجيات التشغيل
- Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите
- Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
- Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
- Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
- Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid

- سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید
- Allumer le système et installer le système d'exploitation et les pilotes
- Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
- Einschalten des Systems und installieren des Betriebssystems und der Treiber
- Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
- Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
- Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
- Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
- システムを起動しOSとドライバーをインストールする
- Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыңыз
- 시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
- Ijunkite sistemaę ir įdiekite operacinę sistemaę ir tvarkykles
- Ieslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus
- Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
- Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
- Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
- Включение системы и установка операционной системы и драйверов
- Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
- Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
- Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere
- Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
- Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
- เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์
- Sistemi açip işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
- Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
- Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
- Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери

