



Mixer

10028889 10028890

KLARSTEIN

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k získaniu Vášho zariadenia. Prečítajte si, prosím, dôsledne nasledovné pokyny pre pripojenie a používanie a postupujte podľa nich, aby sa predišlo možným technickým škodám. Za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme zodpovednosť.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	3
Prehľad zariadenia	3
Uvedenie do prevádzky a obsluha zariadenia	4
Čistenie a údržba	5
Pokyny pre likvidáciu	5
Prehlásenie o zhode	5


Technické údaje

Číslo produktu	10028889, 10028890
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	220 W

Bezpečnostné pokyny

- Dôsledne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si tento manuál pre prípad ďalšej potreby.
- Zapájajte zariadenie výlučne k elektrickým zásuvkám s napätím uvedeným na štítku zariadenia (220-240 V).
- Neprepínajte pohár a nepoužívajte zariadenie s prázdny pohárom. Mixujte v intervaloch, aby sa motor neprehrial.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, odborným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Nože sú veľmi ostré. Dajte pozor, aby ste sa na nich pri zostavovaní zariadenia alebo jeho čistení neporanili.
- Uistite sa, že pohár je pred mixovaním pevne spojený s mixovacím nástavcom. Neodstraňujte tesniaci krúžok, v opačnom prípade sa môže stať, že nebude správne tesniť.
- Neumiestňujte na základňu mixovací nástavec bez pohára a nedotýkajte sa počas prevádzky žiadnych pohyblivých častí, aby ste sa nezranili.
- Nepoužívajte mixér bez nástavca.
- Nedávajte počas prevádzky do mixéra Vaše prsty alebo kuchynský riad.
- Pridávané prísady nesmú byť teplejšie ako 60 °C. Nemixujte dlhšie ako 1 minútu naraz. Nechajte zariadenie najskôr vychladnúť, kým znovu budete pokračovať.
- Nepridávajte viac ako 1 liter ingrediencií.
- Ak sa motor prehreje, zariadenie sa automaticky zastaví. Nechajte ho úplne vychladnúť, kým ho opätovne spustíte.
- Neponárajte základňu zariadenia úplne do vody alebo iných tekutín a používajte zariadenie len v domácnosti.

Prehľad zariadenia



1	veko drviča	11	posúvač
2	sekací nôž	12	mixovací pohár
3	miska na sekanie	13	tesnenie mixovacieho pohára
4	pohonné zariadenie	14	veľký pohár
5	základňa s motorom	15	mixovacia časť
6	regulátor	16	nástavec na pohár
7	prevádzková kontrolka	17	malý pohár
8	veko	18	mlecí mechanizmus
9	kryt	19	nástavec na pohár
10	filter	20	tesnenie nástavca na pohár

Uvedenie do prevádzky a obsluha zariadenia

Mixovanie

1. Zariadenie umiestnite na stabilnú pracovnú plochu.
2. Upevnite mixovaciu časť v spodnej časti mixovacieho pohára.
3. Naplňte mixovaciu nádobu vodou a pridajte na drobno nakrájanú zeleninu. Kapacita by nemala prekročiť 1000 ml, resp. 2/3 pohára.
4. Nasadte na pohár kryt, otočte ním pevne v smere pohybu hodinových ručičiek a nasadte veko na zakrytie.
5. Umiestnite nádobu mixéra na základňu motora a uistite sa, že konkávna časť základne sa zhoduje s konvexnou časťou na spodnej strane pohára. Pevne otočte pohár v smere pohybu hodinových ručičiek.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
7. Pomocou regulátora vyberte požadovanú rýchlosť. Ak sekáte tvrdú zeleninu, vyberte stupeň 2, inak stupeň 1.
8. Po dokončení mixovania nastavte rýchlosť na úroveň 0. Akonáhle bol nôž zastavený, môžete odobrať nádobu zo základne.
9. Ak potom nechcete ďalej zariadenie používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Príprava sójového mlieka

1. Namočte sójové bôby na dobu 8 hodín do vody.
2. Umiestnite filter do stredu mixovacej nádoby a uistite sa, že tri zárezy zapadnú do troch drážok na vnútornej strane mixovacej nádoby.
3. Naskrutkujte mixovaciu časť na spodnú stranu pohára.
4. Dajte trochu vody do nádoby mixéra a pridajte namočené sójové bôby. Zmerajte množstvo bôbov vekom mixovacej nádoby a nepridávajte viac ako 1 a pol šálky sójových bôbov. Nasadte kryt a veko na mixovací pohár.
5. Zapojte zástrčku a vyberte rýchlosť. Spravidla stačí, keď bôby mixujete po dobu 1 minúty.
6. Prelejte sójové mlieko do hrnca a vyberte zvyšky z filtra.
7. Potom, ako ste sójové mlieko krátko povarili, môžete ho okamžite použiť.

Mletie

1. Vložte maximálne 100 g orechov, kávových zŕn alebo obilia do malého mixovacieho pohára.
2. Naskrutkujte mlecíu časť na pohár a nastavte ho mlynčekom dolu na základňu s motorom.
3. Vložte zátku a melte po dobu 30 sekúnd na stupni 2.

Sekanie

1. Upevnite do misky na sekane drviace čepele.
2. Očistite mäso alebo prísady, ktoré chcete posekať. Ak sekáte mäso, odstráňte kosti a šľachy. Nakrájajte prísady na kúsky s rozmerom 2 x 2 cm a dajte ich do sekáčika. Uistite sa, že množstvo nie je väčšie ako 2/3 objemu nádoby.
3. Nasadte kryt a otočte ho pevne v smere pohybu hodinových ručičiek.
4. Položte drvič na základňu s motorom.
5. Zapojte zástrčku a otočte regulátor na úroveň 2. Drvte obsah po dobu 1 minúty.
6. Otočte potom regulátor na úroveň 0 a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Odoberte drvič zo základne a vyprázdnite nádobu.

Čistenie a údržba

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a uistite sa, či je regulátor v polohe 0.
- Vyčistite základňu zariadenia vlhkou handričkou.
- Nečistite diely v umývačke riadu a dôkladne ich osušte.
- Je možné, že niektoré časti v závislosti od prísad časom zmenia svoju farbu.
- Ak nepoužívate zariadenie dlhšiu dobu, uskladnite ho na suchom, dobre vetranom mieste.

Pokyny pre likvidáciu



Ak sa na produkte nachádza tento obrázok (prečiarknutý odpadkový kôš na kolesách), platí európska smernica 2002/96/EU. Tieto produkty nesmú byť likvidované s normálnym domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte Vaše staré zariadenia prostredníctvom domového odpadu. Pomocou likvidácie zhodnej s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie Vašich blízkych pred možnými negatívnymi dôsledkami. Recyklácia materiálu pomáha znížiť spotrebu prírodných surovín.

Prehlásenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)