




Mini WiFi Switch

Model : Sonoff Basic

Model : Sonoff RF




Parametry:

Zdroj: 90 V ~ 250 V AC
Max. proud: 2200W/10A
WiFi standard: 2.4GHz b/g/n
RF: 433 MHz (Sonoff RF)
Materiál: ABS V0
Rozměry: 88 x 38 x 22 mm


Před použitím se ujistěte, že:

- váš smartphone nebo tablet je připojený k 2.4GHz WiFi s internetem
- jste zadali správné heslo pro WiFi
- váš smartphone nebo tablet mají přístup do App Store nebo Google Play
- váš router umožňuje MAC.



Uživatelský manuál

- 1 Začněte v aplikaci EWelink.



- 2 Vytvořte si EWelink účet.
- 3 Pokud už EWelink účet máte, přihlaste se do něj.
- 4 Spustěte zařízení.

ON/OFF princip:


Připojený spotřebič se zapíná/vypíná pomocí kabelu.



4.1 Instrukce k zapojení spotřebiče



4.2 Instrukce k zapojení stropní lampy




4.3 Instrukce k zapojení jednoho kabelu



Poznámka: Switch Sonoff musí být napájen dráty N a L.

- 5 Stiskněte jedno z tlačítek a držte 7 s, dokud se WiFi LED zeleně nerozblíká.



- 7 Klepněte na + v aplikaci EWelink.

Pro Android vyberte první možnost.



- 8

Pro iOS vyberte párovací metodu podle blikajícího LED.



- 9 Vložte WiFi heslo.
- 10 Své zařízení pojmenujte.
- 11 Pokud WiFi LED svítí, zařízení je online.

Sonoff RF podporuje 433MHz RF dálkový ovladač, který umožňuje rozsvícení a zhasínání světel uvnitř bez WiFi.

Párování: Rychle dvakrát za sebou stiskněte jedno z tlačítek na Sonoff RF. Poté na 1-2 s stiskněte jedno z tlačítek na RF ovladači.

Vymazání kódu: Třikrát stiskněte párovací tlačítko. Pokud se na 3 s LED rozsvítí červeně, kód byl smazán.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Q: Proč je zařízení stále offline?

A: Nově přidané zařízení potřebuje 1 min pro připojení k WiFi a internetu. Pokud zůstává offline déle,

WiFi LED blikne každou vteřinu:

Zařízení se nepřipojilo k WiFi:

- 1) Možná jste zadali špatné heslo k WiFi.
- 2) Sonoff je moc daleko od WiFi, přiblížte ho.
- 3) Sonoff nefunguje s 5G WiFi routery. Podporuje pouze 2.4GHz WiFi.
- 4) Ujistěte se, že váš router umožňuje MAC

Pokud je připojení opět neúspěšné, vytvořte mobilní hot spot a znovu se pokuste o připojení.

WiFi LED blikne dvakrát každou vteřinu:

Zařízení Sonoff se připojilo k WiFi, ale připojení k serveru bylo neúspěšné. Zkontrolujte vaše připojení k síti.

Pro přečtení návodů na Amazon Echo, Google Home a Google Nest naskenujte tyto kódy:



Naskenujte pro stažení bezplatné EWelink aplikace.



Naskenujte pro načtení detailního manuálu.