

# EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

## GPS DOG TRACKER

SYSTÈME GPS POUR CHIEN



### 3 Configuration APN du traceur

Attention : Veuillez impérativement configurer l'APN de la carte SIM avant d'utiliser l'appareil. L'APN de la carte SIM ne doit pas posséder de nom d'utilisateur, ni de mot de passe (pour la France voir point 1 pour savoir quels sont les opérateurs éligibles).

Pour configurer l'APN de la carte SIM, envoyer le sms suivant au numéro de téléphone de la carte SIM : 510#0000#APN de la carte SIM\*.

\*Si vous ne connaissez pas l'APN de la carte SIM, contactez le service client de votre opérateur mobile.

Ex. APN cartes SIM Bouygues Telecom = mmsbouygtel.com. Envoyer le sms 510#0000#mmsbouygtel.com au numéro de téléphone de la carte SIM.

Une fois le sms envoyé à la carte SIM, vous devez impérativement recevoir la réponse ci-dessous avant de pouvoir utiliser le traceur :  
SETUP OK: APN = mmsbouygtel, IP = 59.120.198.208:6969



Exemple :  
510#0000#Internet  
Puis appuyez sur « Envoyer ».

Après avoir reçu la réponse:  
SETUP OK: APN = Internet  
IP = 59.120.198.208:6969, vous pouvez commencer à utiliser votre appareil.

### 6 Afficher et cacher le traceur

Après avoir ajouté votre traceur, l'état d'affichage par défaut du traceur est « ON », alors le traceur s'affiche sur la carte.

Appuyez sur ON / OFF pour changer le statut d'affichage du traceur sur la carte. Lorsque l'état d'affichage correspond à « OFF », alors le traceur est masqué sur la carte.



### 9 Historique du parcours

Historique itinéraire : Sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter l'itinéraire.



Sélectionner la première ligne pour obtenir les données de la première position parmi la totalité des emplacements de l'itinéraire parcouru.

Appuyez ici pour obtenir la liste de données pour chaque lieu de l'itinéraire.

### 1 Suppression du code PIN de la carte SIM du traceur

Attention : Carte Sim non fournie. Une carte SIM de format standard avec transfert de données DATA en GPRS est nécessaire. En France, les opérateurs compatibles sont Free, SFR/RED, Bouygues Telecom (hors forfait pro)/B&You.

Supprimez le code PIN de la carte SIM à l'aide de votre téléphone. Insérez la carte SIM du traceur dans votre téléphone et supprimez le code PIN.

La suppression du code PIN de la carte SIM dépend de votre modèle de téléphone. Référez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone ou contactez le service client de votre opérateur mobile.

### 4 Carte - Icônes

- Appareil: permet d'ajouter, supprimer, afficher ou cacher un appareil
- Plan: affichage le fond de carte en mode « plan »
- Paramètres: réglage à distance des paramètres du traceur sélectionné
- Icône de l'appareil: permet de modifier l'icône de l'appareil sélectionné
- Votre position actuelle: affichage de la position du téléphone sur la carte
- Itinéraire de votre position actuelle au traceur
- Position du téléphone sur le fond de carte
- Affichage du fond de carte: plan, satellite ou Street View
- Lecture des données de l'historique des positions du traceur
- Position du traceur sur le fond de carte
- Sélection du traceur
- État du signal GPS
- Adresse de la position de l'appareil
- IMEI du traceur / date, heure et rafraîchissement de la position de l'appareil
- Direction empruntée par l'appareil



### 7 Changer son icône

Changer la photo de son icône: Choisissez une photo pour votre icône parmi les images proposées par défaut/Album/Prennez une photo :



### 10 GPS et LBS

GPS : Lorsque le signal GPS est correct, le traceur utilisera le réseau GPS pour trouver la position de l'appareil.

LBS : Lorsque le signal GPS est faible, le traceur utilisera le réseau téléphonique pour repérer la position. La précision est de 100 à 300 mètres en zone urbaine et 500 mètres à 2 kilomètres en zone rurale.




### 2 Installation du traceur

1. Charger le traceur pendant 2 heures. Attention : L'appareil doit impérativement être éteint pendant la charge.


\*La LED rouge reste allumée jusqu'au rechargement complet de la batterie

2. Dévissez le couvercle arrière, insérez la carte SIM, remettez le couvercle arrière, puis revissez.



3. Enflez le collier dans l'adaptateur prévu à cet effet.

4. Suivez les flèches, assemblez et verrouillez le traceur avec l'adaptateur collier pour terminer l'installation.



5. Utilisez les bandes en silicone pour une meilleure fixation du traceur au collier.



### 5 Ajouter et supprimer un traceur

Appuyez sur le bouton « Appareil » de l'application.

Deux solutions pour ajouter un traceur :

1. Entrez le numéro IMEI collé sur le traceur, puis appuyez sur « Create » pour ajouter un dispositif.
2. Scannez le code-barres IMEI pour ajouter le traceur.

Pour supprimer un traceur :

1. Appuyez sur [Delete Device]
2. Appuyez sur [Delete]



### 8 Vérifier le signal GPS

Attention : Après 3 minutes sans mouvement, l'appareil passe en mode veille (GSM / GPS désactivé). En mode veille, le traceur ne fonctionne pas. Secouez légèrement le traceur pour le réactiver.

- 1 Sélectionner le traceur : lorsque vous avez plusieurs dispositifs enregistrés, vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez vérifier.
- 2 L'état du signal GPS : appuyez sur cette touche pour vérifier l'état du signal GPS



Numéros de série du GPS

Etat du signal GPS

### 11 Réglages des paramètres

1 Sélection du traceur: Sélectionnez le traceur parmi les multiples dispositifs pour le régler à distance.

- 2 Changer le pseudo
- 3 Fréquence des rapports :
- 4 Numéro d'urgence (lorsque le signal de batterie faible est déclenché)
- 5 Fuseau horaire

Définissez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les données soient enregistrées dans l'historique. Il est suggéré de ne pas définir une fréquence inférieure à 5 min afin d'économiser la durée d'autonomie de la batterie.



Indicatif du pays

Le numéro de mobile à contacter lorsque le niveau de batterie est faible.

# EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

## GPS DOG TRACKER

SYSTÈME GPS POUR CHIEN



### 3 APN Setup of the tracker

Warning: Please be sure to configure the SIM card APN before using the device. The SIM card APN must not have a username or password. Link to find the operator APN: <http://wiki.apnchanger.org/Pays.e.g.for.Spain:Http://wiki.apnchanger.org/Spain>

To set up APN SIM card, send the following text message to the SIM card phone number tracer: 510 # 0000 # APN of SIM card \*

\*If you do not know the APN of the SIM card, contact the customer service of your mobile operator.



For example:  
510#0000#XXXAPN  
Then press "Send".

After receiving the answer:  
SETUP OK: APN = XXXAPN  
IP = 59.120.198.208:6969,  
you can start using the tracer.

### 6 Display and hide the device

After adding, the default display status of the device is ON, and the device will display on the map. Pressing ON/OFF can switch the display status of the device on the map. When the status is OFF, the device will hide on the map.



### 9 History route

History route: Select the date to check the route of the tracker on the date.



### 1 Delete the PIN code of the SIM card of the tracer

Warning: SIM card not included. A standard SIM card with GPRS data transfer is required.

Delete the PIN code of the SIM card with your phone. Insert the SIM card of the tracer in your phone and delete the PIN code.

Deleting the PIN code of the SIM card depends on your phone model. Refer to the user guide of your phone or contact the customer service of your mobile operator.

### 4 Map - Instruction

1. Device: allows you to add, delete, view or hide a tracer
2. Map: Display the background map in "plan" mode
3. Settings: Remote parameter settings of the selected tracer
4. Icon: Change the icon of the selected tracer
5. Your current position: viewing the phone's position on the map
6. Direction from your current position to the tracer
7. Your position on the map
8. Displaying the map: maps, satellite or Street View
9. History data of the positions of the tracer
10. Tracer position on the map
11. Select the tracer
12. GPS signal status
13. Address of the tracer position
14. IMEI of the tracer / date, time and refresh the tracer's position
15. Direction taken by the tracer



### 7 Change Icon

Change icon picture: choose your flavor picture from default picture / Album / Take Picture:




### 10 GPS and LBS

GPS: When the GPS signal is good, it will use GPS to fix the location  
LBS: When the GPS signal is weak, the tracker uses the telephone network to locate the position. The accuracy is 100 to 300 meters in urban areas and 500 m 2 kilometers in rural areas.




### 2 Tracker installation

1. Charge the tracer for 2 hours. Warning: The unit must be turned off during charging. **\*During the charging, the Red LED will be on and it will be off when it is full charged.**
2. Open the back lid, insert the SIM card, put back the back lid, and then lock the screw. **Turn on:** Long press the power key for 5 seconds. All LED blink one time together. **Turn off:** Long press the power key for 5 seconds. All LED blink one time by turns. **LED Indicator:** Red: Power Blue:GPS/LBS Orange:GSM/GPRS



### 5 Display and hide the device

Press "Device" on the application.



### 8 Checking GPS signal

Warning: after 3 minutes without movement, the device goes into sleep mode (GSM / GPS off). In standby mode, the tracker does not work. Gently shake the tracker to reactivate.

- 1 Select the tracker: when you have multiple devices registered, you can select the one you want to check.
- 2 GPS signal status: press this button to check the status of the GPS signal



### 11 Parameter setting

- 1 Selection of the tracker: Select the tracker among multiple devices for remote setting.
- 2 Change Nickname
- 3 Report time
- 4 Urgent number (when low power)
- 5 Time zone

