




## Univerzální Bluetooth ovladač Návod k použití




### Na úvod

Děkujeme za zakoupení univerzálního bluetooth ovladače BeeVR Vector. Veříme, že splní Vaše očekávání a budete s jeho používáním dlouhodobě spokojeni.

Tento kvalitní bezdrátový ovladač slouží k ovládání mobilního telefonu, smart TV nebo PC. Může být také použit jako náhrada za myš a gamepad k hraní mobilních her. Podporuje **Win 7+, macOS, iOS 9.2+, Android 4+**.


- Tým BeeVR

### Popis zařízení



### Nabíjení

Nabíjení gamepadu probíhá pomocí USB kabelu, který připojíte buď ke svému PC nebo pomocí adaptéru přímo do elektrické sítě (*není součástí balení*)



V případě nízké kapacity akumulátoru se rozsvítí kontrolka. Gamepad nabijte pomocí 5V USB kabelu a to připojením k PC nebo přímo do sítě pomocí adaptéru. Jakmile je akumulátor plně nabitý, LED kontrolka přestane svítit.

## Začínáme

### 1. Zapnutí zařízení a jeho spárování

Pro zapnutí gamepadu podržte tlačítko START po dobu **2 vteřin** dokud se nerozsvítí LED kontrolka. Vyčkejte dokud nezačne kontrolka blikat. Poté je gamepad připraven ke spárování s jiným zařízením. V nastavení Bluetooth zařízení, se kterým chcete gamepad spárovat vyhledejte zařízení s označením **M O C U T E - X - 0 3 9 - X X X** a zvolte možnost spárovat. Je nutné, aby v okamžiku zapnutí funkce Bluetooth na připojovaném zařízení byl již gamepad zapnutý. Pokud se Vám nepodaří gamepad spárovat, opakujte celou akci znovu.

### 2. Vypnutí zařízení

Pro vypnutí gamepadu podržte tlačítko **START** po dobu **5 vteřin**. LED kontrolka začne blikat a poté se gamepad vypne. Poznámka: V případě, že gamepad ztratí

se spárováním zařízením signál, **automaticky se vypne po 5 minutách**. V případě, že gamepad nezaznamená žádnou interakci po dobu 3 minut, automaticky se vypne.

## Mód GAME

Přepněte postranní přepínač do polohy GAME. V tomto módu je gamepad připraven pro použití v horizontální poloze pro obě ruce.

### 1. Standardní zařízení Android

Pohybujte se v menu pomocí joysticku, tlačítka X a Y slouží pro potvrzování. Tlačítka A a B slouží pro návrat v nabídce. Mobilní hry pro Android většinou využívají právě tohoto módu gamepadu. Stáhněte si aplikaci, která použití gamepadu podporuje (např.: Eternity Warriors, Fifa 2015, atd.).

### 2. Android MKT systém

Některé starší telefony, jako například Redmi 3G, Huawei Honor 3X, CoolPAD, atd. využívají **procesor MKT**. Tyto telefony mohou být postiženy horší kompatibilitou s mobilními aplikacemi.

### 3. Mód MOUSE (myš)

Pro zařízení Android v módu GAME: V módu GAME stiskněte tlačítko **M** (MOUSE). Volba je potvrzena také rozsvícením kontrolky **MOUSE**. Nyní je možné joystickem posouvat kurzor myši po obrazovce. Tlačítko X slouží pro zvýšení hlasitosti, tlačítko A pro snížení hlasitosti, tlačítko B pak slouží jako levé tlačítko myši a Y naopak jako pravé tlačítko myši. Pro zrušení módu MOUSE stiskněte znovu tlačítko M.

### 3. Apple iCADE

V App Store si vyhledejte aplikaci **iCADE**. Násedně budete moci vyhledat

a stáhnout mobilní aplikace, které použití gamepadu podporují (např. Akane Light, Brotherhood, TTR Premium, atd.). Kombinace tlačítek: **L1 = SELECT + A / R1 = SELECT + B**

## Mód KEY

Přepněte postranní přepínač do polohy KEY. V tomto módu je možné ovládat gamepad jednou rukou ve vertikální poloze a jsou funkční také multimediální tlačítka na zadní straně.

### 1. Standardní zařízení Android

Tlačítko X slouží ke zvýšení hlasitosti, tlačítko A ke snížení hlasitosti, tlačítkem B vypnete zvuky a tlačítko Y funguje jako tlačítko pro návrat.

**Ovládání hudby:** Po spárování se zvoleným zařízením, otevřete hudební přehrávač. Nyní můžete přehrávač kompletně

ovládat pomocí gamepadu tj. zapnout / vypnout hudbu, měnit předešlou a následující skladbu, ovládat hlasitost.

**Spoušť fotoaparátu:** Funce je kompatibilní pro Android i iOS. Spustíte si aplikaci Fotoaparát a stiskem tlačítka s ikonou fotoaparátu vyfotíte snímek.

### 2. Zařízení Apple

Tlačítko X slouží pro zvýšení hlasitosti, tlačítko A pro snížení hlasitosti, tlačítko B pro vypnutí zvuků a tlačítko Y funguje jako tlačítko HOME.

## Specifikace zařízení

Rozměry	92 x 40 x 10 mm
Protokol	Bluetooth 3.0
Dosah	2-10m
OS	Android 4+, iOS, macOS, Win 7+
Baterie	Li-Ion, 100mAh
Pohotovostní stav	20-40 hodin
Nabíjení	5V <200mA
Vybíjení	<20uA
CPU	ARM968E-S Core



© BeeVR 2016

Výhradní dovozce pro ČR a SK:  
**TOBEINCO s.r.o.**, Sklený kopec 1751, Hranice  
753 01  
www.beevr.cz

Google Play, Android, YouTube a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Mac, MacOS, iOS, watchOS, iTunes a logo Apple jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrovanými ve Spojených státech a dalších zemích.

MADE IN CHINA

