




STARLIGHT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Česky

WWW.NGS.EU



STARLIGHT

PŘENOSNÝ BLUETOOTH
REPRODUKTOR

SPECIFIKACE

Bluetooth verze: 2.1 + EDR

Bluetooth dosah: 8-10 metrů

Výkon reproduktoru: 20W

Výdrž baterie: až 3 hodiny

Napájecí napětí (pro nabíjení): DC 5V

Doba nabíjení: +-3 hodiny



Rozměry: 126x126x365 mm

Hmotnost: 1.4 kg

Poznámka: Životnost baterie je závislá na
stylu používání i skladování produktu

POPIS PRVKŮ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Držák | 8 Stand by / Mode tlačítko |
| 2 LED displej | 9 Play / Pause tlačítko |
| 3 Reproduktory | 10 Předchozí skladba / Sken / tlačítko zpět |
| 4 ON/OFF vypínač | 11 Následující skladba / Sken / tlačítko vpřed |
| 5 Micro USB port pro nabíjení | 12 Hlasitost |
| 6 Aux vstup | |
| 7 USB port | |



Pokyny k obsluze

Zapnutí / vypnutí přístroje

1. Přepněte vypínač do polohy ON. Stiskněte tlačítko volby režimu a reproduktor je zapnut..
2. Přepněte vypínač do polohy OFF a reproduktor je vypnut.

Nabíjení reproduktoru

Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii. Po vybití akumulátoru se zařízení automaticky vypne. Baterie je pak třeba nejprve nabít.

1. Nabíjejte s vypínačem "ON / OFF" na zadní straně reproduktoru v poloze OFF. Připojte koncovku Micro USB dodaného kabelu USB do nabíjecího portu Micro USB. Druhý konec zapojte do portu USB na počítači nebo dalším zařízení určenému pro nabíjení pomocí rozhraní USB. Trvalé nabíjení reproduktoru trvá přibližně 3 hodiny.

2. S vypínačem "ON / OFF" na zadní straně reproduktoru v poloze ON. Připojte koncovku Micro USB dodaného kabelu USB do nabíjecího portu Micro USB. Druhý konec zapojte do portu USB na počítači nebo dalších zařízení určených pro nabíjení pomocí rozhraní USB. Na LED displeji se rozsvítí oba indikátory (baterie a stand-by). Úplné nabití zařízení trvá přibližně 3 hodiny. Po úplném nabití přístroje se červený symbol baterie vypne.

Párování BLUETOOTH zařízení

Párování se může lišit v závislosti na zařízení, které používáte. Další informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.

Párování

1. Ujistěte se, že se mobilní zařízení nachází v dosahu alespoň 1 metru od reproduktoru při pokusu o párování a že reproduktor je zapnutý a v režimu Bluetooth.
2. Pokud se věžový reproduktor nepřipojí k žádnému mobilnímu zařízení, automaticky vstoupí do režimu párování. Ikona BT (2) LED dioda v režimu párování rychle bliká.
3. Otevřete nastavení Bluetooth v mobilním zařízení a vyberte možnost Vyhledat / Vyhledat zařízení. Vaše mobilní zařízení začne hledat signál Bluetooth.
4. Na seznamu zařízení se zobrazí název "NGS STARLIGHT". Vyberte jej pro párování a pokud je zapotřebí heslo nebo PIN, zadejte čísla "0000".
5. Po úspěšném připojení se rozsvítí ikona BT (2) LED displeje.

Přehrávání hudby

1. Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení Bluetooth A2DP (audio / hudba) spárováno s reproduktorem.
2. Spustíte přehrávání hudby na mobilním zařízení nebo jednoduše stisknete tlačítko (9) pro přehrávání / pozastavení a měli byste slyšet přehrávání hudby přes věžový reproduktor. Pokud je hlasitost nízká, zvyšte ji nejprve hlasitostí reproduktoru věže a pak teprve nastavte hlasitost na mobilním zařízení.
3. Můžete ovládat přehrávání přímo z věžového reproduktoru. Další stopa: krátce stisknete tlačítko (11) další skladby. Předchozí skladba: Krátce stisknete tlačítko (10) předchozí skladby. Zvyšte hlasitost: Otočte knoflík hlasitosti doprava. Snížení hlasitosti: Otočte knoflík hlasitosti doleva. Přepínač přehrávání a pozastavení: Krátce stisknete tlačítko (9) přehrávání / pauza.

Režim Aux vstup

1. Zapněte reproduktor
2. Připojte zdroj signálu (MP3 přehrávač, počítač, další zdroj hudby) do AUX vstupu reproduktoru
3. Stiskněte tlačítko (8) MODE a zvolte režim AUX.

USB režim

1. Zapněte reproduktor
2. Vložte USB disk do (7) USB slotu. Reproduktor začne přehrávat MP3 skladby na něm uložené. Pokud reproduktor automaticky nepřejde do režimu USB, učiňte tak tlačítkem (8) MODE.

FM rádio

1. Stiskem tlačítka (8) MODE zvolte režim FM.
2. Pak stiskněte a držte tlačítko (9) play/pause po dobu 3 sekund pro započetí automatického hledání stanic
3. Po dokončení skenování stanic mezi nimi můžete procházet pomocí tlačítka (9) play/pause.



Bude-li v budoucnu třeba zařízení zlikvidovat, využijte pro tyto účely sběrná místa k tomuto určená.





TECHNICAL SUPPORT: WWW.NGS.EU/SUPPORT

WWW.NGS.EU