

HU

A SIM kártya behelyezése

1. A mellékelt csatt segítségével vegye ki a telefon bal oldalán található SIM/SD kártya slottját (csattal való benyomással a kicsbe).
2. A SIM kártyát helyezze el a sloton lévő ábra szerint.
3. Helyezze el a slottot SIM/SD kártyával együtt az eredetileg orientált helyzetbe.

Bekapcsolás

Tartsa lenyomva a töltés nyomógombját addig, míg a képernyő nem kapcsolódik be.

A telefonkészülék első bekapcsolásánál Önt a beállítási útmutató kalauzolja el.

A telefonkészülék nyomógombjának kezelése

-  Applikációk - alkalmazások: elindított applikációk lapja
-  Haza: belépés a képernyő mezőjébe
-  Vissza: az előző képernyő

Biztonsági intézkedések

- Ne hagyja a telefonkészüléket az állatok és kisgyermek által elérhető távolságban.
- Védje a hallását. Ne használja a telefonkészüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Kapcsolja ki a telefonkészüléket repülőutazás folyamán, valamint egészségügyi elektronikus készülékek (pld. kardiosztimulátor) közelében.
- A készülék, elem és tartozékok helytelen kezelése vagy nem szakszerű javítása, ezek megkárosításához, robbanáshoz vagy tűzvész keletkezéséhez vezethet.
- Ne használja a készüléket 0°C - 40°C fok közötti hőmérsékleten kívül.

A termék megsemmisítése - likvidálása



Ezen jelzés a terméken, tartozékon vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (pld. töltő, fülhallgatók, USB kábel) nem ajánlatos likvidálni közösen a mindennapi háztartási hulladékkal együtt.

Nyomdai hibák fenntartva. A külalak és a kezelési elemek elhelyezése különbözőek lehetnek a konkrét modelltól és a rendszer változatától függően.