

Zenfone 5 Lite

Zenfone 5 Selfie

Zenfone 5 Selfie Pro

Zenfone 5q

ZC600KL

Uživatelská příručka



Údržba a bezpečnost

Zásady



Bezpečnost silničního provozu je vždy na prvním místě. Důrazně doporučujeme nepoužívat tento přístroj během řízení nebo ovládání jakéhokoli typu vozidla.



Tento přístroj lze používat pouze v prostředí s okolní teplotou mezi 0 °C (32°F) a 35 °C (95°F).



Přístroj vypínejte na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení. Vždy dodržujte pravidla a předpisy na místech, na kterých je zakázáno používat mobilní zařízení, například v letadle, v kině, v nemocnicích nebo v blízkosti zdravotnických přístrojů, v blízkosti plynu nebo paliva, na staveništích, na místech odstřelů a na dalších místech.



S tímto přístrojem používejte pouze síťové adaptéry a kabely schválené společností ASUS. Vyhledejte typový štítek na spodní straně přístroje a ověřte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedeným údajům.



S tímto přístrojem nepoužívejte poškozené napájecí kabely, příslušenství ani jiné periferie.



Tento přístroj uchovávejte v suchu. Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti tekutin a nevystavujte jej dešti ani vlhkosti.



Tento přístroj může být vystaven rentgenovým přístrojům (používají se například na letištních dopravníkových pásech pro zajištění bezpečnosti), ale nevystavujte jej magnetickým nebo ručním detektorům.



Displej tohoto přístroje je vyroben ze skla. Dojde-li k prasknutí skla, přestaňte přístroj používat a nedotýkejte se prasklých částí skla. Ihned nechte přístroj opravit kvalifikovaným servisním pracovníkem ASUS.



Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Před čištěním přístroje odpojte síťové napájení. Displej přístroje čistěte pouze čistou houbou z buničiny nebo jelenicí.



Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník ASUS.

Správná likvidace



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE ASUS Phone do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEVHAZUJTE ASUS Phone do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE ASUS Phone.

Fórum příznivců ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



POZNÁMKA: Pro další právní informace a informace o e-labelling najdete na svém zařízení z **Settings (Nastavení) > About (O zařízení) > Legal information (Právní informace) / Štítky s regulačními informacemi**.

POZNÁMKA: Popisy aplikace obsažené v této příručce slouží pouze pro referenční účely a nemusí přesně odpovídat tomu, co vidíte na vašem zařízení.

1 Základní operace

Vítejte!.....	7
Připravte si ASUS Phone!	8
První použití	15
Používání dotykového displeje	16

2 Doma je doma

Funkce hlavní obrazovky Zen	19
Hlavní obrazovka.....	19
Rychlá nastavení	20
Oznámení	21
Přizpůsobení vaší hlavní obrazovky	22
Widgets (Pomůcky).....	22
Tapety	23
Režim usnadnění	24
Režim Děti	27
Nastavení data a času	29
Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění	29
Zamykácí obrazovka	30
Přizpůsobení zamykácí obrazovky	30
Používání a přizpůsobení tlačítek pro rychlý přístup	31
Identifikační snímač otisků prstů	32
První spuštění telefonu ASUS	32
Nastavení identifikace otisků prstů v části Settings (Nastavení)	33
Face Unlock (Odemknutí obličejem)	34
Nastavení odemknutí obličejem v části Settings (Nastavení)	34
Klávesnice ZenUI.....	37
Změna velikosti vaší klávesnice ZenUI	37
Úprava textů	37

3 Jaký pro práci, takový pro zábavu

Chrome	39
Spuštění prohlížeče Chrome	39
Sdílení stránky	40
Mazání mezipaměti	40
Odstraňování dat o prohlížení	40
Gmail.....	41
Kalendář Google	42
Vytváření událostí	42
Úprava nebo odstraňování událostí.....	42
Vytváření připomínek	43
Úprava nebo odstraňování připomenutí	43
Správce souborů	44
Cloud.....	45
ASUS WebStorage	45
Časté dotazy k ZenUI	46

4 Udržování kontaktu

Stylové volání.....	47
Používání dvou karet SIM	47
Volání	49
Přijímání volání.....	51
Další možnosti volání	52
Řízení více volání	53
Nahrávání volání	53
Správa kontaktů	54
Nastavení kontaktů	54
Nastavení vašeho profilu	54
Přidávání kontaktů	54
Nastavení VIP.....	56
Označování oblíbených kontaktů	58
Importování kontaktů.....	58
Správa seznamu blokování	59
Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí	60
Odesílání zpráv a další	61
Google Messenger	61

5 Legrace a zábava

Používání sluchátek s mikrofonom	62
Připojení konektoru zvuku.....	62
Hudba Google Play	63

6 Vaše cenné vzpomínky

Dokumentování důležitých okamžiků.....	64
Spuštění aplikace Fotoaparát.....	64
Pokročilé funkce kamery	66
Používání aplikace Galerie.....	68
Zobrazení souborů z vaší sociální sítě nebo úložiště cloud	68
Zobrazení místa pořízení fotografií.....	69
Sdílení souborů z galerie	70
Odstraňování souborů z galerie.....	70
Úpravy obrázku	70

7 Připojení

Mobilní síť.....	71
Aktivace mobilní sítě	71
Wi-Fi	71
Aktivace Wi-Fi.....	71
Připojení k síti Wi-Fi.....	72
Vypnutí připojení Wi-Fi.....	72
Bluetooth®	72
Zapnutí připojení Bluetooth®	72
Párování ASUS Phone se zařízením Bluetooth®	73
Zrušení párování ASUS Phone a zařízení Bluetooth®	73

Sdílení	74
Aktivní bod Wi-Fi.....	74
Sdílení Bluetooth.....	75
8 Cestování a mapy	
Weather (Počasí)	76
Spuštění aplikace Počasí.....	76
Hlavní obrazovka aplikace Počasí.....	77
Hodiny	78
Spuštění aplikace Hodiny	78
Budík	78
Stopky.....	79
Časovač	80
9 Zen Everywhere	
Speciální nástroje Zen	81
Calculator (Kalkulačka)	81
Záznam zvuku	82
Mobile Manager (Mobilní správce)	84
PowerMaster	85
10 Připojení přístroje Zen	
Udržování aktuálního stavu zařízení	86
Aktualizování systému.....	86
Úložiště.....	86
Zálohování a obnovení dat.....	86
Zabezpečení ASUS Phone	87
Příloha	
Bezpečnostní informace	90
Upozornění.....	92

Základní operace

1

Vítejte!

Prozkoumejte intuitivní jednoduchost ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI je okouzující a intuitivní rozhraní, které je k dispozici exkluzivně v ASUS Phone. Poskytuje vám speciální aplikace, které jsou integrovány v nebo s ostatními aplikacemi; tyto aplikace plní vaše jedinečné individuální potřeby, usnadňují vám život a zároveň vám umožňují užívat si s vaším ASUS Phone spoustu zábavy.



Fotoaparát

S technologií PixelMaster můžete zvětšovat jedinečné okamžiky na živých a vysoce kvalitních fotografiích a videích.



Mobilní správce

Poskytuje integrované rozhraní pro několik aplikací, jejichž funkcí je optimalizace výkonu zařízení, správa napájení telefonu, využití úložiště a systémová upozornění.



Správce souborů


Aplikace Správce souborů umožňuje snadno vyhledat a spravovat data ve vnitřní paměti ASUS Phone a připojených externích paměťových zařízení.

POZNÁMKA: Dostupnost aplikací ASUS Zen UI se liší podle regionu a modelu ASUS Phone. Potažením nahoru z hlavní obrazovky se seznámte s aplikacemi, které jsou k dispozici ve vašem ASUS telefonu.

Připravte si ASUS Phone!

Části a funkce

Uchopte váš přístroj a během krátké chvilky jej zprovozněte.



VAROVÁNÍ!

- Chcete-li zabránit problémům se síťovým připojením a baterií:
 - NEUMISŤUJTE do oblasti antény kovové samolepky.
 - NEPOUŽÍVEJTE pro svůj telefon ASUS kovový ochranný rám / obal.
 - NEZAKRÝVEJTE oblast antény rukama nebo jinými předměty, pokud používáte některé funkce, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení.
- Doporučujeme, abyste používali chrániče obrazovky kompatibilní s produkty ASUS. Používání chráničů obrazovky, které nejsou kompatibilní s produkty ASUS, může způsobit poruchu funkce snímače telefonu ASUS.

POZNÁMKY:

- Oba sloty na karty Nano SIM podporují síťové pásmo GSM, WCDMA, FDD-LTE a TDD-LTE. Ke službě FDD-LTE a TD-LTE lze ovšem připojit pouze jednu kartu Nano SIM současně.
- Slot pro kartu microSD podporuje formáty karet microSD a microSDXC.

DŮLEŽITÉ:

- Nedoporučujeme používat ochrannou fólii, protože by mohla kolidovat se snímačem blízkosti. Chcete-li použít ochrannou fólii, zajistěte, aby neblokovala snímač blízkosti.
- Přístroj – a zejména dotykový displej – udržujte vždy v suchu. Voda nebo jiné tekutiny mohou způsobit selhání dotykového displeje.

Pokyny pro instalaci karty Nano SIM/paměťové karty

Sloty na karty Nano SIM podporují síťová pásma GSM, WCDMA, FDD-LTE a TDD-LTE.

POZNÁMKA: Chcete-li zabránit poškození konektoru, ujistěte se, že používáte standardní kartu nano SIM bez adaptéru SIM nebo použití řezačky.

Tento ASUS Phone podporuje paměťovou kartu microSD™ a microSDXC™ o kapacitě max. 2TB.

POZNÁMKA:

- Některé paměťové karty nemusí být s tímto ASUS Phone kompatibilní. Aby se zabránilo ztrátě dat, poškození přístroje, paměťové karty nebo obou, používejte pouze kompatibilní paměťové karty.
 - Karta microSD se prodává zvlášť.
-

POZOR! S kartou Nano SIM/paměťovou kartou manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vašich karet Nano SIM/paměťové karty.


Instalace karty Nano SIM/paměťové karty:

1. Zasunutím špendlíku do otvoru vysuňte držák na kartu Nano SIM/MicroSD.

POZOR!

- Dávejte pozor, abyste při vyjímání krytu nepoškodili kryt slotu karty nebo abyste si neporanili nehty.
 - Kryt slotu karty nevyjímejte násilím, nezastíhávejte ho ani ho nedeformujte.
 - S tímto přístrojem nepoužívejte ostré nástroje ani rozpouštědla, která by mohla způsobit poškrábání.
-

2. Do tohoto slotu(ů) vložte kartu(y) Nano SIM nebo MicroSD.



3. Příhrádku jemně zasuněte zpátky, dokud nebude bezpečně uzavřena.

DŮLEŽITÉ! Když jsou vloženy dvě karty SIM, pouze jeden ze slotů na karty SIM podporuje službu 4G/3G/2G. Druhý slot na kartu SIM podporuje pouze službu 2G/3G.

Demontáž karty Nano SIM/paměťové karty

POZOR!

- S kartou Nano SIM/paměťovou kartou manipulujte zvláště opatrně. Společnost ASUS nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vašich karet Nano SIM/paměťové karty.
- Opatrně vyjměte paměťovou kartu a bezpečně ji vysuňte ze zařízení. Chcete-li vysunout paměťovou kartu, potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Storage (Úložiště)**, a poté v rámci přenosného úložiště klikněte na ▲ vedle možnosti **Micro SD**.


Pokyny pro vyjmutí karty Nano SIM/paměťové karty:

1. Zasunutím špendlíku do otvoru vysuňte držák na kartu Nano SIM/MicroSD.

POZOR!

- Dávejte pozor, abyste při vyjímání krytu nepoškodili kryt slotu karty nebo abyste si neporanili nehty.
- Kryt slotu karty nevyjímejte násilím, nezastříhávejte ho ani ho nedeformujte.
- S tímto přístrojem nepoužívejte ostré nástroje ani rozpouštědla, která by mohla způsobit poškrábání.

2. Vyjměte kartu nano SIM nebo MicroSD ze slotu pro kartu.




3. Přihrádku jemně zasuňte zpátky, dokud nebude bezpečně uzavřena.

Používání technologie NFC

Technologii NFC lze použít ve následujících třech situacích:


Režim Reader (Čtečka): Telefon načítá informace na bezkontaktní kartě, značce NFC nebo z dalších zařízení NFC.

Umístěte plochu NFC vašeho telefonu na bezkontaktní kartu, značku NFC nebo zařízení NFC.



Režim Peer-to-Peer: Přenášení fotografií, kontaktů a ostatních dat mezi telefonem a chytrým telefonem s technologií NFC.

Přiložte plochy NFC obou chytrých telefonů těsně k sobě.



Nabíjení ASUS Phone

Tento ASUS Phone je dodáván částečně nabitý, ale před prvním použitím je nezbytné jej nechat plně nabít. Před nabíjením tohoto přístroje si přečtěte následující důležité poznámky a upozornění.

DŮLEŽITÉ!


- Před prvním použitím odstraňte ochranný film ze síťového adaptéru a z kabelu micro USB.
- Zástrčku síťového adaptéru připojte ke kompatibilní elektrické zásuvce. Síťový adaptér lze připojit k libovolné kompatibilní elektrické zásuvce 100 - 240 V.
- Výstupní napětí tohoto adaptéru je +5.2V/5V=1A, 5W; +5V=2A, 10W.
- Při používání ASUS Phone v režimu napájecího adaptéru se musí v blízkosti zařízení nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Když síťový adaptér nepoužíváte, pro úsporu energie jej odpojte od elektrické zásuvky.
- Na horní část ASUS Phone neumísťujte žádné těžké předměty.

UPOZORNĚNÍ!

- Během nabíjení se tento ASUS Phone může zahřívat. To je normální; pokud se ovšem přístroj neobvykle zahřívá, odpojte kabel micro USB od přístroje a odešlete přístroj včetně síťového adaptéru a kabelu do specializované opravy ASUS.
- Aby se zabránilo poškození tohoto ASUS Phone, síťového adaptéru nebo kabelu micro USB. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kabel micro USB, síťový adaptér a tento přístroj správně zapojeny.

Pokyny pro nabíjení ASUS Phone:

1. Připojte kabel micro USB k napájecímu adaptéru.
2. Připojte konektor micro USB k ASUS Phone.
3. Připojte napájecí adaptér k uzemněné elektrické zásuvce.



IDŮLEŽITÉ!

- Chcete-li připojit přístroj ASUS Phone k elektrické zásuvce, musí se zásuvka nacházet v blízkosti přístroje a musí být snadno přístupná.
- Při nabíjení přístroje ASUS Phone z počítače připojte kabel micro USB k portu USB 2.0 / USB 3.0 počítače.
- Přístroj ASUS Phone nenabíjejte v prostředí s okolní teplotou nad 35°C (95°F).
- Před prvním použitím v režimu baterie nechte ASUS Phone osm (8) hodin nabíjet.
- Následující ikony ukazují stav baterie:



POZNÁMKY:

- Z bezpečnostních důvodů používejte **POUZE** přiložený napájecí adaptér a kabel, aby se zabránilo poškození vašeho zařízení a úrazu.
 - Z bezpečnostních důvodů používejte k nabíjení vašeho telefonu ASUS **POUZE** přiložený napájecí adaptér a kabel.
 - Rozmezí vstupního napětí tohoto napájecího adaptéru je 100 - 240 Vstř. Výstupní napětí kabelu mikro USB je +5.2V/5V=1A, 5W; +5V=2A, 10W.
-

4. Po úplném nabití nejdříve odpojte kabel USB od ASUS Phone a teprve potom odpojte síťový adaptér od elektrické zásuvky.

POZNÁMKY:

- Během nabíjení lze tento přístroj používat, ale může trvat déle než se nabije.
 - Nabíjení prostřednictvím portu USB počítače může trvat déle.
 - Pokud port USB počítače neposkytuje dostatek energie pro nabíjení, místo toho nabíjте ASUS Phone pomocí síťového adaptéru připojeného k elektrické zásuvce.
-

Zapnutí a vypnutí ASUS Phone

Zapnutí přístroje

Stiskněte a podržte vypínač, dokud přístroj nezavibruje a nespustí se.


Vypnutí přístroje

Pokyny pro vypnutí přístroje:

1. Pokud je obrazovka vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Pokud je obrazovka zamknutá, odemkněte ji.
2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení a po vyzvání klepněte na **Vypnout** a potom na **OK**.

Režim spánku

Chcete-li přístroj přepnout do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko napájení, dokud se obrazovka nevypne.



První použití

Při prvním spuštění ASUS Phone vás Setup Wizard (Průvodce instalací) provede postupem nastavení. Podle zobrazených pokynů vyberte požadovaný jazyk, vyberte metody zadávání, nastavte vaši mobilní síť, Wi-Fi a funkce zabezpečení, sesynchronizujte účty a nakonfigurujte služby zjišťování vašeho umístění.

Nastavte v přístroji váš účet Google nebo ASUS; pokud ještě nemáte účet Google nebo ASUS, pokračujte a vytvořte si jej.

Účet Google

Účet Google umožňuje plně využívat následující funkce operačního systému Android:

- Správa a prohlížení všech vašich informací z libovolného místa.
- Automatické zálohování všech vašich dat.
- Pohodlné využívání služeb Google z libovolného místa.

Účet ASUS

Účet ASUS vám umožní využívat následující výhody:

- Služba osobní podpory ASUS a prodloužení záruky pro zaregistrované produkty.
- Bezplatný prostor 5 GB v cloudovém úložišti.
- Zasílání nejnovějších aktualizací přístroje a firmwaru.

Tipy pro úsporu energie baterie

Nabitá baterie je pupeční šňůrou tohoto ASUS Phone. V následující části je uvedeno několik tipů na úsporu energie baterie, které pomohou ušetřit energii v baterii tohoto ASUS Phone.

- Ukončete všechny nepoužívané aplikace.
- Když přístroj nepoužíváte, stisknutím tlačítka napájení jej přepněte do režimu spánku.
- Snižte jas displeje.
- Udržujte nízkou hlasitost reproduktoru.
- Vypněte funkci Wi-Fi.
- Vypněte funkci Bluetooth.
- Vypněte funkci automatického otáčení obrazovky.
- Vypněte veškeré funkce automatické synchronizace ve vašem přístroji.


Používání dotykového displeje

Pomocí těchto gest na dotykovém displeji lze spouštět aplikace, přistupovat k některým položkám a procházet ASUS Phone.

Spouštění aplikací nebo výběr položek

Máte následující možnosti:

- Chcete-li spustit některou aplikaci, klepněte na ni.
- Chcete-li vybrat některou položku, například v aplikaci File Manager (Správce souborů), klepněte na ni.



Přesouvání nebo odstraňování položek

Máte následující možnosti:


- Chcete-li přesunout některou aplikaci nebo pomůcku, klepněte na ni a přetáhněte ji na požadované místo.
- Chcete-li odstranit některou aplikaci nebo pomůcku z hlavní obrazovky, klepněte na ni a přetáhněte ji na **Remove (Odstranit)**.



Procházení stránek nebo obrazovek

Máte následující možnosti:

- Potažením prstu doleva nebo doprava můžete přepínat mezi obrazovkami nebo obracet stránky v obrázkové galerii.
- Posouváním prstu nahoru nebo dolů můžete procházet webové stránky nebo seznam položek.




Přiblížování

Roztažením dvou prstů od sebe na dotykovém panelu přiblížíte obrázek v aplikaci Gallery (Galerie) nebo Maps (Mapy).



Oddalování

Sevřením dvou prstů k sobě na dotykovém panelu zmenšíte obrázek v aplikaci Gallery (Galerie) nebo Maps (Mapy). nebo zmenšíte webovou stránku.




POZNÁMKA: Některé webové stránky nelze zvětšit/zmenšit, protože mohou vytvořeny speciálně tak, aby odpovídaly displeji vašeho mobilního přístroje.

Funkce hlavní obrazovky Zen

Hlavní obrazovka

Přímo na hlavní obrazovce se můžete nechat upozorňovat na důležité události, aktualizace aplikací a systému, předpovědi počasí a textové zprávy od osob, na kterých vám opravdu záleží.




Rychlá nastavení

Prostřednictvím panelu oznámení rychlých nastavení lze jedním klepnutím přistupovat k některým bezdrátovým funkcím a nastavením ASUS Phone. Pro každou z těchto funkcí je k dispozici tlačítko.

Chcete-li spustit panel rychlých nastavení, potáhněte prstem z horního pravého rohu ASUS Phone.

POZNÁMKA: Modré tlačítko ukazuje, že funkce je aktivní; šedé tlačítko ukazuje, že funkce není aktivní.



Přidání tlačítek

Pokyny pro přidání tlačítek na panel rychlých nastavení ASUS:

1. Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Potáhněte položku **Drag to add tiles (Přetažením přidejte kazety)**.
3. Pod **Drag to add tiles (Přetažením přidáte kazety)** klepněte a přetáhněte ikonu nahoru pro její přidání na panel rychlých nastavení.
4. Klepněte na  pro návrat a zobrazení aktuálního panelu rychlých nastavení.

Odstranění tlačítek


Pokyny pro odstranění stávajících tlačítek z panelu rychlých nastavení ASUS:

1. Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Klepněte a přetáhněte ikonu níže **Drag to add tiles (Přetažením přidáte kazety)** pro její odstranění z panelu rychlých nastavení.

Oznámení

V Oznámení můžete vidět nejnovější provedené aktualizace a systémové změny na vašem telefonu ASUS. Většina těchto změn souvisí s daty a systémem.

Chcete-li spustit panel Oznámení, potáhněte prstem z horní části displeje.




Prizpůsobení vaší hlavní obrazovky

Opatřete hlavní stránku puncem vlastní osobnosti. Vyberte tapetu přitažlivého vzhledu, přidávejte zástupce pro rychlý přístup k vašim oblíbeným aplikacím a pomůcky pro rychlý přehled důležitých informací. Můžete rovněž přidávat další stránky, abyste mohli přidávat a rychle přistupovat nebo prohlížet více aplikací nebo pomůcek na hlavní obrazovce.

Pokyny pro spuštění obrazovky Manage Home (Správa hlavní obrazovky):

- Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce



Widgets (Pomůcky)

Zástupci pomůcek usnadňují rychlý přístup k často používaným nebo oblíbeným pomůckám z hlavní obrazovky.

Na hlavní obrazovku můžete vkládat pomůcky, což jsou malé dynamické aplikace. Pomůcky umožňují rychlé zobrazení předpovědi počasí, informací o událostech v kalendáři, stavu baterie a další.

Přidávání pomůcek

Pokyny pro přidání pomůcky:


1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **widgets (Pomůcky)**.
2. V části Widgets (Widgety) klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na prázdné místo na hlavní obrazovce.

Pokyny pro odebrání zástupce aplikace:

Na hlavní obrazovce klepněte a podržte požadovanou pomůcku a potom ji přetáhněte na **Odstranit** v horní části obrazovky.

Tapety

Umožňuje vybrat atraktivní tapetu jako pozadí vašich aplikací, ikon a dalších zenových položek. Pro lepší čitelnost a přehlednost můžete vybrat průhledný odstín pozadí. Obrazovku můžete rovněž oživit animovanou tapetou.



Klepnutím vyberte, kde chcete tapetu použít

Klepnutím vyberte obrázek z Galerie

Použití tapety

Použití tapety:

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte možnost **Wallpapers (Tapety)**.
2. Zadáním nastavíte tapetu pro **Home screen (Hlavní obrazovka)**, **Lock screen (Zamykací obrazovka)** nebo **Home and lock screen (Hlavní a zamykací obrazovka)**.
3. Vyberte tapetu a potom klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

Použití animované tapety

Pokyny pro použití animované tapety:


1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte volbu **Wallpapers (Tapety)**.
2. Klepněte na **Live Wallpaper (Dynamická tapeta)**.
3. Vyberte animovanou tapetu a potom klepněte na tlačítko **Set Wallpaper (Nastavit tapetu)**.

POZNÁMKA: Nastavení tapety lze rovněž provádět v části **Settings (Nastavení) > Displej > Wallpaper (Tapeta)**.

Úprava hlavní obrazovky

Hlavní obrazovku si můžete rozšířit, vybrat efekt rolování, změnit ikonu a typ písma, upravit velikost a barvu ikony a písma a zarovnat ikony k horní nebo dolní straně obrazovky.

1. Klepněte a podržte prst na prázdném místě na hlavní obrazovce a vyberte možnost **Edit Home screen (Upravit hlavní obrazovku)**.
2. Hlavní obrazovku upravíte klepnutím na funkci.



Režim usnadnění

V režimu usnadnění lze lépe procházet ASUS Phone; v tomto intuitivním rozhraní se zobrazují velké ikony, tlačítka a velikost písma pro snadnější čtení a pohodlnější používání. V režimu usnadnění lze rovněž rychle provádět základní operace, například volání, zasílání zpráv a další.

Aktivace režimu usnadnění

Pokyny pro aktivaci režimu usnadnění:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Settings (Nastavení):
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a vyberte položku **Special modes (Speciální režimy) > Easy Mode (Režim usnadnění)**.
3. Přepněte režim usnadnění na **ON (ZAPNUTO)**.

Přidávání zástupců


V režimu usnadnění lze na hlavní obrazovku přidat až třicet šest (36) zástupců aplikací.

1. Na hlavní obrazovce potáhněte prst doprava a potom klepněte na .
2. Na obrazovce All apps (Všechny aplikace) vyberte aplikaci, kterou chcete přidat do seznamu.

Odebírání zástupců

Postupujte následovně:

1. Klepněte na .
2. Vyberte aplikaci nebo aplikace, které chcete odebrat ze seznamu, a potom klepněte na **Delete (Odstranit)**.



Přidávání kontaktů


V režimu Easy Mode (Režim usnadnění) lze na hlavní obrazovku přidat často používané kontakty.

1. Na hlavní obrazovce potáhněte prstem doleva a poté klepněte na .
2. Na obrazovce Contacts (Kontakty) vyberte kontakt, který chcete přidat do seznamu.

Odebírání kontaktů

Postupujte následovně:

1. Na hlavní obrazovce potáhněte prstem doleva a poté klepněte na **Edit contacts (Úpravy kontaktů)**.
2. Vyberte kontakt nebo kontakty, které chcete odebrat ze seznamu, a poté klepněte na **Delete (Odstranit)**.



Vypnutí režimu Easy Mode (Režim usnadnění)

Pokyny pro vypnutí režimu Easy Mode (Režim usnadnění):

1. Potáhněte prstem z horní části displeje a poté klepněte na .
2. Vyberte položku **Special modes (Speciální režimy) > Easy Mode (Režim usnadnění)** na obrazovce **Settings (Nastavení)**.
3. Posuňte Easy Mode (Režim usnadnění) do polohy **OFF (VYP)**.

Režim Děti

Režim Děti je funkce rodičovské kontroly, díky níž můžete omezit využívání telefonu vašimi dětmi, a to včetně přístupu k aplikaci a časového omezení použití a blokování příchozích hovorů.


Používání režimu Děti

Pokyny pro používání režimu Děti:

1. Některým z následujících způsobů spusťte obrazovku Settings (Nastavení):

- Spusťte rychlá nastavení a poté klepněte na .
- Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.


2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** a zvolte **Special modes (Speciální režimy) > Kids Mode (Režim Děti)**.





3. Posuňte Režim Děti na **ON (Zapnout)**.

4. Vytvořte si kód PIN, vyberte si bezpečnostní otázku a klíč ve vaší odpovědi.

5. Vyberte aplikace, které chcete zobrazit v Režimu Děti a poté klepněte na **Next (Další)**.



6. Proveďte konfiguraci nastavení příchozích hovorů a poté klepněte na **Finish (Dokončit)**.



7. Klepněte na  pro konfiguraci dalších nastavení pro Režim Děti.

8. Klepnutím na  Režim Děti zakážete.

Nastavení data a času

Ve výchozí konfiguraci se datum a čas zobrazení na hlavní obrazovce automaticky synchronizují s nastavením vašeho mobilního operátora.

Pokyny pro změnu nastavení data a času:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku Settings (Nastavení) dolů a potom vyberte položku **Date & time (Datum a čas)**.
3. Posuvník položek **Automatic date & time (Automatický datum a čas)** a **Automatic time zone (Automatické časové pásmo)** posuňte vlevo.
4. Nastavte datum a čas.
5. Vyberte časové pásmo a ručně nastavte datum a čas.
6. Případě můžete zvolit 24hodinový formát.

POZNÁMKA: Viz též [Hodiny](#).

Nastavení vyzváněcího tónu a zvukových upozornění

Zastavte zvuk vyzváněcího tónu vaše telefonu, oznámení, jako například textové zprávy, e-maily a upozornění na události. Můžete rovněž aktivovat nebo deaktivovat tóny dotyku číselníku, tóny dotyku, zvyk zámku obrazovky nebo můžete nastavit vibrování ASUS Phone při klepání.

Pokyny pro nastavení zvuku:

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte obrazovku Settings (Nastavení) dolů a potom vyberte položku **Sound & Vibration (Zvuk a Vibrace)**.
3. Proved'te upřednostňovaná nastavení zvuku.

Zamykací obrazovka


Ve výchozí konfiguraci se po zapnutí přístroje a při probouzení z režimu spánku zobrazí zamykací obrazovka. Ze zamykací obrazovky můžete vstoupit do operačního systému Android® přístroje potažením prstu po dotykovém panelu.

Zamykací obrazovku přístroje lze rovněž přizpůsobit tak, aby byl regulován přístup k vašim mobilním datům a aplikacím.


Přizpůsobení zamykací obrazovky

Chcete-li změnit výchozí volbu **Swipe (Potáhnout)** nastavení zamykací obrazovky, postupujte podle následujících kroků:

1. Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a potom vyberte položku **Security (Zabezpečení)**.



3. Na další obrazovce klepněte na **Screen Lock (Zámek obrazovky)**.




4. Klepněte na požadovanou volbu zámku obrazovky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [Zabezpečení ASUS Phone](#).


Používání a přizpůsobení tlačítek pro rychlý přístup

Vaše zamykací obrazovka nabízí tři přizpůsobitelná tlačítka pro rychlý přístup. Povolte tuto funkci a upravte tato tlačítka pro spuštění dalších aplikací na zamykací obrazovce pomocí následujících kroků:

1. Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
2. Posuňte obrazovku **Settings (Nastavení)** dolů a potom vyberte položku **Security (Zabezpečení)**.
3. Klepněte na **Quick Access (Rychlý přístup)** v části **Display (Zobrazení)**.
4. Přesunutím posuvníku směrem doprava povolte **Customize quick access apps (Upravit aplikace pro rychlý přístup)**. Tlačítka pro rychlý přístup se zobrazí na zamykací obrazovce.




5. Vyberte tlačítko které chcete přizpůsobit.



6. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přiřadit ke konfigurovanému tlačítku rychlého přístupu.

POZNÁMKA: Posouváním nahoru nebo dolů procházejte aktuální seznam aplikací, které lze přiřadit.




Identifikační snímač otisků prstů

Identifikační snímač otisků prstů zabraňuje ostatním, aby používali váš telefon ASUS bez vašeho svolení. Pomocí otisku prstu zařízení odemknete a získáte přístup k hovorům a údajům telefonu. Pokud si nastavíte identifikaci otisku prstu, musíte nastavit také způsob uzamčení obrazovky pro spuštění zařízení.

První spuštění telefonu ASUS

Postup nastavení identifikace otisku prstu, pokud používáte telefon ASUS poprvé:

1. Ujistěte se, zda identifikační modul otisků prstů a vaše prsty jsou čisté a suché.
2. Z úvodní stránky postupujte podle pokynů na obrazovce na stránku **Protect your phone (Ochrana telefonu)** a zaškrtněte možnost **Set up fingerprint (Nastavit otisk prstu)**.
3. Klepněte na **NEXT (Další)** pro přesun na stránku **About Fingerprint Unlock (O odemknutí pomocí otisků prstů)** a poté klepnutím na **NEXT (Další)** vyberte metodu zámku obrazovky.
4. Vyhledejte čtečku otisků prstů na zadním krytu zařízení, pohybujte prstem opakovaně tak, aby se naskenovaly nejružnější oblasti, dokud se nenačte otisk prstu.




5. Nastavení dokončíte klepnutím na možnost **NEXT (DALŠÍ)**.

Nastavení identifikace otisků prstů v části Settings (Nastavení)

Postup nastavení identifikace pomocí otisků prstů v části **Settings (Nastavení)**:


1. Ujistěte se, zda čtečka otisků prstů a vaše prsty jsou čisté a suché.
2. Některým z následujících způsobů spusťte obrazovku Settings (Nastavení):
 - Spusťte Quick settings (Rychlá nastavení) a poté klepněte na .
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
3. Posuňte obrazovku Settings (Nastavení) dolů a vyberte možnost **Security (Zabezpečení) > Fingerprint (Otisk prstu)**.



4. Odemkněte telefon, pokud je zabezpečen. Postupujte podle pokynů pro nastavení metody zámku záložní obrazovky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz [Zabezpečení ASUS Phone](#).

5. Klepněte na stránku **Add fingerprint (Přidat otisk prstu)**.



6. Klikněte na možnost **NEXT (DALŠÍ)** na stránce **Locate finger print scanner (Vyhledat snímač otisků prstů)**.
7. Opakovaně pokládejte prst na snímač a zvedejte, dokud se nenasnímá otisk prstu.
8. Kliknutím na možnost **DONE (Hotovo)** dokončíte nastavení.


Face Unlock (Odemknutí obličejem)

Odemknutí obličejem zabraňuje ostatním, aby mohli snadno používat váš telefon ASUS bez vašeho svolení. Můžete rozsvítit displej svého ASUS telefonu, abyste jej mohli odemknout a přistupovat k přístroji během jedné sekundy. Pokud si nastavíte odemknutí obličejem, musíte nastavit také způsob uzamčení obrazovky pro spuštění zařízení.



Nastavení odemknutí obličejem v části Settings (Nastavení)

Pokyny pro nastavení odemknutí obličejem v části **Settings (Nastavení)**:


1. Některým z následujících způsobů spusťte obrazovku Settings (Nastavení):
 - Spusťte Quick settings (Rychlá nastavení) a poté klepněte na .
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Posuňte se dolů na obrazovku Settings (Nastavení) a vyberte položku **Security (Zabezpečení) > Face recognition (Rozpoznání obličeje)**.





3. Klepněte na **CONTINUE (Pokračovat)**.
4. Postupujte podle pokynů pro nastavení metody zámku záložní obrazovky.



5. Vyberte způsob zobrazení oznámení na zamykací obrazovce a poté klepněte na **DONE (Hotovo)**.



6. Klepněte na **NEXT (DALŠÍ)** a postupujte podle pokynů pro registraci vašeho obličeje.



7. Po dokončení klepněte na **DONE (Hotovo)**.

POZNÁMKY:

- Při používání funkce odemknutím obličejem ukažte ústa, nos a otevřené oči.
 - V případě nasazených brýlí nebo nedostatečného osvětlení nebude funkce odemknutí obličejem fungovat.
-

Klávesnice ZenUI


Klávesnice ZenUI vám umožňuje rychlejší, plynulejší a snazší psaní jednou rukou.

Změna velikosti vaší klávesnice ZenUI

Pro své pohodlí si přizpůsobte upřednostňovanou velikost klávesnice na obrazovce.


Pokyny pro změnu velikosti vaší klávesnice ZenUI:

1. Z panelu nástrojů klávesnice ZenUI klepněte na ☰ > **Resize (Upravit velikost)**.



2. Přetažením  nebo  upravte výšku/šířku klávesnice ZenUI.

3. Přetáhněte  pro posunutí klávesnice ZenUI na požadované místo.




Úprava textů


Přesně vyberte slovo, frázi či odstavec, který chcete vyjmout, kopírovat či vložit.

Pokyny pro úpravu textů pomocí klávesnice ZenUI:

1. Z panelu nástrojů klávesnice ZenUI klepněte na ☰ > **Text editing (Úprava textů)**.



2. Klepněte na **Select (Vybrat)** a přesuňte kurzor nad text pomocí navigačních kláves a zvýrazněte požadovaný obsah. Poté klepněte na klávesu **Cut (Vyjmout)**, **Copy (Kopírovat)** či **Paste (Vložit)**.



POZNÁMKA: Nastavení klávesnice ZenUI můžete také upravit z **Settings (Nastavení) > Languages & input (Jazyky a způsob zadávání) > Virtual keyboard (Virtuální klávesnice) > ZenUI keyboard (Klávesnice ZenUI)**.

Chrome

Díky prohlížeči Chrome pro Android můžete procházet web stejně rychle, bezpečně a stabilně jako na prohlížeči Chrome pro počítače. Přihlášením k účtu Google můžete synchronizovat karty, záložky a historii procházení napříč všemi zařízeními. Pokud nemáte [účet Google](#), zaregistrujte se.


POZNÁMKA: Podrobnosti o vytvoření účtu Google najdete v kapitole [Gmail](#).

DŮLEŽITÉ! Dříve než začnete procházet Internet nebo se věnovat jiným aktivitám souvisejícím s Internetem, ujistěte se, zda je váš telefon ASUS připojený k Wi-Fi nebo mobilní síti. Další podrobnosti najdete v kapitole [Staying connected \(Připojení\)](#).

Spouštění prohlížeče Chrome

Z hlavní obrazovky spustíte prohlížeč Chrome některým z následujících způsobů:

- Klepněte na možnost **Chrome**.
- Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Chrome**.



Sdílení stránky

Můžete Sdílet zajímaví stránky ze ASUS Phone nebo z jiných přístrojů prostřednictvím e-mailové účtu, účtu úložiště cloud, rozhraní Bluetooth nebo dalších aplikací ASUS Phone.

1. Spustíte prohlížeč Chrome.
2. Na webové stránce klepněte na  > **Share (Sdílet)...**
3. Klepněte na účet nebo aplikaci, kterou chcete použít a médium pro sdílení stránky.

Mazání mezipaměti

Vymazáním mezipaměti prohlížeče budou odstraněny dočasné soubory Internetu, weby a soubory cookie, které jsou dočasně uloženy ve vašem ASUS Phone. Přispívá to k rychlejšímu načítání prohlížeče.

Spustíte prohlížeč:

Klepněte na  > ☆. Chcete-li zobrazit svoje oblíbené stránky, klepněte na možnost  > **Bookmarks (Záložky)** a poté vyberte stránku, kterou chcete zobrazit nebo zpřístupnit.

Odstraňování dat o prohlížení

Odstraněním dat prohlížení dočasně uložených na telefonu ASUS zvýšíte rychlost načítání prohlížeče Chrome. Data procházení zahrnují historii procházení, mezipaměť, data o souborech cookie / serverech, uložená hesla a automaticky vyplňované údaje.

1. Spustíte prohlížeč.
2. Klepněte na  > **Settings (Nastavení)** > **Privacy (Soukromí)** > **Clear browsing data (Vymazat údaje o prohlížení)**.
3. Vyberte údaje o prohlížení, která chcete odstranit.
4. Po dokončení klikněte na **CLEAR DATA (VYMAZAT ÚDAJE)**.

Gmail


Pomocí služby Gmail si nastavíte účet Google, abyste mohli využívat služby a aplikace Google a také přijímat, odesílat a procházet e-maily přímo na svém telefonu ASUS. Přes Gmail si můžete nastavit také jiné e-mailové účty, jako je Yahoo, nebo svůj pracovní e-mailový účet.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné přidat e-mailový účet nebo odesílat a přijímat e-maily z přidanych účtů, musí být vaše ASUS Phone připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Další podrobnosti viz [Připojení](#).

Postup nastavení účtu Google:

1. Z hlavní obrazovky spustíte Gmail některým z následujících způsobů:
 - Klepněte na **Google > Gmail**.
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Google > Gmail**.
2. Klepněte na **Add an email address (Přidat e-mailovou adresu)**.
3. Vyberte **Google**, poté klepněte na **Next (Další)**.
4. Zadejte svoji e-mailovou adresu. Chcete-li vytvořit nový účet Google, klepněte na možnost **Or create a new account (Nebo vytvořit nový účet)**.
5. Na základě dalších kroků se přihlaste ke svému účtu Google.

POZNÁMKA: Chcete-li v ASUS Phone nakonfigurovat váš pracovní účet, požádejte vašeho správce sítě o nastavení e-mailu.



Kalendář Google

Oživte si svůj harmonogram a mějte přehled o všech důležitých událostech nebo upomínkách. Události, které vytváříte nebo upravujete, budou automaticky synchronizovány se všemi verzemi kalendářů Google, ke kterým jste přihlášení.

Vytváření událostí

To create an event:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na **+** a poté na **Event (Událost)**.
3. Zadejte název události a vyberte datum a čas události. Událost můžete nastavit jako celodenní nebo opakovanou.
 - Celodenní událost: V poli **All day (Celý den)** posuňte ukazatel doprava.
 - Opakovaná událost: Klepněte na **More options (Další možnosti)** > , poté vyberte, jak často chcete, aby se událost opakovala.
4. Chcete-li nastavit časové pásmo, klepněte na **More options (Další možnosti)** > , a poté zadejte zemi, jejíž časové pásmo chcete zobrazit.
5. Z kolonky **Add location (Přidat místo)** vyberte místo konání události.
6. Klepněte na  a poté můžete vybrat nebo zadat čas nebo den pro odesílání oznámení nebo upomínek události.
7. Z kolonky **Invite people (Pozvat účastníky)** zadejte e-mailové adresy hostů události.
8. Můžete také přidat poznámku nebo přílohu z kolonky **Add note (Přidat poznámku)** nebo **Add attachment (Přidat přílohu)**.
9. Po dokončení klepněte na možnost **SAVE (ULOŽIT)**.

Úprava nebo odstraňování událostí

Postup úpravy nebo odstranění události:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na událost, kterou chcete upravit nebo odstranit.
3. Chcete-li událost upravit, klepněte na  a proveďte nezbytné změny. Chcete-li událost odstranit, klepněte na  > **Delete (Odstranit)** a poté potvrďte odstranění klepnutím na **OK**.

Vytváření připomínek

Postup vytvoření připomínky:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na **+**, poté klepněte na **Reminder (Připomenutí)**.
3. Zadejte název připomenutí a klepněte na možnost **DONE (HOTOV)**.
4. Slouží k nastavení data a času připomenutí. Připomenutí můžete nastavit jako celodenní nebo opakovanou.
 - Celodenní připomenutí: V poli **All day (Celý den)** posuňte ukazatel doprava.
 - Opakovaná připomenutí: Klepněte na , poté vyberte, jak často chcete, aby se připomenutí opakovalo.
5. Po dokončení klepněte na možnost **SAVE (ULOŽIT)**.

Úprava nebo odstraňování připomenutí


Postup úpravy nebo odstranění připomenutí:

1. Klepněte na **Google > Calendar (Kalendář)**.
2. Klepněte na připomenutí, které chcete upravit nebo odstranit.
3. Chcete-li připomenutí upravit, klepněte na  a proveďte nezbytné změny. Chcete-li připomenutí odstranit, klepněte na  > **Delete (Odstranit)** a poté potvrďte odstranění klepnutím na **OK**.

Správce souborů

Aplikace Správce souborů umožňuje snadno vyhledat a spravovat data ve vnitřní paměti ASUS Phone a připojených externích paměťových zařízení.

Chcete-li spustit Správce souborů, Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **ASUS > File Manager (Správce souborů)**.



DŮLEŽITÉ! Dříve než zpřístupníte soubory uložené na síťovém nebo cloudovém úložišti, ujistěte se, zda je na vašem telefonu aktivována Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti najdete v kapitole [Staying connected \(Připojení\)](#).


Cloud

Cloudový účet, jako například ASUS WebStorage, Drive, OneDrive a Dropbox, umožňuje zálohovat data, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními a bezpečně a soukromě Sdílet soubory.

ASUS WebStorage

Zaregistrujte se nebo se přihlaste k účtu ASUS WebStorage a získáte volný cloudový prostor. Účet ASUS WebStorage umožňuje automaticky ukládat nově pořízené fotografie pro okamžité sdílení, synchronizovat soubory mezi různými zařízeními nebo Sdílet souborů.

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byla v ASUS Phone aktivována síť Wi-Fi nebo mobilní síť. Další podrobnosti viz [Připojení](#).




Časté dotazy k ZenUI

Zde najdete odpovědi na časté dotazy nebo můžete přímo komunikovat s ostatními uživateli Zen UI a hledat a sdílet řešení pro aplikace ZenUI.

Pokyny pro vstup Údržba přístroje ZenFone:

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > ASUS support (Podpora ASUS) > ZenUI Help (Nápověda ZenUI)**.
2. Klepněte na **ZenUI FAQs (Časté dotazy k ZenUI)**, a potom vyberte aplikaci, pro kterou chcete najít odpovědi.




Udržování kontaktu

4

Stylové volání

Používání dvou karet SIM

Díky možnosti používání dvou karet SIM tohoto přístroje ASUS Phone lze spravovat nastavení nainstalovaných karet Nano SIM. Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat karty Nano SIM, přiřazovat názvy kartám SIM nebo nastavit jednu z karet jako upřednostňovanou síť.



Změna názvů karet Nano SIM

Můžete měnit názvy karet Nano SIM vložených v přístroji ASUS Phone pro snadnější identifikaci.

Chcete-li změnit názvy vašich karet Nano SIM, klepněte na **SIM1 name: SIM1 (Název SIM1: SIM1)** nebo **SIM2 name: SIM2 (Název SIM2: SIM2)** a potom zadejte názvy pro vaše karty Nano SIM.

POZNÁMKA: Pokud mají vaše karty SIM různé mobilní operátory, doporučujeme jako názvy použít jména těchto operátorů. Pokud mají obě karty SIM stejného mobilního operátora, doporučujeme jako názvy použít mobilní čísla.


Určení výchozí karty SIM

Určete jednu z karet SIM jako upřednostňovanou kartu SIM pro hlasová volání, zprávy SMS a datové služby.

Karta SIM pro hlasová volání

Při volání použije přístroj ASUS Phone automaticky k připojení upřednostňovanou kartu SIM.


Chcete-li určit jednu z karet SIM pro hlasová volání, klepněte na **Voice call (Hlasové volání)** a potom klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít.



DŮLEŽITÉ! Tuto funkci lze použít pouze, pokud voláte ze seznamu kontaktů.


Karta SIM pro zprávy SMS

Chcete-li určit jednu z karet SIM pro zprávy SMS, klepněte na **SMS messages (Zprávy SMS)** a potom vyberte možnost **SIM1** nebo **SIM2**.



Karta SIM pro datové služby

Chcete-li určit jednu z karet SIM pro datové služby, klepněte na **Data service network (Datová síť)** a potom vyberte volbu **SIM1** nebo **SIM2**.



Volání

S tímto ASUS Phone lze volat různými způsoby. Můžete volat vašim přátelům v seznamu vašich kontaktů, rychle vytáčet čísla pomocí chytrého vytáčení nebo zadat číslo rychlé volby často volaného kontaktu.

POZNÁMKA: Vaše kontakty můžete organizovat v aplikaci Kontakty. Podrobnosti viz [Správa kontaktů](#).

Spuštění aplikace Telefon

Chcete-li spustit aplikaci Telefon z hlavní obrazovky, zvolte některý z následujících postupů:

- Klepněte na .
- Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Telefon**.

Vytáčení telefonního čísla

Aplikace Telefon umožňuje vytočit telefonní číslo přímo.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na číselná tlačítka.
2. Vyberte tlačítko volání **SIM1** nebo **SIM2** pro vytočení čísla.

POZNÁMKA: Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet Nano SIM. Další podrobnosti viz [Používání dvou karet SIM](#).

Vytáčení čísla linky

Je-li třeba vytočit číslo linky, můžete některým z následujících kroků přeskočit hlasové pokyny.

Výzva k potvrzení čísla linky

Můžete vložit výzvu k potvrzení čísla linky po vytočení hlavního čísla.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Chcete-li vložit výzvu k potvrzení, klepněte a podržte klávesu #, dokud se nezobrazí středník (;).
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
4. Po vyzvání potvrďte číslo linky klepnutím na Yes (Ano).
5. Klepnutím na  hovor ukončíte.

Automatické vytáčení čísla linky

Vložíte-li krátkou nebo dlouhou pauzu po vytočení hlavního čísla, vytočí se číslo linky automaticky.

1. V aplikaci Telefon zadejte hlavní číslo.
2. Chcete-li vložit pauzu, klepněte a podržte klávesu *, dokud se nezobrazí čárka (,).
3. Zadejte číslo linky.
4. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.
5. Klepnutím na  ukončíte volání.

Chytré vytáčení kontaktů

Po zadání několika prvních číslic nebo písmen jména kontaktu funkce Chytré vytáčení filtruje seznam vašich kontaktů nebo seznamů volání a nabízí možné shody. Můžete ověřit, zda se kontakt, kterému se pokoušíte dovolat, nachází v seznamu možných shod, a potom můžete rychle zavolat.

1. Spusťte aplikaci Telefon a potom zadejte číslo nebo jméno kontaktu.
2. V seznam možných shod klepněte na kontakt, kterému chcete zavolat. Pokud se kontakt v seznamu nenachází, zadejte celé číslo nebo jméno kontaktu.
3. Výběrem tlačítka volání **SIM1** nebo **SIM2** volejte.

POZNÁMKA: Popisky tlačítek volání se mohou lišit v závislosti na nastavení karet Nano SIM. Další podrobnosti viz též [Používání dvou karet SIM](#).

Volání z aplikace Kontakty

Aplikace Kontakty umožňuje volat ze seznamu kontaktů.

1. Spusťte aplikaci Kontakty.
2. Klepněte na jméno kontaktu a potom klepněte na číslo, které chcete vytočit.
3. Pokud jsou v přístroji nainstalovány dvě karty SIM, klepněte na kartu SIM, ze které chcete volat.
4. Klepnutím na  ukončíte volání.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit všechny kontakty na všech účtech kontaktů, klepněte na rozevírací seznam **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zaškrtněte všechny účty.

Volání oblíbených kontaktů

Když přidáte kontakt do vašeho seznamu oblíbených, můžete tento kontakt rychle zavolat z aplikace Telefon.

1. Spustíte aplikaci Kontakty nebo Telefon.
2. Klepnutím na  > **Favorites (Oblíbené)** zobrazíte seznam oblíbených a potom klepněte na oblíbený kontakt, kterému chcete volat.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.

Přijímání volání

Když vám někdo volá, rozsvítí se dotykový displej ASUS Phone. Zobrazení příchozího volání se rovněž liší podle stavu ASUS Phone.

Odpovídání na volání

Existují dva způsoby odpovídání na volání v závislosti na stavu ASUS Phone:

- Pokud je přístroj aktivní, klepněte na **Answer (Odpovědět)**; chcete-li volání odmítnout, klepněte na **Dismiss (Zrušit)**.
- Pokud je přístroj zamknutý, přetažením  na  odpovíte nebo  odmítněte volání.

Správa seznamů volání

Ze seznamů volání můžete zpětně volat zmeškaná volání, ukládat volání do seznamu kontaktů, blokovat volající nebo opakovat vytáčení nedávno volaného čísla nebo kontaktu.

Ukládání volání do Kontaktů

Se seznamu volání můžete přidat některé volání do vašeho seznamu kontaktů.

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Klepněte > vedle čísla, které chcete přidat do vašeho seznamu kontaktů.
3. Klepněte na položku  vedle čísla.
4. Klepnutím na **Create new contact (Vytvořit nový kontakt)** přidáte novou položku do vašeho seznamu kontaktů.

Klepněte na **Add to an existing contact (Přidat ke stávajícímu kontaktu)**, vyberte kontakt, zvolte, zda se má přepsat číslo kontaktu tímto novým číslem nebo zda se má vytvořit nová položka a potom klepněte na .

Opakované vytočení posledního volaného čísla

Pokyny pro opakované vytočení posledního volaného čísla:

1. Klepnutím na  v aplikaci Telefon zobrazíte seznamy volání.
2. Klepnutím na Call (Volat) zobrazte vaše poslední volané číslo a potom dalším klepnutím na Call (Volat) znovu číslo vytočte.
3. Klepnutím na  ukončíte volání.

Další možnosti volání

Během aktivního volání klepněte na  a potom klepněte na některou z možností volání pro případ, že probíhá volání.



Mikrofon

Slouží k zapnutí nebo vypnutí mikrofonu pro aktivní volání. Když je mikrofon vypnutý nebo ztlumený, uslyšíte volajícího, ale on neuslyší vás.



Hlasitý odposlech

Slouží k zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu.



Přidržet volání

Slouží k přidržení aktivního volání.



Konferenční volání

Když se přihlásíte k odběru služby konferenčního volání od vašeho mobilního operátora, umožňuje tato ikona přidat kontakt nebo kontakty do aktivního volání.

POZNÁMKY:

- Počet účastníků konferenčního volání závisí na konkrétním typu služby konferenčního volání. Další informace o této službě vám poskytne váš mobilní operátor.
- Další podrobnosti o konferenčním volání viz [Řízení více volání](#).



Nahrát

Nahrává aktivní volání.

DŮLEŽITÉ! Většina místních zákonů požaduje před nahráváním aktivního volání požádat o souhlas osoby nebo osob na druhé lince.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část [Nahrávání volání](#).

Řízení více volání

Toto ASUS Phone umožňuje pohodlně uskutečňovat nebo přijímat dvě volání.

Odpovídání na druhé volání


Když hovoříte prostřednictvím ASUS Phone, může se ozvat pípnutí, které signalizuje druhé příchozí volání. Klepnutím na **Answer (Odpovědět)** na dotykové obrazovce přijmete příchozí volání během jiného aktivního volání.

Nahrávání volání


Toto ASUS Phone umožňuje nahrát rozhovor pro pozdější použití nebo informaci.

1. Zavolejte kontakt nebo vytočte číslo.
2. Klepnutím na  nahrajete volání.

DŮLEŽITÉ! Před nahráváním volání nezapomeňte požádat druhou stranu nebo strany o svolení.



3. Chcete-li nahrávání ukončit, klepněte na . Na oznamovacím panelu systému se zobrazí ikona .
4. Potáhněte prstem z horního levého rohu obrazovky dolů a potom klepnutím na oznámení **Call recording saved (Nahrávka volání uložena)** zobrazíte nahraný rozhovor.



Správa kontaktů

Trídíte vaše kontakty a budete s nimi snadno v kontaktu prostřednictvím volání, zpráv SMS, e-mailů nebo sociálních sítí. Seskupujte vaše kontakty jako Oblíbené, abyste s nimi mohli být v rychlém kontaktu, nebo je seskupujte jako VIP, abyste mohli být upozorňováni o nadcházejících událostech, zmeškaných voláních nebo nepřečtených zprávách.

Vaše kontakty můžete rovněž synchronizovat s vašimi e-mailovými účty nebo účty na sociálních sítích, připojovat informace o kontaktech pro snadný přístup na jednom místě nebo filtrovat kontakty, se kterými chcete být v kontaktu.

Aplikaci Contacts spustíte, potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Contacts (Kontakty)**.

Nastavení kontaktů

V části Contacts settings (Nastavení kontaktů) vyberte požadované zobrazení vašich kontaktů. Například lze zobrazovat pouze kontakty s telefonem, třídít seznam podle křestního jména/ příjmení nebo zobrazovat křestní jména kontaktů před příjmením nebo naopak. Chcete-li nastavit kontakty, v aplikaci Kontakty klepněte na **000 > Settings (Nastavení)**.

Nastavení vašeho profilu

Nastavte si údaje vašeho profilu, aby bylo ASUS Phone opravdu vaše.

1. Spustíte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **ME (JÁ)**.
2. Zadejte vaše údaje, například číslo mobilního telefonu nebo číslo domů. Chcete-li přidat další informace, klepněte na **Add another field (Přidat další pole)**.
3. Po zadání vašich údajů klepněte na .

Přidávání kontaktů

Do tohoto přístroje můžete přidávat kontakty, firemní, Google nebo jiné e-mailové účty a zadávat další důležité údaje o kontaktech, například čísla kontaktů, e-mailové adresy, speciální události pro VIP a další.

1. Spustíte aplikaci Kontakty a potom klepněte na **+**.
2. Vyberte **Device (Zařízení)**.

POZNÁMKY:

- Kontakt lze rovněž uložit na vaši kartu SIM nebo na e-mailový účet.
 - Pokud nemáte e-mailový účet, klepněte na Přidat Kontakt a potom vytvořte účet.
-

3. Zadejte nezbytné údaje, jako číslo mobilního telefonu nebo číslo domů, e-mailovou adresu nebo skupinu, do které chcete kontakt umístit.
4. Pokud budete chtít po zadání údajů přidat další čísla kontaktu nebo e-mailové adresy, klepněte na **Add new (Přidat nové)**.
5. Chcete-li přidat další údaje kontaktu, klepněte na **Add another field (Přidat další pole)**.
6. Po zadání údajů klepněte na .

Přidání čísla linky k číslu kontaktu

Můžete přidat číslo linky kontaktu, aby bylo při volání možné přeskočit hlasové pokyny.

1. Některým z následujících způsobů zadejte hlavní číslo a číslo linky kontaktu na obrazovce s informacemi o kontaktu:

- Vložte čárku (,) za hlavní číslo a potom zadejte číslo linky kontaktu. Při automatickém vytáčení bude před číslem linky krátká pauza. Chcete-li pauzu prodloužit, klepnutím na **Pause (Pauza)** vložte další čárku.
- Vložte středník (;) za hlavní číslo a potom zadejte číslo linky kontaktu. Při vytáčení čísla kontaktu budete vyzváni, abyste potvrdili číslo linky. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko **YES (Ano)**.


2. Po dokončení zadávání údajů klepněte na ✓.

Přizpůsobení profilu vašeho kontaktu

Můžete upravit informace o vašem kontaktu, vložit fotografii, nastavit vyzváněcí tón nebo pořídit fotografii jako obálku profilu kontaktu.

1. Spusťte aplikaci Kontakty a potom vyberte kontakt, jehož informace nebo profil chcete upravit nebo přizpůsobit.

2. Provedte změny na stránce profilu kontaktu.



Nastavení VIP

Seskupujte vaše kontakty VIP, abyste byli upozorňováni na blížící se svátky, narozeniny a další důležité události. Budete rovněž upozorňováni na nepřетенé zprávy nebo e-maily nebo na zmeškaná volání od vašich VIP.

Nastavení VIP na obrazovce s informacemi kontaktu

Pokyny pro nastavení VIP na obrazovce s informacemi kontaktu:

1. Spustěte aplikaci Kontakty, klepněte na kontakt, který chcete nastavit jako VIP.
2. Klepnutím na  zobrazíte obrazovku s informacemi o kontaktu.
3. Na obrazovce vybraného kontaktu vyberte **VIP** v poli **Groups (Skupina)**.
4. Po dokončení klepněte na . Kontakt je přidán do vašeho seznamu VIP.

Nastavení VIP na obrazovce VIP


Pokyny pro nastavení VIP na obrazovce VIP:

1. Spustěte aplikaci Kontakty.
2. Klepněte na  > **VIP**.
3. Na obrazovce VIP klepněte na .
4. Vyberte kontakt nebo kontakty, které chcete seskupit jako VIP, a potom klepněte na . Kontakt nebo kontakty jsou přidány do vašeho seznamu VIP.

Přidání události ke kontaktu VIP

Ke kontaktu VIP můžete přidat událost, například svátek, narozeniny nebo jiné důležité události.

1. Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na kontakt, ke kterému chcete přidat podrobnosti o události, a potom klepněte na .
2. Na obrazovce s informacemi kontaktu klepněte na **Add another field (Přidat další pole) > Events (Události)**.



3. Vyberte datum události a potom klepněte na **Set (Nastavit)**.
4. Nezapomeňte vybrat **VIP** v poli Skupina. Po dokončení klepněte na .
5. Speciální událost kontaktu se zobrazí ve vašem Calendar (Kalendář) i událostí. Chcete-li být upozorněni na událost, nastavte čas připomenutí v aplikaci Calendar (Kalendář).

Označování oblíbených kontaktů

Nastavte vaše často volané kontakty jako oblíbené, abyste jim mohli rychle volat z aplikace Telefon.

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Contacts (Kontakty)**.
2. Vyberte kontakt, který chcete označit jako oblíbený.
3. Klepněte na . Kontakt bude přidán do seznamu oblíbených v aplikaci Phone (Telefon).

POZNÁMKY:

- Chcete-li zobrazit seznam oblíbených, na hlavní obrazovce klepněte na  a potom klepněte na  > **Favorites (Oblíbené)**.
 - Další podrobnosti viz část [Volání oblíbených kontaktů](#).
 - Oblíbený kontakt můžete rovněž nastavit jako VIP. Další podrobnosti viz část [Nastavení VIP](#).
-

Importování kontaktů

Můžete importovat vaše kontakty a příslušná data z jednoho zdroje kontaktů do ASUS Phone, e-mailového účtu nebo na kartu micro SIM.

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na **Import/Export (Importovat/Exportovat)** a poté vyberte z následujících možností importu:
 - a. Importovat z karty SIM 1 / Importovat z karty SIM 2
 - b. Importovat z úložiště
3. Klepněte na účet, do kterého chcete importovat vaše kontakty:
 - a. Zařízení
 - b. SIM1/SIM2
 - c. E-mailový účet
4. Zaškrtnutím vyberte kontakty, které chcete importovat. Po dokončení klepněte na .

Zrušení blokování kontaktů nebo čísel

Chcete-li opět přijímat od blokováného kontaktu volání a zprávy, můžete jej odstranit ze seznamu blokování.

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)**.
2. Klepněte na **Import/Export (Importovat/Exportovat)** a poté vyberte z následujících možností exportu:
 - a. Exportovat na kartu SIM 1 / Exportovat na kartu SIM 2
 - b. Exportovat na úložiště
3. Klepněte na účet, do kterého chcete importovat vaše kontakty:
 - a. Všechny kontakty
 - b. Zařízení
 - c. SIM1/SIM2
 - d. E-mailový účet
4. Zaškrtněte kontakty, které chcete exportovat.
5. Po skončení klepněte na .

Správa seznamu blokování

Blokování kontaktů nebo čísel

Vytvořte si seznam blokováných kontaktů nebo čísel, od kterých nechcete přijímat žádná nevyžádaná volání nebo zprávy. Vaše blokováná volání a zprávy se budou ukládat do archivu seznamu blokování.

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)** > **Blocked list (Seznam blokování)**.
2. Klepněte na  a potom proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li blokovat kontakt, klepněte na **Choose from contacts (Zvolit z kontaktů)** a poté vyberte ze seznamu kontakt, který chcete blokovat.
 - Chcete-li blokovat některé číslo ze seznamů posledních volání, klepněte na **Choose from recent call logs (Zvolit ze seznamů posledních volání)** a poté vyberte ze seznamu kontakt, který chcete blokovat.
 - Chcete-li blokovat číslo, klepněte na **Enter a number (Zadat číslo)** a poté zadejte číslo, které chcete blokovat.
 - Chcete-li blokovat číslo SIP, klepněte na **Enter a SIP number (Zadat číslo SIP)** a poté zadejte číslo, které chcete blokovat.
3. Po dokončení klepněte na .

Zrušení blokování kontaktů nebo čísel

Chcete-li opět přijímat od blokováného kontaktu volání a zprávy, můžete jej odstranit ze seznamu blokování.

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Contacts (Kontakty)** a potom klepněte na  > **Manage contacts (Správa kontaktů)** > **Blocked list (Seznam blokování)**.
2. Vyberte kontakt nebo číslo, které chcete odblokovat, a potom klepněte na **Remove from block list (Rdebrat ze seznam blokování)**.

Komunikování s kontakty prostřednictvím sociálních sítí

Zařazením účtů sociálních sítí vašich kontaktů lze snadněji prohlížet jejich profily, novinky a sociální informační kanály. Mějte přehled o aktivitách vašich kontaktů v reálném čase.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné zařazovat účty sociálních sítí vašich kontaktů, musíte se přihlásit k vašemu účtu sociální sítě a synchronizovat jeho nastavení.

Synchronizování vašeho účtu sociální sítě

Synchronizací vašeho účtu sociální sítě přidáte do ASUS Phone účty sociálních sítí vašich kontaktů.

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
 - Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce **Nastavení** klepněte na váš účet sociální sítě v části **Accounts (Účty)**.
3. Zaškrtnutím políčka **Contacts (Kontakty)** budou synchronizovány účty sociálních sítí vašich kontaktů.
4. Spusťte aplikaci Kontakty a zobrazte seznam vašich kontaktů.
5. Chcete-li zobrazit pouze kontakty s účty sociálních sítí, klepněte na **Contacts to display (Kontakty k zobrazení)** a potom zrušte zaškrtnutí ostatních zdrojů kontaktů a ponechte zaškrtnutý název sociální sítě.
6. Po dokončení klepněte na  nebo kdekoli na obrazovce.

Odesílání zpráv a další

Google Messenger

Google Messenger je intuitivní a úžasná aplikace, která umožňuje odesílání / příjem SMS/ MMS zpráv a také odesílání skupinových textů, fotografií a zvukových zpráv. Do zpráv můžete přidat smajlíky emoji nebo samolepky, sdílet svoji polohu, archivovat zprávy a snadno blokovat odesílatele SMS. Můžete také pořizovat fotografie nebo nahrávat videa a snadno tyto soubory sdílet.

Odesílání zpráv

1. Na hlavní obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **+**, a poté vyberte kontakt, kterému chcete odeslat zprávu.
3. Do pole zprávy začnete psát text.
4. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete zprávu odeslat.

Odpovídání na zprávy


1. Na hlavní nebo uzamykací obrazovce klepněte na upozornění na zprávu.
2. V poli Type message (Napište zprávu) napište zprávu.
3. Po dokončení vyberte účet SIM, ze kterého chcete na zprávu odpovědět.

Používání sluchátek s mikrofonom

Sluchátka s mikrofonom vám dávají volnost provádět při telefonování nebo poslouchání oblíbené hudby další činnosti.

Připojení konektoru zvuku

Zasuňte konektor 3.5 mm sluchátek do zvukové zásuvky přístroje.



VAROVÁNÍ!

- Do zvukové zásuvky nezasunujte žádné jiné předměty.
- Do zvukové zásuvky nezasunujte kabel pod napětím.
- Dlouhodobý poslech hlasitého zvuku může poškodit sluch.

POZNÁMKY:

- Důrazně doporučujeme používat s tímto přístrojem pouze kompatibilní sluchátka s mikrofonom.
 - Při odpojení konektoru zvuku během poslechu hudby bude automaticky pozastaveno přehrávání zvuku.
 - Při odpojení konektoru zvuku během sledování videa bude automaticky pozastaveno přehrávání videa.
-

Hudba Google Play

Díky aplikaci Hudba Google Play můžete poslouchat svoji hudbu, vytvářet seznamy stop nebo poslouchat rádio. Můžete si uložit zdarma na cloud až 50 000 hudebních souborů. Můžete si také zaregistrovat službu Hudba Google Play a získat neomezený přístup k milionům hudebních souborů bez reklam, které si můžete přidat do vlastní hudební knihovny.

Setting up your Google Play Music

Službu Hudba Google Play můžete začít využívat přihlášením k účtu Google nebo Gmail. Jakmile se přihlásíte ke svému účtu, budou všechny soubory na vašem telefonu ASUS, včetně odeslaných a zakoupených položek z webu Google Play, přidány do vaší knihovny.

Postup nastavení služby Hudba Google Play:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na možnost **Google > Play Music (Hudba Play)**.
2. Klepněte na , poté klepněte na **Settings (Nastavení) > Tap to choose account (Klepnutím vybrat účet)**.
3. Zadejte účet a poté klepněte na příkaz **ADD ACCOUNT (PŘIDAT ÚČET)**.
4. Podle následujících pokynů se přihlaste ke svému účtu.

POZNÁMKY:

- Registrace Hudba Google Play je dostupná pouze v některých zemích nebo oblastech
 - Více podrobností o používání služby Hudba Google Play najdete na stránkách <https://support.google.com>
-

Dokumentování důležitých okamžiků

Spuštění aplikace Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát tohoto ASUS Phone umožňuje fotografovat a nahrávat videa. Aplikaci Fotoaparát lze spustit některým z následujících postupů.

Ze zamykací obrazovky

Potáhněte  libovolným směrem, dokud se nespustí aplikace kamery.

Z hlavní obrazovky

Klepněte na .

Používání tlačítka hlasitosti

Když se ASUS Phone nachází v režimu spánku, poklepáním na tlačítko hlasitosti se probudí a ihned se spustí aplikace Fotoaparát.

POZNÁMKA: Před spuštěním aplikace Fotoaparát tlačítkem hlasitosti aktivujte tuto funkci v části **Settings (Nastavení) > Lock Screen (Zamykací obrazovka)** a potom přepněte přepínač **Instant camera (Rychlá kamera)** na **ON (ZAP)**..

Home Screen (Hlavní obrazovka) aplikace Fotoaparát

Fotoaparát tohoto ASUS Phone je vybaven automatickou detekcí scény a automatickým stabilizátorem obrazu. Rovněž je vybaven funkcí stabilizace videa, která pomáhá eliminovat otřesy při nahrávání videa.

Klepnutím na ikony začnete používat kameru a prozkoumejte funkce snímků a videa ASUS Phone.




Photo Locations (Umístění obrázků)

Chcete-li povolit funkci označování míst, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte přístup k poloze z **Settings (Nastavení) > Location (Poloha)**.
2. Ujistěte se, že svou polohu sdílíte s Google Map.
3. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát klepněte na  > **Other (Další)** a před pořízením fotografie aktivujte **Location services (Polohovací služby)**.

Pokročilé funkce kamery

Objevte nové způsoby fotografování nebo nahrávání videoklipů a díky pokročilým funkcím kamery ASUS Phone zachytávejte jedinečné momenty.

DŮLEŽITÉ! Tato nastavení provedte před snímáním. Dostupné funkce se mohou lišit podle modelu.

Krása

Užijte si zábavu v průběhu a po pořízení fotografií vaší rodiny a přátel pomocí funkce Krása na vašem telefonu ASUS. Je-li tato funkce zapnutá, umožňuje vám zkrášlovat obličej fotografované osoby ještě před stisknutím tlačítka závěrky.

Pořizování fotografií s funkcí Krása

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **Beauty (Krása)**.
2. Klepnutím na  upravíte nastavení funkce Krása pro fotografii.
3. Klepnutím na  zahájíte pořízení fotografie.

POZNÁMKA: Přetažením  směrem ke středu obrazovky nastavíte časovač odpočítávání.

Použití funkce Krása u fotografií

1. Klepnutím na miniaturu vyberte fotografii.
2. Klepněte na fotografii a na  pro výběr preferované funkce Krása, poté klepněte na  pro uložení fotografie.

Animace GIF

Funkce animace GIF umožňuje vytvářet obrázky formátu GIF (Graphics Interchange Format) přímo v tomto ASUS Phone.

Pořizování fotografií s funkcí animace GIF

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **GIF Animation (Animace GIF)**.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka závěrky zahajte sériové fotografování pro animaci GIF.
3. Proveďte upřednostňované úpravy nastavení animace GIF.
4. Po dokončení klepněte na .

Panorama

Funkce Panorama umožňuje fotografovat z různých úhlů. Při použití této funkce budou snímky zachycené z širokoúhlé perspektivy automaticky spojeny dohromady.

Pořizování panoramatických fotografií

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **Panorama (Panoráma)**.
2. Klepněte na tlačítko závěrky, pro zachycení krajiny poté svůj telefon ASUS natočte horizontálně (doleva či doprava) nebo vertikálně (nahoru či dolů).

POZNÁMKA: Během posouvání ASUS Phone a snímání scenerie se v dolní části obrazovky zobrazí časová osa.

3. Po dokončení klepněte na .

Časosběr

Funkce časosběrného režimu tohoto ASUS Phone umožňuje pořizovat snímky pro automatické časosběrné přehrávání. Tak vzniká dojem, že se události odvíjejí zrychleně, ačkoli se ve skutečnosti odehrály a byly zaznamenány mezi dlouhými intervaly.

Nahrávání časosběrného videa

1. Z domovské obrazovky aplikace Fotoaparát přejedte doprava a poté klepněte na **Time lapse (Časosběrný režim)**.
2. Klepněte na  a potom vyberte interval časosběrného snímání.
3. Pro zahájení časosběrných videí klepněte na tlačítko závěrky.

Používání aplikace Galerie

Aplikace Galerie umožňuje prohlížet obrázky a přehrávat videa v ASUS Phone.

Tato aplikace rovněž umožňuje upravovat, Sdílet nebo odstraňovat soubory s obrázky nebo videem uložené v ASUS Phone. V aplikaci Galerie můžete zobrazovat obrázky formou prezentace nebo klepnutím zobrazit vybraný soubor s obrázkem nebo videem.


Aplikaci Galerie spustíte, potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Gallery (Galerie)**.

Zobrazení souborů z vaší sociální sítě nebo úložiště cloud

Ve výchozí konfiguraci aplikace Galerie zobrazuje všechny soubory v ASUS Phone podle složek s jejich alby.

Pokyny pro prohlížení souborů v dalších umístěních, která jsou přístupná prostřednictvím tohoto ASUS Phone:

1. Klepnutím na některý z následujících zdrojových umístění zobrazíte příslušné soubory.



POZNÁMKY:

- Můžete stahovat fotografie z vašeho účtu cloud do ASUS Phone a používat je jako tapetu nebo jako obrázek na obálce kontaktu.
 - Podrobné pokyny pro přidávání obrázků na obálky kontaktů viz [Přizpůsobení profilu vašeho kontaktu](#).
 - Podrobné pokyny pro používání fotografií nebo obrázků jako tapety viz [Wallpapers \(Tapety\)](#).
-


DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné prohlížet fotografie a přehrávat videa v umístění **My cloud**, musí být k dispozici připojení k Internetu.

Zobrazení místa pořízení fotografií

Aktivací přístupu k umístění v ASUS Phone můžete získávat podrobnosti o umístění na vašich fotografiích. Podrobnosti o umístění vašich fotografií zahrnují místo, kde byly fotografie pořízeny, a také mapa umístění v aplikaci Google Map nebo Baidu (pouze v Číně).

Pokyny pro zobrazení podrobností o fotografii:

1. Zapněte přístup k umístění v **Settings (Nastavení) > Location (Umístění)**.
2. Ověřte, zda jste uvedli vaše umístění ve službě Google Map nebo Baidu.
3. Spusťte aplikaci Gallery (Galerie) a potom vyberte fotografii, o které chcete zobrazit podrobnosti.
4. Klepněte na fotografii a potom klepněte na .



Sdílení souborů z galerie

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete Sdílet.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete Sdílet. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na  a potom vyberte v seznamu místo, na kterém chcete Sdílet snímky.

Odstraňování souborů z galerie

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory, které chcete odstranit.
2. Po otevření složky aktivujte výběr souborů klepnutím na .
3. Klepněte na soubory, které chcete odstranit. Nad vybraným snímkem se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Klepněte na .

Úpravy obrázku

Aplikace Galerie rovněž nabízí vlastní nástroje pro provádění úprav a vylepšování snímků uložených v ASUS Phone.

1. Na obrazovce aplikace Galerie klepněte na složku, ve které se nacházejí soubory.
2. Po otevření složky klepněte na snímek, který chcete upravit.
3. Po otevření na snímek znovu klepněte, aby se zobrazily jeho funkce.
4. Klepnutím na  otevřete panel nástrojů úprav.
5. Klepnutím na některou ikonu na panelu nástrojů úprav provedte úpravy snímku.

Mobilní síť

Když není k dispozici pro připojení žádná síť Wi-Fi, můžete aktivovat datový přístup vaší k vaší mobilní síti pro připojení k Internetu.

Aktivace mobilní sítě

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
- Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.

2. Klepněte na **Data Usage (Využití dat)**.

3. Posuňte přepínač **Cellular data (Mobilní data)** do polohy **ON (ZAP)** a podle potřeby nakonfigurujte další nastavení mobilní sítě.

POZNÁMKY:

- Přistupujete-li k Internetu prostřednictvím vaší mobilní sítě, budou účtovány další poplatky v závislosti na vašem datovém tarifu.
 - Další podrobnosti o tarifech/poplatcích a nastavení vaší mobilní sítě vám poskytne váš mobilní operátor.
-

Wi-Fi

Technologie Wi-Fi tohoto ASUS Phone umožňuje připojení k bezdrátovému světu. S tímto ASUS Phone můžete bezdrátově aktualizovat účty na sociálních sítích, procházet Internet nebo odesílat a přijímat data a zprávy.

Aktivace Wi-Fi

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:

- Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na  > **Wi-Fi**.
- Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.

2. Posunutím přepínače Wi-Fi doprava zapněte připojení Wi-Fi.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepnutím na **Wi-Fi** na obrazovce aplikace Nastavení zobrazíte všechna nalezené sítě Wi-Fi.
2. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. V případě zabezpečené sítě můžete být vyzváni k zadání hesla nebo jiných bezpečnostních oprávnění.

POZNÁMKY:

- Toto ASUS Phone se automaticky připojí k síti, ke které jste byli dříve připojeni.
 - Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Wi-Fi.
-

Vypnutí připojení Wi-Fi

Pokyny pro vypnutí připojení Wi-Fi:

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
 - Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na  > **Wi-Fi**.
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)** > **Wi-Fi**.
2. Posunutím přepínače Wi-Fi doleva vypněte připojení Wi-Fi.

POZNÁMKA: Připojení Wi-Fi lze rovněž vypnout na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Bluetooth®

Funkce Bluetooth tohoto ASUS Phone umožňuje na krátké vzdálenosti odesílat nebo přijímat soubory a multimediální soubory datových proudů pomocí dalších chytrých přístrojů. Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete sdílet mediální soubory s chytrými přístroji vašich známých, odesílat data pro tisk na tiskárně Bluetooth nebo přehrávat hudební soubory prostřednictvím reproduktoru Bluetooth.

Zapnutí připojení Bluetooth®

1. Některým z následujících postupů spusťte obrazovku Nastavení:
 - Spusťte Rychlá nastavení a potom klepněte na  > **Bluetooth**.
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)** > **Bluetooth**.
2. Posunutím přepínače Bluetooth doprava zapněte připojení Bluetooth.

POZNÁMKA: Připojení Bluetooth lze rovněž aktivovat na obrazovce Rychlá nastavení. Pokyny pro spuštění obrazovky Rychlá nastavení najdete v části [Rychlá nastavení](#).

Párování ASUS Phone se zařízením Bluetooth®

Aby bylo možné v plné míře využívat funkci Bluetooth tohoto ASUS Phone, musíte jej nejdříve spárovat se zařízením Bluetooth. ASUS Phone automaticky uloží párovací spojení zařízení Bluetooth.

1. Klepnutím na **Bluetooth** na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná zařízení.

DŮLEŽITÉ!

- Pokud zařízení, které chcete spárovat, není uvedeno v seznamu, zkontrolujte, zda je zapnutí jeho funkce Bluetooth a zda se zařízení nachází ve zjištěném stavu.
 - Pokyny pro zapnutí funkce Bluetooth zařízení a jak jej nastavit jako zjištěné viz uživatelská příručka dodaná se zařízením.
-

2. Klepnutím na  > **Refresh (Aktualizovat)** vyhledejte další zařízení Bluetooth.
3. V seznamu dostupných zařízení klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
4. Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zobrazeno stejné přístupové heslo, a potom klepněte na **Pair (Párovat)**.

POZNÁMKA: Chcete-li šetřit baterii, vypněte funkci Bluetooth.

Zrušení párování ASUS Phone a zařízení Bluetooth®

1. Klepnutím na Bluetooth na obrazovce Nastavení zobrazte všechna dostupná a spárovaná zařízení.
2. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na  zařízení Bluetooth, jehož párování chcete zrušit, a potom klepněte na **FORGET (ZAPOMENOUT)**.

Sdílení

Když není k dispozici služba Wi-Fi, můžete používat tento ASUS Phone jako modem a proměnit jej na aktivní bod Wi-Fi pro získání přístupu k Internetu pro váš notebook, tablet a další mobilní zařízení.

DŮLEŽITÉ! Aby bylo možné používat funkci sdílení, většina mobilních operátorů bude pravděpodobně vyžadovat, abyste si pořídili datový tarif. Požádejte vašeho mobilního operátora o zprovoznění tohoto datového tarifu.


POZNÁMKY:

- Přístup k Internetu prostřednictvím sdílení může být pomalejší, než standardní připojení Wi-Fi nebo mobilní připojení.
- Počet mobilních zařízení, která mohou přistupovat k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení k ASUS Phone, je omezen.
- Pokud funkci sdílení nepoužíváte, vypněte ji pro úsporu baterie.

Aktivní bod Wi-Fi

Toto ASUS Phone lze používat jako aktivní bod Wi-Fi pro sdílení připojení k Internetu s dalšími zařízeními.

1. Některým z následujících postupů spustíte obrazovku Nastavení:
 - Spustíte Rychlá nastavení a potom klepněte na .
 - Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Klepněte na **Tethering & portable hotspot (Sdílení a mobilní hotspot)**, posunutím přepínače **Portable Wi-Fi hotspot (Mobilní Wi-Fi hotspot)** vpravo zapněte a klepněte na **Tap to set up (Klepnutím nastavit)**.
3. Přiřaďte vašemu aktivnímu bodu Wi-Fi jedinečný název SSID nebo síťový název a 8místné heslo. Po skončení klepněte na **Save (Uložit)**.




4. K připojení aktivního bodu ASUS Phone připojte další zařízení stejným způsobem, jako se připojujete k síti Wi-Fi.

Sdílení USB

Povolte sdílení USB na vašem telefonu ASUS a sdílejte internetové připojení s dalšími zařízeními.

1. Připojte telefon ASUS k dalšímu zařízení pomocí kabelu USB.
2. Z obrazovky Nastavení klepněte na **Tethering & portable hotspot (Sdílení a mobilní hotspot)**, poté přejedte na **USB tethering (Sdílení USB)** na **ON (zapnuto)** pro povolení sdílení připojení.




Sdílení Bluetooth

Povolte sdílení USB na vašem telefonu ASUS a sdílejte internetové připojení s dalšími zařízeními.

1. Aktivujte rozhraní Bluetooth v ASUS Phone a v dalším zařízení.
2. Spárujte obě zařízení.

POZNÁMKA: Podrobnosti viz [Párování ASUS Phone se zařízením Bluetooth®](#).

3. Na obrazovce Nastavení klepněte na **Tethering & portable hotspot (Sdílení a mobilní hotspot)**, posuňte **Bluetooth tethering (Sdílení Bluetooth)** do polohy **ON (ZAPNUTO)**.




Weather (Počasí)

Aplikace Počasí v ASUS Phone umožňuje získávat skvělé informace o počasí v reálném čase. Aplikace Počasí rovněž umožňuje zjišťovat další podrobnosti o počasí z celého světa.

Spuštění aplikace Počasí

Z vaší domovské obrazovky klepněte na ikonu počasí pro spuštění aplikace Weather (Počasí).



Hlavní obrazovka aplikace Počasí

Nastavte a získávejte informace o aktuálním počasí ve vašem aktuálním umístění a také v dalších částech světa.




Hodiny

Aplikace Hodiny umožňuje provádět v tomto ASUS Phone individuální nastavení časového pásma, budíku a používat ASUS Phone jako stopky.

Spuštění aplikace Hodiny


Aplikaci Hodiny lze spustit některým z následujících způsobů:

- Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Clock (Hodiny)**.
- Klepněte na zobrazení digitálních hodin na hlavní obrazovce ASUS Phone.




Budík

Klepnutím na  přejdete na nastavení budíku v ASUS Phone.




Světový čas

Klepnutím na  přejdete na nastavení světového času v ASUS Phone.



Stopky

Klepnutím na  můžete používat ASUS Phone jako stopky.




Časovač

V tomto ASUS Phone je možné nastavit různé časovače. Postupujte podle následujících pokynů:

Nastavení časovače


1. Klepnutím na  přejděte na funkci časovače tohoto ASUS Phone.



Speciální nástroje Zen


Calculator (Kalkulačka)

Aplikaci Calculator (Kalkulačka) lze spustit jediným potažením prstem. Po otevření panelu Rychlá nastavení se ikona kalkulačky nachází na viditelném místě na začátku seznamu. Klepnutím můžete začít provádět výpočty.



Klepnutím na tuto položku aktivujete svítilnu.

Obrázovka kalkulačky




Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje nahrávat zvukové soubory pomocí ASUS Phone.


Spuštění aplikace Záznam zvuku

Aplikaci Záznam zvuku spustíte, potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **ASUS > Záznam zvuku**.



Pozastavení nahrávání


Během pozastaveného nahrávání se můžete rozhodnout, zda obnovit, odstranit nebo uložit nahrávku.



Seznam nahrávek

V části Seznam nahrávek můžete přehrát, přejmenovat, Sdílet nebo odstranit uložený soubor se zvukovou nahrávkou.


Chcete-li zobrazit seznam vašich nahrávek, na hlavní obrazovce aplikace Nahrávání zvuku klepněte na .



Mobile Manager (Mobilní správce)

Mobile Manager (Mobilní správce) poskytuje integrované rozhraní pro několik aplikací, jejichž funkcí je optimalizace výkonu zařízení, správa napájení telefonu, využití úložiště a systémová upozornění.

Aplikaci ASUS Mobile Manager (Mobilní správce) spustíte, potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Mobile Manager (Mobilní správce)**.




PowerMaster

Díky inteligentní sadě technologií pro řízení spotřeby PowerMaster plně optimalizuje výkon vašeho zařízení, poskytuje integrované rozhraní pro funkce a nastavení spojené s optimalizací výkonu a nabízí rozšířenou ochranu pro váš systém, baterii, adaptér a funkci nabíjení.

Některým z následujících postupů spustíte PowerMaster:

- Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Mobile Manager (Mobilní správce) > PowerMaster**.



Klepněte na jednu z těchto funkcí:

- **Sken:** Vyhledává optimalizace úspory energie.
- **Správce automatického spuštění:** Umožňuje spustit aplikaci Správce automatického spuštění.
- **Režimy baterie:** Umožňuje vám vybrat režimy baterie a upravit nastavení úspory energie dle vašich potřeb.
- **Technologie úspory energie:** Poskytuje rozšířenou ochranu pro váš systém, baterii, adaptér a funkci nabíjení.
- **Možnosti úspory baterie:** Umožňuje zakázat některé funkce nebo zastavit nepoužívané aplikace pro úsporu energie.
- **Využití baterie:** Umožňuje zobrazit využití baterie.

Udržování aktuálního stavu zařízení

Udržujte operační systém Android, aplikace a funkce ASUS Phone v aktuálním stavu.

Aktualizování systému

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Na obrazovce Nastavení posuňte dolů pro zobrazení dalších položek, poté klepněte na **System updates (Aktualizace systému)** pro vyhledání aktualizací systému.
3. Klepněte na  na obrazovce Aktualizace systému pro nastavení automatického stahování aktualizací systému.

POZNÁMKA: Náhled poslední aktualizace systému ASUS Phone lze zobrazit v části Poslední Kontrola aktualizace: v okně Aktualizace systému.

Úložiště

Můžete ukládat data, aplikace nebo soubory do ASUS Phone (vnitřní paměť), do externího úložiště nebo do online úložiště. Aby bylo možné přenášet nebo stahovat soubory z online úložiště, je zapotřebí připojení k Internetu. Pomocí dodaného kabelu USB kopírujte soubory do nebo z počítače do ASUS Phone.

Zálohování a obnovení dat

Toto ASUS Phone umožňuje zálohovat data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google. Postup:

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Backup & reset (Zálohování a obnovení dat)**.
2. V okně Zálohování a obnovení dat jsou k dispozici následující funkce:
 - **Zálohování mých dat:** Tato funkce zazálohuje vaše data, hesla Wi-Fi a další nastavení na serverech Google.
 - **Záložní účet:** Umožňuje určit účet pro ukládání zálohy.
 - **Automatické obnovení:** Tato funkce usnadňuje obnovu zálohovaných nastavení a dat při opakované instalaci některé aplikace.
 - **Obnovení továrních dat:** Vymaže všechna data v telefonu.

Zabezpečení ASUS Phone

Používejte funkce zabezpečení ASUS Phone, které zabraňují neoprávněným telefonátům nebo přístupu k informacím.

Odemknutí obrazovky

Když je obrazovka zamknutá, můžete ji otevřít volbami bezpečného odemknutí, které toto ASUS Phone nabízí.

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení) > Lock Screen (Zamykací obrazovka)**.
2. Klepněte na **Screen Lock (Zámek obrazovky)** a potom vyberte volbu odemknutí ASUS Phone.

POZNÁMKY:


- Další podrobnosti viz část **Unlock screen options (Volby odemknutí obrazovky)**.
 - Chcete-li deaktivovat nastavenou volbu odemknutí obrazovky, klepněte na **None (Žádný)** na obrazovce Vybrat zámek obrazovky.
-

Volby odemknutí obrazovky

Zvolte některou z následujících voleb odemknutí ASUS Phone.


Potažení

Potažením nahoru odemkněte přístroj ASUS Phone.



PIN


Zadejte alespoň čtyři číslice pro nastavení kódu PIN.



DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si kód PIN, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Gesto


Posouvejte prst po tečkách a vytvořte vzorek.



DŮLEŽITÉ! Vzorek může obsahovat minimálně čtyři tečky. Zapamatujte si vzorek, který jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Heslo

Zadejte alespoň čtyři znaky pro vytvoření hesla.



DŮLEŽITÉ! Zapamatujte si heslo, které jste si vytvořili pro odemknutí přístroje.

Konfigurování dalších funkcí zabezpečení obrazovky

Kromě režimu zámku obrazovky lze v okně Zabezpečení obrazovky rovněž provádět následující kroky:

- **Rychlý přístup:** Posunutím přepínače Rychlý přístup do polohy **ON (ZAP)** spustíte aplikace na zamykací obrazovce.

Nastavení identity vašeho ASUS Phone

Seznamte se s identitou ASUS Phone, například s jeho výrobním číslem, číslem IMEI (International Mobile Equipment Identity) nebo číslem modelu.

To je důležité, protože když byste ASUS Phone ztratili, můžete kontaktovat vašeho mobilního operátora a poskytnout údaje k zablokování neoprávněného používání vašeho ASUS Phone.

Pokyny pro zobrazení identity ASUS Phone:

1. Potáhněte prstem nahoru z hlavní obrazovky a klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.
2. Posunutím obrazovky Nastavení dolů zobrazte další položky a potom klepněte na tlačítko **About (O aplikaci)**. Na stránce O přístroji se zobrazí stav, právní informace, číslo modelu, verze operačního systému a informace o hardwaru a softwaru ASUS Phone.
3. Chcete-li zobrazit výrobní číslo, kontaktní číslo SIM a IMEI ASUS Phone, klepněte na **Status (Stav)**.

Příloha

Bezpečnostní informace

POZOR! Používání ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než je zde uvedeno, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Údržba přístroje ASUS Phone

- Přístroj ASUS Phone používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0°C (32°F) a 35°C (95°F).

Baterie

VAROVÁNÍ! V případě demontáže baterie vlastními silami dojde k propadnutí záruky a může dojít k vážnému zranění.

Tento telefon ASUS je vybaven vysoce výkonnou nevyjímatelnou Li-polymerovou baterií. V zájmu její delší životnosti dodržujte pokyny ohledně údržby.

- Nevýjímejte pevně zabudovanou Li-polymerovou baterii; došlo by tím k propadnutí záruky.
- Nenabíjejte ve velmi chladném nebo horkém prostředí. Optimální okolní teplota pro provoz baterie je +5 °C až +35 °C.
- Nepoužívejte jiný neschválený typ baterie.
- Používejte pouze baterii ASUS. Použitím jiné baterie může dojít k tělesné újmě/zranění a k poškození vašeho přístroje.
- Neponořujte baterii do vody ani jiné kapaliny.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat, obsahuje látky, které mohou při požití nebo potřísnění pokožky škodit zdraví.
- Nezkratujte vývody baterie, hrozí přehřátí a požár. Uchovávejte baterii mimo šperky nebo kovové předměty.
- Neházejte baterii do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a úniku nebezpečných látek do životního prostředí.
- Neházejte baterii do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ji ve sběrně nebezpečného odpadu.

- Nedotýkejte se vývodů baterie.
- Baterii nerozebírejte, neohýbejte, nedrťte ani neperforujte, aby se zabránilo požáru nebo popáleninám.

POZNÁMKY:

- Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu.
 - Použitou baterii zlikvidujte dle příslušných pokynů.
-

Nabíječka

- Používejte pouze nabíječku dodanou s přístrojem ASUS Phone.
- Při odpojování nabíječky z elektrické zásuvky nikdy netahejte za kabel. Uchopte samotnou nabíječku.

Upozornění

Přístroj ASUS Phone uchovávejte mimo dosah dětí, protože karta SIM a další malé části by mohly způsobit zadušení.

- Přístroj ASUS Phone nepoužívejte v extrémních podmínkách s vysokou teplotou nebo vlhkostí. Optimální okolní teplota pro provoz přístroje ASUS Phone je mezi 0°C (32°F) a 35°C (95°F).
- Nerozebírejte přístroj ASUS Phone ani jeho příslušenství. Pokud zařízení vyžaduje servis nebo opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko. V případě demontáže zařízení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nezkratujte vývody baterie kovovými předměty.

Upozornění

Shoda se směrnicí EU o rádiovém vybavení

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že rádiové vybavení ASUS_X017D/ASUS_X017DA vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>. (Hledejte ZC600KL)

Tabulka RF výkonu (ASUS_X017DA)

Položky	Tabulka maximálního radiofrekvenčního výstupního výkonu	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	9.8(dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	-0.04(dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	16.4(dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	14.8(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472MHz)	12.4(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462MHz)	12(dBm)
	5GHz 802.11a (5180~5320, 5500~5825 MHz)	15.07(dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5180~5320, 5500~5825 MHz)	10.74(dBm)
	5GHz 802.11 n HT40 (5190~5310, 5510~5795 MHz)	10.63(dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT20 (5180~5320, 5500~5825 MHz)	9.96(dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT40 (5190~5310, 5510~5795 MHz)	7.22(dBm)
	5GHz 802.11ac VHT80 (5210~5290, 5530~5775MHz)	7.15(dBm)
NFC	13.553-13.567MHz	-12.62 (dBuA/M)
GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)	32.79(dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	29.80(dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	22.69(dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.32(dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	22.64(dBm)
	LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	22.71(dBm)
	LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)	23.1(dBm)
	LTE Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.01(dBm)
	LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)	23.01(dBm)
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	22.74(dBm)

Tabulka RF výkonu (ASUS_X017D)

Položky	Tabulka maximálního radiofrekvenčního výstupního výkonu	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	5.40(dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	0.70(dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	16.40(dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	14.80(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472MHz)	13.00(dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462MHz)	13.00(dBm)
NFC	13.553-13.567MHz	-15.25 (dBuA/M)
GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)	32.80(dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	29.30(dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	23.42(dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.75(dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	23.31(dBm)
	LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	23.18(dBm)
	LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)	23.29(dBm)
	LTE Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.26(dBm)
	LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)	23.26(dBm)
	LTE Band XL (2300~2400 MHz)	23.10(dBm)

POZNÁMKA: Tato tabulka výstupního RF výkonu je určena pouze pro členské státy EU, státy EEA, státy EFTA a Turecko. Rozsah frekvencí výstupního RF výkonu se může od jiných zemí mimo EU lišit.

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5150 - 5350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

POZNÁMKA: Pásmo 5 GHz podporuje pouze telefon ZC600KL (ASUS_X017DA) s procesorem Snapdragon™ 630.

Informace o vystavení RF

Na základě testování bylo zjištěno, že tento produkt ASUS splňuje platné evropské limity SAR. Limit SAR je 2,0 W/kg v zemích, které stanovují průměrný limit na 10 gramů tkáně. Specifické maximální hodnoty SAR pro toto zařízení jsou následující:

ASUS_X017DA(ZC600KL)

- Hlava: 0.442 W/Kg
- Tělo: 1.481 W/Kg

ASUS_X017D(ZC600KL)

- Hlava: 0.414 W/Kg
- Tělo: 1.444 W/Kg

Při přenášení tohoto zařízení nebo při používání zařízení nošeného na těle používejte schválené příslušenství, například pouzdro, nebo jiným způsobem udržujte vzdálenost 0,5 cm od těla, aby byla zajištěna shoda s požadavky na vystavení RF.

Označení CE




Použití GPS (Global Positioning System) na vašem ASUS Phone

Pokud chcete využít určování polohy GPS na ASUS Phone:

- Před použitím Google Maps nebo jiné aplikace využívající GPS musí být zařízení připojeno k internetu.
- Při prvním použití aplikace využívající GPS musí být zařízení v exteriéru, aby mělo dobrý příjem údajů polohy.
- Při použití aplikace využívající GPS na zařízení v interiéru, za pokoveným sklem automobilu nebo v blízkosti jiných elektronických zařízení může být výkonnost GPS snížena.

Prevence ztráty sluchu

Abyste předešli poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobému poslechu hlasitého zvuku.



Ve Francii jsou sluchátka na/do uší pro toto zařízení kompatibilní s požadavkem na akustický tlak stanoveným v platné normě EN 50332-1:2013 a/nebo normě EN50332-2:2013 v souladu s francouzským předpisem L.5232-1.

Informace o povlaku

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty.

Poznámka ASUS k ekologii

Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz uživatelská příručka obsažená v ASUS Phone nebo na webu podpory ASUS na <http://support.asus.com/>.

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Název modelu: ASUS_X017D / ASUS_X017DA (ZC600KL)
--

Výrobce:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY