

## Mitu (Bunny) Block Robot




### **PŘEHLED:**

Počet dílků: 978

Váha: 2500 g

Velikost balení: 380 x 320 x 95 mm



## **SESTAVENÍ ROBOTA**

### **1. Příprava sestavení robota**

Roztřídte malé dílky do speciálních balení. Velké dílky roztřídte do oddělených přihrádek.


### **2. Sestavení dílků**

Při sestavování Mitu (Bunny) Block Robota postupujte podle pokynů v manuálu, nebo si stáhněte e-manuál v aplikaci Block Robot.

### **3. Kontrola sestaveného robota**

- 1) Ujistěte se, že kontrolní jednotka je před prvním použitím plně nabitá.
- 2) Ujistěte se, že jsou rozhraní správně propojena.
- 3) Ujistěte se, že značky na Mitu (Bunny) motorech souhlasí se značkami na tlačítkách kontrolní jednotky.
- 4) Ujistěte se, že jste robota sestavili správně.

## **PŘEHLED**




### **1. Kontrolní jednotka**

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) Mikrofon                 | 5) Vstupy motorů                 |
| 2) Světelný indikátor       | 6) Vstupy rozšíření kapacity dat |
| 3) Tlačítko Zapnout/Vypnout | 7) Zdířky pro montáž             |
| 4) Reproduktor              | 8) Tlačítko Resetovat            |

## 2. Adaptér

K nabíjení zařízení nepoužívejte neoriginální adaptéry od třetích stran.




Zařízení nabíjejte přes vstupy A, B, C, D.

Během nabíjení svítí světelný indikátor červeně.

Při úplném nabití se světelný indikátor rozsvítí zeleně.


## 3. Motor



## **ZAPNUTÍ ROBOTA**


Pokud chcete robota zapnout, je třeba věnovat pozornost několika krokům:

1. Vyberte vhodné místo s rovným povrchem.
2. Robota na vybrané místo postavte vertikálně.
3. Pro spuštění robota stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout. Mitu (Bunny) Block Robot automaticky upraví těžiště, aby udržel rovnováhu.



*Zapnutí:* Stiskněte Tlačítko Zapnout/Vypnout.

*Vypnutí:* Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout a 3 vteřiny ho držte, dokud neuslyšíte specifické pípnutí.



**Poznámka:** Před zapnutím umístěte robota na vybraný povrch tak, aby byl ve svislé pozici. Abyste předešli pádu, než robot upraví těžiště, můžete ho ve svislé pozici přidržet. Mitu (Bunny) Block Robot automaticky upraví těžiště a udrží rovnováhu.

## **INSTALACE APLIKACE**

1. V Mi Store vyhledejte aplikaci Block Robot, nebo naskenujte QR kód pro stažení klientského programu.
2. Spárování s Mitu (Bunny) Block Robotem



V telefonu otevřete aplikaci Block Robot a aktivujte Bluetooth. Klikněte na ikonu Bluetooth v levém horním rohu rozhraní a vyhledejte zařízení. Najděte Mitu (Bunny) Block Robot a vyberte ho.



## **AKTUALIZACE SOFTWARE A NÁPOVĚDA**

Ujistěte se, že jste připojeni k síti (doporučujeme používat Wi-Fi). Otevřete aplikaci a připojte se k Mitu (Bunny) Block Robotovi.

Vyberte Nastavení – Systémová aktualizace – Aktualizace softwaru.

Aktualizace softwaru může trvat kolem 20 minut. Buďte trpěliví a počkejte na dokončení všech aktualizací. Berte na vědomí následující informace:

- 1) Motory robota musí být při aktualizaci vypnuté, abyste předešli resetování procesu aktualizace.
- 2) Před aktualizací softwaru se ujistěte, že máte dostatečně nabitou baterii.
- 3) Během aktualizace softwaru nechte mobilní telefon položený poblíž ovládací jednotky.
- 4) Další informace najdete v aplikaci pod ikonou Návod.

## **VÝSKYT TOXICKÝCH A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK**

| Název části        | Pb | Hg | Cd | Cr6+ | PBB | PBDE | PBDE |
|--------------------|----|----|----|------|-----|------|------|
| Plastový obal      | o  | o  | o  | o    | o   | o    | o    |
| Gumová kola        | o  | o  | o  | o    | o   | o    | o    |
| Motor              | o  | o  | o  | o    | o   | o    | o    |
| Adaptér            | x  | o  | o  | o    | o   | o    | o    |
| Kontrolní jednotka | x  | o  | o  | o    | o   | o    | o    |
| Li-pol baterie     | x  | o  | o  | o    | o   | o    | o    |

O: Toxické a nebezpečné látky jsou ve všech komponentech v zařízení obsažené v míře pod limitem daným normou GB / T 26572.

X: Výskyt toxických nebo nebezpečných látek v alespoň jednom z komponentů tohoto produktu přesahuje limit podle normy GB / T 26572.

99 % všech komponentů tohoto zařízení je vyrobeno z ekologických materiálů. Části obsahující toxické látky (elektronické komponenty) nemohou být vyměněny, protože neexistují alternativy, které by byly vyrobeny z ekologických materiálů.

## **SPECIFIKACE**

Název: Mitu (Bunny) Block Robot;

Pro děti od 10 let věku;

Typ baterie: Li-pol;

Vstupní napětí: 14 V;

Připojení: Bluetooth;

Provozní teplota: -10°C – 45°C;

Model: JMJQR01IQI;

Materiál: ABS, PC;

Kapacita baterie: 18,3 Wh;

Vstupní proud: 1,0 A;

Bezdrátová komunikace: Bluetooth 4.0;

Skladovací teplota: -20°C – 45°C.

## **VAROVÁNÍ**

- Nerozebírejte kontrolní jednotku ani motory.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo v místech, kde teplota přesahuje 60°C.
- Vyvarujte se zkratování zařízení.
- Nevystavujte zařízení mechanické zátěži.
- Děti mladší 10 let mohou zařízení používat pouze pod dohledem starší osoby.
- Zařízení se skládá z malých částí. Děti mladší 3 let nesmějí toto zařízení používat, aby se zabránilo riziku vdechnutí některé z částí.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Chyba                                                                                         | Příčina                                                                                  | Řešení                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žádná reakce na stisknutí tlačítka                                                            | Nedostatečně nabitá baterie kontrolní jednotky                                           | Dobijte kontrolní jednotku                                                                   |
| Aplikace hlásí chybu připojení přes Bluetooth                                                 | Kontrolní jednotka není zapnutá                                                          | Zapněte kontrolní jednotku                                                                   |
|                                                                                               | Bluetooth není zapnutý                                                                   | Zapněte Bluetooth přes aplikaci                                                              |
| Po aktualizaci softwaru se rozsvítí červený indikátor nebo zazní zvukový signál značící chybu | Bluetooth je vypnutý                                                                     | Zkuste se znovu připojit přes Bluetooth                                                      |
|                                                                                               | Nedostatečně nabitá baterie kontrolní jednotky                                           | Dobijte kontrolní jednotku                                                                   |
| Chyba programování                                                                            | Bluetooth je vypnutý                                                                     | Zkuste se znovu připojit přes Bluetooth                                                      |
|                                                                                               | Zkontrolujte, zda jste v aplikaci stiskli <i>Začít programovat</i>                       | Stiskněte <i>Začít programovat</i>                                                           |
| Při nízkém stavu baterie se nerozsvítí červený indikátor                                      | Ujistěte se, že je mezi zástrčkou nabíjecího adaptéru a zdířkou v zařízení dobrý kontakt | Vypojte a znovu zapojte zástrčku do zdířky. Zkontrolujte kontakt.                            |
| Robot má potíže s držením rovnováhy                                                           | Chyba zapojení motoru                                                                    | Zkontrolujte, že je motor zapojený do portů A a B                                            |
|                                                                                               | Problém s kontakty motoru                                                                | Vypojte a znovu zapojte konektor motoru. Zkontrolujte kontakt.                               |
|                                                                                               | Problém s montáží a zapojením motoru                                                     | Ujistěte se, že směry vyznačené na motoru odpovídají směrům na tlačítkách kontrolní jednotky |
|                                                                                               | Nedostatečně nabitá baterie kontrolní jednotky                                           | Dobijte kontrolní jednotku                                                                   |
| Při pohybu se robot třese                                                                     | Konstrukce robota není dostatečně pevná                                                  | Zkontrolujte, zda byl robot správně sestaven                                                 |
| Potíže s dálkovým ovladačem                                                                   | Ujistěte se, že je zařízení správně spárováno přes Bluetooth                             | Zkuste se znovu připojit přes Bluetooth                                                      |
| Potíže s dobíjením                                                                            | Ujistěte se, že jste použili správný adaptér                                             | Používejte pouze speciální adaptér                                                           |

Pokud se vám nedaří poruchu opravit, zkuste restartovat ovládací jednotku.

## **ZÁRUKA**

Záruční servis je vykonáván podle zákona a platných práv spotřebitelů. *Záruční servis zahrnuje:*

1. Pokud během 7 dní od koupě narazíte na poruchu ze Seznamu poruch a servisní centrum Xiaomi poruchu potvrdí, můžete produkt vrátit.
2. Pokud během 15 dní od koupě narazíte na poruchu ze Seznamu poruch a servisní centrum Xiaomi poruchu potvrdí, zboží bude zdarma vyměněno.

*Záruka se navztahuje na následující případy:*

1. Ukončení servisu, pád, zanedbání, špatné zacházení, vnik tekutiny, nehody nebo poškození či znečištění štítku
2. Uběhla záruční lhůta
3. Poškození za okolnosti vyšší moci
4. Porucha, která není na Seznamu poruch vydaném Xiaomi servisním centrem
5. Porucha ze Seznamu poruch vzniklá na zařízení nebo některé z jeho komponent jako následek lidského faktoru, který narušil běžný chod přístroje

*Pokud chcete zboží vrátit do sedmi dnů od koupě, produkt musí splňovat následující podmínky:*

1. Vrácení zboží se uskuteční do 7 dní od koupě (počínaje druhým dnem od podpisu kupní smlouvy/obdržení stvrzenky).
2. Uplatnění je v souladu s platnou legislativou a regulacemi.
3. Hodnota uvedená kupujícím musí odpovídat ceně zaplacené za zboží při koupi.
4. Balení musí být v pořádku a musí obsahovat všechny komponenty zařízení.
5. Zařízení nesmí být poškrábané, odřené, popraskané, ani jinak poškozené. Nesmí vykazovat známky používání.
6. Záruční list musí být nepoškozený.
7. Ztráta nebo poškození doplňkových dárků neovlivňuje vrácení zboží. Ztráta nebo poškození dárků může být hodnocena odděleně (pokud je možné určit cenu dárku; cena by neměla překročit 10% ceny originálního zboží). Při ztrátě kupní smlouvy/stvrzenky se kupující zavazuje vrátit výši zaplacených daní.

## **PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ**

Před předložením žádosti o vrácení nebo výměnu zboží, by měl kupující danou záležitost konzultovat s experty ze zákaznické podpory, kteří rozhodnou, zda je situace popsaná kupujícím v souladu s podmínkami záručního servisu Mitu (Bunny) Block Robota.

Seznam poruch

| Název   | Mitu (Bunny) Block Robot         |                      |                               |                                       |
|---------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Poruchy | Kontrolní jednotka nejde zapnout | Problémy s dobíjením | Problémy s konektory zařízení | Problémy s používáním a chodem motorů |