Benutzerhandbuch
DE

Xiaomi
Redmi 4x Global

Installation der SIM-Karte

1. Mithilfe des beigefügten Werkzeuges öffnen Sie den SIM-/SD-Karten Slot am linken Gehäuserand
2. Lege Sie die SIM-Karte, wie auf der Illustration auf dem Slot angezeigt, ein
3. Legen Sie den Slot mit der SIM-Karte zurück in das Handy ein

Einschalten



Halten Sie die Power-Taste so lange gedrückt, bis das Display aufleuchtet. Beim ersten Einschalten des Handys wird Sie ein Guide durch die Grundeinstellungen führen.

Entsperren und Sperren des Bildschirms

Entsperren – drücken Sie kurz die Power-Taste, legen Sie Ihren Finger auf den Pfeil im unteren Bereich des Bildschirms und wischen Sie nach oben.
Bei den Modellen Mi5, Redmi Note 3 und 4, Redmi 4 und Redmi 4 in den Versionen Pro und S können Sie für eine höhere Sicherheit für die Entsperrung den Fingerabdrucksensor verwenden. Die Konfiguration führen Sie im Menü Einstellungen – Bildschirmsperre durch.
Sperren – immer, wenn Sie die Power-Taste drücken, wird die Bildschirmsperre aktiviert.

Bedienungstasten des Handys

Apps: Liste von geöffneten Apps

Home: zurück zum Homescreen

Zurück: vorheriger Bildschirm

Zugang zum Homescreen
Drücken Sie

Homescreen-Fläche anschauen
Wischen Sie mit dem Finger über das Display

Desktop Widgets
Widgets sind Vertreter für schnelleren Zugriff auf Apps, die Sie direkt auf der Arbeitsfläche (Homescreen) finden. Z. B. dank dem Widget für die Wetter-App können Sie immer schnell Informationen über das aktuelle Wetter erhalten. Diese fügen Sie durch ein langes Drücken der Taste hinzu.

Angebot an Apps
Bereits installierte Apps finden Sie direkt auf der Arbeitsfläche (Homescreen). Apps können Sie in Ordnern verknüpfen, indem Sie eine App zur anderen ziehen.

Anzeige von Benachrichtigungen und schnelle Einstellung
Wischen Sie auf dem Display mit einem Finger von der oberen Benachrichtigungsleiste nach unten.

Handyeinstellungen

1. Drücken Sie um zum Homescreen zu gelangen
2. Drücken Sie um zu den Einstellungen zu gelangen

Anrufe
Um Kontakte zu suchen, wählen Sie:

Für die direkte Nummernwahl, drücken Sie:

Mit löschen Sie die Eingabe

Anruf beenden
Um den Anruf zu beenden, drücken Sie:

Eingehende Anrufe
Für die Annahme von Anrufen, wählen Sie:

Versenden von SMS-Nachrichten

1. Führt Sie zu allen Nachrichten
2. Zum Erstellen einer neuen Nachricht
3. Zum Hinzufügen eines neuen Kontaktes
4. Zum Hinzufügen eines Anhangs
5. Zum Absenden der Nachricht

Druckfehler vorbehalten. Aussehen und Anordnung der Symbole kann je nach Handy-Modell und Systemversion variieren.

Sicherheitsvorkehrungen

Halten Sie das Handy von Haustieren und kleinen Kindern fern. Schützen Sie Ihr Gehör und verwenden Sie nicht zu hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Schalten Sie das Handy im Flugzeug und in der Nähe von elektronischen Medizingeräten aus (z.B. Herzschrittmacher). Falsche Handhabung mit dem Gerät, dem Akku oder dem Zubehör, oder nicht fachgemäße Reparaturen können zur Explosion oder Entflammung des Gerätes führen. Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb der Temperaturen 0°C-40°C.

Entsorgung des Gerätes

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder in der Dokumentation bedeutet, dass das Produkt und das elektronische Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden sollten.

EU-Konformitätserklärung

Lieferant / Einführer:	Bon Vision s.r.o. Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1
Hersteller:	Xiaomi Communications Co., Ltd. , NO.68, Qinghe Middle Street Haidian District, Beijing, China 100085
Art des Gerätes:	Handy mit AC/DC Adapter
Typen-Bezeichnung:	MAG138
Konformitätserklärung zum Download:	https://www.alza.at/xiaomi-redmi-4x-lte?dq=4831322 https://www.alza.at/xiaomi-redmi-4x-lte?dq=4923719

Der Lieferant Beryko s.r.o. mit Sitz in Plzeň (Pilsen) – Severní Předměstí, Na Roudné 1162, PSČ 301 00 erklärt, dass der oben angegebene Artikel konform ist mit der Verordnung der Regierung Nr. 246/2000, Sb. (426/2016 im gültigen Wortlaut), mit der die technischen Anforderungen für Radio- und Telekommunikationsendgeräte festgesetzt werden und durch die Verordnung der Regierung Nr. 481/2012 Sb., die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten festgesetzt wird.

Die Konformitätserklärung erfolgt ausgehend von den durchgeführten Tests nach den technischen Normen:

Sicherheit und Gesundheit ČSN EN 50360:2001+A1:2012 ČSN EN 50566:2016+AC:2014 ČSN EN 62209-1:2006 ČSN EN 62290-2:2010 ČSN EN 62479:2010 ČSN EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	**Elektromagnetische Verträglichkeit** ČSN EN 301 489-1, v1.9.2 ČSN EN 301 489-3, v1.6.1 ČSN EN 301 489-7, v1.3.1 ČSN EN 301 489-17, v2.2.1 ČSN EN 301 489-24, v1.5.1
Effektive Nutzung des Frequenzspektrums ČSN EN 301 511, v12.1.1 ČSN EN 301 908-1, v7.1.1 ČSN EN 301 908-2, v7.1.1 ČSN EN 301 908-13, v7.1.1 ČSN EN 300 328, v1.9.1 ČSN EN 300 440-1, v1.6.1 ČSN EN 300 440-2, v1.4.1	**Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe** ČSN EN 62321:2013

Die Konformitätserklärung erfolgt ausgehend von den Tests des akkredierten Testlabors CETECOM GmbH, angemeldetes Subjekt Nr. 0680, Gutachtennummer M17-0052-01-EO. Hiermit erklärt der Hersteller, dass der Funkanlagetyp (Bezeichnung) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

In Pilsen am 5. 3. 2018

Lukaš Berkovec, Geschäftsvertreter der Firma Beryko s.r.o.