



Směrovač Mi Router 3

Návod na použití

## Úvod

### Informace o smerovači Mi



**Konstrukce se 4 anténami. Silnější signál, lepší pokrytí.**

4 HG všesměrové antény typu Franklin s pronikáním signálu přes stěny



**Dvoupásmová AC síť, až 3krát rychlejší**

Podpora WiFi 802.11 ac, simultánní dvojitě pásmo s přenosovou rychlostí až 1167 Mb/s



**Použití aplikaci MiWiFi na správu vašeho směrovače**

Bezpečnost WiFi / rodičovská kontrola / zvýšení rychlosti



**Inteligentní systém s pravidelnými aktualizacemi**

Vybaven inteligentním systémem MiWiFi, který se neustále optimalizuje a aktualizuje na zlepšení stability a bezpečnosti

## Začínáme

Děkujeme, že jste si vybrali směrovač Mi Router 3.  
3 kroky pro připojení k síti internet.

### 1 Připojení napájecího a síťového kabelu

K routeru připojte napájecí adaptér a síťový kabel.

\* Druhý konec síťového kabelu by měl být připojen k modemu s optickým vláknem / modemu ADSL / síťovému přepínači / kabelu. V případě dotazů kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

### 2 Připojení k síti WiFi


Připojte se k nové bezdrátové síti vašeho směrovače (název sítě by měl být: Xiaomi\_XXXX}.

\* Přeskočte tento krok, pokud je počítač připojen ke směrovači pomocí síťového kabelu.

\* "xxxx" jsou poslední 4 číslice adresy MAC směrovače, které najdete na spodní straně směrovače.

### 3 Otevřete prohlížeč nebo aplikaci MiWiFi

Přejděte na stránku [miwifi.com](http://miwifi.com) nebo 192.168.31.1 a nastavte heslo. Naskenovat kód QR, převzít aplikaci MiWiFi a provést předchozí krok můžete také provést na vašem mobilním zařízení.



Xiaomi_XXXX		<a href="#">Connect</a>
Xiaomi_XXXX_5G		<a href="#">Connect</a>
Public		
MIOffice		



## Porty a tlačítka



==	Napájecí port	Port interního AC adaptéru (nepoužívejte neoriginální AC adaptér).
Reset	Tlačítko na obnovení původních nastavení	Stiskněte pro obnovení původních nastavení směrovače (Podržte, dokud se modré světlo nezmění na žluté světlo)
Inter	Port Gigabit Ethernet WAN	Port WAN pro připojení k síti internet (modem s opt. vláknem / ADSL / kabel)
• • •	Port Gigabit Ethernet LAN	Port LAN na kabelové připojení externích zařízení

## Kontrolka

Barvy kontrolky LED mají následující význam:

Nesvítí	Napájení vypnuté
Žlutá	Aktualizace (blikání) nebo restartování (svítí)
Modrá	Pracuje (svítí)
Červená	Nouzový režim (bliká) nebo chyba systému (svítí)

\* Pokud je kontrolka červená, podívejte se na Často kladené otázky (FAQ)



Název produktu: Směrovač Mi Router 3

Model: MIR3

Výrobce: Beijing Xiaomi Electronic Products Co.

Adresa: No. 58 Yard, Fifth Jinghai Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Peking, Čína.

# NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

## Moje síť je připojena. Proč nejsem online?

Zkontrolujte, zda je kabel připojen správně. Ujistěte se, že zadané uživatelské jméno a heslo poskytnuté síťovým operátorem jsou správné. Otestujte síť použitím aplikace MiWiFi nebo zkuste otevřít nějakou webovou stránku a podívejte se na síťovou diagnostiku. Je možné, že uvidíte následující chyby:

### **Chyba 678: Poskytovatel neumožňuje vícenásobné přihlášení pod jedním účtem.**

Odpojte síťový kabel, vypněte modem nebo síťový rozdělovač, počkejte 10 minut a zkuste to znovu.

### **Chyba 691: Zadané heslo je neplatné nebo účet vypršel.**

Řešení: Ujistěte se, že uživatelské jméno a heslo poskytnuté síťovým operátorem jsou správné. obraťte se na technickou podporu poskytovatele a ověřte si, zda je uživatelské jméno a heslo správné.

## Je možné použít čínské znaky v názvu sítě (SSID)? Proč se názvy sítí někdy zobrazují jako zkreslený text?

Směrovač Mi podporuje čínské znaky v názvu sítě. Čínské SSID by však měly podporovat i zařízení (telefony, tablety, počítače), které připojujete ke směrovači.

## Jaká je výchozí webová adresa a heslo správce směrovače?

Výchozí webová adresa pro směrovač Mi Router je [miwifi.com](http://miwifi.com) nebo 192.168.31.1. Výchozí heslo je stejné jako heslo WiFi, které jste zadali během instalace.

## Proč po zapnutí směrovače svítí kontrolka červeně?

Pokud kontrolka bliká červeně, znamená to, že systém MiWiFi nebyl použit a směrovač se přepnul do nouzového režimu. Veškeré údaje uložené v routeru jsou v nouzovém režimu chráněny. Můžete zkusit nainstalovat firmware směrovače přes USB a obnovit data nebo kontaktovat zákaznickou podporu.

Pokud kontrolka svítí červeně, znamená to, že systém MiWiFi nebyl použit, nebo se přepnul do nouzového režimu. Chcete-li tento problém vyřešit, kontaktujte váš lokální obchod Mi Home nebo zákaznickou podporu.