

# CREP'PARTY



## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ**

- údržba a instalace výrobku: pro vlastní bezpečnost věnujte pozornost jednotlivým Provoz, částelem tohoto návodu nebo odpovídajícím ikonám.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Není určen pro následující použití a záruka se nevztahuje na použití:
  - v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
  - v zemědělských objektech;
- - klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
  - v penzionech.
- Při používání nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu.
- Spotřebič není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi (včetně dětí) nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, nejsou-li pod dozorem, nebo pokud od zodpovědné osoby nedostaly pokyny týkající se bezpečného užívání spotřebiče. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály a nepoužívaly ho jako hračku.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem, nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného užívání spotřebiče a správně chápou související rizika. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let nebo děti bez dohledu. Spotřebič a jeho přívodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
-  Povrch spotřebiče se během provozu může silně rozechřivat.

Nikdy se nedotýkejte povrchu, vždy pouze rukojetí.

- Dbejte, aby bylo přívodní napětí v souladu se jmenovitými hodnotami uvedenými na spodní straně spotřebiče.
- Tento spotřebič není určený k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Pokud je spotřebič vybaven odpojitelným elektrickým kabelem: jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo jednotkou poskytnutou výrobcem nebo poprodejným servisem.
- Pokud je spotřebič vybaven pevným napájecím kabelem: jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo ke vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič a napájecí kabel nevkládejte do vody. Spotřebič není určený pro mytí v myčce na nádobí.
- Odstraňte všechn obalový materiál, nálepky a příslušenství z vnitřní i vnější strany spotřebiče.
- Veškerý obalový materiál, nálepky a plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pečlivě si prostudujte pokyny uvedené v letáku a leták uložte na dostupné místo. Pokyny se vztahují ke všem verzím, které se liší dodávaným příslušenstvím.
- Pokud dojde k popálení, postižené místo ihned omyjte studenou vodou a v případě nutnosti vyhledejte lékaře.
- Výparы z přípravy jídla mohou být nebezpečné pro živočichy, kteří mají zvláště citlivou dýchací soustavu, například pro ptáky. Majitelům ptactva doporučujeme, aby ptákům neumožňovali přístup do míst, kde se připravuje jídlo.
- Napájecí kabel plně odvíňte.
- Před prvním použitím omyjte plochu přístroje, nádobu nebo kámen (viz část „po použití“), na plotýnku nebo do nádoby nalijte trochu jedlého oleje a rozterte ho savou papírovou utěrkou.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte, aby měl stejný průměr a uzemněnou zásuvku (pro zemněné výrobky). Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte, aby měl stejný průměr (pro neuzemněné výrobky).
  - Spotřebič vždy zapojujte do uzemněné zásuvky.
  - Bez ohledu na to, zda používáte prodlužovací kabel, dbejte vždy na správné umístění šnůry, aby bylo možné se bezpečně pohybovat okol stolu a nehrzoilo zaškobrtnutí.
- Vždy používejte dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch spotřebiče.
- Plotýnku, nádobu a tělo spotřebiče lze čistit houbičkou, teplou vodou a přípravkem na nádobí.
- Upozornění: tento spotřebič nesmí sloužit jako hráčka.

## Nikdy

- Pokud je spotřebič zapojený do zásuvky, nikdy ho neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.
- Spotřebič nepoužívejte v rohu nebo v blízkosti stěny, aby nedošlo k jeho přehřívání.
- Spotřebič nikdy neukládejte přímo na křehký (skleněný stůl, ubrus, leštěný nábytek atd.) nebo měkký povrch, jako je například utěrka.
- Kuchyňské náčiní neodkládejte na pracovní plochu spotřebiče.
- Chcete-li zabránit poškození spotřebiče, nikdy ho nevyužívejte k receptům zahrnujícím flambování.
- Nikdy nekrájejte přímo na spotřebiči.
- Nikdy nepoužívejte kovovou drátěnku či prášek na nádobí, abyste nepoškrábali povrch spotřebiče (a nenarušili jeho nepřilnavost).

## Rada/informace

- Z důvodu zajištění bezpečnosti je tento spotřebič v souladu s odpovídajícími předpisy (pro nízké napětí, elektromagnetickou kompatibilitu, materiály, které přicházejí do styku s potravinami, ochranu životního prostředí atd.).
- Nekonsumujte potraviny, které se dostanou do styku s částmi označenými logem 



Ochrana životního prostředí je na prvním místě!

 Spotřebič obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Odevzdejte do místního sběrného dvora.

**TYTO POKYNY PROSÍM USCHOVEJTE**

## Příslušenství (v závislosti na modelu)

Malá stérka (1) naběračka (2) roztírací nůž (3) stérka (4)

### Příprava

Po předehřátí je spotřebič připraven k použití.

Při prvním použití může spotřebič vydávat slabý kouř a zápar: nejde o nic neobvyklého.

Thermo-Spot™(v závislosti na modelu): Jakmile je spotřebič správně rozehřátý a připravený k použití, rozsvítě se Thermo-Spot® světlo.

V závislosti na modelu použijte odměřovací naběračku k odebrání požadovaného množství těsta podle zvoleného receptu:

- Na 6 malých palačinek: napříte po spodní úroveň naběračky (2a).
- Na lívance a palačinky: naberte plnou naběračku (2b).
- Na crêpes (v závislosti na modelu): naberte dvě plné naběračky (2b).

V závislosti na modelu okamžitě lehce rozprostřete krouživým pohybem od středu ven spodní stranou naběračky (2) (na malé palačinky) nebo roztíracím nožem (3) (na větší palačinky). Pomocí přiložené stérky palačinku v polovině doby přípravy obraťte.

Palačinky skladějte podle práni: zaroluje, přeložte na polovinu, na čtvrtinu, do tvaru obálky nebo jako květinu. Pro snadnější roztírání doporučujeme ponorit naběračku nebo roztírací nůž do džbánu s vodou. Palačinky plňte či obkládejte až na talíř, nikdy přímo na přípravné plotýnce.

V závislosti na modelu je možné použít i ke grilování.

### Po použití

Plotýnku nepokládejte na křehký povrch.

Rozehřátou plotýnku nevkládejte do vody.

Topnou spirálu prosím neříštěte. Pokud je silně znečištěná, počkejte, až vychladne, a otřete ji suchým hadříkem.

Plotýnky a tělo spotřebiče čistěte pomocí houbičky a přípravku na nádobí.

### Uskladnění(v závislosti na modelu)

Spotřebič uložte dnem vzhůru na čistý, rovný a stabilní povrch, například na ubrus, abyste zabránili poškození pracovních ploch.

Příslušenství ukládejte vždy do odpovídající příhrádky. Příslušenství uchovávejte vždy v pořádku.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.

### Crêpes (francouzské palačinky)

40 až 60 malých palačinek nebo 20 až 25 velkých palačinek (podle zvolené plotýnky) • Doba přípravy:  
2 minuty po každé straně

#### Tradiční francouzské těsto


- 500 g prosaté hladké mouky • 1 l mléka • 6 vajec • sůl • olej nebo máslo

Do velké misky prosíjte 500 g hladké mouky a postupně zašlehávejte 1 l mléka, dokud konzistence nepřipomíná smetanu. Po jednom přidávejte rozšeňaná vejce, dvě špetky soli a dvě lžíce oleje nebo rozpustěného másla.



Nechte 1-2 hodiny odstát. Pokud je těsto pro přípravu palačinek příliš husté, přidejte před přípravou trošku vody a znova zamíchejte. Po přidání většího množství soli můžete připravovat palačinky na slanou.






1




2



3



4



**TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST**  
[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	2 2 years	ՓԲԸ «ԳՐՈՒՊ ՍԵԲ» 125171, Մաշտոցի պող., 16Ա, ՕՐ. 3
AUSTRALIA	1300307824	1 year	GROUPE SEB AUSTRALIA PO Box 7535, Silverwater NSW 2128
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	SEB ÖSTERREICH GmbH Campus 21 - Businesspark Wien Süd, Liebermannstr. A02 702 2345 Brunn am Gebirge
БАХРАИН BAHRAYN	17716666	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
БОСНА И ГЕРЦЕГОВИНА BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Vrazova 8/B 71000 Sarajevo
BRAZIL BRAZIL	11 2915-4400	1 año 1 year	SEB COMERCIAL DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São Paulo/SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД бул. България 81 Б, ет. 5 1404 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON M1V 3N8
CHILE	12300 209207	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, piso 5, oficina 501 Santiago
COLOMBIA	018000520022	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá Cajicá Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA, CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB CR s.r.o. Futura Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 663 155	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
EGYPT	16622	2 سنة 1year	ال гарантиة تغطي جميع الأجهزة المطبخية والمنزلية طبقاً لشروط وبنود الشركة

ESTONIA	668 1266	2 aastat 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa
FINLAND	09 622 94 20	2 Vuotta 2 years	Groupe SEB Finland Kutoantie 7 02630 Espoo
France Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	09 74 50 47 74	1 an 1 year	GROUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 ECULLY Cedex
GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / KRUPS GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60466 Frankfurt am Main
GREECE	2106371251	2 χρονιδ 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΣΟΣ Α.Ε. Οδός Καρόπετρου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κρήτη
HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. Room 903, 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong
HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. Táviró köz 4 2040 Budapest
INDONESIA	+62 21 5793 7007	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALY	1 99 207 354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20155 Milano
JAPAN	0570-077772	1 year	東京都大田区44-0942 羽田クロノゲート番地1-1 5F
JORDAN	5665505	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ-Восток» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, 3 этаж www.tefal-me.ru
KOREA 한국	1588-1588	1 year	서울시 강남구 테헤란로 35 2 110-790
KUWAIT	24831000	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
LEBANON	4414727	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b, 02-703 Warszawa
LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus

МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Groupe SEB Bulgaria EOOD Office 1, floor 1, 52G Borovo St, 1680 Sofia -Bulgaria ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ Ул. Борово 52 Г, сн. 1, офис 1, 1680 София, България
MALAYSIA	603 7802 3000	1 year	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
MEXICO	(01800) 112 8325	1 año 1 year	Groupe S.E.B. México, S.A. DE C.V. Goldsmith 38 Desp. 401, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo 11560 México D.F.
MOLDOVA	22 929249	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3- поверх, Київ, Україна
NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24	2 jaar 2 years	GROUPE SEB NEDERLAND B.V. De Schutterij 27 3905 PK Veenendaal
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland New Zealand
NORGE NORWAY	815 09 567	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
oman	24703471	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22b 02-703 Warszawa
PORTUGAL pt	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBERICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
QATAR	44485555	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	1 year	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPESEB ROMANIA Str. Daniel Odobescu nr. 8 ЗАО «Группа СЕБ Востока»
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
SAUDI ARABIA	920023701	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
SRBIA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Dorđa Stanovićeva 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	1 year	GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd. 59 Jalan Pemimpin, #04-01/02 L&Y Building Singapore 577218

SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	SEB d.o.o. Gregorčičeva ulica 6 2000 MARIBOR
SOUTH AFRICA	0100202222	1 year	GS South Africa Building 17, PO BOX 107 The Woodlands Office Park, 20 Woodlands Drive, Woodmead 2080
ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00	2 años 2 years	GROUPE SEB IBERICAS,A. C/ Almagavers, 119-123, Complejo Ecourban 08016 Barcelona
SVERIGE SWEDEN	08 594 213 30	2 år 2 years	TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF GROUPE SEB NORDIC Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattbrugg
THAILAND	02 769 7477	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italthal Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchbur Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKİYE TURKEY	444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Dereboyu Cd. Billim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak/IST
UAE	8002272	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	1 year	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
U.S.A.	800-395-6325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332
VENEZUELA	0800-7266724	2 años 2 years	GROUPE SEB VENEZUELA Av Eugenio Mendoza, Centro Letona, Torre ING Bank, Piso 15, Ofc 155 Urb. La Castellana, Caracas