

---

## Prípravte sa k odletu

---

Prípravte sa k odletu. Všetky systémy fungujú. Stiahnete si aplikáciu a vyrazte na cestu so svojim novým Rocketbookom. V aplikácii nastavte symboly Rocketbooku a pripravte svoj organizačný systém. Na konci každej stránky Rocketbooku je sedem symbolov. Premýšľajte o nich ako o jednotlivých predmetoch vo svojom zápisníku. Pre každý symbol vyberte cloudovú službu a v nej potom určité

---

## Všetky systémy fungujú

---

### Príklad:

*Výkonný riaditeľ Rocketbooku*



"Tímové porady" v Evernote



"Schôdzky s klientmi" v Evernote



"Všeobecné úlohy" v Evernote

### Príklad:

*Študent*



Poslať poznámky na email



Zložka "Chémia" na Google Disk



Zložka "Biológia" na Google Disk

---

## Odlietame

---

Pokiaľ na stránke označíte niektorý zo symbolov a stránku potom naskenujete pomocou aplikácie, Rocketbook obratom premiestni poznámky na určené miesto, kde ich budete mať rovnou zoradené. Rocketbook podporuje iCloud, Google Disk, Evernote, Dropbox, Box, Slack, iMessage, Microsoft OneDrive, Microsoft OneNote a E-mail

---

## Dôležité info

---

### Písanie:

Poznámky zapisujte výhradne perami a fixkami Pilot FriXion. V obchodoch môžete zaobstarať širokú škálu odtieňov a náhradných náplní. Aby ste si poznámky nerozmazali, počkajte 15 sekúnd, a atrament sa vpije do papiera. Atrament z pier FriXion mizne pri teplotách vyšších ako 60 °C. Pokiaľ zabudnete Everlast napríklad v aute za horúceho letného dňa, môže sa stať, že vaše poznámky zmiznú. Obnovíte ich tak, že blok vložíte na 20 minút do mrazničky. Naozaj.

### Zmazanie Everlastu:

U Rocketbooku Everlast zmažete tak, že, navlhčíte kúsok handričky vodou a pretrite popísané stránky. Potom ich vysušte suchou handričkou. Na zmazanie môžete použiť akúkoľvek látku, ale handričky z mikrovlnien fungujú najlepšie.

Píšte iba na tie stránky, ktoré sú úplne suché. Ak budete písať na vlhké stránky, nemusí to fungovať, a môžete dokonca poškodiť papier. Ak budete príliš tlačiť na pero, môžete poškriabať špeciálnu vrstvu stránok. Aby Everlast fungoval čo najlepšie, odporúčame ho udržiavať čistý. Ak necháte atrament FriXion na papieri dlhšie ako mesiac, stieranie môže byť náročnejšie

### Zmazanie Wave:

Rocketbook vyrába tiež blok Wave, zápisník z budúcnosti, ktorý môžete zmazať jednoduchým vložením do mikrovlnnej rúry. Everlast s Wavem ale netreba zamieňať – preto vás prosíme, NIKDY nevkładajte Everlast do mikrovlnnej rúry!