



BEZPEČNOSTNÁ KAMERA EUFYCAM

Návod na použitie

Bezpečnosť

Vyhlásenie FCC

POZN.: Toto zariadenie bolo testované a zistené v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

(2) Toto zariadenie musí takisto prijať všetky neprípustnosti, vrátane rušenia, ktoré môžu spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia. (2) Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia.

Varovanie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú presne odsúhlasené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate práva užívateľa používať zariadenie.

Pozn.: Toto zariadenie bolo testované a zistené v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto vymedzenia sú vytvorené na zabezpečenie primeranej ochrany proti škodlivému rušeniu v zariadeniach v rezidenčných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje žiadna záruka, že sa nevyskytuje zásah v určitej inštalácii. Ak toto zaistenie spôsobuje škodlivé rušenie pri prijímaní rádiového alebo televízneho vysielania, ktoré je možné určiť zapnutím alebo vypnutím prístroja, odporúčame používateľovi, aby sa zabránilo rušeniu pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich postupov:

- Otvorte alebo premiestnite príjemnú anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenia do iných zásuviek el. v ktorom je pripojený prijímač.
- O pomoc sa obráťte s predajcom alebo skúseným rádiotelevíznym technikom.

Vyhlásenie rádiovkej frekvencie FCC

Toto zariadenie bolo zistené ako zodpovedajúce všeobecným požiadavkám na vystavenie RF štúdie. Toto zariadenie sa môže používať ako fixné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Stínané kable

Všetky pripojenia k inému zariadeniu musia byť vykonané pomocou šnurovaných káblov, aby boli dodržané podmienky stanovené FCC reguláciami.

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na rádiovú väzbu platnými v Európskej únii.

PROHLÁŠENÍ O ZHODE

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami smernice Smernica 2014/53 / EÚ. Deklarácia o zhode nájdete na www.eufylife.com

Vzhľadom na použitý materiál by toto zariadenie malo byť pripojené len k USB rozhraniu verzie 2.0 alebo vyššiemu. Pripojenie typu tzv. napájanie USB je zakázané.

V užívateľskom manuáli nie je uvedené vyhlásenie týkajúce sa adaptéra AC / DC ako odpojovacieho zariadenia.

Vyhlásenie vyžaduje, aby bola elektrická zásuvka inštalovaná v blízkosti zariadenia a aby bola ľahko prístupná.

Adaptér by mal byť umiestnený v blízkosti zariadenia a mal by byť ľahko prístupný.

Zariadenie nepoužívajte v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy ho nevystavujte príliš silnému slnečnému žiareniu alebo nadmernej vlhkosti.

Ideálna teplota pre zariadenie a jeho príslušenstvo je -20 ° C až 50 ° C.

Pri dobíjaní prosím dajte zariadenie na miesto s normálnou pokojovou teplotou ako dobrou ventiláciou.

Je odporúčané dobíjať zariadenia v prostredí, kde teplota sa pohybuje v rozmedzí 5 ° C až 25 ° C.

Uistite sa prosím, že používate len nabíjačku dodávanú alebo ponúkanú výrobcom. Ak by bol použitý nabíjač neautorizovaného výrobcu, mohlo by dôjsť k vzniku nebezpečnej situácie a tiež by nebolo možné uplatniť záruku.

Táto nabíjačka slúži iba na použitie v interiéroch. Výstupný napätie nabíjačky / prúd je 5Vdc / 2A. Zásuvka je považovaná za zariadenie slúžiace na odpojenie adaptéra.

Hodnota maximálnej povolenej výšky (MPE) bola vypočítaná pri vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Pre zachovanie podmienok súvisiacich s vyhlásením RF používajte toto riadenie len tak, aby bola táto vzdialenosť 20 cm medzi týmto zariadením a ľudským telom zachovaná.

RIZIKO EXPLOZE BATERIE, POKIAL' BY BYLA BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPOM. BATÉRIE ZARIADENÉ V SÚČASNOSTI POKYNY.

Prevozní frekvenční rozsah Wi-Fi: 2412 ~ 2472 MHz pre EU;

Tento produkt bol koncipovaný a vyrobený za použitia vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré môžu byť recyklované a opätovne použité.

Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s inými odpadmi v domácnosti a mal by sa prepraviť na zberné miesto, kde bude vykonané jeho správne znehodnotenie a likvidácia.

Správna likvidácia a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a okolité prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate u vašej miestnej správy alebo tam, kde ste zariadenie zakúpili. Toto za riadenie zodpovedá štandardom Odvetvové Kanada RSS-free.

Prevádzka je podmienená dodržiavaním týchto podmienok:

- (1) toto zariadenie nemá škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce prevádzkové zariadenie.

Inštalácia stanice HomeBase



HomeBase (T8001)



Napájací adaptér pre HomeBase



Ethernet kábel



microSD karta
(inštalácia v HomeBase)



eufyCam (T8111)



dobíjací kábel micro USB



outdoor konzole



montážne skrutky



Indoor konzole




Háčok (pre montáž vnútro)


1. Počet kamier a príslušenstva sa líšia podľa typu súpravy, ktoré si kúpite.
2. Adaptér stanice HomeBase sa líšia podľa regiónu.
3. Do vzdialenosti minimálne 30 centimetrov od vašich vnútorných / externých pevných diskov.

Pripojenie stanice HomeBase k internetu

Zapojte stanicu HomeBase k elektrickej sieti, potom použite pripojený ethernetový kábel k pripojeniu k stanici HomeBase k routeru.



LED indikátor začne svietiť biele (môže trvať až jednu minútu) v momente, keď je stanica HomeBase pripravená na nastavenie.



Získaní aplikácie a nastavení systému

Aplikáciu eufy Zabezpečenie si môžete stiahnuť buď z aplikácie App Store (zariadenia iOS) alebo z Google Play (zariadenie Android devices).




Zaregistrujte si svoj účet eufy Security a potom postupujte podľa pokynov na displeji, aby ste dokončili nastavenie staníc i kamery.



Nalezení správného montážního bodu

Síla signálu

Pomocou funkcie "Montážna príručka" na konci procesu nastavenia kamery alebo v ponuke Nastavenia fotoaparátu > Montážna príručka môžete testovať silu signálu kamery eufyCam na miestach, na ktorých by ste mali kameru inštalovať. Ak je signál slabý, posuňte kameru bližšie k stanici HomeBase na toľko, na koľko je to možné.



Výška a umiestnenie

Kameru eufyCam inštalujte vo výške 2 - 3 m nad zemou. V tejto výške je maximálna detekčná vzdialenosť snímača pohybu kamery eufyCam. Vyhnite sa umiestneniu eufyCam na priamom slnečnom svetle.

Inštalácia kamery vo vonkajšom prostredí

Konzola pre montáž mimo byt / dom je koncipovaná špeciálne pre vonkajšie prostredie.

a


Vyvrtajte otvory vrtákom s priemerom 6 mm, potom vložte do otvorov hmoždinky. Hmoždinky sú nevyhnutné na múry, ktoré sú z tvrdých materiálov ako je betón, tehly nebo sadra.

b

Naskrutkujte spodnú časť konzoly pre vonkajšiu montáž na stenu. Pripevnite úchytку vonkajšie konzoly na spodnú časť konzoly pre outdoor montáž.

c

Pripevnite kameru eufyCam na konzolu pre vonkajšiu montáž a upravte zorný uhol kamery pomocou live stream feedu v aplikácii eufy Security



Inštalácia kamery v interiéri

Pripevnite kameru kamkoľvek priamo na akýkoľvek železný plochý povrch v byte. Alebo použite konzolu pre montáž v interiéri.

a


Vyvrťajte dieru. Použite priloženú hmoždinku, ak ide o tvrdú stenu, a utiahnite skrutku.

b

Zaveste súčiastku pre montáž v interiéri na háčik.


c

Pripevnite kameru eufyCam na konzolu pre montáž v interiéri a upravte zorný uhol.




Dobíjanie kamery eufyCam

Rýchle nabíjanie (<4Hr)



Normálne nabíjanie



Použite priložený mikro USB dobíjací kábel pre pripojenie kamery eufyCam k nabíjacíemu portu kamery na zadnej strane stanice HomeBase. Dobíjanie kamery trvá približne 4 hodiny; bude trvať dlhšie, ak budete nabíjať kameru pomocou univerzálneho 5V USB nabíjačky. LED indikátor bude svietiť na červeno počas nabíjania a zhasne po tom, čo bude kamera eufyCam plne nabitá.

Pre odstránenie závad pozri oddiel Help v aplikácii eufy Security. Ohľadom stavu indikátora LED viď stránka aplikácie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

eufyCam	1080p
rozlíšenie	H.264, High Profile
Formát obrazu	Sony Exmor IMX323, 1 / 2.9 in
Snímač obrazu	140 °
Zorný uhol	10 m v režime Night Vision Turbo
Dosah nočného videnia	Nízkofrekvenčný, bezdrôtový 2.4Ghz
Bezdrôtový prenos	1 rok pri používaní, 3 roky v pohotovostnom režime
Výdrž batérie	Áno (8x)
Digitálny panning a zoom	Reproduktor & mikrofón
Audio	Nastaviteľná citlivosť, automatické Push notifikácia
Detekcia pohybu	370 g
Hmotnosť	106,7 x 57 x 57 mm
Rozmery	-20 ° C až 50 ° C
Prevádzková teplota	1 rok
Záruka a podpora	iOS 8 a vyššie / Android 4.4 a vyššie / webový
Podporované platformy	prehliadač

Použitie v exteriéri / interiéri

Áno (IP66)

eufy HomeBase

Port rozhranie
LED indikátory
Bezdrôtový prenos
Bezdrôtový dosah
Anténa
A.I. Engine
IP konfigurácia
Záložná batéria
Úložisko
Výstup pre nabíjanie
Napájací adaptér
Audio
Hmotnosť
Rozmery
Prevádzková teplota

Fast Ethernet
Stav zariadenia a siréna
Nízkočfrekvenčný bezdrôtový a 2.4G Wi-Fi
90+ m v priestore bez prekážok
Interná anténa
Eufy A.I. Engine
DHCP
5200mAh
priložená 16GB microSD karta (možno rozšíriť až na 128GB)
5V-2A / 9V-2A rýchle nabíjanie USB
Vstup: 100-240V ~ 50 / 60Hz / Výstup: 12V-2A
2W reproduktor
452 g
128,3 x 68,6 x 130,5 mm
0 ° až 50 ° C

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center spol. s r.o.,
organizačná zložka Slovensko
Dostojevského 10
940 63 Nové Zámky
Tel./fax: 035 640 1981
<http://www.prahamusic.sk>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnícká 2665
440 01 Louny
Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz