

**HU****PB200-30_Bindemaschine (Starbinder Pro)_EU**

Hajtsa ki a képeket tartalmazó lapot, és ismerje meg a készülék részeit és működését.

HU Használati és biztonsági utasítások 14. oldal

Biztonsági utasítások A készülékkel papír és műanyag lapokat lehet lyukasztani, majd műanyag spirállal összefűzni. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra és a használati útmutató előírásait betartva lehet használni. Az eredeti dokumentum lyukasztása előtt, hulladék papíron próbálja ki a készüléket. A hulladékgyűjtő edényt 6 rendszeresen ürítse ki. Egyszerre csak max. 12 lapot szabad lyukasztani.

A készülék részei

- 1 Lyukasztó és spirálozó kar
- 2 Nyílás a lyukasztáshoz
- 3a Papír vezető (narancssárga)
- 3b Papír vezető (szürke)
- 4 Szállítás rögzítő
- 5 Spirálozó mechanizmus, fűzőfésű nyitó és záró
- 6 Hulladékgyűjtő edény
- 7 Nyílás a 4 lyukas lyukasztáshoz

Használat

A gép előkészítése

A gépet stabil felületre helyezze le.

A gépet a kényelmes használathoz húzza magához közel.

Lyukasztás

Az eredeti dokumentum lyukasztása előtt, hulladék papíron próbálja ki a készüléket. A papírköteg alját és szélét ütögesse az asztallaphoz, majd a papírt ütközésig dugja be a nyílásba 2. A 3b papírvezető fix. A 3a papírvezetővel állítsa be a lyukasztani kívánt papír méretét (formátumát). A lyukasztáshoz a kart 1 nyomja le előre (lásd az A. ábrát).

Fűzés

A műanyag spirált nyitott felével felfelé helyezze a spirálozó mechanizmusba 5. A spirálozó kart 1, kissé nyomja hátra, hogy a spirálozó mechanizmus 5 fogai beugorjanak a fűzőspirálba. A spirálozó kart 1 nyomja annyira hátra, hogy a fűzőspirál teljesen szétnyíljon és kényelmesen be lehessen helyezni a lyukasztott papírt (lásd a B. ábrát). A szétnyitott fűzőspirál fogaira húzza rá a perforált papírköteget. A fedőlapot helyezze be először. A papír behelyezése után a spirálozó kart 1 engedje vissza alaphelyzetbe (lásd a C. ábrát). Vegye ki a készülékből az összefűzött dokumentumot.

4-lyukas lyukasztás

A 4 lyukas perforáláshoz a papírt vagy fóliát a 7 lyukasztó nyílásba dugja be ütközésig, majd a lyukasztó kart 1 nyomja le előre.

A hulladékgyűjtő edény kiürítése

A lyukasztó kart 1 állítsa vissza alaphelyzetbe.

Húzza ki a hulladékgyűjtő edényt 6 és a tartalmát öntse ki szemeteskosárba. Az edényt tegye vissza a helyére és ütközésig dugja be. **Figyelmeztetés!** Ehhez a szállítás rögzítő 4 nem lehet beakasztva.

A szállítás rögzítő használata

A készülék szállításához a lyukasztó kart 1 nyomja le és a szállítás rögzítőt 4 akassza be.