

**HU****PB200-70 Thermobindegraet EU**

Biztonsági utasítások

Az elektromos készülék használata közben feltétlenül be kell tartani az alábbi biztonsági előírásokat:

Előzze meg az áramütéses baleseteket!

A meghibásodott vagy nem megfelelően működő készüléket márkaszervizben javíttassa meg (hívja fel a márkaszervizt).

Előzze meg a sérüléseket!

A fűtőtestekhez ne érjen hozzá, égési sérülést szenvedhet!

A készülék részei

- 1 Dokumentum tartó
- 2 Működtető gomb
- 3 Főkapcsoló
- 4 OK kijelző
- 5 Működésjelző
- 6 Kötő nyílás
- 7 Hűtőállvány

Használat

A hőköttőgép bekapcsolása

A hálózati vezetékét csatlakoztassa egy fali aljzathoz és kapcsolja be a főkapcsolót 3 („I” állás).

Kigyullad a működésjelző 5.

A készülék üzemi hőmérsékletre melegszik fel. A készülék körülbelül 3 perc alatt melegszik fel az optimális üzemi hőmérsékletre. Kigyullad a zöld OK 4 kijelző és sípszó hallatszik.

Fűzés

A dokumentum lapszámától függően válasszon megfelelő műanyag dossziét (Peach), majd az összekötendő dokumentumot tegye a dossziéba (lásd a táblázatot).

Lapok száma (80 g / m²) 15 20 30 40 60 80 100 120 150

Dosszié vastagsága (mm) 1,5 2 3 4 6 8 10 12 15

A dossziét a papírral emelje meg, majd egyszer-kétszer ütögesse az asztallaphoz. A dokumentum 1 tartót teljesen hajtsa fel. Az előkészített dossziét tegye a kötő nyílásba 6, a műanyag gerinc érjen hozzá a fűtőlaphoz (lásd a C. ábrát). Nyomja meg a működtető gombot 2, az OK 4 kijelző villogni kezd. Körülbelül 1 perc múlva az OK 4 kijelző rövid időre elalszik, majd ismét bekapcsol és folyamatosan világít, a készülékből sípszó hallatszik. A kötés ezzel befejeződött. Állítsa az asztalra a hűtőállványt 7. Az összekötött dossziét tegye a hűtőállványba 7, várja meg a műanyag kötőgerinc teljes lehűlését. 60 másodperc múlva kész a tökéletesen összekötött dokumentum.

A hőköttőgép kikapcsolása

A hőköttőgép kikapcsolásához a főkapcsolót 3 kapcsolja le („0” állás).

Tisztítás és ápolás

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetékét a fali aljzatból. A készülék tisztítása előtt várja meg a készülék teljes lehűlését. A fűtőlapot és a készülék műanyag felületeit enyhén benedvesített ruhával törölje meg (szükség esetén a ruhára cseppentsen finom mosogatószer).