

Index

1. Poděkování	30
2. Výpis symbolů	30
3. Popis výrobku	31
3.1 Technická specifikace	31
3.2 Obrázek výrobku	31
4. Bezpečnostní upozornění	32
4.1 Všeobecná bezpečnostní upozornění	32
4.2 Elektrická bezpečnost	33
4.3. Bezpečnost ve vztahu k chladivu R290	34
4.4. Maximální účinek	34
5. Popis	35
6. Montáž	35
7. Obsluha	37
8. Bezpečnost	39
9. Čištění a údržba	39
9.1 Čištění krytu	39
9.2 Čištění filtru	39
9.3 Celkové vyčištění na konci sezóny	39
10. Odstraňování poruch a chybové kódy	39
10.1 Poradce při potížích	39
10.2 Chybové kódy	40
11. Likvidace	40
12. Prohlášení o shodě CE	41

1. Poděkování

Děkujeme, že jste si vybrali klimatizační jednotku / odvlhčovač EUROM. Vybrali jste si dobře! Doufáme, že zařízení bude fungovat k vaší plné spokojenosti.

Pro co nejlepší využití klimatizační jednotky / odvlhčovače je důležité, abyste si před použitím pečlivě a důkladně prostudovali tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost prosím věnujte bezpečnostním pokynům, které chrání vaše zdraví i životní prostředí!

Návod k obsluze uschovejte pro pozdější použití. Uchovávejte také obal: představuje nejlepší ochranu pro vaši klimatizační jednotku / odvlhčovač během skladování mimo sezónu. Pokud klimatizační jednotku / odvlhčovač předáte jiné osobě, zajistěte prosím, aby dotyčná osoba rovněž dostala i návod k obsluze a obal.

Přejeme vám hodně zábavy s vaší novou klimatizační jednotkou / odvlhčovačem.

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Tato příručka byla sestavena s maximální péčí. Vyhrazujeme si však právo kdykoli tuto příručku optimalizovat a technicky ji upravit.

2. Výpis symbolů

Tento spotřebič je naplněn chladicím plynem R 290 (propan). Při použití a opravách přísně dodržujte pokyny výrobce!

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte celý tento návod k obsluze.

Zařízení neinstalujte, neprovozujte ani neskladujte v místnosti menší než 4m² (Polar 7001) / 7,7m² (Polar 9001), 10,3m² (Polar 12001).



3. Popis výrobku

3.1 Technické specifikace

Typ	Polar 7001	Polar 9001	Polar 12001
Chladicí kapacita	7000 BTU/hod 2050 W	9000 BTU/hod 2600 W	12000 BTU/hod 3500 W
Max. spotřeba energie	785 W	1000 W	1345 W
Max. proud vzduchu	300 m3/hod	300 m3/hod	300 m3/hod
Připojené napájení	220-240V ~ 50Hz		
Úroveň hluku	65 dB(A)		
Chladicí kapalina	R290/140 g	R290/160g	R290/215 g
Třída izolace	IPX0		
Počet nastavení ventilátoru	2		
Provozní teplota	18 až 35°C		
Pojistka	F, 250V AC, 2A		
Výpustní hadice	Ø 165 mm x 1500 mm		
Čistá hmotnost	19 kg	20 kg	24 kg
Rozměry	355x807x330 mm		

3.2 Obrázek výrobku



4. Bezpečnostní upozornění

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a další pokyny. Nedodržení všech pokynů může způsobit zranění nebo majetkové škody.

4.1 Všeobecná bezpečnostní upozornění

- Tato jednotka je určena výhradně pro použití v domácnosti.
 - Vždy zajistěte (i během přepravy!) že zařízení zůstane ve vertikální pozici. Pokud zařízení bylo položeno horizontálně, vyčkejte 2 hodiny, než ho znovu zapnete. Tento čas je nutný pro správnou funkci kompresoru.
 - Zajistěte, aby bylo zařízení vždy umístěno na pevném, plochém a vodorovném povrchu.
 - Ujistěte se, že jednotka má na každé straně volný prostor nejméně 30 cm.
-
- Ujistěte se, že zástrčka a zásuvka zůstávají stále viditelné a přístupné.
 - Neumísťujte před klimatizační jednotku žádné další předměty.
 - Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru, a to ani na okamžik!
 - Nepoužívejte klimatizační jednotku v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek nebo paliv. V blízkosti přístroje nikdy nepoužívejte žádné barvy, čisticí spreje, spreje proti hmyzu nebo podobné látky; mohlo by dojít k deformaci plastu nebo poškození elektrických obvodů.

- Nepoužívejte zařízení:
 - v blízkosti jakékoliv ohně;
 - v blízkosti stříkajícího oleje;
 - na přímém slunečním světle;
 - v blízkosti stříkající vody;
 - v koupelně nebo u bazénu.
- Nikdy neblokujte mřížky přívodního nebo odchozího vzduchu (ani částečně). Aby nedošlo k přehřátí, přístroj nikdy nezakrývejte!
- Nikdy nevkládejte do přístroje prsty ani předměty, jako jsou pera nebo tužky.
- Zajistěte, aby ventilátor nebyl ničím blokován.
- Děti, nezpůsobilé osoby a domácí zvířata by měla být pod neustálým dohledem.
- Tento spotřebič není hračka, proto by si s přístrojem neměly hrát děti. Důrazně děti na možné nebezpečí upozorněte.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem a byly jim poskytnuty instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a informace ohledně možných rizik a nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Zajistěte, aby děti nepřicházely do kontaktu se zařízením nebo si s ním nehrály.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyjměte zástrčku ze zásuvky, pokud uslyšíte podivné zvuky, ucítíte podivný zápach, nebo uvidíte kouř.
- Nezapínejte zařízení, pokud jste zjistili, že spotřebič, kabel nebo zástrčka jsou nějak poškozené. Také ho nezapínejte, pokud zařízení vykazuje poruchu anebo došlo k jeho pádu či nějaké jiné závadě. Kompletní výrobek vraťte prodejci nebo certifikovanému elektrikáři k inspekci a/nebo opravě. Vždy požádejte o originální díly.
- Spotřebič (včetně kabelu a zástrčky) smí otevírat a/nebo opravovat pouze autorizované a kvalifikované osoby.

4.2 Elektrická bezpečnost

- Klimatizační jednotka je vhodná pouze pro použití v bytě nebo domu.
- Používejte pouze zástrčku, která byla instalována na zařízení ještě v továrně, a žádné jiné formy konektoru!
- Zařízení musí být zapojeno v souladu se standardy konkrétní země, kde je používáno.
- Před použitím zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka, kterou chcete použít, uzemněna, zda nemá žádné závady, a zda napájení do elektrické zásuvky odpovídá napájení na typovém štítku spotřebiče. Na poškození způsobená vadným napětím se záruka nevztahuje!
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nebo jej zrovna čistíte, opravujete nebo přemísťujete, nejprve jej vypněte a poté odpojte spotřebič ze zásuvky. Se zařízením vždy manipulujte tiše a opatrně!
- Když začnete spotřebič používat: nejprve zařízení zapojte do sítě, pak přepněte přepínač do polohy ON a teprve potom použijte ovládací tlačítko!

- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokřém prostředí, v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu a nestříkejte vodu, olej ani jinou tekutinu na spotřebič ani do něj.
- Pokud možno nepoužívejte prodlužovací kabely. Pokud je to nutné, použijte kabel s dostatečnou kapacitou (nejméně 3 x 1,5 mm²) a udržujte jej stranou od míst, po kterých chodíte!
- Nepohybujte spotřebičem tahem za elektrický kabel a vezměte zástrčku do ruky pokaždé, kdy ji chcete vytáhnout ze zásuvky.
- Netahejte za elektrický kabel, nedeformujte jej, a ani jej neponořujte do vody. Nesprávné použití elektrického kabelu způsobí poškození zařízení a může mít za následek úraz elektrickým proudem
- Pokud je elektrický kabel, zástrčka nebo samotný přístroj nějak poškozen nebo má poruchu, nepoužívejte jej. Okamžitě zařízení odpojte a vyjměte zástrčku ze zásuvky. Zařízení, zástrčku a/nebo kabel musí opravovat / vyměnit pouze elektrikář nebo podobně kvalifikovaná osoba. Opravy nezkušenými osobami ruší platnost záruky a mohou způsobit nebezpečné zranění!

4.3. Bezpečnost ve vztahu k chladivu R290

- Toto zařízení obsahuje chladivo R290. R290 je chladicí kapalina, která splňuje příslušné evropské směrnice. Okruh chladicí kapaliny nikdy neperforujte. Chladivo R290 je hořlavé (GWP 3)!
- Pro proces odmrazování nikdy nepoužívejte jiné látky než ty, které doporučuje výrobce.
- Toto zařízení musí být používáno a skladováno v místnosti, která neobsahuje zdroje vznícení, jako jsou otevřené plameny nebo plynová a elektrická zařízení v provozu.
- Neperforujte žádné části chladicího okruhu a zařízení v žádném případě nezapalujte.
- Pokud je zařízení připojeno, provozováno nebo skladováno v nevětraném prostoru, je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo vzniku požáru nebo výbuchu způsobenému uniklým chladivem. Zajistěte, aby v místnosti nebyly žádné potenciální zdroje vznícení (např. oheň, ohřívače, elektrická zařízení s jiskřením, zapálené cigarety atd.)!
- Zařízení musí být skladováno tak, aby se zabránilo mechanickým závadám.
- Přístroj neinstalujte, neprovozujte ani neskladujte v místnosti menší než 4m² (Polar 7001) / 7,7 m² (Polar 9001) / 10,3 m² (Polar 12001).
- Chladivo R290 je bez zápachu, což znamená, že potenciální únik není cítit!
- Osoby, které pracují na chladicím okruhu, musí mít správnou kvalifikaci, která uvádí, že dotyčná osoba je způsobilá používat chladicí kapalinu v souladu se zvláštním hodnocením uznaným sektorovou asociací.
- Opravy musí být provedeny na základě doporučení výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují pomoc jiných kvalifikovaných osob, musí být prováděny pod dohledem osoby, která se specializuje na manipulaci s hořlavým chladivem.


4.4. Maximální účinek

- Nikdy nepřekračujte doporučenou velikost prostoru, který má být chlazen.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo.


- Zavřete okna a dveře a ponechte záclony nebo žaluzie stažené během nejslunnějších hodin dne.
- Udržujte filtry čisté.
- Změňte nastavení teploty a ventilace, jakmile vymezený prostor dosáhne požadovaných podmínek.

5. Popis

Klimatizace / odvlhčování



1. Ovládací panel
2. Přívod vzduchu
3. Vývod vzduchu
4. Rukojeť
5. Přívod vzduchu
6. Elektrický kabel se zástrčkou



Příslušenství


- A. Výfuková hadice
- B. Okenní přípojka
- C. Přípojka klimatizace
- D. Okenní panel

6. Montáž

Polar 7001, 9001 a 12001 jsou mobilní klimatizační / odvlhčovací jednotky, které lze přesouvat z místnosti do místnosti. Jednotku připojíte následujícím způsobem:


- Odstraňte veškerý obalový materiál, uskladněte jej mimo dosah dětí, a zajistěte, aby zařízení zůstalo ve vzpřímené poloze.

- Před použitím zkontrolujte, zda je přítomno veškeré příslušenství, a zda není nějak poškozeno buď příslušenství, nebo samotná jednotka. Poškozené zařízení nezapojujte a odveďte jej zpět dodavateli!
- Umístěte přístroj na pevnou, rovnou, suchou a vodorovnou plochu v blízkosti elektrické zásuvky a výpustného místa pro horký vzduch, např. okna, které lze mírně pootevřít. Ujistěte se, že jednotka má na všech stranách nejméně 50 cm volného místa, a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Pro použití funkce **odvlhčování** připojte výpustní hadici k odtokovému místu (9). Tato hadice by měla vést do kbelíku nebo odtoku. Hadice nesmí vést směrem nahoru! Vaše jednotka je nyní připravena k použití.



•


- Aby bylo možné použít funkci **chlazení**, nemusíte připojovat výpustní hadici. Umístěte okenní panel do okna, viz obrázek. Délka okenního panelu může být nastavena od 67,5 do 123 cm.




- Přípojku klimatizace přišroubujte na jednom konci a okenní přípojku na druhém konci výfukové hadice.
Zasuňte přípojku klimatizační jednotky do příslušné zásuvky na zadní straně jednotky.
- Druhý konec výfukové hadice zajistěte v otvoru okenního panelu tak, aby mohla odvádět horký vzduch ven.
- Výfukovou hadici můžete také vyvést z obyčejného otevřeného okna; tato metoda je však méně účinná.
- Zajistěte, aby se hadice příliš neohýbala, a aby na ni nevznikaly ostřejší úhly. To by vedlo k hromadění vlhkého odpadního vzduchu, který může způsobit úniky tekutiny, přehřátí, nebo vést k vypnutí klimatizační jednotky.
- **Upozornění!** Nepoužívejte klimatizační jednotku dříve, než ji nainstalujete v souladu s výše uvedenými pokyny!
- **Upozornění!** Zajistěte, aby se do zařízení nedostala voda!
- **Upozornění!** Délka výpustní hadice je speciálně přizpůsobena technologii této klimatizace. Proto ji nevyměňujte a neprodlužujte vlastní hadicí, protože by to mohlo negativně ovlivnit funkci klimatizačního zařízení. Hadice může být natažena, ale pro dosažení optimálního účinku byste měli udržovat délku hadice co možná nejkratší.
- Zajistěte, aby se do chladicího systému nedostaly žádné jiné látky nebo živočichové!

7. Ovládání

Obrázek – dálkové ovládání



Obrázek – ovládací panel



Tlačítko

Power

Mode

Timer

Speed

Temp+ (up)

Temp- (down)

Sleep

W.F. (pouze kontrolní panel)

Funkce

Zapnout /vypnout

Tlačítko výběru funkcí

Chlazení - COOL

Odvlhčování - DRY

Ventilátor - FAN

Zapnout/vypnout zařízení ve zvolenou dobu

Nastavení rychlosti ventilátoru

Zvýšit nastavenou teplotu

Snížit nastavenou teplotu

Zapnout noční režim

Indikátor plné vodní nádrže

Před použitím klimatizace zkontrolujte, že:

- je připojena v souladu s bezpečnostními pokyny
- není nějak poškozená nebo narušená

- elektrická zásuvka, kterou chcete použít, má stejné napětí, jaké je uvedeno na typovém štítku přístroje (220-240V/50Hz)
 - žádná jiná zařízení nejsou připojena ke stejné zásuvce
- Pokud je vše zkontrolováno, můžete zasunout zástrčku do zásuvky.

Ovládací panel dálkového ovládání má v podstatě stejná tlačítka.
Vložte 2 baterie (AAA-1,5V) do prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače.

> Zapněte přístroj pomocí tlačítka napájení (Power).

1. Funkce chlazení - COOL

- > Opakovaně stiskněte tlačítko Mode dokud se na displeji nezobrazí indikátor Cool.
- > Na displeji se zobrazí hodnota 25°C.
- > Požadovanou teplotu nastavíte pomocí tlačítka Temp+ (zvýšit) / Temp- (snížit). Na displeji se zobrazí nastavená teplota. Teplota může být nastavena v rozmezí 16 a 31°C.
- > Mezi každým zapnutím a vypnutím je třeba dodržet interval nejméně 3 minuty.

2. Funkce odvlhčování - DRY

- > Opakovaně stiskněte tlačítko Mode dokud se na displeji nezobrazí indikátor Dry.
- > Zkontrolujte, zda je vývod vody správně připojen (viz strana 35).
- > Na displeji se automaticky zobrazí hodnota o 2°C nižší, než je pokojová teplota.
- > Tuto teplotu nelze změnit.
- > Rychlost ventilátoru se automaticky nastaví na nízkou hodnotu.
- > Mezi každým zapnutím a vypnutím je třeba dodržet interval nejméně 3 minuty.

3. Funkce ventilace - FAN

- > Opakovaně stiskněte tlačítko Mode dokud se na displeji nezobrazí indikátor Fan.
- > Na displeji se zobrazí hodnota 25°C.
- > Pomocí tlačítka Speed nastavte rychlost na hodnotu Low (Nízká) nebo High (Vysoká).
- > Tuto teplotu nelze změnit.

4. Funkce časovače - TIMER

- > Automatický start: klimatizační jednotka je vypnutá. Stiskněte tlačítko Timer a vyberte požadovanou teplotu pomocí Temp+ / Temp- . Pokud se na displeji zobrazí například číslice 4, klimatizační jednotka se spustí za 4 hodiny.
- > Automatické vypnutí: klimatizační jednotka je zapnutá. Stiskněte tlačítko Timer a vyberte požadovanou teplotu pomocí Temp+ / Temp- . Pokud se na displeji zobrazí například číslice 8, klimatizační jednotka se za 8 hodin vypne.
- > Časovač lze nastavit na dobu v rozmezí 1 až 24 hodin.

5. Funkce nočního režimu - SLEEP

- > Opakovaně stiskněte tlačítko Mode dokud se na displeji nezobrazí indikátor Cool.
- > Nastavte požadovanou teplotu.
- > Stiskněte tlačítko Sleep (Spánek); po 1 hodině se teplota zvýší o 1°C a po 2 hodinách o 2°C.
- > Zařízení bude dále pracovat v tomto nastavení.

Odtok vody

Během procesu chlazení zařízení odebírá vodu ze vzduchu. Ta se do značné míry odpaří, ale veškerá zbývající voda se shromažďuje ve vodní nádrži. Pokud je nádrž na vodu v zařízení plná, kompresor a motor se automaticky zastaví a rozsvítí se kontrolka W.F. (water tank full) .V tomto případě vypněte klimatizační jednotku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyprázdněte nádrž na vodu odstraněním víčka z odtoku vody (viz obrázek) a vypuštěním vody do odtoku nebo nádoby. Nezapomeňte víčko zase zavřít! Poté můžete klimatizační jednotku znovu zapnout.

Při **odvlhčování** se ze vzduchu odstraní více vody. Proto musíte při odvlhčování připojit hadici k výpustní hadici (viz strana 35) a spustit ji do odtoku položeného níže než je umístěna hadice.



8. Bezpečnost

Zařízení Polar 7001 / Polar 9001 / Polar 12001 je vybaveno ochranou proti přehřátí, která klimatizační jednotku vypne, pokud se začne přehřívat. Pokud k tomu dojde, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky a nechat zařízení vychladnout alespoň 30 minut.

Odstraňte příčinu přehřátí - bylo zařízení něčím zakryto (i kdyby částečně)? Je příliš blízko ke zdi nebo jiné překážce bránící nasávání nebo vypouštění vzduchu? Zařízení pak můžete znovu normálně používat, ale dalších 30 minut mu věnujte pozornost, abyste jste se ujistili, že se nevyskytnou žádné další problémy. Pokud přístroj vykazuje známky poruchy nebo se přehřívání opakuje bez zřejmé příčiny, požádejte svého dodavatele nebo kvalifikovaného elektrikáře, aby přístroj zkontroloval nebo opravil.

9. Čištění a údržba

Poznámka! Před čištěním nebo údržbou klimatizační jednotky vždy zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky! Pravidelné čištění je nezbytné pro udržení přístroje v dobrém provozním stavu!

9.1 Čištění krytu

Kryt otřete měkkým, vlhkým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, benzín, saponáty, chemicky impregnované látky nebo jiné čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození krytu. Nikdy zařízení nestříkejte vodou a nezapomeňte, že se voda do zařízení nesmí nikdy dostat! Po vyčištění osušte zařízení měkkým hadříkem.

9.2 Čištění filtru

Filtr vyčistěte jednou za dva týdny; jednotka se špinavým filtrem nikdy nepracuje úplně správně. Filtr se nachází za mřížkou přívodu vzduchu na boku zařízení. Tuto mřížku můžete snadno otevřít a filtr vyjmout. Použijte vysavač nebo filtr oprašte jemným poklepáním, abyste odstranili uvolněný prach a nečistoty. Filtr opláchněte vlažnou vodou (teplota vody nesmí přesáhnout 40°C) s jemným, neutrálním čisticím prostředkem. Před zasunutím do jednotky nechte filtr důkladně vyschnout ve stínu. Upozornění! Nikdy nepoužívejte klimatizační jednotku bez filtru!

9.3 Celkové vyčištění na konci sezóny

Pokud máte v plánu zařízení skladovat po delší dobu v nečinnosti, musíte provést následující opatření!

- Odstraňte kondenzovanou vodu. Nechte jednotku běžet několik hodin ve funkci ventilátoru, aby se její vnitřní části zcela vysušily.
- Poté vypněte klimatizační jednotku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyčistěte filtr a vraťte jej do jednotky, nebo jej vyměňte za nový.
- Odšroubujte výpustní hadici ze zařízení, aby nedošlo k možnému poškození.

- Klimatizační jednotku zabalte do původního obalu nebo do plastového pytle a uložte ji na suché místo. Na jednotku položte těžký předmět.
- Zařízení skladujte v místnosti menší než 4m² (Polar 7001) / 7,7 m² (Polar 9001) / 10,3 m² (Polar 12001).

10. Odstraňování poruch a chybové kódy

10.1 Poradce při potížích

> **Přístroj se nespustí, když stisknu tlačítko ON/OFF**

- Je zástrčka v zásuvce?
- Je zapojen jistič svodového proudu? Dostává zařízení elektřinu?
- Je nádrž na vodu plná? Pokud ano, vyprázdněte ji.
- Teplota v místnosti je možná nižší než nastavená teplota. Pokud je tomu tak, upravte nastavenou teplotu.

> **Jednotka nepracuje dostatečně efektivně**

- Změřte výstupní teplotu; musí být o cca 10° nižší než pokojová teplota.
- Je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu? Pokud ano, zatáhněte závěsy.
- Jsou okna nebo dveře otevřené? Pokud ano, zavřete je.
- Je v místnosti příliš mnoho lidí? Lidé produkují dodatečné teplo!
- Je prostor příliš velký?
- Je v místnosti objekt, který generuje relativně velké množství tepla? Objekt vypněte nebo jej vynesete ven z místnosti.
- Je filtr špinavý nebo znečištěný? Pokud ano, vyčistěte filtr.
- Je vstup nebo výstup vzduchu (hadice) něčím blokován? Ujistěte se, že je proud vzduchu volný.

> **Klimatizační jednotka vydává hluk**

- Je povrch pod zařízením pevný a rovný?
- Průtok chladicí kapaliny v jednotce také vytváří menší množství hluku. To je naprosto normální.

> **Jednotka se sama vypíná**

- Ochrana proti přehřátí mohla jednotku automaticky vypnout. Znovu si přečtěte část „Bezpečnost“.

10.2 Chybové kódy

Chybový kód	Příčina	Co dělat
E0	Chyba teplotního čidla	Vyměňte čidlo. Zařízení může pracovat i bez nastavení teploty.
E2	Vodní nádrž je plná	Vypněte přístroj a vyprázdněte nádrž ručně. Zařízení znovu zapněte.

Upozornění: Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit sami!

11. Likvidace

Tento symbol v rámci EU označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad. Staré spotřebiče obsahují cenné materiály vhodné pro recyklaci. Tyto materiály by měly být opětovně využity, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví a životní prostředí způsobených neregulovaným sběrem odpadu. Proto se ujistěte, že přivezete svůj starý spotřebič na určené sběrné místo. Alternativně se obraťte na původního dodavatele, který může zajistit recyklaci co největšího počtu komponent.



Prohlášení o shodě CE

Tímto prohlašuje

Eurom, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden-NL

že níže uvedená

klimatizační jednotka/odvlhčovač

značky

EUROM, typ Polar 7001 / Polar 9001 / Polar 12001

splňuje následující normy:

LVD 2014/35 / EU: EMC 2014/30 / EU:

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 EN 55014-1: 2017

EN 60335-2-40: 2003 + A11: 2004 EN 55014-2: 2015

+ A1: 2006 + A2: 2009 + A13: 2012 EN 61000-3-2: 2014

EN 62233: 2008 EN 61000-3-3: 2013

Genemuiden, 14-12-2018

WJ Bakker, alg. dir.