



BlackBerry® KEYone
BBB100-2
CQF61Y001AAA
Bezpečnostné a produktové informácie

Bezpečnostné informácie

Pred použitím vášho smartfónu BlackBerry (ďalej len „smartfón“) si prečítajte bezpečnostné a regulačné informácie uvedené v tomto dokumente. Tento dokument uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste si ho v prípade potreby mohli prečítať.

V niektorých krajinách môžu existovať obmedzenia ohľadom používania zariadení s technológiou Bluetooth a bezdrôtových zariadení so šifrovacím softvérom. Prípadné obmedzenia vo vašej oblasti si overte na miestnych úradoch.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

	S vaším smartfónom používajte iba schválené batérie a nabíjačky. Použitie batérií alebo nabíjačiek, ktoré neboli schválené výrobcom, môžu predstavovať riziko požiaru alebo výbuchu, čo by mohlo spôsobiť vážnu ujmu na zdraví, smrť alebo stratu majetku. Používajte iba puzdrá schválené výrobcom. Používanie puzdiel, ktoré neboli schválené výrobcom, môže na vašom zariadení spôsobiť prekročenie noriem upravujúcich vystavenie rádiových frekvencií.
	Svoj smartfón udržiavajte minimálne 0,20 „(5 mm) od tela. Keď svoj smartfón nosíte na tele, používajte len príslušenstvo vybavené integrovanou sponou na opasok, a pokiaľ nie je príslušenstvo dodávané výrobcom, overte si, či neobsahuje kov. Ak sa týmito pokynmi nebudete riadiť, váš smartfón môže prekročiť normy upravujúce vystavenie rádiových frekvencií. Súčasné vedecké štúdie stále skúmajú, či má prekročenie noriem upravujúcich vystavenie rádiových frekvencií dlhodobé účinky na zdravie.
	Váš smartfón je navrhnutý tak, aby bol prevádzkyschopný pri teplotách od 32 do 95 ° F (0 až 35 ° C). Používanie smartfónu mimo odporúčaný rozsah teplôt by mohol spôsobiť poškodenie telefónu alebo lítium-iónovej batérie.

	Nespoliehajte sa pri núdzovej komunikácii na svoj smartfón. Bezdrôtové siete, ktoré sú potrebné na realizáciu núdzových hovorov alebo odosielanie správ, nie sú dostupné vo všetkých oblastiach a telefónne čísla, napr. 911, 112, 119 alebo 999, vás nemusia s núdzovými službami spojiť vo všetkých oblastiach.
	Váš smartfón a príslušenstvo k nemu nie sú určené pre deti. Pokiaľ deťom povolíte s vašim smartfónom a jeho príslušenstvom manipulovať, zabezpečte nad nimi prísny dohľad. Váš smartfón obsahuje malé súčiastky, ktoré pre deti môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia.
	Svoj smartfón udržiajte mimo dosahu zdravotníckych zariadení, vrátane kardiostimulátorov a načúvacích zariadení, pretože sa zariadenia môžu pokaziť a spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo smrť vám alebo ľuďom vo vašom okolí.
	Vyvarujte sa kontaktu vášho smartfónu s tekutinami, pretože tým môže dôjsť ku skratu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
	Keď používate hlasný odposluch vášho smartfónu, nikdy nedržte telefón priamo pri uchu. Môže dôjsť k závažnému a trvalému poškodeniu sluchu.
	Pohľad do blikajúcich svetiel na vašom smartfóne môže spôsobiť epileptické záchvaty alebo stratu vedomia a môže byť nebezpečný pre vás aj ľudí vo vašom okolí. V prípade, že pociťujete alebo vaše používanie smartfónu u iných osôb spôsobuje dezorientáciu, stratu vedomia, záškľby, kŕče alebo iné mimovoľné pohyby, okamžite prestaňte telefón používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Notifikačná dióda je umiestnená na prednej strane vášho smartfónu, v pravom hornom rohu. Ak má váš smartfón fotoaparát, LED blesk fotoaparátu je umiestnený na zadnej strane telefónu, a to buď nad šošovkou fotoaparátu, alebo napravo od nej. Ak ste náchylní na epileptické záchvaty alebo stratu vedomia, pred používaním smartfónu sa poraďte so svojím lekárom.

	Nepoužívajte smartfón pri šoférovaní, ak nie je zo zákona povolené používať telefón v handsfree režime. Používaním smartfónu pri šoférovaní môžete vážne ohroziť seba aj osoby vo vašom okolí, pretože v dôsledku toho môže dôjsť k nehodám s vážnymi zraneniami, usmrtením alebo stratou majetku.
	Nepoužívajte svoj smartfón v prítomnosti plynových výparov, pretože môžu predstavovať riziko požiaru alebo výbuchu.
	Nehádzajte smartfón do ohňa, pretože tým môže dôjsť k výbuchu s následkom vážnych zranení, smrti alebo straty majetku.
	V lietadle svoj smartfón vypnite. Používanie vášho smartfónu v lietadle môže ovplyvniť letecké prístroje, komunikáciu a výkon; môže narušiť sieť; môže byť inak nebezpečné pre prevádzku lietadla, jeho posádku a jeho cestujúcich; a môže byť nezákonné.
	Smartfóny nie sú iskrovo bezpečné a nesmú byť používané v prítomnosti výbušných výparov, výbušného prachu alebo iných výbušných chemikálií. Iskry v takýchto oblastiach môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom vážnych zranení, smrti alebo poškodenia majetku.



Bezpečné používanie smartfónu

- Na smartfón neklad'te ťažké predmety.
- Smartfón sa nepokúšajte upravovať či na ňom vykonávať servis.
- Nepokúšajte sa zakrývať otvory na vašom smartfóne či do neho vkladat' predmety, pokiaľ na to nie ste vyzvaní v dokumentácii k telefónu dodaného výrobcom. Takáto činnosť by mohla spôsobiť skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Na obrazovke telefónu nepoužívajte ostré predmety.
- Na obrazovku telefónu nepôsobte nadmernou silou.
- Nepoužívajte smartfón či jeho príslušenstvo v blízkosti vody (napr. v blízkosti vane alebo drezu, v mokrom suteréne alebo v blízkosti bazéna).
- Neklad'te smartfón či jeho príslušenstvo na nestabilné povrchy. Smartfón alebo jeho príslušenstvo by mohli spadnúť a tým potenciálne spôsobiť vážne zranenia osoby a vážne poškodenie smartfónu alebo jeho príslušenstva.
- Obrazovka vášho smartfónu je vyrobená zo skla. Sklo by mohlo prasknúť alebo sa odlomiť, ak telefón spadne alebo na sklo budete pôsobiť silou. V prípade prasknutia alebo odlomenia sa skla nedotýkajte, kým nebude obrazovka opravená.
- Pri používaní vášho smartfónu vykonávajte časté prestávky. Ak pociťujete akékoľvek bolesti v krku, ramenách, pažiach, zápästiach, rukách (vrátane palcov a prstov) či iných častiach tela počas používania smartfónu, prestaňte ho ihneď používať. Pokiaľ bolesti pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Upozornenie: vaše zariadenie obsahuje LED laserový výrobok triedy 1. Používanie ovládačov alebo nastavenie alebo vykonávanie iných postupov, než ktoré sú uvedené v konštrukcii výrobku / testovaní, môže mať za následok nebezpečné LED laserové žiarenie.

Elektrická bezpečnosť

Smartfón nabíjajte iba pomocou nabíjacieho príslušenstva poskytovaného výrobcom alebo konkrétne schváleného výrobcom pre použitie s týmto smartfónom. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať riziko požiaru, explózie, vytečenie batérie alebo iného nebezpečenstva, ktoré by mohlo spôsobiť vážnu ujmu na zdraví, smrť alebo stratu majetku a mohlo by tak dôjsť k zrušeniu platnosti záruky.

Schválené modely príslušenstva pre nabíjanie

Nabíjacie káble: CDA0000105CF, CDA0000108C2

Nabíjačky AC: CBA0060AAHC1, CBA0060ABHC1, CBA0060ACHC1, CBA0060AGHC1, CBA0060AJHC1



Používajte nabíjacie príslušenstvo poskytované k smartfónu alebo iné nabíjacie príslušenstvo schválené výrobcom, a to len z typu zdroja napájania uvedeného na štítku. Pred použitím akéhokoľvek zdroja napájania skontrolujte, či je sieťové napätie v súlade s napätím vytlačeným na zdroji napájania.

Nepreťažujte zdroj napájania, predlžovacie káble alebo zásuvky, pretože tým môže dôjsť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Aby ste znížili riziko poškodenia kábla alebo zásuvky, vytáhnite pri vypájaní nabíjacieho príslušenstva zo zdroja napájania alebo zo zásuvky príslušenstva skôr za zásuvku než za kábel.

Chráňte napájací kábel pred pošľapaním alebo priškripením, obzvlášť pri elektrických zásuvkách a na mieste, kde je napájací kábel pripojený k smartfónu. Vždy ved'te napájací kábel spôsobom, ktorý znižuje riziko zranenia ostatných osôb, napríklad zakopnutím alebo priškripením. Pri búrke alebo v dobe nepoužívania nabíjacieho príslušenstva ho odpojte zo zásuvky. Nepoužívajte nabíjacie príslušenstvo vonku alebo na mieste vystavenom poveternostným vplyvom.

Ďalšie informácie o pripojení zdroja napájania sú uvedené v dokumentácii dodávanej k smartfónu. Ak si chcete kúpiť príslušenstvo k smartfónu, kontaktujte poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Bezpečnosť batérie

Váš smartfón obsahuje nevyberateľnú lítium-iónovú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať. Vybratím batérie dôjde k zrušeniu platnosti obmedzenej záruky vášho smartfónu a mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie.

Batéria môže pri zlom zaobchádzaní spôsobiť požiar, výbuch, chemické popálenie alebo iné nebezpečenstvo. Vyvarujte sa kontaktu batérie s kvapalinami. Nevystavujte batériu teplotám nad 140 ° F (60 ° C). Vystavenie batérie teplotám nad 140 ° F (60 ° C) by mohlo spôsobiť vzplanutie alebo explóziu batérie.



Nevystavujte smartfón a jeho batériu ohňu alebo iným vonkajším zdrojom tepla, ako sú platničky, sporáky, teplomety alebo kachle, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo výbuchu.



Nepokúšajte sa vkladať do batérie cudzie predmety. Batériu neprerábajte, nerozoberajte, neupravujte, nestláčajte, neprepichujte, neohýbajte ani nekúskujte. Pokiaľ dôjde k prerobeniu, demontáži, úprave, rozmliaždeniu, prepichnutiu alebo akejkolvek premene batérie, prestaňte ju ihneď používať. Batériu neskratujte, ani nedovoľte, aby sa k svorkám batérie priblížili kovové alebo vodivé predmety.



Upozornenie: Nepokúšajte sa batériu vybrať. Použitie inej batérie môže predstavovať riziko požiaru, výbuchu, vytečenia batérie alebo iného nebezpečenstva. Zaisťte likvidáciu použitých batérií podľa pokynov uvedených v tomto dokumente.



Keď sa táto ikona objaví na vašom smartfóne, môže to indikovať existenciu problému s batériou alebo jej pripojením. Pokúste sa telefón reštartovať. Ak sa táto ikona stále objavuje, vráťte svoj smartfón kvalifikovanému zamestnancovi na vykonanie opravy.

Bezpečné šoférovanie a chôdza

Nepoužívajte svoj smartfón pri šoférovaní. Šoférovaniu venujte všetku svoju pozornosť; bezpečné šoférovanie je vašou prvoradou povinnosťou. Zodpovedáte za znalosť a dodržiavanie zákonov a nariadení týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení v oblastiach, kadiaľ prechádzate.

Pred jazdou svoj telefón bezpečne uložte. Ak je vaše vozidlo vybavené airbagom, nepokladajte telefón alebo akékoľvek príslušenstvo nad airbag alebo do oblasti jeho rozvinutia. Ak sa airbag rozvinie a nafúkne, môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne ochránené elektronické systémy v motorových vozidlách. Overte si informácie u výrobcu vozidla alebo jeho zástupcu. Ak bolo do vášho vozidla pridané nejaké zariadenie, mali by ste sa tiež poradiť s výrobcom tohto zariadenia ohľadom informácií o rádiofrekvenčných signáloch. Nepoužívajte svoj smartfón počas chôdze, alebo ak vykonávate nejakú činnosť vyžadujúcu vašu plnú pozornosť. Nevenovanie pozornosti cestnej premávke alebo chodcom môže mať za následok vážnu ujmu na zdraví, smrť alebo stratu majetku.

Príslušenstvo

Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom na použitie s konkrétnym modelom tohto smartfónu. Použitie neschváleného príslušenstva môže mať za následok zrušenie platnosti akéhokoľvek schválenia alebo záruky, nefunkčnosť smartfónu a takéto používanie môže byť nebezpečné.

Riešenie nosenia: Váš smartfón nemusí byť dodávaný s puzdrom (príslušenstvo na nosenie na tele). Ak svoj smartfón nosíte na tele, vždy ho uložte do puzdra vybaveného integrovanou sponou na opasok dodávanú alebo schválenú výrobcom. Pokiaľ na nosenie smartfónu nepoužívate puzdro vybavené integrovanou sponou na opasok dodávané alebo schválené výrobcom, držte svoj telefón minimálne 0,20 „(5 mm) od tela, keď telefón vysiela. Pri používaní dátových funkcií vášho smartfónu (napr. E-mailové správy, PIN správy, MMS správy alebo prehliadač) s USB káblom alebo bez neho, držte svoj telefón minimálne 0,20 „(5 mm) od tela. Používanie príslušenstva, ktoré nie je dodávané alebo schválené výrobcom, môže spôsobiť prekrôčenie noriem upravujúcich vystavenie rádiových frekvencií. Súčasné vedecké štúdie stále skúmajú, či má prekrôčenie noriem upravujúcich vystavenie rádiových frekvencií dlhodobé účinky na zdravie. Ďalšie informácie o vystavení rádiových frekvencií nájdete v časti „Informácie o dodržiavaní noriem“ v tomto dokumente.

Väčšina riešení na nosenie smartfónov schválených výrobcom (napr. puzdrá, tašky a vrecká) obsahuje magnet. Nekladte predmety obsahujúce magnetický pásik, ako sú debetné karty, kreditné karty,





hotelové karty, telefónne karty či podobné predmety, do blízkosti takýchto riešení na nosenie. Magnet by mohol poškodiť alebo vymazať údaje uložené na magnetickom pásiku.

Magnetometer

Váš smartfón obsahuje magnetometer. Magnetometer používajú aplikácie, ako je kompas. Magnety alebo zariadenia, ktoré obsahujú magnety, napr. puzdrá, slúchadlá či monitory, môžu negatívne ovplyvniť presnosť magnetometra. Nespoliehajte sa na aplikácie, ktoré používajú magnetometer na určenie polohy, najmä v núdzovej situácii.

Médiá

Určité jurisdikcie môžu zakazovať alebo obmedzovať používanie určitých funkcií vášho inteligentného telefónu. Pri robení, spracovaní alebo používaní fotiek dodržiavajte všetky zákony, nariadenia, postupy a zásady, okrem iného vrátane všetkých zákonov upravujúcich autorské práva, ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo alebo zabezpečenie, ktoré môžu byť platné v rámci vašej jurisdikcie. Rešpektujte osobné práva druhých osôb. Ochrana autorských práv vám môže zabrániť v kopírovaní, úprave, prenose alebo rozosielaní niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) alebo iného obsahu.

Audio súbory: Ak budete počúvať skladby s vysokou hlasitosťou, obzvlášť v slúchadlách, môže dôjsť k trvalej strate sluchu. Vyvarujte sa zvyšovaniu hlasitosti v slúchadlách, aby ste prehlušili okolitý hluk. Ak počujete zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, poraďte sa s lekárom.



Fotoaparát: Ak je váš smartfón vybavený fotoaparátom, nemierte ním priamo do slnka ani do iného jasného svetla. Ak tak urobíte, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vášho zraku alebo smartfónu. Pri používaní blesku fotoaparátu držte LED blesk minimálne 19,69 „(50 cm) od očí fotografovanej osoby.

Anténa

Používajte len dodanú integrovanú anténu. Neoprávnené úpravy alebo doplnky antény môžu smartfón poškodiť.

Rušenie elektronických zariadení

Väčšina moderných elektronických zariadení je chránená pred rádiovýfrekvenčnými signálmi. Určité elektronické zariadenia však nemusia byť chránené pred rádiovýfrekvenčnými signálmi vášho inteligentného telefónu.

Kardiostimulátory: Ak máte otázky týkajúce sa účinku rádiovýfrekvenčných signálov na váš kardiostimulátor, obráťte sa na lekára alebo výrobcu kardiostimulátora. Overte si, že používate svoj smartfón v súlade s bezpečnostnými požiadavkami súvisiacimi s vašim konkrétnym kardiostimulátorom, medzi ktoré môžu patriť nasledujúce požiadavky: vždy udržiavajte svoj smartfón ďalej než 7,88 „(20 cm) od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý; nenoste svoj smartfón v náprsnom vrecku a pre príjem hovorov a volanie používajte ucho na opačnej strane od kardiostimulátora, aby ste minimalizovali potenciálne rušenie. Ak máte dôvod sa domnievať, že dochádza k rušeniu, okamžite na svojom telefóne vypnite všetky bezdrôtové pripojenia, prestaňte telefón používať a poraďte sa s lekárom.

Načúvacie prístroje: Niektoré digitálne bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie niektorých načúvacích prístrojov. V prípade takéhoto rušenia sa poraďte so svojím poskytovateľom





bezdrôtových služieb alebo výrobcom vášho naslúchadla a poraďte sa s ním možných alternatívach.

Váš smartfón obsahuje magnetometer, ktorý je používaný aplikáciami, ako je kompas. Ak aplikácia využívajúca magnetometer spôsobuje rušenie vášho načúvacieho prístroja, zatvorte aplikáciu.

Ďalšia zdravotnícka technika: Ak používate inú osobnú zdravotnícku techniku, poraďte sa s jej výrobcom ohľadom stanovenia toho, či je vaša zdravotnícka technika adekvátne chránená pred vonkajšou rádiovfrekvenčnou energiou. Váš lekár môže byť schopný vám pri získaní týchto informácií pomôcť.

Zdravotnícke zariadenia: V zdravotníckych zariadeniach vypnite všetky bezdrôtové pripojenia vo vašom smartfóne, ak vás k tomu vyzývajú predpisy zverejnené na týchto miestach.

Nemocnice či zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšiu rádiovfrekvenčnú energiu.

Lietadlá: Pred nástupom do lietadla vypnite všetky bezdrôtové pripojenia na vašom smartfóne. Vplyv používania inteligentných telefónov so zapnutým bezdrôtovým pripojením na lietadlo je neznámy. Takéto používanie môže ovplyvniť letecké prístroje, komunikáciu a výkon; môže narušiť sieť; môže byť inak nebezpečné pre prevádzku lietadla a môže byť nezákonné. Keď máte v smartfóne vypnuté všetky bezdrôtové pripojenia, používajte len nerádiové aplikácie v súlade s leteckými predpismi pre elektronické zariadenia.

Nebezpečné zóny

Váš smartfón nie je iskrovo chráneným zariadením a nie je vhodný pre použitie v nebezpečných prostrediach, kde sa vyžadujú skutočne bezpečné zariadenie, okrem iného, vrátane prostredí s prítomnými plynými výparmi, výbušným prachom, prevádzkou jadrových zariadení, v prostredí leteckej navigácie alebo komunikačných služieb, riadenia letovej prevádzky a resuscitačných systémov či zbraní.

Potenciálne výbušné prostredie: Ak sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou, vypnite všetky bezdrôtové pripojenia vo vašom smartfóne a riaďte sa všetkými symbolmi a pokynmi. Iskry v takýchto prostrediach by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom telesných zranení či dokonca smrti.

Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, nie však vždy, zreteľne označené. Patria medzi ne oblasti s pohonnými hmotami, ako sú čerpacie stanice; podpalubia na lodiach; prevoz palív či chemikálií alebo skladovacie zariadenia; vozidlá používajúce LPG, napr. propán či bután; oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako je obilie, prach či kovový prášok; a akékoľvek iné oblasti, kde by vám bolo bežne odporúčané vypnúť motor vášho vozidla.

V blízkosti úniku plynu nepoužívajte na oznámenie takéhoto úniku hovor uskutočnený vašim smartfónom. Opustite danú oblasť a hovor uskutočnite z bezpečného miesta, ak je režim telefonovania k dispozícii a je na vašom smartfóne aktívny.

Zóny odstrelu: Ak sa nachádzate v „zóne odstrelu“ alebo v oblasti, ktorá naznačuje, že by malo dôjsť k vypnutiu obojsmerných rádiových zariadení, aby sa predišlo rušeniu činnosti odstrelu, vypnite všetky bezdrôtové pripojenia na vašom smartfóne a riaďte sa všetkými symbolmi a pokynmi.

Prevádzkové a skladovacie teploty

Váš smartfón a jeho nabíjačka sú určené na prevádzku a uskladnenie pri teplotách uvedených ďalej:

Prevádzka telefónu: 32 až 113 °F (0 až 45 °C)

Uskladnenie telefónu (menej než 3 mesiace): -4 až 113 °F (-20 až 45 °C)

Uskladnenie telefónu (3 mesiace a dlhšie): 77 °F (25 °C +/- 3°C)

Prevádzka nabíjačky: 32 až 104 °F (0 až 40 °C)

Používanie alebo uskladnenie vášho smartfónu alebo jeho príslušenstva mimo odporúčané rozsahy teplôt by mohlo spôsobiť zahrievanie vášho telefónu, čo by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo smrť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu smartfónu, príslušenstva či lítium-iónovej batérie.





Svoj smartfón alebo jeho príslušenstvo udržiajte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné telesá, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo. Ak sa chystáte svoj smartfón nepoužívať dlhšie ako dva týždne, vypnite ho.

Čistenie a opravy telefónu

Čistenie: Nepoužívajte kvapaliny, aerosólové čističe alebo rozpúšťadlá na smartfóne či jeho príslušenstvo alebo v ich blízkosti, a to vrátane batérie. Telefón čistite len jemnou suchou handričkou. Pred čistením smartfónu alebo nabíjacieho príslušenstva odpojte všetky káble od počítača a odpojte nabíjacie príslušenstvo z elektrickej zásuvky.

Opravy: Nepokúšajte sa smartfón a žiadne nabíjacie príslušenstvo upravovať, demontovať či na ňom vykonávať servis. Nepokúšajte sa nevyberateľnú batériu vymieňať. Opravy alebo výmeny batérie na vašom smartfóne alebo v nabíjacom príslušenstve by mal vykonávať len kvalifikovaný servisný zamestnanec a mala by byť používaná iba batéria, ktorú výrobca stanovuje pre použitie s konkrétnym modelom vášho smartfónu.

Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, odpojte napájacie káble od počítača alebo elektrickej zásuvky a odovzdajte svoj smartfón či nabíjacie príslušenstvo do servisu kvalifikovaným zamestnancom:

- Napájací kábel, zástrčka alebo konektor sú poškodené.
- Došlo k vyliatiu kvapaliny do smartfónu alebo nabíjacieho príslušenstva alebo došlo k pádu predmetu na ne.
- Došlo k vystaveniu smartfónu alebo nabíjacieho príslušenstva dažďu alebo vode.
- Smartfón alebo napájacie príslušenstvo sú veľmi horúce na dotyk.
- Došlo k pádu alebo inému poškodeniu smartfónu alebo napájacieho príslušenstva.
- Smartfón alebo napájacie príslušenstvo nefunguje normálne pri dodržaní pokynov v používateľskej dokumentácii.
- Smartfón alebo napájacie príslušenstvo vykazujú výraznú zmenu vo výkonnosti.

Aby došlo k zníženiu rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nastavte iba také ovládacie prvky, ktoré sú popísané v používateľskej dokumentácii k vášmu smartfónu. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohlo spôsobiť poškodenie a často bude vyžadovať rozsiahlu prácu zo strany kvalifikovaného technika, ktorý váš smartfón, nabíjacie príslušenstvo či iné príslušenstvo opraví a uvedie do normálneho stavu.

Nedodržanie všetkých bezpečnostných pokynov v užívateľskej dokumentácii k vášmu smartfónu zruší platnosť obmedzenej záruky a môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu služieb prevínilej osobe, k právnym krokom, či k obom dôsledkom.



Likvidácia telefónu a batérie

	Nelikvidujte smartfón ani batériu v bežnom domovom odpade alebo vhođením do ohňa.
	Váš smartfón a batéria sú recyklovateľné, pokiaľ existujú správne recyklačné zariadenia. Tento symbol nemá za úlohu naznačiť použitie recyklovaných materiálov.

Svoj smartfón a jeho batériu zlikvidujte v súlade so zákonmi a predpismi vo vašej oblasti, ktoré upravujú likvidáciu takýchto typov batérií.