

成型尺寸：65*104mm

65.00 mm

104,00 mm

ORSEN

EW40

Uživatelský manuál

Než začnete produkt používat, pečlivě si přečtěte následující příručku.

Popis produktu

Plocha pro bezdrátové nabíjení

Tlačítko napájení


Ukazatel stavu Baterie

USB Výstup 1

USB-C Vstup/Výstup

USB Výstup 2

Micro USB vstup



Poznámka

- Před prvním použitím produktu jej prosím plně nabijte.
- Při nabíjení produktu nebo při používání produktu k nabití jiných zařízení volte vhodné kabely (Doporučujeme používat originální orsen vybavení)
- Při nabíjení produktu byste měli být přítomní a v případě, že odcházíte pryč na delší dobu jej odpojit od přísunu energie. Když produkt plně nabijete, nebo pomoci něj nabijete jiné zařízení odpojte kabel, abyste zabránili poškození baterie
- Jestliže se produkt nespustí po zmáčknutí tlačítka, možná je v ochranném stavu, vrátit do původního stavu jej můžete připojením externí nabíječky.
- Jestliže produkt delší dobu nepoužíváte, uchovávejte jej v chladném a suchém prostředí nabitý na 25-50 %.

Funkce produktu

- Skvělý design, díky implementaci látky.
- Nejbezpečnější Li-polymerová baterie s ochranou proti explozi.
- Kompatibilní s většinou zařízení.
- Podporuje Bezdrátové nabíjení, normální nabíjení a nabíjení samotné powerbanky najednou.
- Rychlé bezdrátové nabíjení může dosáhnout až 10W(max), Nabíjení pomocí USB-C může dosáhnout až 18W(max), Nabíjení pomocí USB-A může dosáhnout až 18W(max).

Nabíjení

K nabití produktu použijte Micro USB nebo USB-C.

Vybíjení

- Pomocí USB kabelu dokážete nabit digitální zařízení
- Položením telefonu na powerbanku ho můžete nabíjet bezdrátově, ujistěte se, že je telefon správně umístěn, a že podporuje bezdrátové nabíjení

Kontroly se rozsvítí podle toho, jak je baterie nabitá, následovně:

4321



Kapacita	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	✱			
25-50%	✱	✱		
50-75%	✱	✱	✱	
75%-100	✱	✱	✱	✱
Rychle nabíjení	✱	Když LED1 svítí zeleným světlem, powerbanka spustí funkci rychlého nabíjení		

Přijímání

- Při nabíjení bude jedna LED blikat na indikaci aktuálního stavu baterie.
- Při stisknutí zapnete nabíjecí funkce a rozsvítí se LED, která bude ukazovat aktuální stav baterie, pokud nedojde k připojení, powerbanka se po 30 s vypne.
- Pokud zmáčknete 2x tlačítko napájení, powerbanka se vypne.

Parametry

Název: Bezdrátová powerbanka

Model: EW40

Celkový výstup: 18W

Kapacita článku: 20000mAh

Váha: 340g

Rozměry: 141*70*24mm

Doba nabíjení: cca. 7 hodin

Vzdálenost bezdrátového nabíjení: 6-8mm

Bezdrátové nabíjení: 5W/7.5W/10W(MAX)

USB Výstup(1,2): 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A

Micro USB Vstup: 5V/2A;9V/2A

USB-C Výstup: 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A

USB-C Vstup: 5V/2.5A;9V/2A

Ideální teplota: -10°C~50°C

Standard : GB/T 35590-2017

Bezpečnostní varování

Nesprávné používání baterií může mít za důsledek selhání, přehřátí, požár nebo explozi. Pro bezpečnost vás a vašeho majetku uchovávejte a používejte tento produkt v přísném souladu s následujícími požadavky:

- Tento produkt nelze umýt.
- Nejedná se o hračku, uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte standardní nabíječky, aby jste předešli elektrickým šokům a poškození.
- Předcházejte jakémukoliv možnému znehodnocení produktu např. silné pády, ořesy, proniknutí tekutiny dovnitř. Jestliže dojde ke znehodnocení produktu může dojít k poškození obvodu,baterie nebo zkratu, v tomto případě okamžitě přestaňte produkt používat a řádně ho zlikvidujte. To stejné platí u vysoké poklesu výkonu, vyboulení nebo třeba deformace.
- Nevkládejte tento produkt do kapes, vzduchotěsných tašek, pod peřiny a na podobná místa, kde by mohlo dojít k rozptýlení přirozené teploty při nabíjení nebo vybíjení. Také by se produkt neměl nacházet blízko jiných zařízení, které produkují teplo při delším nabíjení. Vždy se ujistěte, že je produkt v optimální teplotě.
- Je přísně zakázáno produkt rozkládat, mačkat, propichávat, potáčet do vody nebo ho dávat do ohně (včetně uchovávání blízko sporáku a jiných zdrojů tepla, u kterých je teplota vyšší než 60 °C) Při teplém počasí nenechávejte produkt v zaparkovaném autě nebo na jiných místech, kde přijde do kontaktu se sluncem.
- Tento produkt obsahuje lithium-polymerové baterie, je přísně zakázáno otvírat kryt produktu, zabrání se tak možnému poškození jádra a jiným nebezpečím.



Warning

Do not charge 2 or 3 devices with one 2 in 1 or 3 in 1 cable, in case of damaging the devices

Název a obsah škodlivé látky ve výrobku

Název	Harmful substances					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tištěné obvody	X	O	O	O	O	O
Baterie	O	O	O	O	O	O
Obal	O	O	O	O	O	O
Těsnicí páska a jiné malé konstrukční části	O	O	O	O	O	O

Tato tabulka je v souladu s SJ/T 11364. O: představuje obsah nebezpečné látky ve všech homogenní materiály komponenty GB/T 35590-2017 předepsané limity najdete níže. X: označuje, že nebezpečná látka překračuje obsah v alespoň jednom homogenním materiálu komponentyt GB/T 35590-2017 stanovuje limity požadavků

Instrukce pro štítky proti padělání

Všechny ORSEN powerbanky jsou vkládány do krabic, které na sobě mají štítky proti padělání. Po seškrábnutí a vložení ověřovacího kódu na oficiální webové stránky www.orsen.cn se dozvíte, zda jde o padělek nebo originál.



Štítek proti padělání



Štítek po seškrábnutí

Instrukce pro záruku powerbanky ORSEN

Poprodejní servis powerbank od ORSEN je založen na zákoně České lidové republiky o ochraně spotřebitele. Během záruční doby můžete využít zdarma vrácení, výměnu a údržbu zboží. Opravy, výměny a vrácení budou vyřízeny na základě faktury. Pokud produkt splňuje kterékoli z poruch uvedených v seznamu závad. Bude testován, při potvrzení závady máte právo na zmiňované služby zdarma

Název	Selhání produktu
Power banka	- Popraskání obalu způsobené strukturálními nebo materiální faktory - Porucha kontrolky stavu baterie - Kapacita nové baterie je menší než 80 % při plném nabití - Selhání při nabíjení a vybíjení

Záruka se nevztahuje:


- Neoprávněné operace, zneužití, fyzické poškození, nedbalost, vniknutí tekutiny, nesprávné použití příslušenství, štítky
- Produkt, kterému vypršela záruční lhůta
- Došlo k poškození za použití vyšší síly
- Nesplňují selhání výkonu uvedené v tabulce
- Pokud selhání zavinily jakékoliv lidské faktory

Certifikace produktu

Značka **ORSEN**

Model **EW40**

The product has passed quality standards



Jméno spotřebitele: _____ Název produktu: _____

Telefonní číslo: _____ Datum koupě: _____

Adresa: _____ Číslo modelu produktu: _____

Výrobce: Shenzhen eloop technology CO.,LTD

Původ: Shenzhen, China

Servisní linka:400-8888-452

Webová stránka: www.szeloop.com www.orsen.cn

Všechna práva vyhrazena. © 2019 Alza.cz