

Nástenná hrazda

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a postupujte podľa neho, aby ste prístroj nepoškodili.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu.
- Na zariadenie nekladte nádoby naplnené tekutinami (napríklad vázy).
- Používajte výlučne odporúčané príslušenstvo.
- Prístroj neopravujte sami.
- Za účelom údržby sa obracajte na vyškolený zákaznícky servis.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Zariadenie čistite iba pomocou suchej handričky.
- Na zariadenie nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa ako napr. horiace sviečky.

Špeciálne bezpečnostné pokyny na používanie

- **Malé súčiastky/časti balenia** (plastové vrecko, kartón atď.):
Malé súčiastky (napr. skrutky, matice a iný montážny materiál) uchovávajúte mimo dosahu detí. Hrozí riziko prehltnutia. Nenechávajte deti hrať sa s fóliou. Hrozí riziko zadusenía.
- **Prenos zariadenia:**
Prosím, nevyhadzujte pôvodné balenie. Na dosiahnutie dostatočnej ochrany prístroj pri prenášaní zabalte vždy do pôvodného balenia.
- **Čistenie povrchovej vrstvy:**
Nepoužívajte žiadne prchavé tekutiny, ako napr. sprej proti hmyzu. Príliš veľkým tlakom pri utieraní môžete poškodiť povrch prístroja. Gumené alebo plastové predmety by nemali byť v dlhodobom kontakte s prístrojom. Na čistenie používajte suchú handričku.
Pred montážou a používaním prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Bezpečné a efektívne používanie prístroja je možné len ak sa prístroj zmontuje a používa podľa predpisov.
Uistite sa, že všetky osoby používajúce tento prístroj sú informované o bezpečnostných pokynoch a možných rizikách.
Bezpečnosť pri používaní prístroja sa môže zaručiť jedine jeho pravidelnou údržbou a kontrolou možných závad či opotrebovania.
Prístroj udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od vlhkosti alebo soli (napr. z bazéna).

Výrobca

CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland / Germany

