


ORSEN

E41

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prosím přečtěte si tento manuál před prvním použitím zařízení.

Popis produktu:



- Při prvním použití tento produkt plně nabijte.
- Při nabíjení tohoto produktu nebo používání tohoto produktu pro nabíjení jiného zařízení, vyberte prosím příslušnou nabíječku a datový kabel.
- Při nabíjení produktu byste neponechejte zařízení bez dozoru. Je-li tento produkt plně nabitý odpojte nabíjecí kabel
- Pokud tento produkt delší dobu nepoužíváte, uschovejte v něm výkon v rozsahu asi 25-50%, skladujte v chladu a suchu a s ohledem na životní prostředí.

Výbava zařízení

Bezpečnost: Powerbanka ORSEN má řadu ochran, ať už se týče nabíjení, vybíjení, nebo standby režimu. Dokáže se jednoduše vypořádat s neobvyklými podmínkami jako je např. přehřívání, úplné vybití, vysoká teplota, zkrat, atd. Poskytuje spolehlivou ochranu pro vaši powerbanku i ostatní zařízení.

Kvalita: Lithium-polymerové baterie vysoké kvality a nabíjecí/vybíjecí čipy. Kompatibilita: Podpora

většiny mobilů a digitálních zařízení **Efektivita:** Rychlé nabíjení a vybíjení, podpora USB-C, MAX 18 W.

Popis produktu

Děkujeme, že jste se rozhodli používat náš výrobek. Toto zařízení obsahuje vysoce kvalitní lithiovou baterii a je velmi bezpečné.

Nabíjení

K nabití produktu použijte Micro USB nebo USB-C.

Kontrolky se rozsvítí podle toho, jak je baterie nabitá, následovně:



Kapacita	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	☀			
25-50%	☀	☀		
50-75%	☀	☀	☀	
75%-100	☀	☀	☀	☀

Vybíjení

Powerbanka dokáže nabíjet digitální zařízení pomocí USB kabelu.

Parametry

Kapacita článku: 3.7V10000mAh(37Wh)

Typ článku: Lithium-polymerová baterie

Doba nabíjení: cca. 5.5 hodin

Váha: cca. 242 g

Vstup(Micro):5V/2A

Vstup(type-C): DC5V/2A

Výstup USB1: 5V/2.1A

Výstup USB2: 5V/2.1A

Rozměry: 142x71x16mm

Celkový výstup: 2.1A

Vstupní rozhraní: Micro-USB, USB-C

Ideální teplota k používání produktu: -10°C~50°C

Škodlivé látky v produktu:

Název	Škodlivé látky					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Tištěné obvody	X	O	O	O	O	O
Baterie	O	O	O	O	O	O
Obal	O	O	O	O	O	O
Těsnění a konstrukční části	O	O	O	O	O	O

Tento formulář je připraven v souladu s SJ/T 11364.

O: představuje obsah nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech a složkách.

GB/T 35590-2017 – indikuje přesah jedné látky alespoň v jednom homogením materiálu.

X: označuje, že nebezpečná látka je obsahem alespoň jednoho homogeního materiálu

GB/T 35590-2017 nastavuje také limitní požadavky.

Bezpečnostní pokyny

Nesprávné používání může způsobit selhání baterie, požár, či přehřátí. Prosíme o repektování pokynů uvedených v tomto dokumentu a následné dodržení lokálních zákonů o použití daného výrobku.

Je zakázáno:

- zařízení umývat
- produkt není hračka a proto jej umístěte mimo dosah dětí.
- chraňte se při nabíjení proti elektrickému probití, či šoku.
- nebouchejte, nebo nerozbíjejte zařízení abyste předešli vážným poraněním, nebo zničení přístroje.
- pokud tento produkt vykazuje jakékoliv známky deformace, nebo poškození okamžitě zanechte nabíjení a dalšího užívání. Produkt musí být servisován, nebo nejlépe ekologicky zlikvidován.
- při nabíjení neumísťujte tento výrobek pod jakékoliv hřejivé materiály, pohovku, deku aj předměty. Předejdete tak přehřátí a vzplanutí zařízení
- Je přísně zakázáno rozebírat, či opravovat zařízení, jelikož hrozí zranění, nebo zkratování celého zařízení. Pokud by hrozila exploze zařízení, nebo budete pozorovat syčení, okamžitě vhodte zařízení do vody.
- Při zejména horkém letním počasí nepokládejte powerbanku na palubní desku automobilu a nevystavujte nikdy zařízení extrémním vlivu teplot.

Jak poznat padělek

Všechny ORSEN powerbanky jsou vkládány do krabic, které na sobě mají štítky proti padělání. Po seškrábnutí a vložení ověřovacího kódu na oficiální webové stránky www.orsen.cn se dozvíte, zda jde o padělek nebo originál.



Kolek proti padělání



Po seškrábání

Instrukce pro záruku powerbanky ORSEN

Poprodejní servis powerbank od ORSEN je založen na zákoně České lidové republiky o ochraně spotřebitele. Během záruční doby si můžete využít zdarma vrácení, výměnu a údržbu zboží. Opravy, výměny a vrácení budou vyřízeny na základě faktury.

Pokud produkt splňuje kterékoli z poruch uvedených v seznamu závad. Bude testován, při potvrzení závady máte právo na následující služby zdarma:

Název	Selhání produktu
Power banka	1. Popraskání obalu způsobené strukturálními nebo materiálními faktory 2. Porucha kontrolky stavu baterie 3. Kapacita nové baterie je menší než 80 % při plném nabití 4. Selhání při nabíjení a vybíjení

Záruka se nevztahuje na:

1. Neoprávněné operace, zneužití, fyzické poškození, nedbalost, vniknutí tekutiny, nesprávné použití příslušenství, štítky .
2. pokud záruka vypršela
3. Došlo k poškození za použití vyšší síly
4. Nesplňují selhání výkonu uvedené v tabulce 5. Selhání zavinily jakékoliv lidské faktory
5. Selhání zavinily jakékoliv lidské faktory

Certifikace produktu

Značka **ORSEN**

Model **E41**

The product has passed quality standards



Jméno spotřebitele: _____

Název produktu: _____

Telefonní číslo: _____

Datum koupě: _____

Adresa: _____

Číslo modelu produktu: _____

Výrobce: Shenzhen eloop technology CO.,LTD

Původ: Shenzhen, China Servisní linka:400-8888-452

Webová stránka: www.szeloop.com www.orsen.cn

Všechna práva vyhrazena. © 2019 Alza.cz