



# Bluetooth® Stereo sluchátka



LEXIBOOK®

NÁVOD K POUŽITÍ

BTHP410series



## UMÍSTĚNÍ KLÍČŮ

Náhlavní souprava Bluetooth® pracuje s nabíjecím kabelem micro USB (součástí balení) nebo napájecí adaptér USB 5V

1. Tlačítko Power / Call / Play / Pause
2. Tlačítko hlasitosti + / další skladba
3. Tlačítko hlasitosti - / předchozí skladba
4. LED indikátor
5. Mikrofon
6. Micro USB port
7. Pomocný vstup

## APNĚTE / VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ

1. Chcete-li zapnout náhlavní soupravu Bluetooth®, stiskněte a přidržte stiskněte hlavní vypínač (1). Uslyšíte pípnutí a LED (4) bude blikat červeně a modře.
2. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte stejné tlačítko dokud neuslyšíte „Vypnutí“.

**Poznámka:** Přibližně po 5 minutách nečinnosti headset Bluetooth® se automaticky vypne.

## PAIRING

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a Lexibook® je používají na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří společnostem, které jsou jejich držiteli.

© 2017 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivujte na svém přehrávači funkci Bluetooth® (chytrý telefon, čtečka MP3 atd.). Další informace o tom, jak tuto funkci povolit, naleznete nahlédněte do uživatelské příručky vašeho přehrávače.
2. Zapněte náhlavní soupravu nebo stiskněte tlačítko napájení pro aktivaci automatická detekce blízkého zařízení. LED bude blikat červeně a modře během párování.
3. Potvrďte přidružení nebo vyberte název Bluetooth® „BTHP410“ pro připojení přehrávače k headsetu.
4. Jakmile je párování dokončeno, sluchátka pípnou a LED dioda bude blikat pouze modře. Nyní můžete poslouchat hudbu přes zařízení Bluetooth®.
5. Chcete-li ukončit spojení s headsetem, deaktivujte funkci Bluetooth® na vašem přehrávači.

## FUNKCE

### Objem

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte krátce tlačítko hlasitosti + (2).

Jakmile hlasitost dosáhne úrovně, uslyšíte pípnutí Max.

Krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti - (3) zvuk snížíte.

**UPOZORNĚNÍ:** Před vložení hlasitosti vždy snižte hlasitost sluchátka. Jinak by mohlo dojít k poškození sluchu.

### Play / Pause

Stisknutím tlačítka přehrávání / pauzy (1) přehrajete, pozastavíte nebo obnovit zvukové soubory ze synchronizovaného zařízení.

**Předchozí / další**

Pro přehrání souboru stiskněte a podržte tlačítko další stopy (2) Next.

Stisknutím a podržením předchozího tlačítka skladby (3) se vraťte na předchozí soubor.

**Volání hands-free**

1. Když přijmete hovor, headset oznámí příchozí číslo.

Jedním stisknutím tlačítka Volat (1) přijímáte hovory.

2. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko Volat na tři sekundy.

3. Chcete-li zavěsit, stiskněte jednou tlačítko Volat. Můžete použít tlačítka hlasitosti pro ovládání hlasitosti příchozích hlasových hovorů.

4. Stisknutím tlačítka Volat dvakrát vytočte poslední číslo sloučeniny.

**Poznámka:** Tato funkce funguje pouze v režimu Bluetooth®.

**Připojení k audio přehrávači (bez Bluetooth®)**

1. Připojte 3,5 mm audio kabel k pomocnému vstupu sluchátek (7) a druhý konec kabelu k osobní jednotce.

2. Zapněte sluchátka.

3. Stisknutím tlačítka Přehrát na přehrávači přehrajte soubory zvuk dle vašeho výběru.

4. Můžete také poslouchat zvukové soubory z Internetu.

5. Chcete-li headset vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Power.

6. Odpojte kabel sluchátek a čtečky.

**Poznámka:** V režimu aux-in jsou ovládací tlačítka hudby ve sluchátkách jsou zakázány. Použijte ovládací tlačítka na přehrávači.