

KOOGEEK



DW1 – Senzor na dveře a okna
Rychlá příručka

Průvodce startem

- 1) Vyjměte baterii
- 2) Stáhněte si aplikaci Koogeek Home z App Store
- 3) Přihlaste se, nebo zaregistrujte účtem Koogeek, nebo klepněte na přeskočit.
- 4) Otevřete Bluetooth na zařízení s iOS 9 a vyšším.
- 5) Klepněte na + v pravém horním rohu a naskenujte QR kód. Dále se řiďte instrukcemi na obrazovce. Kód lze zadat také ručně.
- 6) V seznamu vyberte typ zařízení a poté zadejte kód.
XXXXXX jsou číslice shodné s posledními 6 znaky MAC adresy. Pokud se nepovede rozpoznat kód opakujte akci.

Chcete-li přidat další senzory, opakujte akci přidání.

- 7) Zařízení můžete přidat domů a do pokoje.
- 8) Zařízení můžete přiřadit jméno. Můžete například nainstalovat zařízení na dveře ložnice a pojmenovat jej jako „Senzor dveří ložnice“
- 9) Můžete automatizovat Vaši domácnost srze HomeKit, který umožňuje, například automatické zapínání/vypínání světel a otevření, či zavření dveří a oken.

Např.: Osvětlení v místnosti se automaticky zapne, je jsou-li dveře ložnice otevřeny.

- 10) Pro řešení problémů navštivte: www.koogeek.com


Poznámka:

Použití příslušenství v rámci HomeKit si vyžaduje:

- Nastavení -> iCloud -> Zapnout
- Nastavení -> iCloud -> Klíčenka -> Zapnout
- Nastavení -> soukromí -> HomeKit -> Koogeek Home -> Zapnout


Soukromí v klíčenke nastavuje a definuje společnost Apple, a právě tato funkce se pouze aktivuje a připojí k HomeKitu s vaším telefonem.

Popis senzoru dveří a okna



Obnova do továrního nastavení


Vložte do resetovací zdířky kovový nástroj (např.: jehlu) a držte asi 10 sekund. Jakmile dioda bliká zeleně, znamená to, že jste zařízení úspěšně obnovili do továrního nastavení.



Specifikace

- Model: DW01
- Napájení: 3V knoflíkový článěk
- Vstup: 3.0V kapacita baterie: 620mAh
- Typ baterie: Lithiová baterie CR2450
- Bezdrátové připojení: nízkoenergetické
- Frekvenční rozsah: 2420- 2480 MHz
- Maximální bezdrátový výstupní výkon: 3694 dBm
- Provozní teplota: -20 st. Celsia – 60 st. Celsia
- Barva: Bílá
- Rozměry magnetu: 46*33*17,1mm
- Rozměry senzorů: 16*12*9,2 mm

Tipy



Dodržte zarovnání při jejich instalaci

- 1) Namontujte senzor na rám dveří/ oken. Pokud je senzor používán na dvojitých dveřích, namontujte snímač na nejméně používané dveře s magnet na nejpoužívanější dveře.
- 2) Při instalaci výrobku musí být rozteč mezi snímačem a magnetem nejvýše 2 cm.
- 3) Vyhněte se montáži senzoru v oblastech, které jsou vystaveny vlhkosti.
- 4) Vyhněte se montáži senzorů na místa, kde je velké množství kovů a elektrických drátů.
- 5) Nečistěte kapalinou.

Zákaznický servis:

- 12 ti měsíční omezená záruka
- Celoživotní technická podpora

Záruka

Na tento produkt je poskytnuta doživotní technická podpora a 12. měsíční záruka na kvalitu produktu.

Obecné pokyny

Výrobek může obsahovat malé části, které mohou představovat potencionální nebezpečí udušením pro děti. Proto uchovávejte zařízení mimo dosah dětí mladších 3 let. Pokud je výrobek zabalen, sejměte nejdříve obal a zlikvidujte jej. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály, protože vy mohlo dojít k udušení, či jinému úrazu. Většina částí produktu se může zahřát. Pro lepší výdrž se ujistěte, zdali je výrobek dostatečně odvětrán, je bezpečně umístěn a není v blízkosti ohniska požáru, či tepelného zdroje.

Není-li uvedeno jinak je zařízení určeno k vnitřnímu užití a musí být chráněn před vlhkostí jinými vlivy počasí.

Aby bylo zařízení určeno pro použití venkovní, musí být označeny značkou IP.

Produkt nelze opravit uživatelem a musí být servisován v servisním středisku poprodejní záruky.

Napájení baterie a provoz

Baterii uchovejte mimo dosah dětí. Vyjměte baterii, pokud dochází k neobvyklé situaci, nebo pokud víte, že nebudete zařízení používat.

Pokud je baterie vybitá, vyjměte baterii. Pokud si všimnete, že z baterie uniká kapalina ujistěte se, že ji nenecháte v kontaktu s pokožkou, či oděvem. Pokud k tomu dojde, opláchněte ihned veškerou kapalinu.

Bud'te si jisti, že vkládáte správný typ baterie.

Baterii zlikvidujte dle lokálních zákonných o ekologické likvidaci.

Upozornění FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám.

- 1) Toto zařízení nesmí vyzařovat škodlivé záření.
- 2) Toto zařízení musí přijmout rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC o záření definované nekontrolovatelným prostředím.

Koncoví uživatelé musí dodržovat zvláštní návod k obsluze pro splnění expozice. Tento vysílač nesmí být spojen a používán s jinou anténou, nebo vysílačem.

Upozornění: Jakékoliv změny, nebo úpravy které nejsou výslovně schváleny, nesmí být na zařízení provedeny.

K dispozici

Tento symbol vyjadřuje, že není doporučeno, zbavit se spotřebiče s ostatním komunálním odpadem. Řádně jej doporučujeme zlikvidovat.



Prohlášení o shodě

Shenzhen TOMTOP Technology Ltd. Tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje Základní požadavky a další příslušné povinnosti stanovené v těchto pokynech:



Směrnice 2014/53/směrnice EU o rádiových zařízeních (RED) – NAHRAZUJE SMĚRNICI O VÝZKUMU A VÝVOJI Z LET 1999/5/ES
Směrnice 2011/65/ES roHS

Tento výrobek je schválen pro použití v Evropské unii.

Věnujte pozornost



Udržujte mimo dosah dětí, aby se zabránilo jejich poranění či jiným zdravotním problémům.

Právní hledisko

Použití sady spolupracující s Apple HomeKit je certifikováno společností Apple k užití s iPodem touch, iPhone, iPadem. Společnost Apple není zodpovědná za fungování tohoto zařízení.

Ovládání této sady přes vzdálenou správu si vyžaduje applet v 10.1, nebo novější.

Název dovozce: FISHING KING, SLU

Název výrobce: Shenzhen TOMTOP Technology Co, Ltd

Adresa výrobce: G-4 Zona 5/F, No.1 Exchange Square, Huanan City, Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Koogeek



www.koogeek.com
support@koogeek.com



Made in China



Follow Koogeek

www.facebook.com/koogeek