

66mm

COMET-X

MANUAL



66mm

Než začnete produkt používat si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte ji pro budoucí použití, aktualizace manuálu najdete na [www.moon-sport.com](http://www.moon-sport.com)

**Funkce**


- 1 COB s vysokým jasem a červenými LED diodami
- CNC hliníkové pouzdro chladiče
- Funkce paměti režimu
- Automatický bezpečný režim
- 3 stálé režimy, 4 blikající režimy
- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (3,7 V 300 mAh)
- Univerzální držák s rychlým uvolněním
- Indikátor slabé baterie, nabíjení a plně nabitého zařízení
- Automatický uzavírací systém
- Boční osvětlení
- Dobíjecí čas 2 hodiny
- Voděodolnost (IPX 4)

**Obsah balení**

COMETX  
RB-22 (Univerzální držák)  
2 O- kroužky:  
RS-G Ø20-35mm  
RS-H Ø35-52mm  
BK-21 (držák na pás)  
USB-WP (USB microUSB kabel)

**Volitelné příslušenství**

RB-19 (držák an zadní stojan)  
RB-21 (sržák pod sedlo)  
RB-23 (držák na přilbu)  
RB-27 (GoPro adaptér)  
USB-RM-1200 (usb kabel)



66mm

**Ovládání**

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete světlo.
2. Stisknutím tlačítka napájení vyberte režimy.
3. Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení přepnete mezi stabilním a blikajícím režimem.
4. Stisknutím vypínače na 1 sekundu vypnete zařízení.

\* Paměťová funkce: světlo obnoví předchozí režim při dalším použití.

\* Provoz dálkového spínače je stejný jako výše napsaný postup.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Double click

FL1

FL2

FL3

DAY FLASH (DOUBLE BLAST)



66mm

**Parametry**

|                                                                                                   | Mode1 | Mode2 | Mode3 | FL1   | FL2  | FL3  | DAY FL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|  <b>LUMEN</b>  | 10    | 15    | 25    | 10    | 25   | 25   | 50     |
|  <b>H:MIN</b>  | 5:30  | 2:20  | 1:30  | 13:00 | 5:00 | 9:30 | 19:30  |
|  <b>1M LUX</b> | 3.6   | 6.8   | 11.2  | /     | /    | /    | /      |
|  <b>2M LUX</b> | 1.2   | 2     | 3.2   | /     | /    | /    | /      |

270°

Celkový úhel

77°

Bodový úhel

66mm

**Montáž pod sedadlo**

1. Vyberte si popruh, který se vejde na sedlovku.
2. Ujistěte se, že popruh zacvakne na místo háčku.
3. Držte světlo na sedlovce.
4. Omotejte gumičku kolem sedla a zacvakněte zpět.
5. Zasuňte světlo dopředu na držák, tak! aby zapadl n své místo.
6. Stisknutím uvolňovací páčky vyjmete.

Instalace

Natažení

Vyjmutí

Instalace

click

Vyjmutí

Natažení

Upravení

66mm

7.Upravte svislý úhel paprsku při montáži na lištu / přilbu, povolte šroubovací knoflík a nastavte světlo dolů do požadovaného úhlu a poté utáhněte šroubový knoflík a zajistěte světlo na místě.

**Přípevnění na pás**

1. Nasuňte světlo na opasek do držáku, dokud nezapadne na místo.
2. Stisknutím uvolňovací páčky vyjmete.

Vyjmutí

Tlačit

Instalace

click

Metoda 1

Metoda 2

**Instalace dálkového spínače**

1. Připojte dálkový spínač pomocí portu USB.
2. Zarovnejte tlačítko ovladače
3. Konce suchého zipu pevně utáhněte.



66mm

**Montáž pod sedlo**

1. Povolte šrouby pomocí imbusového klíče.
2. Upevněte držák na sedlovou lištu.
3. Vyrovnajte otvory pro šrouby pomocí imbusového klíče k utažení držáku.
4. Zasuňte světlo dopředu na držák, dokud se nezacvakne na místo.
5. Stisknutím uvolňovací páčky vyjmete.
6. Otočením světelného těla upravte svislý úhel.

**Method 1**

3.

INSTALL

click

2.

anticlockwise

4.

ADJUST

ADJUST

**Method 2**



66mm

**Nízká úroveň nabití a indikace**

Nízká baterie

- \* Svítí modře
- \* Automatický bezpečný mód
- \* Bliká modře

Indikace nabíjení

- \* Bliká modře - nabíjení
- \* Svítí modře - nabitó

**Automatický bezpečný mód**


Pokud dojde k vybití baterie, spustí se automaticky bezpečný režim kdy vám bude světlo blikat, nebo svítit po dobu 60 min. Nouzový režim nelze přepsat. Nabijte baterii aby nadále byla plně funkční.

**Napájení a údržba**

1. Vypněte světlo.
2. Odejměte gumový kryt
3. Připojte kabel USB k nabíjecímu portu.
4. Zapojte kabel do počítače.
5. LED indikátor bude aktivní do vypnutí napájení.

Gumová krytka

USB port





66mm

**Životnost baterie**

Nenabíjejte baterii nad 5 V.

- \* Během nabíjení držte baterii mimo hořlavé prostředí, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu baterie
- \* Baterie se může během nabíjení zahřát (až 104 ° F / 40 ° C).
- \* Po 300 nabíť / vybití může kapacita baterie klesnout přibližně na 80%.
- \* Napětí a kapacita baterie se úměrně snižují při nízkých teplotách, zvláště blízko nebo pod bodem mrazu. Kapacita klesá o 5% - 10% při zmrazení (doba hoření se snižuje o 50%). Při -20 ° C se kapacita snižuje o 30% (doba hoření se snižuje o 70%). Výkon baterie se vrátí do normálu, když se teplota mírně zvýší na 70 ° F / 20 ° C.
- \* Při skladování uchovávejte baterii na chladném a suchém místě

**Varování**

Před použitím si přečtěte zákony a předpisy týkající se venkovního osvětlení.

- \* Nesvíte světlem přímo do očí.
- \* Při používání se může světlo zahřát.
- \* Upravte úhel světla dolů, abyste zabránili oslnění blížícího se vozidla a veřejných komunikací.
- \* Neponořujte baterii ani celé světlo do vody.
- \* Po úplném nabití baterie odpojte světlo, nabíječku a kabel.
- \* Nerozebírejte světlo, jelikož neodborný zásah způsobí neplatnost záruky.
- \* Nenechávejte světlo zapnuté a bez dozoru.
- \* Udržujte světlo mimo oheň a hořlavé materiály.
- \* Neuklizejte hlavní jednotku, pokud je po použití horká nebo rovná.

66mm

**Záruka**

MOON SVĚTLA jsou poskytována s ROČNÍ OMEZENOU ZÁRUKOU a to pouze na zařízení jinak nepoškozená a bez vad.Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené teplem, fyzické škody způsobené zneužitím, zanedbáním, nesprávné opravy, nesprávné uložení nebo změny příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na světla a kabely. Baterie jsou pokryty 120 dny záruky. Pokud chcete uplatnit reklamaci, nejprve kontaktujte svého prodejce.

Některé problémy mohou být vyřešeny po zavolání. MOON není zodpovědný za ztracené nebo nesprávně směřované balíčky při reklamčním zasílání.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na [cs@moon-sport.com](mailto:cs@moon-sport.com)

WA-MOON-COMET-X-1710