

66mm

CERBERUS
MANUAL

66mm

Než začnete produkt používat si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte ji pro budoucí použití, aktualizace manuálu najdete na www.moon-sport.com

Obsah balení

66mm

Ovládání

Zapnout/Vypnout : Podržte tlačítko Power po dobu 1 sek.
Výběr režimu: Stiskněte tlačítko power a držte jej.
Boost Mode: Dvojklikem aktivujete i deaktivujete
Zamknout/Odemknout: Vypněte zařízení a stiskněte Power tlačítko po dobu 8mi sekund.

Odemknuto
Uzamčeno

* Zamykací systém: Uzamkněte světlo, abyste zabránili náhodnému zapnutí.
* Paměť režimu: Světlo obnoví předchozí režim při dalším použití.

66mm

Varialbilní LUMEN sys.

1. Vyberte požadovaný mód.
2. Stiskněte a držte tlačítko pro výběr režimu.
3. Pusťte tlačítko Power jakmile budete mít vybráno.

*Světlo jednou blikne když se přiblížíte MAXIMU, nebo MINIMU

*Výchozí nastavení:
Vyjměte baterii a stiskněte Power

*Paměť režimu:
Zařízení si pamatuje Vámi zvolený režim.

80mm

66mm

PARAMETRY

ANSI FL1	MODEL1	MODEL2	FLASH	STEADY FLASH	DAY FLASH
	25	50	25	25	150
	3:30	1:45	20:15	13:45	19:00
	50-5	50-5	100-10	100-10	150-10
	1:45-18:15	1:45-18:15	5:00-44:15	6:15-17:15	19:00-140:00

AUTOMATICKÝ
BEZPEČNÝ MÓD

ASM

Pokud dojde k vybití baterie, spustí se automaticky bezpečný režim kdy vám bude světlo blikat, nebo svítit po dobu 45 min. Nouzový režim nelze přepsat. Nabijte baterii aby nadále byla plně funkční.

66mm

PŘIPEVNĚNÍ

Uchycení pomocí gumičky

Uchycení pod sedlo kola

66mm

NABÍJENÍ

Indikátor

USB port

NABÍJENÍ

1. Vypněte napájení
2. Připojte kabel USB k portu USB
3. Po úplném nabití odpojte napájení
* Nenabíjete zařízení napětím přes 5V.
* Během nabíjení udržujte mimo hořlavé prostředí.

INDIKÁTOR

Nízká kapacita Automatický mód Napájení Plně nabit

66mm

Varování

Před použitím si přečtěte zákony a předpisy týkající se venkovního osvětlení. Nesvíte přímo do očí. Nemontujte v blízkosti počítače. Neoslňujte protijedoucí vozidla. Vždy upravte úhel směrem dolů. Neponořujte světlo do vody. Při skladování udržujte světlo na chladném a suchém místě. Během skladování plně nabijte světlo alespoň každé 3 měsíce.

Záruka

MOON SVĚTLA jsou poskytována s ROČNÍ OMEZENOU ZÁRUKOU a to pouze na zařízení jinak nepoškozená a bez vad.Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené teplem, fyzické škody způsobené zneužitím, zanedbáním, nesprávné opravy, nesprávné uložení nebo změny příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na světla a kabely. Baterie jsou pokryty 120 dnů záruky. Pokud chcete uplatnit reklamaci, nejprve kontaktujte svého prodejce.

Některé problémy mohou být vyřešeny po zavolání. MOON není zodpovědný za ztracené nebo nesprávně směrované balíčky při reklamačním zasílání.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na cs@moon-sport.com

WA-MOON-CERBERUS-1808

80mm