

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ **zahradního nábytku z umělého ratanu, z plastu a z kovu**

Použití

Zahradní nábytek je konstruován tak, aby byl bezpečný při běžném způsobu používání, pro který byl navržen a vyroben. Jakékoli jiné, než obvyklé použití (například opírání se o sklápěcí křesla, stání na stole, přemísťování obsazeného lehátka apod.) může být příčinou vážného zranění.

Údržba

Zahradní nábytek z umělého ratanu, z kovu a z plastu při správné péči a způsobu používání odolává běžným venkovním podmínkám v našem klimatickém pásmu.

Čistění nábytku se provádí za pomoci teplé vody a houbičky s neagresivním čistícím přípravkem, třeba jarem.

Šroubové spoje je nutné alespoň jednou za sezónu, nejlépe před začátkem zimy, zkontrolovat a dotáhnout.

Některé plastové části nábytku mohou vlivem povětrnosti časem mírně změnit svůj barevný odstín. Změny vzhledu nemají vliv na funkčnost výrobku.

Skladování:

Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte jej a nechte důkladně oschnout. Zahradní nábytek doporučujeme uskladnit v suchém zastřešeném prostoru s volnou cirkulací vzduchu.

Upozornění: Prodejce neodpovídá za případné vady nábytku vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k použití a údržbě.