

66 mm

METEOR
VORTEX

MANUAL



66 mm

Prečítajte si tento manuál pred prvým použitím produktu a pre viac informácií navštívte stránky výrobcu www.moon-sport.com pre aktualizáciu a ďalšie úkony.

OBSAH BALENIA



METEOR
VORTEX



LX-BAT-2200
(LG Liťiová batéria)



RB-25
(Držiak na riadidlá)



LX-BC
(Magnetický držiak)



USB-WP
(USB - KÁBEL)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



RB-28 (GoPro adaptér)



XP-USC (Nabíjačka na stenu)



LXBAT-3350 (LG liťiová batéria)



RB-16 (Držiak na prilbu)

66 mm

FUNKCIE



Power

Zapnúť/Vypnúť: Podržte tlačidlo Power po dobu 1 sekundy. Výber režimu: Stlačte tlačidlo Power a držte ho. Boost Mode: Dvojklikom aktivujete i deaktivujete. Zamknúť/Odomknúť: Vypnite zariadenie a stlačte Power tlačidlo po dobu 6-tich sekúnd.



Zamknuté



Odomknuté

- * Zamykací systém: Uzamknite svetlo, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu.
- * Pamäť režimu: Svetlo obnoví predchádzajúci režim pri ďalšom použití.

66 mm

REŽIM INDIKÁCIE



Režimy



Boost
Modrá



Mode 1
Modrá



Mode 2
Zelená



Flash 1
Bliká
modrá



Steady FL
Bliká
zelená



DAY FL
Bliká
červená



S.O.S.
Bliká
červená & zelená

66 mm

VARIABILNÝ LUMEN SYS.



VLS



1. Vyberte požadovaný režim.
2. Stlačte a držte tlačidlo na výber režimu.
3. Pustíte tlačidlo Power akonáhle si vyberiete.

*Svetlo raz zabliká keď sa priblížite MAXIMU, alebo MINIMU.

*Východiskové nastavenie: Vyberte batériu a stlačte Power.

*Pamäť režimu: Zariadenie si pamätá vami zvolený režim.

66 mm

PARAMETRE

	BOOST	MODE1	MODE2	FLASH1	STEADY FLASH	DAY FLASH	SOS
 LUMEN	800	550	100	100	200	400	-
 H:MIN	1:30	2:45	13:45	63:00	32:00	77:00	83:00
 VLS LUMEN	-	550-20	550-20	550-20	550-20	550-20	-
 H:MIN	-	2:45-77:00	2:45-77:00	14:00-226:00	19:45-61:00	70:00-380:00	-

* Režim ustáleného blesku: Blesk s vysokým jasom plus nízka svetelnosť, trvalý lúč na bezpečnostné účely. SOS režim používajte iba v prípade núdze.

66 mm

DRŽIAK NA RIADIDLÁ




Instalácia



Vybrať



Pripevnenie na riadidlá



Možnosť otočenia

66 mm

DRŽIAK NA PRILBU



Gombík



Otvorenie




Zatvorenie



Pás



Vybrať



Instalácia



Nasadenie



Montáž na prilbu

66 mm

OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Zariadenie je vybavené prepäťovou ochranou a pri preťažení, či prehriatí sa môže svetelný tok znížiť, alebo sa zariadenie celkom vypne.

NABÍJANIE

1. Vypnite zariadenie.
2. Pripojte kábel USB k portu USB.
3. Po úplnom nabití odpojte napájanie.

* Nenabíjajte zariadenie napätím nad 5 V.

* Počas nabíjania udržiavajte zariadenie mimo horľavých látok a prostredia.



USB PORT

66 mm


INŠTALÁCIA BATÉRIE



Otvorenie



Zamknutie



Instalácia



Vybrať

66 mm

KAPACITA BATÉRIE A INDIKÁCIA STAVU

Indikácia nabitia



100 %



65 %



30 %



10 %

Indikácia napájania



→



→



Indikácia nabitia



Indikácia vlozenej batérie



Červená

80 mm

VAROVANIE

- * Pred použitím sa zoznámte so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa vonkajšieho osvetlenia.
- * Nesviette priamo do očí.
- * Neponárajte batériu ani celé svetlo do vody.
- * Nerozoberajte svetlo, spôsobí to neplatnosť záruky.
- * Nenechávajte svetlo zapnuté a bez dozoru.
- * Udržujte svetlo z dosahu ohňa a horľavých materiálov.

ZÁRUKA

MOON SVETLÁ sú poskytované s ROČNOU OBMEDZENOU ZÁRUKOU a to iba na zariadenia inak nepoškodené a bez chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené teplom, fyzické škody spôsobené zneužitím, zanedbanie, nesprávne opravy, nesprávne uloženie, alebo zmeny príslušenstva. Záruka sa vzťahuje iba na svetlá a káble.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na cs@moon-sport.com

WA-MOON-METEOR-VORTEX-1812

WA-MOON-METEOR-WORTEX-1812