



BlueParrott B250-XTS Návod k použití

OBSAH

Vítejte	3
Bezpečnostní informace	4
Slovník	4
Obsah balení	5
Přehled náhlavní soupravy	6
Volitelné příslušenství	6
Nabíjení náhlavní soupravy	7
Indikátory stavu baterie	7
Ovládací prvky náhlavní soupravy	8
Zap / pohot. režim / vyp	8
Párování	9
• Párování s telefonem	
• Párování s více zařízeními	
Režim Multipoint	11
• Aktivace režimu Multipoint	
• Párování náhlavní soupravy B250-XTS s prvním zařízením Bluetooth	
• Párování náhlavní soupravy B250-XTS s druhým zařízením Bluetooth	
• Používání dvou zařízení Bluetooth s náhlavní soupravou B250-XTS	
Párování zblízka	12
Umístění mikrofonu	12
Uskutečnění hovorů	13
• Uskutečnění hovoru	
• Přijmutí hovoru	
• Provoz při používání nabíječky	
Dodatečné funkce	14
• Opakování posledního čísla	
• Odmítnutí hovoru	
• Hlasové vytáčení	
• Přepojení zvuku	
• Zapnutí/vypnutí světelných indikátorů náhlavní soupravy	
• Automatické připojení k Bluetooth	
Resetování seznamu spárovaných zařízení	15
Odložení/odmítnutí hovoru	15
Tabulky funkcí a indikátorů	16

VÍTEJTE

Blahopřejeme k zakoupení nového bezdrátového produktu BlueParrott. Tato příručka obsahuje pokyny pro úvodní nastavení a používání náhlavní soupravy BlueParrott B250-XTS Bluetooth®.

Funkce náhlavní soupravy B250-XTS Bluetooth

- Pokročilé potlačování zvuku vylepšuje komunikaci snížením hluku na pozadí o 95 %.
- Ohebné ramínko mikrofону zůstává na své pozici a zajišťuje optimální kvalitu zvuku.
- Širokopásmový přenos HD Voice a zvuku pro srozumitelnější konverzaci, zvýšenou produktivitu a bezpečí.
- Podpora A2DP pro použití s hudebními přehrávači, GPS a ostatními zařízeními Bluetooth.
- Párování Multipoint pro použití se dvěma zařízeními Bluetooth současně.
- Pohodlí díky odlehčenému designu a odolnost vhodná na cesty.
- Zapínání/vypínání, přijímání/ukončování hovoru a párování jedním tlačítkem.
- Nastavitelná spona přes hlavu zapadne na své místo a umožňuje tak stabilitu při libovolném nastavení.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Vyvarujte se poškození sluchu. Nastavte hlasitost na nejnižší úroveň, která vám zajistí pohodlné používání. Začne-li vám zvonit v uších nebo bude reprodukován hlas znít zastřeně, přestaňte náhlavní soupravu používat. Nezvyšujte hlasitost ve snaze přehlušit ruchy ve svém okolí (na příliš vysokou hlasitost si lze zvyknout).
- Dodržujte zákony a vyhlášky související s používáním mobilního telefonu / náhlavní soupravy při řízení motorového vozidla.
- Neponořujte výrobek ani žádnou jeho část do vody.
- Umělohmotné sáčky a malé součásti mohou v případě spolknutí způsobit zadušení. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Používejte pouze napájecí kabely přiložené k tomuto výrobku.
- Výrobek nevystavujte teplotám nad 60 °C (může dojít k selhání výrobku).

SLOVNÍK

Zapnuto: Náhlavní souprava je zapnuta, není však připojena k telefonu (bliká červené světlo).

MFT: Zkratka pro „multifunkční tlačítko“.

Režim Multipoint: Režim Multipoint vám umožňuje provést spárování se dvěma zařízeními Bluetooth a přepínat mezi nimi.

Spárování: Dvě zařízení s Bluetooth spolu mohou navzájem komunikovat.

Pohotovostní režim: Náhlavní souprava je zapnutá, spojení Bluetooth je aktivní a uživatel s nikým nehovoří (bliká modré světlo).

Režim hovoru: Náhlavní souprava je propojená s mobilním telefonem, přes který probíhá hovor (bliká modré světlo).

CO NAJDETE V BALENÍ?

1. Bezdrátová náhlavní souprava B250-XTS s koženkovým náušníkem
2. Pěnový náušník
3. Náhradní protivětrný kryt
4. Nabíjecí kabel USB
5. Stručný návod k obsluze (není vyobrazen)
6. Dokumentace k záruce a shodě s normami (není vyobrazena)



PŘEHLED NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

- A. Multifunkční tlačítko (MFT)
- B. Světelné indikátory
- C. Hlasitost, zvýšení / ztlumit
- D. Hlasitost, snížení
- E. Ohebné raménko mikrofonu
(strana „Talk“ patří směrem k
ústům)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní náušník / kryt mikrofonu

NABÍJENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Připojte nabíjecí USB kabel k náhlavní soupravě a jeho druhý konec ke vhodné USB nabíječce. Světelný indikátor MFT může nejprve na několik sekund zezelenat, než náhlavní souprava zjistí aktuální stav baterie. Neodpojujte náhlavní soupravu od nabíječky. Není-li náhlavní souprava plně nabita, světelný indikátor během krátké doby ZČERVENÁ (za méně než 3 minuty). Když indikátor zezelená a zůstane zelený, je jednotka plně nabita. Zcela vybitá baterie se do plného stavu nabíjí zhruba 3,5 hodiny.



INDIKÁTORY STAVU BATERIE

V průběhu nabíjení ukazuje světelný indikátor MFT úroveň stavu baterie vašeho B250-XTS následujícím způsobem:

Zelené světlo: Plně nabito. Doba hovoru více než 20 hodin.

Červené světlo: Částečně vybito.

Pokud náhlavní soupravu nepoužíváte, nechejte ji nabíjet, aby byl zachován výkon.



OVLÁDACÍ PRVKY NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Zvýšení hlasitosti: Krátce stiskněte a opět uvolněte tlačítko Hlasitost, zvýšení / ztlumit. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.

Snížení hlasitosti: Krátce stiskněte a opět uvolněte tlačítko Hlasitost, snížení. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.

Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu: V pohotovostním režimu nebo během hovoru podržte po dobu 2 sekund stisknuté tlačítko Hlasitost, zvýšení / ztlumit, dokud neuslyšíte pípnutí. Každých 10 sekund se ozve připomenutí ztlumení. *Opakovaným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.*



ZAP / POHOT. REŽIM / VYP

Zapnutí náhlavní soupravy: Přidržte multifunkční tlačítko přibližně 2–3 sekundy, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: „Power on“. Červené světlo každou sekundu jednou blikne.

Pohotovostní režim: Náhlavní souprava se po svém zapnutí (došlo-li dříve ke spárování) pokusí připojit k poslednímu zařízení, s nímž byla spárována, a přepne se do pohotovostního režimu. (Náhlavní soupravu lze do pohotovostního režimu uvést také krátkým stisknutím a uvolněním MFT). Blikání modrého světla signalizuje aktivní spojení přes Bluetooth. V náhlavní soupravě se ozve hlasová zpráva: „Your headset is connected“.

Vypnutí náhlavní soupravy (úspora baterie): Podržte MFT zhruba 4–5 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu: „Power off“. Červené světlo 4x zabliká a náhlavní souprava se vypne.

PÁROVÁNÍ

Párování s telefonem

Během párování mějte náhlavní soupravu od telefonu vzdálenou přinejmenším 7,5 cm, ne však více než 1 m.

Ostatní zařízení Bluetooth by měla být alespoň 15 m daleko nebo vypnutá.

POZNÁMKA: Náhlavní soupravu lze spárovat s až 8 různými zařízeními, v jeden okamžik však může být připojená jen k jedinému. V režimu Multipoint se může přepojovat pouze mezi 2 zařízeními.

- Vypněte náhlavní soupravu.
- Podržte na náhlavní soupravě multifunkční tlačítko, dokud nezačne střídavě blikat červené a modré světlo nebo dokud neuslyšíte hlasové zprávy „Power on“ a poté „Discovering“. **DŮLEŽITÉ:** Počkejte na obě hlasové zprávy nebo na střídavé blikání červeného a modrého světla. Může to trvat až 10 sekund. Poté multifunkční tlačítko uvolněte.
- V souladu s pokyny od výrobce na mobilním telefonu aktivujte funkci Hledání Bluetooth / Režim skenování.
- Počkejte, dokud se zařízení vzájemně nenajdou. Může to trvat až 2 minuty. Jakmile telefon náhlavní soupravu najde, vyberte na něm možnost „Spárovat“, a budete-li k tomu vyzváni, zadejte přístupový kód „0000“. Jakmile párování proběhne, světelné indikátory přestanou střídavě blikat a telefon vás může vyzvat ke spojení s náhlavní soupravou. Vyberte na telefonu možnost „Ano“ a spojte je s náhlavní soupravou. Až se spojení naváže, uslyšíte hlasovou zprávu „Your headset is connected“ a začne blikat modré světlo, jež značí, že se náhlavní souprava nachází v pohotovostním režimu a je připravena uskutečňovat nebo přijímat hovory.

PÁROVÁNÍ (pokračování)

Párování s více zařízeními

Model B250-XTS se může spárovat s až 8 zařízeními, v jeden okamžik však může být k náhlavní soupravě připojené jen jedno z nich. Výjimkou je případ, kdy se náhlavní souprava nachází v režimu Multipoint (viz strana 13). Chcete-li spárovat náhlavní soupravu s mobilním telefonem s Bluetooth nebo jiným zařízením Bluetooth, jako je například počítač s podporou Bluetooth, řiďte se pokyny na stranách 10 a 11 této příručky. Mějte na paměti, že všechna zařízení s výjimkou toho, jehož párování právě probíhá, musí být po dobu párování vypnutá nebo alespoň 15 m daleko.

Jakmile budou všechna zařízení spárována, lze se s naposledy spárovaným zařízením spojit vypnutím a opětovným zapnutím náhlavní soupravy nebo krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka. Náhlavní souprava se bude k zařízením připojovat v opačném pořadí, než ve kterém proběhlo párování. Byla-li například spárována zařízení A, B a C v uvedeném pořadí, spojí se náhlavní souprava nejprve se zařízením C. Nebude-li C k dispozici (kvůli vypnutí, ocitne se mimo dosah apod.), spojí se náhlavní souprava se zařízením B atd.

REŽIM MULTIPOINT

Režim Multipoint vám umožňuje provést spárování se dvěma zařízeními Bluetooth a přepínat mezi nimi.

Aktivace režimu Multipoint

- Zapněte náhlavní soupravu. Bude na ní blikat červené světlo a uslyšíte hlasovou zprávu: „Power on“.
- Podržte stisknuté multifunkční tlačítko a krátce stiskněte současně tlačítka Hlasitost, zvýšení a Hlasitost, snížení, poté všechna tlačítka uvolněte.
- Uslyšíte 4 vzestupné tóny.
- Po aktivaci režimu Multipoint náhlavní soupravu vypněte.

Párování náhlavní soupravy B250-XTS s prvním zařízením Bluetooth

- Připravte si první zařízení Bluetooth na spárování s náhlavní soupravou.
- Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování.
- Jakmile bude první zařízení Bluetooth připojené, vypněte zařízení i náhlavní soupravu.

Párování náhlavní soupravy B250-XTS s druhým zařízením Bluetooth

- Zopakujte postup pro spárování s druhým zařízením Bluetooth.
- Připravte si druhé zařízení Bluetooth na spárování s náhlavní soupravou.
- Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování.
- Až bude připojené i druhé zařízení Bluetooth, vypněte jej i náhlavní soupravu.

Používání dvou zařízení Bluetooth s náhlavní soupravou B250-XTS

- Nejprve mějte náhlavní soupravu B250-XTS vypnutou. Zapněte obě zařízení Bluetooth a zkontrolujte, že jsou připravená na spojení s náhlavní soupravou.
- Zapněte náhlavní soupravu.
- Náhlavní souprava B250-XTS se spojí s oběma zařízeními Bluetooth. Jakmile se zařízení připojí pomocí Bluetooth k náhlavní soupravě, uslyšíte hlasovou zprávu „Your headset is connected“.

PÁROVÁNÍ ZBLÍZKA

Párování zblízka náhlavní soupravy umožňuje vyhledat nejbližší „objevitelný“ telefon.

- Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.
- Podržte multifunkční tlačítko a krátce stiskněte tlačítko Hlasitost, snížení.
- V náhlavní soupravě by se měla ozvat hlasová zpráva: „Discovering“.
- Světelné indikátory na náhlavní soupravě by měly střídavě blikat červeně a modře.
- Náhlavní souprava vyvolá proces párování a uživatel musí na telefonu přijmout pozvání ke spárování. *POZNÁMKA: Možná bude zapotřebí zadat PIN „0000“ (čtyři nuly).*

UMÍSTĚNÍ MIKROFONU

Umístěte mikrofon ke koutku úst. Přesné umístění je zapotřebí pro správné fungování technologie potlačení hluku. Mírné úpravy umístění mikrofonu mohou pomoci dosáhnout optimálního výkonu.

Je důležité, aby slovo „TALK“ (které je vyražené na základně mikrofonu) směřovalo k vašim ústům.



↑
Slovo „TALK“ je vyražené
na základně mikrofonu



USKUTEČNĚNÍ HOVORŮ

Uskutečnění hovoru

Pokud jste dosud nespárovali náhlavní soupravu s telefonem, musíte tak učinit.

- Zapněte mobilní telefon. Zkontrolujte, zda máte na telefonu povolené připojení přes Bluetooth (příslušné pokyny najdete v uživatelské příručce k telefonu).
- Nasadte si náhlavní soupravu a umístěte mikrofon do správné pozice. Zapněte náhlavní soupravu a 2–3 sekundy podržte multifunkční tlačítko. Náhlavní souprava se automaticky pokusí připojit k poslednímu zařízení, se kterým byla spárována nebo s nímž byla spojena. Jakmile se spojení naváže, uslyšíte hlasovou zprávu: „Your headset is connected“.
- Vytáchejte na telefonu čísla a uskutečňujte hovory běžným způsobem. Hovory lze uskutečňovat také pomocí funkce náhlavní soupravy pro hlasové vytáčení.
- Hovor ukončíte krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě. Uslyšíte dva sestupné tóny. Hovor se ukončí a náhlavní souprava se přepne do pohotovostního režimu.

Přijmutí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, musí být náhlavní souprava v pohotovostním režimu.

- Nasadte si náhlavní soupravu. Umístěte mikrofon do správné pozice.
- Až telefon zazvoní, uslyšíte v náhlavní soupravě vyzváněcí tón. Hovor přijmete krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě. Uslyšíte 2 vzestupné tóny a multifunkční tlačítko každou sekundu modře blikne.
- Hovor ukončíte krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě. Uslyšíte dva sestupné tóny a náhlavní souprava přejde do pohotovostního režimu.

Provoz při používání nabíječky

Náhlavní souprava B250-XTS potřebuje ke svému provozu energii z baterie nebo napájení prostřednictvím USB kabelu.

POZNÁMKA: *Nepřipojujte USB kabel během hovoru. Náhlavní souprava se tím resetuje a hovor by byl poslán zpět do telefonu.*

Když náhlavní souprava čerpá energii z baterie, fungují všechny světelné a zvukové indikátory tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Pokud náhlavní soupravu napájí USB kabel, funguje náhlavní souprava včetně zvukových indikátorů tak, jak je popsáno v tomto návodu. Diody multifunkčního tlačítka však budou udávat stav nabití. Když se náhlavní souprava nabíjí, dostatečně dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka jednotku zapnete. Není-li váš telefon nastaven tak, aby se při požadavcích na spojení „vždy dotazoval“, měla by se náhlavní souprava sama automaticky opětovně připojit. Jakmile se baterie plně nabije, indikátor nabíjení na multifunkčním tlačítku zezelená a bude mít zelenou barvu tak dlouho, dokud nedojde k odpojení od USB nabíječky. Pokud je náhlavní souprava plně nabita a nabíjecí dioda má zelenou barvu, bude při zapnutí náhlavní soupravy svítit i modrý indikátor.

DODATEČNÉ FUNKCE

POZNÁMKA: Váš mobilní telefon musí podporovat následující funkce (informace najdete v uživatelské příručce k telefonu).

Opakování posledního čísla

Chcete-li znovu vytočit číslo posledního hovoru provedeného z mobilního telefonu, přidržte zhruba 1 sekundu tlačítko Hlasitost, snížení. Ozve se pípnutí a telefon vytočí naposledy použité číslo.

Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor lze odmítnout přidržením multifunkčního tlačítka po dobu 2 sekund. Uslyšíte 2 sestupné tóny a příchozí hovor bude přesměrován do hlasové schránky (pokud je dostupná).

Hlasové vytáčení

Chcete-li použít hlasové vytáčení mobilního telefonu, stiskněte krátce multifunkční tlačítko na náhlavní soupravě. Ozve se tón a aktivuje se hlasové vytáčení. Vyslovte srozumitelně požadovaný příkaz. Opětovným krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka hlasové vytáčení ukončíte. Tuto funkci lze využít, jen když je náhlavní souprava v pohotovostním režimu.

Přepojení zvuku

Přepojení zvuku z náhlavní soupravy do telefonu během hovoru lze provést přidržením tlačítka Hlasitost, snížení po dobu 1–2 sekund. Zvuk se přepojí na telefon. Přepojení zvuku zpět do náhlavní soupravy se provádí stejným způsobem. Když přenesete zvuk do telefonu, vypne se světelná signalizace na náhlavní soupravě do doby, než se zvuk vrátí do náhlavní soupravy.

Zapnutí/vypnutí světelných indikátorů náhlavní soupravy

Rychlým společným stisknutím tlačítek Hlasitost, zvýšení a Hlasitost, snížení vypnete světelné indikátory náhlavní soupravy, zopakováním tohoto kroku indikátory opět zapnete. Při zapnutí náhlavní soupravy budou světelné indikátory v témže stavu, ve kterém se nacházely při posledním vypnutí.

Automatické připojení k Bluetooth

Poté, co náhlavní soupravu zapnete, se automaticky pokusí připojit k poslednímu zařízení, se kterým byla spárována. Pokud spárování proběhlo s více zařízeními a poslední připojení zařízení není k dispozici (je vypnuté, mimo dosah apod.), pokusí se náhlavní souprava spojit s druhým posledním zařízením, s nímž byla spárována, atd. Připojení k zařízení lze obnovit též krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka na náhlavní soupravě.

Ozve se tón a hlasová zpráva: „Your headset is connected“.

RESETOVÁNÍ SEZNAMU SPÁROVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento úkon lze provést jen při zapnuté náhlavní soupravě.

Chcete-li v náhlavní soupravě vymazat interní seznam spárovaných zařízení, přiložte si ji k uchu. Po dobu zhruba 5–6 sekund přidržte společně tlačítka Hlasitost, zvýšení a Hlasitost, snížení, dokud neuslyšíte dva nízké tóny.

Tento postup může být zapotřebí provést, pokud se náhlavní soupravu nedaří spárovat nebo připojit k nějakému zařízení.

POZNÁMKA: Dojde ke smazání informací o zařízeních, která byla dříve spárována s náhlavní soupravou. Po vymazání bude zařízení zapotřebí znovu spárovat.

ODLOŽENÍ/ODMÍTNUTÍ HOVORU

- Pokud chcete přijmout hovor, zatímco již hovoříte s někým jiným, odložte aktivní hovor dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka.
- Na původní hovor se přepnete jedním krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka.

POZNÁMKA: V závislosti na naprogramování svého telefonu můžete přepínat mezi hovory v příslušné nabídce telefonu.

- Pokud chcete odmítnout hovor, zatímco již hovoříte s někým jiným, přidržte na 2 sekundy multifunkční tlačítko.
Příchozí hovor bude přesměrován do hlasové schránky.

TABULKY FUNKCÍ A INDIKÁTORŮ

Funkce	Tlačítko / doba stisknutí	LED indikátor	Zvukový indikátor	Hlasový indikátor
Zapnutí	Multifunkční tlačítko / 2–3 sekundy	Blikání červeného světla	Dva vzestupné tóny	„Power on“
Vypnutí	Multifunkční tlačítko / 4–5 sekund	Všechna světla zhasnou	Dva sestupné tóny	„Power off“
Aktivace režimu párování	Multifunkční tlačítko / 5–15 sekund	Střídavé blikání červeného a modrého světla	ŽÁDNÝ	„Discovering“
Hlasitost, zvýšení	Hlasitost, zvýšení / krátké stisknutí	ŽÁDNÝ	Samostatný tón	ŽÁDNÝ
Hlasitost, snížení	Hlasitost, snížení / krátké stisknutí	ŽÁDNÝ	Samostatný tón	ŽÁDNÝ
Ztlumení (zap/vyp)	Hlasitost, zvýšení / 2 sekundy	ŽÁDNÝ	Samostatný tón každých 10 sekund během ztlumení	ŽÁDNÝ
Hlasové vytáčení (zahájit/ukončit)	Multifunkční tlačítko / 1 krátké stisknutí	ŽÁDNÝ	Samostatný tón	ŽÁDNÝ
Opakování posledního čísla	Hlasitost, snížení (1 sekunda)	ŽÁDNÝ	Samostatný tón	ŽÁDNÝ
Přijetí hovoru	Multifunkční tlačítko (krátké stisknutí)	Modré světlo bliká o něco pomaleji	Dva vzestupné tóny	ŽÁDNÝ
Ukončení hovoru	Multifunkční tlačítko (krátké stisknutí)	Modré světlo bliká o něco rychleji	Dva sestupné tóny	ŽÁDNÝ
Odmítnutí hovoru*	Multifunkční tlačítko (2 sekundy)	ŽÁDNÝ <i>*Přesměruje hovor do hlasové schránky (je-li k dispozici)</i>	Dva sestupné tóny	ŽÁDNÝ
Přepojení zvuku	Hlasitost, snížení (1–2 sekundy)	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ
Deaktivace LED indikátorů	Hlasitost, zvýšení / Hlasitost, snížení (krátké stisknutí)	ŽÁDNÝ	Krátký tón	ŽÁDNÝ
Aktivace LED indikátorů	Hlasitost, zvýšení / Hlasitost, snížení (krátké stisknutí)	LED se zapnou	Krátký tón	ŽÁDNÝ
Resetování spárovaných zařízení	Hlasitost, zvýšení / Hlasitost, snížení (5–6 sekund)	ŽÁDNÝ	2 nízké tóny	ŽÁDNÝ

TABULKY FUNKCÍ A INDIKÁTORŮ (pokračování)

Funkce	Tlačítko / doba stisknutí	LED indikátor	Zvukový indikátor	Hlasový indikátor
Odpojení od zařízení	ŽÁDNÝ	Červené světlo, pomalé blikání	ŽÁDNÝ	„Your headset is disconnected“
Ztráta spojení	ŽÁDNÝ	Červené světlo, pomalé blikání	2 krátké tóny	ŽÁDNÝ
Slabá baterie	ŽÁDNÝ	Červené světlo, rychlé blikání	Dlouhý vysoký tón po 20 sekund	„Battery low“
Odložení příchozího hovoru	Multifunkční tlačítko (dvě stisknutí)	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ
Přijetí příchozího hovoru / podržení	Multifunkční tlačítko (krátké stisknutí)	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ
Odmítnutí příchozího hovoru / podržení	Multifunkční tlačítko / 1–2 sekundy	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ
Aktivace režimu Multipoint	MFT / Hlas., zvýšit + Hlas., snížit (krátké stisknutí)	ŽÁDNÝ	4 vzestupné tóny	ŽÁDNÝ
Deaktivace režimu Multipoint	MFT / Hlas., zvýšit + Hlas., snížit (5–6 sekund)	ŽÁDNÝ	4 sestupné tóny	ŽÁDNÝ
Připojení A2DP	ŽÁDNÝ	Dvě modrá zablikání MFT	ŽÁDNÝ	ŽÁDNÝ



blueparrott.com/support