



CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1 Výhody

- SmartTerminal pro zpracování čipových karet odpovídajících normě ISO 7816 (TC 1100, TC 1300) a bezkontaktních čipových karet odpovídajících normám ISO 14443/ 15693 (TC 1200, TC 1300)
- EMVCo, EMV 2000 Level 1 schválené rozhraní (TC 1100, TC 1300).

Spolu s odpovídající aplikací lze SmartTerminal používat pro následující použití:

- Platby na internetu
- Digitální podpis
- Kryptografie (digitální podpis na firemní úrovni)
- E-Commerce
- Domácí bankovníctví
- Kontrola přístupu
- Šifrování dat

2 Připojení k PC a instalace softwaru

1 Stáhněte nejnovější ovladače z našeho webu na adrese www.cherry.de - Help & Support > Downloads .

2 Pokračujte dle instalačních instrukcí na obrazovce.

3 Připojte USB konektor SmartTerminal do USB na vašem počítači.

3 Používání čtečky čipových karet

3.1 Používání čipových karet (TC 1100, TC 1300)

- Vložte čipovou kartu do slotu s čipem na horní straně a směrem do slotu. Při dostatečném zasunutí karty dojde ke kontaktu.

3.2 Používání bezkontaktních čipových karet (TC 1200, TC 1300)

- Přiložte čipovou kartu, identifikační kartu nebo vysílač na čipové kartě uží stranou směrem ke kabelu. Data jsou přenášena na vzdálenost menší než 5 cm.

3.3 Instalace držáku čipových karet (TC 1200, TC 1300)

- Přitlačte z horní strany držák čipových karet na vývod kabelu na krytu čtečky dokud neucítíte jeho zaskočení na místo.

4 LED-Status

4.1 TC 1100

LED	Status
Modrá svítí	Terminál připraven
Modrá 1 x blikne, pak svítí	Karta vložena
Modrá bliká	Přenos dat
Nesvítí	Terminál je v úsporném režimu

4.2 TC 1200

LED	Status
Bílá svítí	Terminál připraven
Modrá 1 x blikne, pak bílá svítí	Karta/vysílač je usazen
Modrá bliká	Přenos dat

4.3 TC 1300

LED	Status
Zelená svítí	Terminál připraven
Červená 1 x blikne, pak zelená svítí	Karta je vložena/vysílač je usazen
Červená bliká	Přenos dat

5 Technická data

Označení	Hodnota
Napětí	+5 V/DC ±5 % SELV
Odběr	TC 1100: max. 30 mA TC 1200: max. 230 mA TC 1300: max. 160 mA
Skladovací teplota	-20 °C ... +65 °C
Pracovní teplota	0 °C ... +50 °C
Rozměry	TC 1100: 100 x 65 x 12 mm TC 1200: 76 x 62 x 11 mm TC 1300: 115 x 75 x 16,5 mm
Pracovní cyklus	100 000 vložení
Protokoly	TC 1100: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10 TC 1200: T=CL TC 1300: T=CL, T=0, T=1

6 Recyklace



Nepotřebného zařízení se zbavte na sběrných místech elektroodpadu.

7 Kontakt

Při kontaktování technické podpory poskytněte následující informace:

- Modelové a sériové číslo
- Název a výrobce vašeho počítače
- Operační systém a instalovaný service pack

Cherry GmbH

Cherrystraße 1
91275 Auerbach

Internet: www.cherry.de

E-Mail: info@cherry.de

Telefon: +49 (0) 9643 2061-100

8 Obecné ustanovení

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny produktu, které slouží k jeho postupnému vývoji. Nesprávné používání a skladování produktu může způsobit poškození produktu. Tyto instrukce jsou platné pouze pro dodaný produkt.

9 Záruka

Na produkt je poskytována zákonem určená záruční doba. Pro její uplatnění kontaktujte svého dodavatele nebo autorizovaný servis. Tato záruka zaniká provedením neautorizovaných úprav. Neprovádějte neautorizované opravy produktu a do produktu nevnikejte.

10 Varování



Upozornění: Nebezpečí udušení vdechnutím malých součástek

- Ujistěte se, že zařízení není přístupné dětem do 6 let.