




Používateľský manuál v1

Vodotesná zásuvka WiFi

Špecifikácia

Model	S55TPI/S55TPF/S55TPE/S55TPB/S55TPD/S55TPG
Vstup	S55TPI: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 10 A Max S55TPF: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 16 A Max S55TPE: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 16 A Max S55TPB: AC 125 V 50/60 Hz 15 A Max S55TPD: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 10 A Max S55TPG: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 13 A Max
Výstup	S55TPI: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 10 A Max S55TPF: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 16 A Max S55TPE: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 16 A Max S55TPB: AC 125 V 50/60 Hz 15 A Max S55TPD: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 10 A Max S55TPG: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 13 A Max
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Operačné systémy	Android 4.1 alebo vyšší, iOS 9.0 alebo vyšší.
Materiály	PC V0
Rozmery	85 × 70 × 70 mm


Predstavenie produktu



WiFi LED
indikátor

Vodotesné
puzdro

Konfiguračné tlačidlo/ručný spínač
Vodotesná gumová zátka



Funkcie

S55 je inteligentná nepremokavá zásuvka špeciálne navrhnutá na vonkajšie použitie, vhodná na rôzne príležitosti, pripravená na použitie v záhrade, na terase, či vo vonkajšej reštaurácii a podobne. Prostredníctvom smartfónu môžete plánovať a hlasovo ovládať všetky funkcie zásuvky.



Aplikácia



Časovač



Hlasové ovládanie



IP55 – vodotesnosť



Zdieľanie



Inteligentná scéna




Nie je potrebný HUB



Ovládanie cez LAN

Obnovenie továrenského nastavenia

Dlho stláčajte párovacie tlačidlo po dobu asi 5 sekúnd, kým sa indikácia indikátora LED nezmení na cyklus dvoch krátkych a jedného dlhého záblesku.



⚠ Ak chcete použiť iné siete WiFi, uveďte prepínač do východiskového stavu od výrobcu a znova pripojte sieť.

Bežné problémy

Otázka: Prečo moje zariadenie zostáva „Offline“?

Odpoveď: Novo pridané zariadenie potrebuje na pripojenie WiFi siete 1 – 2 minúty. Ak sa nepripája po dlhšiu dobu, posúďte prosím tieto problémy podľa stavu modrého indikátora:

1. Modrý indikátor WiFi zabliká raz za sekundu, čo znamená, že prepínaču sa k WiFi nepodarilo pripojiť.

① Možná ste nesprávne zadali heslo WiFi.

② Možno je medzi prepínačom a smerovačom príliš veľká vzdialenosť alebo prostredie spôsobuje rušenie, zvážte priblíženie k routeru. Ak sa nepodarí, pridajte ho znovu.

③ Sieť 5 GHz WiFi nie je podporovaná a podporuje iba bezdrôtovú sieť 2,4 GHz.

④ Možno nie je vyplnená MAC adresa pripojenia.

2. Modrý indikátor bliká dvakrát za sekundu, čo znamená, že sa vaše zariadenie pripojilo k WiFi, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru.

Zabezpečte dostatočne stabilnú sieť. Ak sa často vyskytne dvojité bliknutie, čo znamená, že ste pripojení k nestabilnej sieti, nie je problém s produktom. Ak je sieť normálna, skúste reštartovať spínač stlačením tlačidla „Reset“ alebo vypnutím napájania.

Naskenujte QR kód a prečítajte si pokyny na ovládanie hlasom pre Amazon Echo a Google Home.



Naskenujte kód, alebo navštívte stránku nižšie pre viac informácií:

<https://www.sonoff.tech/usermanuals>

Varovanie FCC

Za zmeny alebo úpravy ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov zodpovedá ten kto ich vykonáva.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Vyhlasenie o radiačnej expozícii FCC:

Toto zariadenie spĺňa limity pre žiarenie FCC stanovené pre životné prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi vysielačom a vašim telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne alebo pracovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15. predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie, pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže sa stať, že dôjde k rušeniu komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri korektnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádia alebo televízneho príjmu, ktorý možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa používateľovi, aby sa pokúsil opraviť rušenie nasledovnými opatreniami.

- Premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Vyžiadaajte si pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.



Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road,
Longhua District, Shenzhen, GD, China

<https://sonoff.tech>

MADEINCHINA



Všetky práva vyhrazené © 2020 Alza.cz