



Aróma difuzér

Používateľský manuál



Aróma difuzér

Tento aróma difuzér využíva ultrasonickú technológiu, ktorá atomizuje vodu a esenciálny olej v nádržke na vodu, a tak produkuje studenú a zvlhčujúcu vonnú hmlu.



Aróma difuzér

PREVÁDZKA

1. Postavte aróma difuzér do zvislej polohy. Zvislým ťahom hore odoberte kryt. (Obr. 1)
2. Pripojte napájací kábel adaptéra do vstupného konektora aróma difuzéra. Odporúčame viesť kábel podľa nasledujúceho obrázka. (Obr. 2)
3. Do aróma difuzéra nalejte vodu a esenciálny olej.


NEPREKRAČUJTE označenú maximálnu kapacitu 200 ml. NEPOUŽÍVAJTE vriacu vodu. NEPLŇTE difuzér, pokiaľ je zapnutý. Odporúčané množstvo esenciálneho oleja sú 2 – 3 kvapky na každých 100 ml vody. (Obr. 3)

4. Nasadte späť kryt. Vďaka polohovateľnosti môžete meniť smer vonnej pary. Aróma difuzér sa NESMIE používať bez krytu. (Obr. 4)
5. Adaptér zapojte do siete.


6. Pre zapnutie stlačte tlačidlo pary „MIST“ a vyberte požadovanú operáciu (1 hodina, 3 hodiny alebo Nepretržitá prevádzka). Intenzitu pary možno nastaviť pevným stlačením tlačidla „MIST“ pokiaľ aróma difuzér nezapípa. (1 pipnutie = silná intenzita a 2 pipnutia = ľahká intenzita)
7. Stlačením „LED“ tlačidla zapnete LED osvetlenie. Nasledujúcim postupom nastavíte jas. (Jasný -> Tmavý -> Vypnuté) (Obr. 6)

8. Na dlhšiu dobu nečinnosti je odporúčané vodu z nádržky vylievat' a udržiavať v suchu.
9. Pri pripojení napájania je aróma difuzér stále vo svojom pôvodnom vypnutom stave.

10. Para aj LED osvetlenie sa automaticky vypne pri nedostatku vody. Aj keď stlačíte tlačidlo „MIST“, difuzér sa opäť automaticky vypne.




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

Aróma difuzér

POZOR

- Množstvo a intenzita produkovanej pary sa bude líšiť, čo nie je neobvyklé a nemalo by to byť považované za chybu.
- Toto ovplyvňujú faktory ako typ vody, vlhkosť, teplota a prúd vzduchu.
- Akonáhle sa minie voda, zariadenie sa automaticky vypne.


- Používajte len 100 % prírodné esenciálne oleje. Ak obsahuje chemické prísady, arómy alebo nečistoty, môže prísť k poškodeniu prístroja.

- Pred výmenou esenciálneho oleja za iný vyčistite zariadenie.

Náhly únik vody

V prípade, že o prístroj pri jeho používaní zakopnete alebo ho zhodíte, nasledujte prosím tieto inštrukcie, aby nedošlo k poruche.

1. Zariadenie odpojte a odstráňte kryt.
2. Vylejte všetku zostávajúcu vodu z nádržky.
3. Pre zbavenie sa vody so zariadením jemne zatrasť a následne ho nechajte uschnúť na vzduchu aspoň 24 hodín.



Výpusť vody


Aróma difuzér

ÚDRŽBA

Po 5 – 6 použitíach alebo po 3 – 5 dňoch zariadenie prosím vyčistíte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Zariadenie odpojte zo zásuvky a odstráňte kryt.
2. Vylejte z nádržky všetku zostávajúcu vodu.
3. Za použitia malého množstva teplého kuchynského saponátu utrite prístroj tampónom a potom ho utierkou jemne vysušte.
4. Aby ste sa vyvarovali úniku vody do vývodu vzduchu, riaďte sa nasledujúcimi obrázkami a vylievajte vodu podľa ľavého obrázku, nie podľa pravého.
5. Nepoužívajte na čistenie kyseliny či enzymatické čističe, pretože môže prísť k uvoľneniu jedovatých plynov alebo zlyhaniu prístroja.

Poznámka: Nezabudnite používať jemný čistiaci prostriedok



Aróma difuzér

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prečítajte si prosím tieto informácie, aby ste predišli poruchám výrobu:

- Nemeňte, nerozoberajte a neopravujte zariadenie, pokiaľ nie ste kvalifikovaný technik. Pre nevyhnutné opravy kontaktujte predajcu.
- Nezapínajte prístroj, pokiaľ je nádržka na vodu prázdna.
- Nedotýkajte sa atomizačnej doštičky.
- Prístroj pravidelne čistite v súlade s pokynmi Údržby, vyhnete sa tak poruchám prístroja.
- Pred vykonaním údržby zariadenie vždy vypojte zo zásuvky.
- Z hygienických dôvodov odporúčame po každom použití prístroja vyliať zostávajúcu vodu a čistou suchou handričkou prístroj vytrieť do sucha.
- Esenciálny olej môže v prípade úniku korodovať, utrite ho prosím suchou handričkou.
- Na pridanie vody do nádržky používajte len odmerku, neplňte nádržku priamo z vodovodného kohútika.
- Zabráňte priamemu kontaktu pary s nábytkom, oblečením, stenami atď.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, klimatizácii a ventilátorom.
- Zariadenie nechávajte vždy na stabilnom povrchu. Nestavajte zariadenie na koberce, prikrývky alebo iné nestabilné plochy.
- Zariadenie udržiujte ďalej od elektrických zariadení ako je TV či audio vybavenie.
- Medzi jednotlivými použitiami počkajte aspoň 60 minút, aby ste predišli poškodeniu atomizačnej časti zariadenia.
- Nepoužívajte perlivú vodu, iba vodu z vodovodného kohútika alebo minerálnu vodu.
- Nikdy nepremiestňujte zariadenie, pokiaľ je v prevádzke.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja mokrymi rukami.
- Uchovávajte difuzér mimo dosahu detí a zvierat. Deti nemôžu zariadenie používať bez dozoru. Toto zariadenie nie je vhodné pre deti a osoby, ktoré prístroj nepoznajú alebo s ním nemajú skúsenosti.
- Pokiaľ sa z prívodného kábla dymí alebo horí, okamžite zariadenie odpojte!

Aróma difuzér

RIEŠENIE PORÚCH

V prípade, že zariadenie reaguje abnormálne, preštudujte si túto tabuľku:

Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, držte sa prosím nasledujúcich bodov a navrhovaných opráv:	
Priprístroj nemožno zapnúť alebo vypnúť	• Je v nádržke dostatok vody? -- Doplňte prosím nádržku s vodou. • Je prívodný kábel správne zapojený? -- Kábel odpojte, skontrolujte a znovu starostlivo zapojte.
Priprístroj neprodukuje paru alebo je produkcia abnormálna	• Nedostatok vody? Prilíš veľa vody? -- Pridajte prosím vhodné množstvo vody do nádržky, voda nesmie nikdy presiahnuť maximálnu hranicu 200 ml. • Nečistoty na atomizačnej doštičke? -- Držte sa prosím inštrukcií pre údržbu, odstráňte ju a znovu správne nainštalujte, aby bola uvoľnená para. • Kryt a vnútorný kryt nie sú správne nasadené? Nečistoty na ventilátore dolnej časti zariadenia? -- Pokiaľ je ventilátor veľmi zaprášený, para nemusí vychádzať von. Vyčistite ho.
Zo zariadenia vyteká voda	• Nie je kryt nesprávne nasadený? -- Kryt odstráňte a znovu správne nasadte tak, aby mohla para voľne vychádzať von. • Nízka teplota alebo vysoká vlhkosť? -- Za týchto podmienok môže para rýchlo kondenzovať a vytvárať kvapky vody.

Aróma difuzér

PARAMETRE

Rozmery	Cca 168,5 × 84 mm
Hmotnosť (bez adaptéra)	Cca 420 g
Napájanie: Vstup/Výstup	AC 100 - 240 V 50/60Hz DC24V 650mA
Dĺžka kábla	Cca 170 cm
Výkon	Cca 14W
Mód času	1 H/3 H/6 H/ON
Kapacita nádržky	200 ml
LED osvetlenie	3 ks
Materiál	PP/ABS/PC
Príslušenstvo	AC adaptér a používateľský manuál
Prevádzková frekvencia	2,4 MHz

Všetky práva vyhradené. © 2019 Alza.cz

Aróma difuzér