

ARMITRON CZ

Návod k použití

NASTAVENÍ ČASU

Hodinová ručička

Minutová ručička

Vteřinová ručička

Normální poloha korunky

1. poloha (korunky)

1. Vyjměte plastovou zářezku
2. Korunka je ve chvíli vyjmutí plastové zářezky automaticky v první poloze
3. Otáčejte korunkou jedním směrem a nastavte čas
4. Zatlačte korunku do normální polohy
5. V případě další potřeby seřízení času zlehka vytáhněte korunku do 1. polohy a dále postupujte stejně dle bodu 3 atd.

VÝMĚNA ŘEMÍNKU

1. Bezpečně uchopte hodinky a otočte je na zadní stranu, v blízkosti pouzdra hodinek uvidíte posuvný mechanismus sloužící k výměně řemínku.
2. Sjedťte kolíčkem na druhou stranu a jemně s řemínkem pohněte, tím dojde k uvolnění kolíku z jeho úchyty
3. Chcete-li připevnit nový řemínek, začněte s kolíkem umístěným na protilehlé straně posuvného mechanismu. Umístěte kolík do oka pouzdra, posuvným (kolíkovým) mechanismem sjedťte na druhou stranu a snažte se druhý konec kolíku umístit do protějšího oka pouzdra.

UPRAVENÍ DÉLKY VAŠEHO „MESH“ NÁRAMKU

1. Vložte malý šroubovák/ nebo jakýkoliv podobný nástroj do malého otvoru svorky spony a zdvihněte ji směrem na horu.
2. Uzamykací spona je uvolněná a vy s ní můžete volně pohybovat. Nastavte ji do požadované polohy a zvolte si tak potřebnou délku náramku (libovolné pozice na zadní straně náramku).
3. Když nastaveno, zatlačte (pevně) svorku spony zpět, tak aby došlo k cvaknutí a spona byla řádně upevněna k náramku.

JAK ZAVŘÍT SPONU NA VAŠÍCH HODINKÁCH

1. Ujistěte se, že na spodní části náramku má spona rozevřenou bezpečnostní přezku.
2. Uchopte druhý konec náramku a pacičky spony zahákněte za tenkou osičku na protější straně spony.
3. Pevnějším stlačením zapněte uzávěr, dojde ke cvaknutí.
4. Nakonec překlopte přes sponu bezpečnostní přezku.

UPRAVENÍ DÉLKY U VAŠEHO OCELOVÉHO NÁRAMKU

1. Vložte nastavovací nástroj (dodávaný s každým ocelovým náramkem) do otvoru na boku náramku a zatlačte kolík ve směru šipky. Použijte malé domácí kladívko, lehce s ním poklepávejte, dokud kolík nevyjde na druhou stranu. Uchopte kolík a vytáhněte jej.
2. Odstraňte nebo přidejte potřebné články náramku. Pokud odstraníte více než jeden článek, odstraňte z obou stran stejný počet článků, aby byl náramek rovnoměrný a symetrický.
3. Po odstranění nebo přidání potřebného počtu článků, umístěte kolíky zpět v opačném směru šipky vyznačené na člancích náramku. Konec kolíku s drážkou směřuje dolů. Kolíky zatlačíte zpět jemným poklepáním kladívka.

Zároveň se můžete podívat na instruktážní video na rosefieldwatches.com/FAQ

Pokud si i přesto nejste výměnou článků jisti a máte z toho obavy, obraťte se prosím na svého prodejce, který vám s výměnou pomůže nebo vám poradí servisní místo, kde mají hodináře, který provádí zkracování a prodlužování tahů náramkových hodinek.