

TOSHIBA

KEZELÉSI
ÚTMUTATÓ

Légtisztító CAF-X50XPL

Kérjük, hogy a jelen útmutatót gondosan olvassa el!

A jelen útmutató a légtisztító készülék megfelelő alkalmazására, karbantartására vonatkozó tájékoztatásokat tartalmazza. A készülék rendszeres, még az aránylag kisebb fokú gondozásával is jelentős költséget, időt takaríthat meg a teljes üzemtartama alatt!



Union Distribution s.r.o. (Kft.)
Rosmarin Business Center
Dělnická u. 21312/, Praha 7; Cseh Köztársaság

Az útmutatóban megjelenített ábra, színekivitelezés a tényleges terméktől eltérő lehet.

Tartalom

Termék megvizsgálása az átvételekor	3
Legfontosabb adottságok	4
Beüzemelés előtti utasítások	5
Üzemeltetés (model - CAF-X50XPL)	8
Légtisztító készülék (model - CAF-X50XPL) jellemzése	9
Karbantartás	14
Elektronikus készülék hulladékainak kezelése	18
Termék garanciális feltételei	19
Megjegyzés.....	22
Garancialevél	23

Termék megvizsgálása az átvételekor

Toshiba légtisztító készülék átvételekor

A Toshiba társaság minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy valamennyi termékét biztonságosan szállítsa le. A gyártóüzemből kiszállítást megelőzően az összes termék alapos ellenőrzés alá van vetve, gondosan becsomagolva és termékhez a minőségét hitelesítő tanúsítvány is csatolva van. Kérjük, hogy ne vegyen át semmiféle olyan készüléket, amelyen valamiféle hiányosság, sérülés látható, és az ilyen esetben egyúttal utasítsa a forgalmazó társaság felelős tisztviselőjét, hogy a kifogásolt hiányt a szállítólevélen vagy az áruszámlán rögzítse.

Csomagolódoboz nyitásakor

Ha az első szemrevételezéskor a kézbesített termék hiánytalanak mutatkozna, viszont a doboz felnyitását követően azt tapasztalná, hogy a szállítása alatt a termék hiányosságot, sérülést szenvedett, úgy erről a tényről az Union Distribution s.r.o. (Kft.) társaságot értesítse.



Tudnivalók a jelen kézikönyvről/használati útmutatóról

A jelen kézikönyv az új Toshiba légtisztító készülék helyes használati, kezelési utasításait tartalmazza.

A termék hiánytalan hosszú lejáratú alkalmazására vonatkozó valamennyi szervizelési eljárást a jelen útmutató nem tartalmazza. Ennek érdekében javaslatos, hogy a készüléket a Toshiba társaság szakképzett javítója rendszeresen vizsgálja meg.

Kérjük, hogy a készüléket csak a jelen termékhez csatolt útmutató elolvasását követően üzemelje be, és egyúttal következetesen tartsa be a személyi biztonságra, megfelelő üzemeltetésre vonatkozó óvintézkedési szabályokat is.

Az illetéktelen személy általi telepítés az Union Distribution s.r.o. társaságot mentesíti a felelősség alól.

A jelen készülék telepítését, üzemeltetését, ellenőrzését, valamint a javítását, karbantartását valamennyi hatályos szabvány, előírás betartásával szükséges végrehajtani.

A kezelési kézikönyvet az esetleges későbbi használata esetére gondosan őrizze meg!



Legfontosabb adottságok



HEPA-SZŰRŐ ALKALMAZÁSÚ HÁRMAS RÉTEG TECHNOLÓGIÁJA

A Toshiba légszűrő készülékek egyedülálló módon alkalmazzák 3 különböző szűrőréteget; az előszűrő, HEPA-szűrő, aktívszénszűrő - és ez a szűrőkombináció akár az utolsó mikronméretű részecske szűrését is képes maximális szinten biztosítani.



IONIZÁTOR

A negatív ionokat termelő ionizátor képes eltávolítani a kellemetlen szagokat, port, füst és virágpor részecskéket, tehát a friss, egészséges levegőt fog belélegezni, és – a légszennyező allergének tartalmának jelentős lecsökkentésének köszönhetően – főleg a légúti nehézséggel, allergiával küszködő személyek számára kiküszöbölik a helyiség légszennyezettségét is.



TISZTÍTOTT LEVEGŐ NAGYOBB SEBESSÉGŰ ÁRAMOLTATÁSA (CADR)

A Toshiba típusú légtisztító készülékek Levegő Tisztítóssági Foka - CADR (300 m³/h**) magasabb, mint az egyéb gyártók hasonló készülékeinél, és a helyiség valamennyi részébe tisztább, frissebb levegőt képesek beáramoltatni.

*** Az adott készülék típus részleteit a weboldalon tekinthetik meg*



ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS CSENDES MŰKÖDÉS

A Toshiba típusú légtisztító készülékek maximális teljesítménnyel és minimális energiafogyasztással (32W) működnek. A csendes éjszakai üzemmódnak köszönhetően a családtagokat nem fogja zavarni alvás közben.

Beüzemelés előtti utasítások

Ha a tápcsatlakoztató aljzat helytelenül lenne bekötve, úgy a készülék tápdugója felmelegedik. Szükséges tehát, hogy készülék a megfelelően bekötött táphálózati aljzathoz legyen csatlakoztatva.



A készülék javítását bízza szakemberekre!

Tilos, hogy a készülék javítását illetéktelen személyek, vagy a megfelelő jogosítvánnyal nem rendelkező szervizelési alkalmazottak végezzék.



Nedves kézzel a készüléket megérinteni tilos!

A készülék nedves kézzel történő kezelése áramütéssel fenyeget.



Tisztítását megelőzően a készüléket kikapcsolni és áramtalanítani kell!

Az aktív áram alatti alkatrészek általi áramütés védelmére az érintésvédelmi szabályokat tartsa be.



A levegő be- és kiáramlási útvonalaiba tilos bármiféle tárgyat helyezni!

A készülék belterében a ventilátor légcsonkja magas sebességgel forog, tehát ügyelni szükséges a véletlenszerű testi sérülés, készülék megrongálás veszélyére is.



Tilos a készüléket olyan pontra helyezni, ahol

gyúlékony, tűzveszélyes levegő van jelen! Tilos a készüléket hosszantartóan a közvetlen napsütés hatásának kiténni.



Tilos a készüléket nedvességtartalmú környezetbe vagy vízzel érintkezésbe kerülhető helyszínre, pl. a fürdőszobába helyezni!

Kerülje az áramütés veszélyét.

Beüzemelés előtti utasítások



Tápvezetékét illetéktelenül cserélni tilos

Ha a tápvezeték valamiféle okból megszakadna, úgy a szakszerű javítás érdekében forduljon a helyi illetékes szerviz szolgálati központhoz.



A jelen fogyasztókészüléket tilos lejtős felületre helyezni!

Ha a készülék a magasból lezuhanna, úgy az alapszerkezeti, beltéri alkatrészei megrongálódhatnak.



Tilos jelen készüléket olajjal, füsttel telített levegős környezetben pl. konyhában használni!

Az ilyesféle környezet a készülék megrongálódását idézheti elő.




Tilos jelen készüléket kültéri környezetben működtetni!


Gyerekeket felügyelni szükséges, és meggátolni kell, hogy a készüléket játékszerként használják. A szellőzőnyílás be- és kimenetén semmilyen akadályozó tárgy ne legyen jelen.

Biztonságos elhelyezés

A készülék alkalmazása alatti üzemzavarok elkerülése érdekében tanulmányozza át elhelyezésének az alábbi szemléltetett szabályait.



1. Szükséges, hogy a jelen készülék a TV-től rádiótól és egyéb hasonló fogyasztó egységektől legalább 1 m távolságban legyen.



2. Szükséges, hogy a készülék valamennyi faltól tartósan legalább 30 cm távolságban helyezkedjen el.



3. A készüléket olyan pontra kell helyezni, ahol a levegő akadálymentes áramlása biztosítva van.




4. Tilos a készüléket az ablakfüggöny közvetlen közelébe helyezni.

Beüzemelés előtti utasítások


Tipp: A szűrő beszerelését megelőzően a készüléket áramtalanítani kell, majd ügyelni szükséges, hogy a szűrőegység és a hátsó lap pontosan illeszkedjen. Elsősorban a szűrőelemek csomagoló tasakjait szükséges eltávolítani.

1. Emelje le a hátlapot



A hátlap fogantyúját fogja meg, majd ezt húzza felfelé, és ezután a hátsó lapot kiemelheti.


2. A szűrő komponenseket távolítsa el



A szűrő komponens mindkét oldalát két kézzel fogja meg, majd emelje ki.


3. Szűrőrészek telepítése

A burkoló tasakokat vagy a szűrő részeket emelje le



A szűrő alkatrészeit a szűrő felső oldalán helyezkedő nyíljelzés irányában szerelje be.

4. A hátlapot rögzítse fel



A hátlap csatjait helyezze be a készülék alsó szakaszában helyezkedő résekbe.

A hátlap jobb és baloldalát mindkét kézzel nyomja a helyére úgy, hogy a 4 oldalsó csat a helyére illeszkedjen

Kézzel nyomja le hátlap alját úgy, hogy a 4 csat a helyére illeszkedjen.

A hátsó lap felhelyezését fejezze be.

Üzemeltetés (model - CAF-X50XPL)

2. Az igényelt érzékenységi fok elérését követően a nyomógombot engedje fel.

Megjegyzés:

1. A szagérzékenység „nagy, közepes és kis” intenzitása a „magas, közepes és alacsony” fokú légáramlási sebesség jelzésének felelnek meg;
2. A tápvezeték első, illetve az ismételt becsatlakoztatását követően a készülék mindig a „Közepes” kezdőpozícióba fog kerülni;
3. Az érzékenységi fokot a tényleges helyzetnek megfelelően a használok önállóan állíthatják be.

7. Sebesség

Indulási fok az alacsony légáramlás, amelyet a lenyomások számával lehet a megfelelő módon átkapcsolni.

Lenyomások száma	Légáramlás állapota
Nyomja le egyszer, kétszer vagy háromszor	Választható a közepes, erős vagy mérsékelt légáramlás
Nyomja le négyszer	Alacsony

Tipp: Az alacsony és közepes fokú légáramlás a szokásos esetekben használatos; a beüzemeléskor javasoljuk az erős légáramlást alkalmazni, mivel egyéb fokozaton a beltéri levegő minősége jelentősen lecsökkenhet.

8. Levegő minőségét mutató indikátor

A készülék „Szagszenzorja” a levegőt szennyező anyagrészeket érzékeli és jelenlétükre az alábbi indikátorok segítségével figyelmeztet:

Zöld fény - JÓ

Narancssárga fény - NORMÁL

Vörös fény - ROSSZ

Megjegyzés: Szükséges, hogy a készülék bekapcsolását követően a szenzor 3 percen át bemelegedjen, mivel a készülék az első három percen belül nem képes a levegő minőségét megállapítani, azonban a háromperces előmelegítési időtartam után a tényleges tesztelési üzemállapotba kerül, azonban a tesztelés eredményei csupán tájékoztató jellegűek lesznek.

Tipp: A készülék szagérzékelő szenzorja az alábbi anyagokat képes érzékelni: hidrogén, szén-monoxid, metán, különféle szagok, etilalkohol stb., de pl. a formaldehid gáz stb. jelenlétét nem képes érzékelni, továbbá nem képes a porok, virág pollenek és egyéb hasonló részecskék érzékelést támogatni, viszont ezek a szennyező anyagok a tisztító hatékonyságát nem korlátozzák.


9. Tipp:

Az üzemeltett készülék kikapcsolásakor a készülék a következő beindításakor a tápellátás kiesését megelőző üzemállapotába kerül automatikusan vissza; a tápfeszültség váratlan megszakításakor a készülék a következő beindításakor a kezdőállapotába jut vissza.

Légtisztító készülék (model - CAF-X50XPL) jellemzése




Légtisztító készülék (model - CAF-X50XPL) jellemzése



Ha légtisztító készülék huzamos időn át félreállítva lenn, úgy a praktikus tárolása érdekében javaslatos, hogy a tápvezetékét feltekerse és a készülék aljában levő tároló helyre helyezze be.

Megjegyzés: A készülék telepítésekor a tényleges helyzet alapján járjon el; az itt feltüntetett ábrák, vázlatok csupán személtető jellegűek.



Üzemeltetés (model - CAF-X50XPL)

1 Előkészítés



Becsatlakoztatni

Tipp: A tápdugót nedves kézzel megérinteni tilos, áramütés veszélye fenyeget!
A áthelyezésekor/költözéskor a készüléket áramtalanítsa!

2 Bekapcsolás



Nyomja le a „BEKAPCSOLÁS” gombot és indítsa a tisztítást



A nyomógomb ismételt lenyomásával a működést kikapcsolhatja.

3 Tisztítási kapcsológomb



Nyomja le a „VENTILÁTOR” nyomógombot



- Turbo
- Magas
- Közepes
- Alacsony

Válassza ki az erős, magas, közepes vagy alacsony fokú mód egyikét

Tipp: Az alacsony és közepes fokozatok a szokásosak, míg a magas és erős üzemmód a készülék bekapcsolását követően alkalmazandó, illetve akkor, ha a levegő minősége túl rossz.

4 Automatikus üzemmód

Az automata módban a légtisztító készülék a szenzor által érzékelt adatok (por, szag) alapján automatikusan működik. A tisztítási folyamatot és jelzőlámpa fényét automatikusan igazítja a fényszensor által érzékelt környezet adataihoz. Ha a közeli környezet elsötétül, úgy automatikusan az éjszakai alvás üzemmódba kapcsol át.



Az „AUTO” nyomógomb lenyomásával az automata módba kapcsol át



A nyomógomb ismételt lenyomásával a készülék működését kikapcsolja

Üzemeltetés (model - CAF-X50XPL)

5 Időzítés állítás



- 8H
- 4H
- 2H
- 1H

Az „IDŐZÍTŐ” nyomógomb lenyomásával az időzítés 1 óra, 2 óra ,4 óra vagy 8 óra tartamra, valamint a kikapcsolva módra állítható

6 Ion-funkció



Az „ION” nyomógommbal a ionizáló funkciót kapcsolja be

A gomb ismételt lenyomásával ezt a funkciót kikapcsolja.

7 Szűrőtisztítási igény funkció

Ha kiviláglik a szűrőtisztítás igény (Filter) lámpafénye, úgy ez a jelzi Önnek, hogy a szűrőket kitisztítani kell. Tisztítást követően az „ION” nyomógombot 3 másodpercre nyomja le, és ekkor az időzítő ismét a kezdőhelyzetébe térül vissza (reset).



8 Alvás üzemmód

Az alvás módban az alvás üzemmód lámpájának fénye a sötétre kapcsol át, míg a többi lámpa ekkor kialszik, és a légtisztítása az alacsony fokozaton folytatódik.



Nyomja le az „ALVÁS” gombot, és így az éjszakai módba kapcsol át.

A gomb ismételt lenyomásával az alvás módot kikapcsolja.

Tipp: Az alvás üzemmódban bármelyik nyomógomb lenyomásával a normál üzemmódba kapcsolhat át; és normál körülményekben az éjszakai üzemmód nyomógombjának lenyomásával ismét az alvás módot kapcsolhatja be.

Üzemeltetés (model - CAF-X50XPL)

9

Zár funkció



A „VENTILLÁTOR” és az „IDŐZÍTÉS” gombokat egyszerre nyomja le egy másodpercre, majd kapcsolja be a zár funkciót. Ha egyéb gombot nyomná le, úgy a készülék nem fog reagálni.

A gomb ismételt lenyomásával a zár funkciót t kikapcsolja.

10

Fényszenzor funkció

Automatikus üzemmódban az elsötétített környezetben a készülék automatikusan az alvás módba kapcsol át. A környezet sötétté válását a fényszenzorok érzékelik.

11

Levegő minőségét mutató funkció

A légtisztító egységek a levegőben jelenlevő anyagrészecskéket a „porérzékelő szenzorok” és a szagokat pedig a „szagérzékelő szenzorok” segítségével érzékelik. A légkör minőségét kimutató jelzőlámpa a levegő komplex minőségét jelzi ki.

Levegő minősége	Légminőséget jelző lámpa színe	Légminőség szintje
JÓ	KÉK	PM2.5≤70
NORMÁL	NARANCSSÁRGA	70<PM2.5≤120
ROSSZ	VÖRÖS	PM2.5>120

Tipp: A légtisztító bekapcsolását követően a szenzorokat három percen át előmelegíteni szükséges. Előmelegítési idő lejártát követően a készülék automatikusan a normál állapotába kapcsol át.

MEGJEGYZÉS: Az útmutatóban feltüntetett valamennyi ábra csupán falvilágosítási célt szolgál. Az Ön készüléke ezektől valamivel eltérőbb lehet. A készülék tényleges burkolata mérvadó lehet. A termék tökéletesítése érdekében a készülék konstrukcióját, műszaki adatait a gyártó előzetes figyelmeztetés nélkül is módosíthatja.

Karbantartás

Készülék tisztítása:



A készülékidomot, a levegő be- és kiáramlási szakaszát tiszta, puha és száraz ronggyal tisztítsa ki.

Szűrő egyes részeinek tisztítása:

Szűrőelemek tisztítási folyamata.



Javaslatok:

- Az összetett szűrőt tilos vízzel tisztítani;
- A filtert kisméretű puha kefékkel vagy otthoni tisztítószerek alkalmazásával javasoljuk kitisztítani;
- A szűrőegység tisztításakor csupán a levegő beáramlási oldalát kell tisztítani, tehát a hátsó oldalát (a filterkeret kivételével) nem szükséges tisztítani;
- Kefével tisztításakor vízszintes irányban tisztítson, mivel a függőleges irányú tisztítás a filter sérülését idézheti elő;
- Tisztítószerekkel való tisztításakor – a szűrők sérülésének elkerülése érdekében - a szívónyílásokat tartsa a filterek felületétől 5 – 10 mm távolságban;
- Ha az adott környezet nedvesség tartalma magas, úgy a filter szokatlan enyhe szagot bocsát ki, ami egy normális jelenség, és ekkor javaslatos a filtert rendszeresen kiemelni, majd napsütöses helyen kiszárítani.

Karbantartás


Szűrő komponensek cseréje:

A hatékonytalanná vált vagy sérült szűrő-részeket javasoljuk újra cserélni.



Tipp: Cseréhez az adott készüléktípushoz rendeltetett szűrőelemeket alkalmazza. Ezeket az lakrészket a készülék forgalmazójánál vásárolhatja meg.

Porérzékelő szenzor tisztítása:



Az ablak, a levegőáramoltatás bemenetét, kimenetét nedves gyapjú tamponokkal tisztítsa meg, és a por-szenzor idomán maradt víz maradékot száraz gyapjú tamponokkal törölje fel.

Tipp: Javasoljuk, hogy a tisztítást 2 havonta egyszer hajtsa végre, hogy a porérzékelő szenzor normál működését biztosítsa.

Hibajelenségek megoldása

A jelen fejezet a készüléken a leggyakrabban előálló zavartüneteket ismerteti. Ha az alábbi tájékoztatások nem nyújtanának Önnek elegendő segítséget az adott zavarjelenség orvosolásához, úgy forduljon a Toshiba társaság ügyfélszolgálatához.

Zavarjelenség	Lehetséges megoldás
A bekötött készülék nem működik.	Képernyő a filter csere kódját mutatja, de a megfelelő filter még nem lett újra cserélve. Ha a lejárt filtert továbbra is használatban fogja tartani, úgy a készülék lezárni fogja magát. Ilyen esetben a filtert cserélni, és a filter üzemtartam számolóegységét újraindítani kell.
A bekapcsolt készülék nem működik	Képernyő még mindig a filter csere kódját mutatja, de a megfelelő filter még nem lett újra cserélve, és a készülék ekkor leblokkolva lett. Ilyen esetben a filtert cserélni, és a filter üzemtartam számolóegységét újraindítani kell.
A fogyasztókészülék véletlenszerűen kikapcsol.	A betáp megújításakor a készülék automatikusan újraindít, majd az előző üzemmódban fog működni.
A levegő kimeneti részen a légáramlás a korábbtól jóval gyengébb.	Az előszűrő beszennyezve lett. Az előszűrőt kitisztítani szükséges.
A levegő minősége nem javul, annak ellenére, hogy a készülék hosszabb időn át működésben van.	A készülékbe valamelyik szűrő nem lett behelyezve. Vizsgálja meg, hogy valamennyi szűrőegység megfelelően betelepítve lett-e a legtovábbi belső részben helyezkedő filterrel kezdődő sorrendben:
	A levegő minőségét érzékelő egység benedvesítve lett. A helység páratartalma túl magas, és a vízcseppek lecsapódását idézi elő. Ügyeljen, hogy a légminőségét érzékelő egység tiszta, száraz legyen!

Hibajelenségek megoldása

Zavarjelenség	Lehetséges megoldás
A levegő minőségét jelző lámpa színe maradandóan nem változik.	A levegő minőségét érzékelő egység beszennyezve lett. Légminőség érzékelő egységét kitisztítani szükséges.
A készülék szokatlan szagot bocsát ki.	A fogyasztó készülék első beüzemelésakor műanyagra emlékeztető szag érzékelhető. Ez egy normál jelenség. Ha viszont a készülék közelében égéstermék szagát érzékelné, úgy forduljon a Toshiba társaság elárúsítójához vagy a Toshiba szakilletékes szerviz szolgálati központjához. A szűrője beszennyeződésekor a készülék kellemetlen szagot bocsáthat ki. Ilyen esetben a szennyezett filtert kitisztítani vagy cserélni kell.
A készülék túl zajos.	Ha a készülék működése túl zajos, úgy a ventilátor sebességét leemelni lehet. Ha a készüléket éjszaka a hálósobában működteti, úgy ezt az alvás üzemmódjába kell állítani.

LÉGTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK HULLADÉKÁNAK MEGFELELŐ KEZELÉSE ÉS/VAGY ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

A 2011. évben kelt elektronikus hulladékok feldolgozásának (igazgatásának és kezelésének) szabályai szerint (továbbiakban, mint „E-hulladékok feldolgozási szabályai”) valamennyi elektromos, elektronikai fogyasztó készülék használójának, tehát a jelen légtisztító készülék vásárlójának is, a kötelessége, hogy biztosítsa az elektromos, elektronikai berendezésekből képződő hulladék begyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítását, mely feladat elvégzését a hulladék újrahasznosítására szakosodott cégekre bízhatják. Az E-hulladék meghatározása „a használhatatlanná vált és ártalmatlanítandó elektromos, elektronikus készülékek egésze vagy ezek részei, valamint a gyártási és szervizelési folyamatokból eredő selejtek.” Az e-hulladékok különféle veszélyes anyagokat, min ólom, higany, kadmium, hatos vegyértékű króm, polibrómozott-bifenil-éterek. Az elektronikus hulladékok helytelen kezelése és ártalmatlanítása a veszélyes anyagfélék a környezetbe való felszabadításával jár, tehát beszennyezi a légkört, talajt és vizet, ami az egészségre számos káros hatással lehet. Annak ellenére, hogy az Ön által megvásárolt termék az elektronikus hulladék adott határértékeit meghaladó anyagféléket nem tartalmaz szükséges, hogy a megvásárolt készüléket a lehető legnagyobb elővigyázatossággal kezelje, a jelen kézikönyv utasításait betartsa és figyelembe vegye szintén az alább feltüntetett megfelelő és tiltott kezeléseket is.

Megfelelő kezelések	Tiltott kezelések
E-hulladékot szolgáltatassa be az erre szakosodott hulladék újrahasznosító társaságnak / cégnek	Tilos az elektronikai hulladékot bármiféle illetéktelen vállalatoknak, kiselejtezett/elhasználódott anyagféléket értékesítő személyeknek kiszolgáltatni.
E-hulladékot a háztartási szemétkosárba kidobni szigorúan tilos.	E-hulladékot háztartási hulladékként a szemétkosárba kidobni szigorúan tilos.
Miután az elektromos, elektronikai készülék használhatatlanná/javíthatatlanná vált, úgy ezt a véletlenszerű károsodása ellen védett elszigetelt helyszínen kell tárolni.	Tilos az E-hulladékot nyílt, exponált helyszínen hagyni, amelyhez bárki akadálymentesen hozzáférhet.
Tilos, hogy a felhasználó a készüléket felnyissa, szerkezetébe beavatkozzon, mivel ezt csak a szakilletékes javítók tehetik meg.	Tilos, hogy a használó személy az E-hulladékot képző készülék felnyitásával, szétszerelésével próbálkozzon.

Az itt látható termék vagy dobozának jelölése/szimbóluma azt jelenti, hogy az adott terméket és ennek tartozékait/részeit (pl. távvezérlő, akkumulátor, pótalkatrész, stb.) a készülék élettartamának lejártát követően tilos a háztartási, lakossági hulladékkal közösen ártalmatlanítani. Ezeket a készülékeket, tartozékokat külön szortírozni és - a közbiztonság, közösségi jólét érdekében - környezetbarát módon ártalmatlanítani kell.



Termék garanciális feltételei

Az **Union Distribution s.r.o. – Kft.** (a továbbiakban, mint társaság), a termék (amely a garancia jegy kártyában van specifikálva, a továbbiakban, mint „tárgyi készülék”) eredeti hazai vásárlójának (a továbbiakban, mint „vevő”) javára - a tárgyi készülék az anyagi összetétele, kivitelezése szempontjából való hiánytalanságra, valamint a normál használata és szervizelése, valamint az üzemelési villamos feszültség adott feltételeinek betartásával - az áruszámla kiállítás napját követő tizenkét (vagy 24) hónapra garanciát vállal ("Garanciaidő"), és a társaság a garancia jegy adatainak megfelelően kötelezi magát, hogy a saját belátása alapján a tárgyi készülék bármelyik – anyagi összetételéből vagy kivitelezéséből eredő meghibásodott - alkatrészét vagy alkatrészeit költségmentesen kijavítsa vagy újra cserélje.

Kizárások

A jótállás nem terjed ki a következőkre:

- a. A készülék normál működtetéséből eredő zajok és rezgések, mint pl. a figyelmeztető csipegés vagy a szennyvíz általi zaj kibocsátások;
- b. A kezelési útmutató szerint javasolt normál karbantartás;
- c. Idegen tárgyak / anyagfélék eltávolítása a készülékből, a készülék szivattyújából és bármelyik filter készletből;
- d. Biztosítékok cseréje, valamint az otthoni bekötés vagy otthoni telepítés módosítása, javítása;
- e. Bármiféle típusú festékbevonati, vasalási vagy rozsdásodási stb. hiányossága;
- f. Fogyóanyagok, mint pl. szűrők és műanyagú részek.

Garancia feltételek

1. A felderített hiányosságokat a vevő köteles haladéktalanul értesíteni a társaságnak, és a társaság, illetve az általa hivatalosan megbízott tisztviselők számára az ellenőrzési szemlék, tesztelések és a szükséges javítások végrehajtását lehetővé tenni.
2. A javítás/szervizelés időpontjában a vevő köteles a társaság szakkifejező szervizelési szakembereinek az eredeti áruszámlát bemutatni. Ha a vevő ezt a követelményt nem teljesítené, úgy az összes javítási, szervizelési beavatkozás költségét meghárítani lesz köteles.
3. A garancianyújtás csupán a garanciaidőre vonatkozik tekintet nélkül arra a tényre, hogy tárgyi készülék használatban volt-e vagy bármilyen okból kifolyólag használaton kívül volt-e.

Termék garanciális feltételei

4. A garanciaidő magába foglalja a készülék javításához, cseréjéhez, teszteléséhez, műszaki üzemzavar elhárításához, szállításához, stb. szükséges időtartamot.
5. Tilos, hogy a tárgyi készülék további értékesítése, javítása vagy a cseréje miatt a garanciaidő meghosszabbítva vagy megújítva legyen. A tárgyi készülékhez tartozó cserélt vagy megjavított alkatrészek csupán a fennmaradt garanciaidőre lesznek megnyújtva.
6. A jótállás keretében - az általános jelleget meghaladó bármiféle szervizelési beavatkozáson való vevői részvételt illetően – az olyan helyszínen, ahol a gyártó szakilletékes képviselőjének/elárusítójának van a székhelye (munkaállomás kivételével), és itt a szerviz-központ személyzetével, technikusaival stb. a vevő időnként egyeztet, úgy az ezzel kapcsolatos összes utazás költségeit, egyéb mellékes kiadásait a vevő köteles előre megfizetni. Ezen kívül a készülék, vagy ennek részének (a munkaállomás kivételével) ilyesféle helyszínről a rendeltetés helyszínére való elszállítása miatt a szakilletékes képviselő/elárusító terhére keletkezett költségeket is a kizárólag a vevő köteles megtéríteni.
7. A társaság/szakilletékes elárusító a javítás érdekében minden lehetőet elkövet, azonban a készülék javítása ennek ellenére időben nem valósítható meg, és/vagy ha a hiányos tárgyi alkatrész az igényelt módon nem javítható meg, úgy a jelen jótállás kifejezetten kiköti, hogy – miután a társaságnak a jelen garancianyújtás keretében a készülékrész cseréjét igénylő reklamáció kézbesítve lett – a társaság/szakilletékes elárusítója nem lesz köteles ezt a javítást az előre meghatározott határidőn belül biztosítani.
8. A társaság saját belátása alapján teljes mértékben érvényszerű,
 - (a) hogy a készülékrész javítását, cseréjét a telepítés helyszínén, vagy a szerviz-központban teljesíti-e;
 - (b) hogy a hiányos alkatrészeket az eredetileg beszereltektől esetleg eltérő, de ekvivalens alkatrészekkel pótolja-e;
 - (c) hogy a jelen jótállás keretében a kicserélt és hiányos alkatrészeket, komponenseket a saját tulajdonában tartja-e.
9. Garancianyújtás korlátozásai:

A jótállás az alábbi esetek egyikére sem nem terjed ki:

 - a. A vevő nem tartotta be a készülék telepítésére, karbantartására, tisztítására vagy üzemeltetésre vonatkozó, a kezelési kézikönyvben feltüntetett utasításokat, és emiatt a készülék meghibásodott;
 - b. A tárgyi készüléket nem a társaság szakilletékes képviselője/elárusítója, hanem illetéktelen személy kezelte, javította, telepítette, szétszerelte vagy újra beszerelte, illetve egyébként módosította;
 - c. Ha a készülék bármiféle sérülését/meghibásodását baleset, szabotázs, illetéktelen kezelés, helytelen működtetés vagy karbantartás, hanyagság, katasztrófa, tűzvész, földrengés, árvíz vagy bármiféle egyéb „vis maior” esemény váltotta ki, illetve ha ezt az eredeti armatúrák, szelepek korróziója stb. okozta;
 - d. A tárgyi készülék nem rendeltetésszerű használata, tehát ha a vevő a meghatározott otthoni alkalmazásától eltérő célra használta fel;
 - e. A túlfeszültség vagy feszültség-ingadozás, a készüléken kívüli helytelen áramkör vagy a nem megfelelő táphálózat használata miatti bármiféle sérülés;
 - f. A tárgyi készülék vagy ennek valamelyik egységének a károsulását rovar, rágcsáló, egyéb kártevő, illetve más külső hatás pl. tűzvész, árvíz, földrengés, villámcsapás és/vagy bármiféle egyéb „vis maior” esemény, pusztító elemi csapás váltotta ki;

Termék garanciális feltételei

- g. Az eredeti alkatrészekről eltérő típusú alkatrészekkel való pótlásból eredő bármiféle üzemzavar;
 - h. Az adott szerkezeti egység meghibásodása, amelyet valamiféle – a társaság által nem hitelesített vagy nem javasolt - segédberendezés alkalmazása váltott ki;
 - i. A készüléken vagy bármelyik részén megjelenített szériaszám bármilyen okból való sérülése, tönkremenése, változtatása, módosítása, eltávolítása vagy egyéb illetéktelen kezelése;
 - j. Ha a vas tartalma túl magas (0,3 ppm-nél magasabb).
10. A készülék vevőjének és/vagy a tulajdontárgyának, illetve valamelyik harmadik fél kárára keletkezett bármiféle közvetett, véletlenszerű vagy utólagos károkért, fogyatékoságokért a társaság nem tartozik semmiféle felelősséggel, ha a kár az adott készülékegység nem rendeltetésszerű használata következtében állt elő;
11. A társaság nem tartozik semmiféle felelősséggel akkor sem, ha a készülékért bármiféle fogyatékoságot, károsulását, javítási és alkatrész csere késedelmet a társaság adott hatókörén kívüli tényezők váltották ki;
12. A jelen jótállás keretében fennálló valamennyi igény csupán a hiányos alkatrészek javítására és cseréjére korlátozódik. A Társaság általi jelen garancianyújtási anyagi felelőssége az adott készülék vételárának összegét semmiképpen sem haladja meg.
13. A jelen garanciális feltételeket módosítani a társaság alkalmazottainak és/vagy elárusítóinak nincs joga.

**A JELEN GARANCANYÚJTÁST TILOS AZ EREDETI VÁSÁRLÓTÓL
ELTÉRŐ MÁS SZEMÉLY JAVÁRA ÁTRUHÁZNI.**

**KÉRJÜK, HOGY A JELEN BEJEGYZÉSI ADATOKAT TÖLTSE KI ÉS
A VÁSÁRLÁSI BIZONYLATTAL KÖZÖSEN BIZTONSÁGOSAN
ELŐKÉSZÍTETT HELYSZÍNE TÁROLJA EL.**

**A JELEN GARANCIALEVÉL SZERINTI SZERVIZELÉS ÉRDEKÉBEN
FORDULJON HOZZÁNK.**





Megjegyzés

GARANCIALEVÉL

TOSHIBA

Áruszámla szám: _____ Áruvásárlási nap: _____

Vevő megnevezése: _____

Lakcím: _____

Termék megnevezése: _____ Típus szám: _____

Készülék széria száma: _____

Elárusító neve és postacíme: _____

Elárusító aláírása: _____ Elárusító bélyegzője: _____

Union Distribution s.r.o.

TOSHIBA

Áruszámla szám: _____ Áruvásárlási nap: _____

Vevő megnevezése: _____

Lakcím: _____

Termék megnevezése: _____ Típus szám: _____

Készülék széria száma: _____

Elárusító neve és postacíme: _____

Elárusító aláírása: _____ Elárusító bélyegzője: _____

Union Distribution s.r.o.