


FIGYELMEZTETÉS

- A pára erőssége és mennyisége víztípustól, hőmérséklettől és a légáramlatoktól függ.
- A készülék automatikusan kikapcsol, ha elfogy a tartályban a víz.
- Csak 100%-osan természetes illóolajat használjon. A vegyi összetevőket, aromákat vagy szennyeződések tartalmazó olajok használata a termék károsodását okozhatja.

VÉLETLENSZERŰ SZIVÁRGÁS

Amennyiben a készülék használat közben felborul vagy kiömlik a tartalma, az alábbi lépéseket kövesse károsodásának elkerülése érdekében:


1. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és vegye le a fedelet.
2. A megmaradt vizet öntse ki a tartályból.
3. A víz leeresztéséhez döntse meg a készüléket, majd szárítsa legalább 24 órán át a szabad levegőn.



Aroma diffúzor

MŰKÖDTETÉS


1. Helyezze el az aroma diffúzort egyenesen és felfelé húzva távolítsa el a fedelet. (1. ábra)
2. A hálózati adapter tápkábelét az aroma diffúzor aljzatán található DC bemeneti csatlakozóhoz csatlakoztassa. Javasoljuk, hogy a kábelt a megfelelő helyen keresztül vezesse. (2. ábra)
3. Öntsön vizet és illóolajat az aroma diffúzorba. NE töltsen a "MAX" (300ml) jelölésnél tovább. NE használjon forrásban lévő vizet. NE töltsön vizet a készülékbe bekapcsolt állapotban. Ajánljuk, hogy minden 100 ml vízhez adjon 2–3 csepp illóolajat. (3. ábra)
4. Helyezze vissza a fedelet az aljzatra. Töltsérről öntheti a megfelelő irányban az illóolajat. Az aroma diffúzort TILOS fedél nélkül használni. (4. ábra)
5. Dugja be a diffúzort a konnektorba
6. A páráltatás bekapcsolásához nyomja meg a "MIST" gombot és válassza ki a kívánt üzemidőt (Időzítés: 1 óra / 3 óra / 6 óra / ON). A páráltatás szintjét a "MIST" gomb hosszu megnyomásával állíthatjuk be, amíg az aroma diffúzor sípoló hangot nem ad (egy sípolás magas, két sípolás alacsony szintet jelöl). Kikapcsoláshoz nyomja le hosszan a "MIST" gombot, amíg a készülék teljesen ki nem kapcsol. (1 óra -> 3 óra -> 6 óra -> ON folyamatos -> OFF).> > > (5. ábra)
7. Nyomja meg a "LIGHT" gombot a lámpa bekapcsolásához. A fényerő a következő szintekre állítható be. (Világos -> Homályos -> Ki) (7. ábra)> >
8. Javasoljuk, hogy használat után engedje le a vizet a tartályból, majd tartsa szárazon.
9. A diffúzor automatikusan kikapcsol, ha nincs elegendő víz a tartályban.



1. ábra




2. ábra



3. ábra



4. ábra




5. ábra



6. ábra

Aroma diffúzor

Ez az aroma diffúzor ultrahangos technológia segítségével porlasztja a víztartályban lévő vizet és illóolajat, hűvös és illatos párákat képezve.




Aroma diffúzor

KARBANTARTÁS

3-5 napos, vagy 5-6 alkalom használat után a következőképpen tisztítsa meg a terméket:

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból és vegye le a fedelet.
2. A megmaradt vizet öntse ki a tartályból.
3. A tisztításhoz kevés mosogatószer használjon. Puha textíliával finoman törölje át. Száraz ruhával törölje szárazra a diffúzort.
4. SOHA ne használjon savas vagy enzimes vegyszert a készülék tisztításához, mivel a megmaradt illóolajjal reakcióba léphet és veszélyes gőzöket szabadíthat fel vagy meghibásodást okozhat.



Aroma diffúzor

ÖVINTÉZKEDÉSEK

A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében kérjük, olvassa el az alábbiakat:

- Amennyiben nem szakember, ne próbálja meg szétszerelni a diffúzort javítás céljából. Javítás szükségessége esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval.
- **Ne** kapcsolja be a készüléket, ha üres a tartály.
- Ne érintse meg a porlasztólemezt.
- A karbantartási utasítás szerint tisztítsa a készüléket, hogy elkerülje annak meghibásodását.
- Karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Használat után higiéniai okokból öntse ki a maradék vizet a tartályból és törölje át tiszta, száraz ruhával.
- Kizárólag a mérőpoharat használja a víz adagolásához, a tartályt ne töltsen közvetlenül a mosogatócsapból.
- Ne engedje, hogy a készülékből távozó pára bútorokkal, ruházattal, falakkal, stb., közvetlenül érintkezzen.
- Közvetlen napfénytől tartsa távol.
- Mindig kemény, stabil, síma felületen tartsa. A készüléket ne helyezze törülközőre, szőnyegre vagy egyéb egyenetlen felületre.
- Az elektronikus berendezésektől, televíziótól vagy audio berendezésektől tartsa távol.
- Két használat között várjon 60 perct, hogy elkerülje a porlasztólemez károsodását.
- Ne használjon a készülékhez szénsavas vizet. Kizárólag csapvizet vagy szénsavmentes ásványvizet alkalmazzon.
- Használat közben soha ne mozgassa a diffúzort.
- Vizes kézzel ne érintse a készüléket.
- Háziállatoktól és gyerekektől tartsa távol.
- Amennyiben a tápkábel füstöl vagy ég, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból!

Aroma diffúzor

HIBAELEHÁRÍTÁS

Kérjük, olvassa az alábbi táblázatot a termék rendellenes működése esetén:

Amennyiben a készülék nem működik rendeltetésszerűen, szervizeltetés előtt kérjük, olvassa el a következő pontokat:	
Ne kapcsolódik be vagy ki	• Van elég víz a tartályban? - Kérjük, adagoljon vizet a tartályba. • A tápkábel megfelelően csatlakoztatott? - Kérjük, húzza ki a készüléket a konnektorból, ellenőrizze a vezetékeket, majd óvatosan csatlakoztassa újra a konnektorba.
Nincsen pára, vagy a pára nem megfelelő	• Van elég víz a tartályban? Túl sok víz van a tartályban? - Kérjük, megfelelő mennyiségű vizet töltsön a tartályba, a víz mennyisége nem haladhatja meg a 300ML (MAX) jelzést. • Piszok vagy por került a levegőbemeneti nyílásba a készülék aljzatán? - Az aljzaton egy ventilátor található, amely a pára kifűtéséhez szükséges. Ha porral vagy egyéb szennyeződéssel eltömődik, a pára nem tud megfelelően távozni a készülékből.
Vízszivárgás a termékből	• Nem megfelelően helyezte vissza a fedelet az aljzatra? - Távolítsa el a fedelet, majd helyezze vissza a gombokra. • Alacsony a hőmérséklet vagy magas a páratartalom? - Ilyen körülmények között a pára gyorsan vízcseppekbe sűrűsödhet

Aroma diffúzor

MŰSZAKI LEÍRÁS

Méretek	(mélység) 168,5 x (magasság) 146 mm
Súly (adapter nélkül)	Kb. 420 g
Teljesítmény: bemeneti / kimeneti	AC 100-240 V 50/60 Hz DC 24 V 650 mA
Zsinór hossza	Kb. 170 cm
Tápcsatlakozó	Kb. 13W
Működési üzemmód	1H / 3H / 6H / BE
Tartály űrtartalma	300 ml
LED-lámpa	3 db
Anyag	PP / ABS / PC
Tartozék	Hálózati adapter és felhasználói kézikönyv
Működési frekvencia	2.4 MHz

Aroma diffúzor