




BASEUS

Herní jednoruční klávesnice

GK01

Uživatelský manuál

Parametry

Model	GK01
Materiál	PC + Silikon
Barva	Černá
Rozhraní	USB rozhraní
Seznam příloh	Jednoruční klávesnice ×1
	Návod ×1
	Záruční list ×1
Kompatibilita	Windows 2000/XP/ME/Vista/7/8/10, Android, Linux, iOS, Mac atd.
Rozměry	245.4 mm × 150.2 mm × 39 mm
Váha	514.5 g
Certifikace	CE, RoHS

Připojení

1. Připojte klávesnici k USB rozhraní počítače externího zařízení, které není v rozporu s tradiční klávesnicí 104 nebo 87, kterou lze nainstalovat na jeden počítač.
2. Rozsvítí se kontrolka v pravém horním rohu a můžete začít.

Instalace

1. Klávesa M byla přesunuta do malíčkové polohy na místo, kde byl CAPSLOCK. Nyní není nutné posouvat levou rukou přes celou klávesnici pro zobrazení mapy
2. Klávesa B byla zvětšena vedle klávesy běhání
3. Neobvyklá klávesa V byla přesunuta nalevo od ALTu místo Windows klávesy, aby nedocházelo k nechtěnému vyvolání nabídky start
4. Mezerník byl zvětšen v pravém spodním rohu
5. Přidány emoji klávesy

Funkce kláves

Funkce/ Kombinace	Funkce	Vhodné pro PC PUBG	Stav otevření / ukončení
FN + SHIFT	Dýchající podsvícení zap/vyp		
FN + A	Zvýšení jasu podsvícení		
FN + D	Snížení jasu podsvícení		
FN + T	PAGE UP	Změna hráče v diváckém režimu	
FN + B	PAGE DOWN	Změna hráče v diváckém režimu	
FN + G	J	Otevření časové osy při přehrávání videa	
FN + F1	Vyhněte se ALTu, aby došlo k útěku, není nutné dlouho držet ALT. Zatřeste s myší a volně se dívejte.	Vhodné pro útěk z pozice na velkou vzdálenost bez kontakty s nepřítelem	Stisknutím libovolné klávesy ukončíte (kromě TAB, M a mezerníku)
FN + F2	Autopilot, nemusíte mačkat shift ani W, auto a loď se pohybuje automaticky	Ovládání směru a gest, vhodné pro dálkovou jízdu	Stisknutím libovolné klávesy ukončíte (kromě A, D, Q, E, C, M a mezerníku)
FN + F3	Automatické vyhnutí zbrani, kombinace k automatickému vyhnutí	Vhodné pro začátečníky i neznámé nepřátelské pozice	Automatické ukončení po pár akcích
FN + F4		Pohodlné pro bezpečné získání kořisti	Automatické ukončení po pár akcích
FN + F5	Automatické krytí při plavání, automatické plavání pomocí nepravidelného potápění.	Vhodné pro ukrytí ve vodě nebo pro útěk z aktuální pozice	Stisknutím libovolné klávesy ukončíte (kromě M)
FN + =	Automatický útěk		Stisknutím libovolné klávesy ukončíte
FN + 1	Obvaz		
FN + 2	Energetický nápoj / lék proti bolesti		
FN + 3	Lékárnička (malá)		
FN + 4	Lékárnička		

Prohlášení o nebezpečných látkách v elektronických produktech

Part Description	Toxic or hazardous substances and elements 					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	X	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○

O: Značí, že obsah toxických a nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech je pod limitními požadavky stanovenými normou GB / T 26572.

X: Značí, že obsah toxických a nebezpečných látek překračuje mezní požadavky stanovené v normě GB / T 26572 alespoň v jednom homogenním materiálu součásti.

Informace poskytované v této podobě vycházejí z údajů poskytnutých dodavatelem a jsou v souladu s výsledkem detekce požadavků na ochranu životního prostředí RoHS. Při současné úrovni technologie je dodržováno používání všech toxických a nebezpečných látek nebo prvků, které jsou kontrolovány až na nejnižší možnou hodnotu, ale je dodržována imunita směrnice EU RoHS. Limit ochrany životního prostředí trvá 5 let.