

Beldray Ice Cube Plus Personal Space Cooler

Uživatelský manuál

Prosím, pozorně si přečtěte si pozorně tento manuál a pečlivě jej uschovejte pro další použití.

Bezpečnostní instrukce

Při používání elektrických přístrojů byste vždy měli dodržovat základní bezpečnostní předpisy. Před zapojením výrobku do zásuvky zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku s údaji o výkonu odpovídá napětí zásuvky v místě, kde se nacházíte.

Děti do tří let by se neměly pohybovat v blízkosti výrobku bez dohledu dospělé osoby.

Děti ve věku od 3 do 8 let by neměli výrobek zapojovat do zásuvky, měnit nastavení výrobku, čistit ho nebo provádět uživatelskou údržbu.

Děti od věku 8 let a lidé se sníženými senzorickými, fyzickými nebo mentálními schopnostmi nebo lidé, kteří nemají s tímto výrobkem dostatek zkušeností jej mohou používat pouze v případě, že byl výrobek správně nastaven a pokud jsou pod dohledem nebo jim byly podány informace ohledně používání výrobku a možných rizik, které jsou s jeho používáním spojeny. Čistit výrobek a provádět uživatelskou údržbu mohou jen děti starší 8 let pod dohledem dospělé osoby.

Tento výrobek není hračka – děti by měly být pod dohledem dospělé osoby, která zajistí, že si s výrobkem nebudou hrát. Po použití nebo před čištěním či údržbou výrobek vždy vypojte ze zásuvky a nechte zchladnout.

Když je výrobek zapojen do zásuvky je v něm přítomno elektrické napětí.

Tento výrobek neobsahuje žádné součástky, které by uživatel mohl sám opravit. Pokud kabel, zástrčka nebo jakákoliv jiná součástka nefunguje, byla upuštěna na zem nebo byla poškozena, může ji opravit pouze kvalifikovaný elektrikář.

Prováděním nevhodných oprav se uživatel vystavuje riziku poranění.

Uchovávejte výrobek a jeho kabel mimo dosah dětí a mimo zdroje tepla a ostré hrany.

To by mohlo výrobek a kabel poškodit. To zahrnuje všechny části výrobku, které se mohou během používání zahřát a ostatní výrobky produkující teplo.

Nenechávejte kabel v blízkosti všech částí výrobku, které se mohou při používání zahřát.

Udržte ruce, prsty, vlasy a volné části oděvu mimo dosah rotujících částí výrobku.

Neponořujte výrobek do vody ani do jiné tekutiny.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce.

Nenechávejte výrobek při nabíjení či při používání bez dozoru.

Neodpojujte výrobek ze zásuvky tahem za kabel; vypněte výrobek a vyndejte zástrčku rukou. Nepoužívejte tento výrobek po příliš dlouhé časové úseky.

Nenechávejte výrobek zapnutý nebo zapojený v zásuvce přes noc.

Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Nepoužívejte tento výrobek venku.

Nehýbejte s výrobkem při používání.

Netřeste s výrobkem.

Ničím výrobek nepřekrývejte.

Nedávejte žádné předměty do otvorů ve výrobku.

Nečistěte tento výrobek abrazivními chemikáliemi nebo materiály jako je např. drátěnka.

Mohlo by dojít k poškození výrobku. To zahrnuje také insekticidy a chemická rozpouštědla.

Výrobek vždy používejte na rovném a stabilním podkladu. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabel. Tento výrobek by neměl být ovládán žádným jiným externím časovačem nebo ovladačem, vyjma těch, které byly součástí balení.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Neměl by se používat pro komerční účely **Varování:** Pokud z výrobku vychází silný zápach, vypněte jej a vypojte ho ze zásuvky. Pokud výrobek spadne nebo se převrhne, zatímco je voda v jeho nádržce na vodu, musí být ihned vypojen ze zásuvky. Před dalším použitím je vhodné dát výrobek do správné pozice a vysušit jej.

Péče a údržba

Před čištěním nebo údržbou vždy vyčkejte, než se ochlazovač vzduchu úplně zastaví a vypojte výrobek ze zásuvky.

KROK 1: Po každém použití musí být z nádržky na vodu všechna voda odstraněna. Opatrně otevřete přístupová dvířka a vyjměte nádržku na vodu z ochlazovače vzduchu. Odšroubujte víčka a vylijte vodu. Po vylití nádržkou zatřeste, dojde k odstranění veškeré zbylé vody. Nechte nádržku bez víček vyschnout.

KROK 2: Vyčištění filtru: Zvedněte filtr a vysuňte ho z hlavní části ochlazovače vzduchu. Pokud jsou na filtru jakákoliv volná vlákna, ručně je odstraňte a opláchněte filtr čistou, studenou vodou. Pokud se nechystáte výrobek použít hned po údržbě, nechte filtr uschnout na vzduchu. Nebo můžete filtr umýt v myčce na nádobí (asi 35 minut při teplotě 35 °C), poté ho nechte uschnout na vzduchu.

KROK 3: Před navrácením nádržky na vodu a filtru do ochlazovače vzduchu, vytřete jeho vnitřek pomocí savého hadříku. Tím odstraníte veškeré zbytky vody z rezervoáru vody (nachází se na spodu hlavní části). Pokud se v ochlazovači objeví vodní kámen, odstraníte ho pomocí měkkého, vlhkého hadříku a jemného čistícího prostředku.

KROK 4: Otřete vnějšek výrobku pomocí měkkého, vlhkého hadříku a nechte ho uschnout. Filtr a nádržku na vodu lze do ochlazovače vrátit až poté, co úplně uschly. K čištění nepoužívejte hořlaviny, abrazivní chemická rozpouštědla, leštidla nebo drátěnky, protože by mohlo dojít k poškození výrobku.

Poznámka: Pravidelně čistěte ochlazovač vzduchu i všechny jeho části. Předejdete tak vytvoření vodního kamene a bakterií. Pokud se na filtru objeví plíseň nebo z ochlazovače vzduchu vychází zatuchlý zápach, vyjměte filtr a ponořte jej do roztoku vody a bílého octa v poměru 1:1. Filtr po asi 45-60 minutách vytáhněte a důkladně jej opláchněte teplou vodou. Nechejte ho uschnout na vzduchu.

Po zakoupení

Vyjměte ochlazovač vzduchu z krabice.

Odstraňte z ochlazovače vzduchu veškeré obaly.

Uložte obaly do krabice. Krabici uschovejte nebo ji řádně zlikvidujte.

V balení

Ice Cube Plus+ osobní ochlazovač vzduchu

Nádoba

USB kabel

USB adaptér

4 protiskluzové nožičky

Manuál

Vlastnosti

5 W napětí

Dvě x 300 ml nádržky na vodu s výdrží více než 8 hodin

1,5 m USB kabel

Tichý chod

Kontrolní panel s jednoduchým ovládáním

Protiskluzové nožičky redukující zvuk

Antimikrobiální filtr

LED světla s možností změny barvy (7 barev)

Popis výrobku



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Ice Cube Plus+ hlavní část | 8. Barevná světla |
| 2. Nádrž(ky) na vodu | 9. Tlačítko pro výběr rychlosti (🌀) |
| 3. Filtr | 10. Tlačítko pro výběr barvy světla (💡) |
| 4. Přístupová dvířka k nádrži na vodu | 11. Micro USB port |
| 5. Horizontální mřížka | 12. USB kabel |
| 6. Tlačítko pro zapnutí | 13. USB adaptér |
| 7. Světelné indikátory | |

Pokyny pro používání

Tento ochlazovač vzduchu je vhodné nabíjet pomocí USB. Může se využívat jak bez vody, tak s vodou, ale pro jeho optimální chlazení se doporučuje naplnit nádržky na vodu vodou. Při naplňování postupujte dle pokynů níže.

Plnění Ice Cube Plus+ vodou

Před naplňování nádržek na vodu je nutné ochlazovač vypojit ze zásuvky a vypnout.

KROK 1: Otevřete přístupová dvířka a vyjměte nádržky na vodu z hlavní části ochlazovače vzduchu.

KROK 2: Nadzvedněte filtr a vysuňte jej z boku ochlazovače. Opláchněte jej pod stálým proudem čisté, studené vody. Musí se zcela namočit. Jemně jím zatřeste, abyste odstranili zbytky vody a vraťte ho do ochlazovače.

STEP 3: Odšroubujte víčka nádržek na vodu a naplňte je až po okraj studenou, čistou vodou. Přišroubujte víčka a vraťte nádržky na vodu na jejich místo. Ventily ve víčkách by měly začít pouštět vodu do ochlazovače vzduchu. Tímto se naplní rezervoár vody na spodní straně hlavní části ochlazovače.

STEP 4: Opatrně zavřete přístupová dvířka.

Poznámka: Pokud chcete chlazení ještě posílit, naplňte nádržky vodou až po okraj a umístěte je na 8 hodin do mrazáku. Když je voda v nádržkách úplně zmrzlá, je možné doplnit studenou, čistou vodou. Poté je umístěte do ochlazovače dle pokynů v části „Plnění Ice Cube Plus+ vodou“. K dalšímu posílení chladicího efektu lze spolu s nádržkami na vodu do mrazáku umístit i mokrý filtr. Do mrazáku nedávejte nádržky s víčky – to by mohlo poškodit ventily a nádržky na vodu.

Pozor: Nenaplňujte ochlazovač vzduchu ničím jiným než čistou, studenou vodou. Do vody nepřidávejte žádné látky.

Používání Ice Cube Plus+

KROK 1: Zapojte ochlazovač vzduchu do zásuvky a zapněte jej. Ochlazovač zapnete stisknutím tlačítka pro zapnutí.

KROK 2: Vyberte požadovanou rychlost chlazení stisknutím tlačítka „“. Procházejte jednotlivými rychlostmi očíslovanými 1-3. 3 je největší rychlost chlazení. U vybrané rychlosti se rozsvítí světelný indikátor.

STEP 3: Barevné světlo zapnete stisknutím tlačítka „“. Opakovaným stisknutím tlačítka „“ měňte barvy, dokud nenarazíte na vámi požadovanou.

STEP 4: Pro regulaci proudu vzduchu manuálně nastavte mřížku v přední části ochlazovače vzduchu.

STEP 5: Opětovným stiskem tlačítka pro zapnutí se ochlazovač vzduchu vypne.

Poznámka: Po každém použití odstraňte z ochlazovače přebytečnou vodu a nechte ho uschnout. Předejdete tak vzniku vodního kamene a bakterií.

Tento ochlazovač vzduchu není určen k značnému snížení teploty ve velkých prostorech, ale spíše k poskytnutí chladného vzduchu v malém prostoru.

Při umísťování ochlazovače vzduchu ho nezvedejte za přední panel. Když je ochlazovač naplněný vodou, tak vždy ho nechte postavený, aby nedošlo k vylití vody. (Rezervoár vody je umístěn v dolní části ochlazovače.) Je běžné, že se na nádržce nebo v jejím okolí objeví kapky vody. Toto není důvod ke znepokojování. Jednoduše je utřete savým hadříkem.

Skladování

Před uskladněním vyprázdněte nádržky na vodu a nechte ochlazovač vzduchu vychladnout. Uskladněte jej na suché a chladné místo. Opatrně stočte nabíjecí kabel, aby se při skladování nepoškodil.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Ochlazovač vzduchu nelze zapnout.	Ochlazovač vzduchu není zapojen v zásuvce. Přenosný zdroj napětí (power banka) se vybil.	Zapojte ochlazovač vzduchu do zásuvky a stiskněte tlačítko pro zapnutí. Zkontrolujte stav baterie u přenosného zdroje napětí a pokud je vybitý, nabijte ho. Připojte ochlazovač vzduchu k nabitému přenosnému zdroji napětí a stiskněte tlačítko pro zapnutí.
Množství vzduchu, které vane z ochlazovače není dostatečné.	Rychlost chlazení je příliš nízká. Filtr je zablokován.	Opakovaným stisknutím tlačítka „  “ zvolte požadovanou rychlost chlazení. Vyčistěte filtr podle pokynů v části „Péče a údržba“.
Ochlazovač vzduchu vzduch neochlazuje.	Nádržka na vodu nebyla naplněna dostatečným množstvím vody. Nádržky na vodu nejsou správně umístěny v ochlazovači vzduchu. Nádržka na vodu nebyla v mrazáku dostatečně dlouho. Vlhkost okolního vzduchu je vysoká	Naplňte nádržku na vodu až po okraj. Vyjměte nádržky na vodu a znovu je vložte do ochlazovače. Ujistěte se, že jsou ventily na víčkách otevřené a správně propouštějí vodu. Naplňte nádržky vodou až po naznačenou linku a dejte je na 8 hodin do mrazáku. Ochlazovač vzduchu nemůže ochlazovat, pokud je vlhkost okolního vzduchu příliš vysoká.

Specifikace

Kód výrobku: EH3139V2VDE

Input: DC 5 V

Output: 5 W

Kapacita nádržky na vodu: 600 ml

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto výrobku značí, že tento přístroj musí být v případě opotřebování nebo není-li pro něj další využití zlikvidován tak, aby nedošlo k ničení životního prostředí. Kontaktujte úřady v místě vašeho bydliště pro další informace o recyklaci tohoto výrobku.



Vyrobeno: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. +44 (0)333 577 9820

customersupport@beldray.com

© Beldray Trademark. Všechna práva vyhrazena.

Prosíme, uschovejte tyto pokyny pro další použití.

Vyrobeno v Číně.