

Beldray Ice Cube Plus Personal Space Cooler

Používateľský manuál

Prosím, pozorne si prečítajte tento manuál a starostlivo ho uschovajte na ďalšie použitie.

Bezpečnostné inštrukcie

Pri používaní elektrických prístrojov by ste vždy mali dodržiavať základné bezpečnostné predpisy. Pred zapojením výrobku do zásuvky skontrolujte, či napätie uvedené na štítku s údajmi o výkone zodpovedá napätiu zásuvky v mieste, kde sa nachádzate.

Deti do troch rokov by sa nemali pohybovať v blízkosti výrobku bez dohľadu dospeléj osoby.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov by nemali výrobok zapájať do zásuvky, meniť nastavenia výrobku, čistiť ho alebo vykonávať údržbu.

Deti od veku 8 rokov a ľudia so zníženými senzorickými, fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo ľudia, ktorí nemajú s týmto výrobkom dostatok skúseností, ho môžu používať iba v prípade, že bol výrobok správne nastavený a ak sú pod dohľadom alebo im boli podané informácie ohľadne používania výrobku a možných rizík, ktoré sú s jeho používaním spojené. Čistiť výrobok a vykonávať údržbu môžu len deti staršie ako 8 rokov pod dohľadom dospeléj osoby.

Tento výrobok nie je hračka - deti by mali byť pod dohľadom dospeléj osoby, ktorá zaistí, že sa s výrobkom nebudú hrať. Po použití alebo pred čistením či údržbou výrobok vždy odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.

Keď je výrobok zapojený do zásuvky, je v ňom prítomné elektrické napätie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by mohli byť opravitelné. Ak kábel, zástrčka alebo akákoľvek iná súčiastka nefunguje, spadla na zem alebo bola poškodená, môže ju opraviť len kvalifikovaný elektrikár.

Vykonávaním nevhodných opráv sa používateľ vystavuje riziku poranenia.

Uchováajte výrobok a jeho kábel mimo dosahu detí a mimo zdroja tepla a ostrých hrán.

To by mohlo výrobok a kábel poškodiť. To zahŕňa všetky časti výrobku, ktoré sa môžu počas používania zahriať a ostatné výrobky produkujúce teplo.

Nenechávajte kábel v blízkosti všetkých častí výrobku, ktoré sa môžu pri používaní zahriať.

Udržte ruky, prsty, vlasy a voľné časti odevu mimo dosahu rotujúcich častí výrobku.

Neponárajte výrobok do vody ani do inej tekutiny.

Nepoužívajte výrobok, ak máte mokré ruky.

Nenechávajte výrobok pri nabíjaní či pri používaní bez dozoru.

Neodpájajte výrobok zo zásuvky ťahom za kábel; vypnite výrobok a vyberte zástrčku rukou. Nepoužívajte tento výrobok príliš dlhé časové úseky.

Nenechávajte výrobok zapnutý alebo zapojený v zásuvke cez noc.

Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte tento výrobok vonku.

Nehýbte s výrobkom pri používaní.

Netraste s výrobkom.

Ničím výrobok neprekrývajte.

Nedávajte žiadne predmety do otvorov vo výrobku.

Nečistite tento výrobok abrazívnymi chemikáliami alebo materiálmi ako je napr. drôtenka. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku. To zahŕňa tiež insekticídy a chemické rozpúšťadlá.

Výrobok vždy používajte na rovnom a stabilnom podklade. Neodporúčame používať predlžovací kábel. Tento výrobok by nemal byť ovládaný žiadnym iným externým časovačom alebo ovládačom, okrem tých, ktoré boli súčasťou balenia.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely. **Varovanie:** Pokiaľ z výrobku vychádza silný zápach, vypnite ho a vypojte ho zo zásuvky. Ak výrobok spadne alebo sa prevráti, zatiaľ čo je voda v jeho nádržke na vodu, musí byť ihneď vypojený zo zásuvky. Pred ďalším použitím je vhodné dať výrobok do správnej pozície a vysušiť ho.

Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou vždy počkajte, než sa ochladzovač vzduchu úplne zastaví a vypojte výrobok zo zásuvky.

KROK 1: Po každom použití musí byť z nádržky na vodu všetka voda odstránená.

Opatrne otvorte prístupové dvierka a vyberte nádržku na vodu z ochladzovača vzduchu. Odskrutkujte viečka a vylejte vodu. Po vyliatí nádržkou zatraste, dôjde k odstráneniu všetkej zvyšnej vody. Nechajte nádržku bez viečok vyschnúť.

KROK 2: Vyčistenie filtra: Zdvihnite filter a vysuňte ho z hlavnej časti ochladzovača vzduchu. Ak sú na filtri akékoľvek voľné vlákna, ručne ich odstráňte a opláchnite filter čistou, studenou vodou. Ak sa nechystáte použiť výrobok hneď po údržbe, nechajte filter uschnúť na vzduchu. Alebo môžete filter umyť v umývačke riadu (asi 35 minút pri teplote 35 °C), potom ho nechajte uschnúť na vzduchu.

KROK 3: Pred navrátením nádržky na vodu a filtra do ochladzovača vzduchu, utrite jeho vnútro pomocou savej handričky. Tým odstránite všetky zvyšky vody z rezervoáru vody (nachádza sa na spodu hlavnej časti). Ak sa v ochladzovači objaví vodný kameň, odstránite ho pomocou mäkkej, vlhkej handričky a jemného čistiaceho prostriedku.

KROK 4: Utrite vonkajšok výrobku pomocou mäkkej, vlhkej handričky a nechajte ho uschnúť. Filter a nádržku na vodu možno do ochladzovača vrátiť až potom, čo úplne uschli. Na čistenie nepoužívajte horľaviny, abrazívne chemické rozpúšťadlá, leštidlá alebo drôtenky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

Poznámka: Pravidelne čistite ochladzovač vzduchu aj všetky jeho časti. Predídete tak vytvoreniu vodného kameňa a baktérií. Ak sa na filtri objaví pleseň alebo z chladiča vzduchu vychádza zatuchnutý zápach, vyberte filter a ponorte ho do roztoku vody a bieleho octu v pomere 1:1. Filter po asi 45 – 60 minútach vytiahnite a dôkladne ho opláchnite teplou vodou. Nechajte ho uschnúť na vzduchu.

Po zakúpení

Vyberte ochladzovač vzduchu zo škatule.

Odstráňte z ochladzovača vzduchu všetky obaly.

Uložte obaly do škatule. Škatuľu uschovajte alebo ju riadne zlikvidujte.

V balení

Ice Cube Plus+ osobný ochladzovač vzduchu

USB kábel

USB adaptér

4 protišmykové nožičky

Manuál

Vlastnosti

5 W napätie

Dve × 300 ml nádržky na vodu s výdržou viac ako 8 hodín**

1,5 m USB kábel

Tichý chod

Kontrolný panel s jednoduchým ovládaním

Protišmykové nožičky redukujúce zvuk

Antimikrobiálny filter***

LED svetlá s možnosťou zmeny farby (7 farieb)

Popis výrobku



1. Ice Cube Plus+ hlavná časť

2. Nádrž(ky) na vodu

3. Filter

4. Prístupové dvierka k nádržke na vodu

5. Horizontálna mriežka

6. Tlačidlo pre zapnutie

7. Svetelné indikátory

8. Farebné svetlá

9. Tlačidlo pre výber rýchlosti (🌀)

10. Tlačidlo pre výber farby svetla (💡)

11. Micro USB port

12. USB kábel

13. USB adaptér

Pokyny pre používanie

Tento ochladzovač vzduchu je vhodné nabíjať pomocou USB. Môže sa využívať ako bez vody, tak aj s vodou, ale pre jeho optimálne chladenie sa odporúča naplniť nádržky na vodu vodou. Pri naplňaní postupujte podľa pokynov nižšie.

Plnenie Ice Cube Plus+ vodou

Pred naplňaním nádrží na vodu je nutné ochladzovač vypojiť zo zásuvky a vypnúť.

KROK 1: Otvorte prístupové dvierka a vyberte nádržky na vodu z hlavnej časti ochladzovača vzduchu.

KROK 2: Nadvihnite filter a vysuňte ho z boku ochladzovača. Opláchnite ho pod stálym prúdom čistej, studenej vody. Musí sa úplne namočiť. Jemne ním zatraste, aby ste odstránili zvyšky vody a vráťte ho do ochladzovača.

STEP 3: Odskrutkujte viečka nádrží na vodu a naplňte ich až po okraj studenou, čistou vodou. Priskrutkujte viečka a vráťte nádržky na vodu na ich miesto. Ventily vo viečkach by mali začať púšťať vodu do ochladzovača vzduchu. Týmto sa naplní rezervoár vody na spodnej strane hlavnej časti ochladzovača.

STEP 4: Opatrne zavrite prístupové dvierka.

Poznámka: Pokiaľ chcete chladenie ešte posilniť, naplňte nádržky vodou až po okraj a umiestnite ich na 8 hodín do mrazničky. Keď je voda v nádržkách úplne zmrznutá, je možné doplniť studenú, čistú vodu. Potom ich umiestnite do ochladzovača podľa pokynov v časti „Plnenie Ice Cube Plus+ vodou“. Na ďalšie posilnenie chladiaceho efektu možno spolu s nádržkami na vodu do mrazničky umiestniť aj mokrý filter. Do mrazničky nedávajte nádržky s viečkami - to by mohlo poškodiť ventily a nádržky na vodu.

Pozor: Nenapĺňajte ochladzovač vzduchu ničím iným ako čistou, studenou vodou. Do vody nepridávajte žiadne látky.

Používanie Ice Cube Plus+

KROK 1: Zapojte ochladzovač vzduchu do zásuvky a zapnite ho. Ochladzovač zapnete stlačením tlačidla pre zapnutie.

KROK 2: Vyberte požadovanú rýchlosť chladenia stlačením tlačidla „“. Prechádzajte jednotlivými rýchlosťami očíslovanými 1 – 3. 3 je najväčšia rýchlosť chladenia. U vybranej rýchlosti sa rozsvieti svetelný indikátor.

KROK 3: Farebné svetlo zapnete stlačením tlačidla „“. Opakovaným stlačením tlačidla „“ meňte farby, pokiaľ nenarazíte na vami požadovanú.

KROK 4: Pre reguláciu prúdu vzduchu manuálne nastavte mriežku v prednej časti ochladzovača vzduchu.

KROK 5: Opätovným stlačením tlačidla pre zapnutie sa ochladzovač vzduchu vypne.

Poznámka: Po každom použití odstráňte z ochladzovača prebytočnú vodu a nechajte ho uschnúť. Predídete tak vzniku vodného kameňa a baktérií.

Tento ochladzovač vzduchu nie je určený na značné zníženie teploty vo veľkých priestoroch, ale skôr na poskytnutie chladného vzduchu v malom priestore. Pri umiestňovaní ochladzovača vzduchu ho nedvíhajte za predný panel. Keď je ochladzovač naplnený vodou, tak vždy ho nechávajte postavený, aby nedošlo k vyliatiu vody. (Rezervoár vody je umiestnený v dolnej časti ochladzovača.) Je bežné, že sa na nádržke alebo v jej okolí objavia kvapky vody. Toto nie je dôvod na znepokojenie. Jednoducho ich utrite savou handričkou.

Uskladnenie

Pred uskladnením vyprázdňte nádržky na vodu a nechajte ochladzovač vzduchu vychladnúť. Uskladnite ho na suché a chladné miesto. Opatrne stočte nabíjací kábel, aby sa pri skladovaní nepoškodil.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ochladzovač vzduchu nemožno zapnúť.	Ochladzovač vzduchu nie je zapojený v zásuvke. Prenosný zdroj napätia (power banka) sa vybil.	Zapojte ochladzovač vzduchu do zásuvky a stlačte tlačidlo pre zapnutie. Skontrolujte stav batérie u prenosného zdroja napätia a ak je vybitý, nabite ho. Pripojte ochladzovač vzduchu k nabitému prenosnému zdroju napätia a stlačte tlačidlo pre zapnutie.
Množstvo vzduchu, ktoré veje z ochladzovača nie je dostatočné.	Rýchlosť chladenia je príliš nízka. Filter je zablokovaný.	Opakovaným stlačením tlačidla „  “ zvolte požadovanú rýchlosť chladenia. Vyčistite filter podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.
Ochladzovač vzduchu vzduch neochladzuje.	Nádržka na vodu nebola naplnená dostatočným množstvom vody. Nádržky na vodu nie sú správne umiestnené v ochladzovači vzduchu. Nádržka na vodu nebola v mrazničke dostatočne dlho. Vlhkosť okolitého vzduchu je vysoká.	Naplňte nádržku na vodu až po okraj. Vyberte nádržky na vodu a znova ich vložte do ochladzovača. Uistite sa, že sú ventily na viečkach otvorené a správne prepúšťajú vodu. Naplňte nádržky vodou až po naznačenú linku a dajte ich na 8 hodín do mrazničky. Ochladzovač vzduchu nemôže ochladzovať, ak je vlhkosť okolitého vzduchu príliš vysoká.

Špecifikácia

Kód výrobku: EH3139V2VDE

Vstup: DC 5 V

Výstup: 5 W

Kapacita nádržky na vodu: 600 ml

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na tomto výrobku značí, že tento prístroj musí byť v prípade opotrebovania alebo ak nie je pre neho ďalšie využitie zlikvidovaný tak, aby nedošlo k ničeniu životného prostredia. Kontaktujte úrady v mieste vášho bydliska pre ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku.



Vyrobené: UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK. +44 (0)333 577 9820

customersupport@beldray.com

© Beldray Trademark. Všetky práva vyhradené.

Prosíme, uschovajte tieto pokyny na ďalšie použitie.

Vyrobené v Číne.

Všetky práva vyhradené. ©2020 alza.sk