




BASEUS

GK01 egykezes játék billentyűzet

Használati utasítás

Paraméterek

Modell	GK01
Anyaga	PC + szilikon
Színe	Fekete
Interfész	USB interfész Egykezes billentyűzet ×1
Mellékletek listája	Használati utasítás ×1 Jótállási jegy ×1 Windows 2000/XP/ME/Vista/7/8/10,
Kompatibilitás	Android, Linux, Apple mobiltelefonok, Apple számítógépes rendszerek stb.
Méret	245.4 mm × 150.2 mm × 39 mm
Súly	514,5 g
Tanúsítványok	EK, RoHS

Csatlakoztatás

1. Csatlakoztasson USB-billentyűzetet egy USB-interfészhez egy külső eszköz számítógépével, amely nem ütközik a hagyományos 104-es vagy 87-es billentyűzettel, amely egyetlen számítógépre telepíthető.
2. A jobb felső sarokban lévő jelzőfény kigyullad, indítsa el a játékot.

Telepítés

1. Az M gombot a bal kéz kisujja helyzetében, az eredeti CAPSLOCK gombra állították be. Ez kényelmes és gyors, a térkép bármikori megtekintéséhez a bal kezét már nem kell mozgatnia.
2. A B billentyűt nagyobbá tettük a futtató kulcs mellett.
3. A szokatlan V gombot az ALT gomb bal oldalára helyezték, ezzel törölve a Windows menügombot, hogy elkerüljük az általánosan használt ALT kulcs hibás működését.
4. A szóközt a jobb alsó sarokban megnagyítottuk.
5. Frissítették és hozzáadták az emoji gombot.

Gombok működése

Funkció / Kombináció	Funkció	Alkalmas PC PUBG-hoz	Nyitás / Kilépési feltétel
FN + SHIFT	Lélegző háttérvilágítás be / ki		
FN + A	Háttérvilágítás fényerejének növelése		
FN + D	Háttérvilágítás fényerejének csökkentése		
FN + T	PAGE UP	Játékosváltás, ha a visszajátszás és a nézés látószögét módosítja	
FN + B	PAGE DOWN	Játékosváltás, ha a visszajátszás és a nézés látószögét módosítja	
FN + G	J	A videó áttekintésekor nyissa meg az idővonal gombot	
FN + F1	Kerülje el, hogy az ALT automatikusan kimenekítsen egy helyzetből, ne kelljen hosszú ideig nyomnia az ALT gombot. Rázza meg az egeret, és szabadon figyelhet Autopilot, nem kell hosszú ideig megnyomnia a SHIFT és a W gombot, az autó és a hajó automatikusan elindul	Alkalmas nagy távolságból való meneküléshez egy helyzetből ellenség nélkül	Bármelyik gomb megnyomásával ki tud lépni, a TAB és az M és a szóköz kivételével
FN + F2		Az irány vezérlése és a kézmozdulat távolsági vezetéshez	Nyomja le bármelyik gombot az A, D, Q, E, C, M és a szóköz kivételével
FN + F3	Automatikusan sorozatlövő fegyver, az automatikus sorozatlövés kombinált tevékenysége	Alkalmas kezdők számára és az ellenség ismeretlen pozíciója esetén	Automatikus kilépés egy művelet sor után
FN + F4		Kényelmes a biztonságos zsákmányszerzéshez	Automatikus kilépés egy művelet sor után
FN + F5	Automatikus rejtett úszás, automatikus úszás rendszertelen merüléssel / búvárkodással	Alkalmas nagy távolságú víz alatti elrejtőzésre / egy helyzetből való menekülésre	A kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot az M kivételével

FN + =	Automatikus menekülés egy helyzetből	Nyomja meg bármelyik gombot a visszavonáshoz
FN + 1	Kötszer	
FN + 2	Energiaital / Fájdalomcsillapító	
FN + 3	Orvosi készlet	
FN + 4	Elsősegély csomag	

Veszélyes anyagokról szóló nyilatkozat elektronikus informatikai termékek esetében

Alkotórész leírása	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
	Ólom	Higany	Kadmium	Hat vegyértékű	Polibrómált bifenilek	Polibrómozott difenil-	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr VI))	(PBB)	(PBDE)	
PCB	X	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	○	○	
	X	○	○	○	○	○	
	○	○	○	○	○	○	

O: Azt jelzi, hogy az összes homogén anyagban a Mhe mérgező és veszélyes anyagok tartalma nem éri el a GB/T 26572 szabványban meghatározott határértékeket.

X: Jelzi, hogy a mérgező és a veszélyes anyagok tartalma az alkatrész legalább egy homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott határértékeket.

Az ezen az úrlapon megadott információk a szállító által szolgáltatott adatokon alapulnak, és összhangban állnak az RoHS környezetvédelmi követelményeinek kimutatási eredményével. A jelenlegi technológiai szinten minden mérgező és veszélyes anyag vagy elem használatát a lehető legalacsonyabban kell tartani, de az EU RoHS irányelv mentességét betartják. A környezetvédelmi határérték 5 évet jelent.

