

Hordozható hőnyomtató

Cashin PTP-II

UTASÍTÁSOK



TARTALOMJEGYZÉK

Intézkedések	3
1. fejezet: Bevezetés	9
A nyomtató külső	9
1.2 Tartozékok	11
1.2.1 Normál tartozékok	11
1.2.2 Opciók és tartozékok (opcionális)	11
2. fejezet Funkciók	12
2.1 Műszaki	12
2.2 További adatok	13
3. fejezet - A	14
Előállítás felhasználás előtt	14
Telepítése Li-ion akkumulátor	14
Papír betöltése	14
3.2.1 esztergálás	15
3.2.2 leállítás	16
3.2.3 Külön vezérlő	16
3.2.4 Töltés	16
3.3 A nyomtató csatlakoztatása és nyomtatás	17
3.3.1 Soros és USB	17
3.3.2 Bluetooth	17
3.3.3 A párosítás	17

3.4 LED kijelző és hangjelzés - definíció	18
4. fejezet További információk	18
4.1 Automatikus készenlét, automatikus bekapcsolás, automatikus kikapcsolás	18

CE Ez Mobile Expro Ltd. kijelenti, hogy ez a termikus nyomtató Cashin Electronic Technology Co., Ltd. irányelvnek megfelelően 2014/53 / EU. A teljes szöveg az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő internetes címen: <http://www.eet-tiskarny.cz/>



A szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem kell dobni a háztartási szemétkébe. Ezeket meg kell tenni, hogy egy gyűjtőhelyen elektromos berendezések és elektronikus eszközök. Azzal, hogy gondoskodik a helyes megsemmisítésével segít megelőzni negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre, amelyeket ellenkező esetben okozott nem megfelelő elhelyezése a termék. További információt a termék újrahasznosításával, forduljon a helyi hatóságok, a szolgáltatók a háztartási hulladékok vagy az üzletet, ahol a terméket vásárolta.

intézkedések


♦ biztonság

A készülék használatakor tartsa be a következő biztonsági előírásokat annak érdekében, hogy megakadályozza a veszély vagy anyagi kárt.




Figyelmeztetés:

Sérti a fenti irányelveket okozhat súlyos sérülést vagy halált okozhat. **DISABLED:**




Do több dugók egyszerre

- Ez okozhat túlmelegedést és az azt követő tűz
- Ha a dugaszolóaljzat nedves vagy piszkos, és válassza le a hálózatról, és a száraz, törölje
- Ha a dugó tökéletesen illeszkedik a bemenet, csatlakoztassa




Csak az adaptert

- Ez veszélyes, hogy más adapterek!




Ne húzza ki a kábelt, amikor kihúzza


- Károsíthatják a vezetékét, ami tüzet okozhat / a nyomtató károsodását



Tartsa a műanyag zacskót elzárva a gyermekek
-A gyermek játszhat vele, és tedd a fejére



Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel
- Akkor lehet áramütést



Ne hajlítsa meg a vezetéket erőszakkal vagy szabadságot hazugság semmilyen nehéz tárgyat
-A sérült kábel tüzet okozhatnak



Figyelmeztetés:

Sérti a fenti irányelveket okozhat súlyos sérülést vagy halált okozhat.

TO UNPLUG



Ha füstöt, furcsa szagot vagy zajt a nyomtató az alábbi óvintézkedéseket:

-Kapcsolja ki és húzza ki a nyomtatót, vegye ki az akkumulátort.

-Miután megszűnt a füst, forduljon a szervizhez, vagy a kereskedő hibája azonnal eltávolítjuk.


PROHIBIT



A gépet elzárva a gyermekek.

-Ez fájni fog


PROHIBIT



Telepítse a nyomtatót egy stabil felületre.

-Ha a nyomtató leesik károsodhat, és akkor megsérül.

DISASSEMBLING
PROHIBITED



Csak jóváhagyott tartozékokat és ne próbálja meg szétszerelni felszerelések, javítás vagy átalakítás.

-Ez egy hivatalos márkaszervizbe.

PROHIBIT



Ne engedje, hogy a nyomtató, hogy a víz vagy egyéb idegen tárgyat.

-Ha ez történik, kapcsolja ki és húzza ki a nyomtatót, vegye ki az akkumulátort.

-Kapcsolat a szervizhez vagy a forgalmazóhoz.

TO UNPLUG



Ha a nyomtató törött, nem használja azt.

-Vegye ki az akkumulátort, kapcsolja ki és húzza ki a nyomtatót

-Kapcsolat a szervizhez, vagy a kereskedő

♦ operatív intézkedések

Legyen óvatos, hogy ne nyomtasson folyamatosan több mint 1 m hosszon - károsíthatja a nyomtatófejet.

Óvja a nyomtatót behatolása ellen folyadék vagy szennyeződés - az károsíthatja a nyomtatót. Ne nyissa ki a papírtekercs nyomtatás közben - előfordulhat, hogy a nyomtató nem működik megfelelően.

Amikor a nyomtatás egy soros interfész, húzza ki a kábelt nyomtatás közben - akkor veszítenek a kinyomtatott adatok.

Ha a nyomtatás Bluetooth interfész: Kommunikációs távolság legyen kevesebb, mint 10 méter, vagy a nyomtató nem nyomtat, vagy kiírja értelmetlen kódokat.

Túl magas (50 °C) vagy túl alacsony (-10 °C) Hőmérséklet / túl magas (80%), vagy túl alacsony (20%) relatív páratartalom befolyásolja a minőségi nyomtatás.

Gyenge nyomtatási papír vagy tárolt túl sokáig a nyomtató nyomtatási minőség is romlik, és még károsíthatja a nyomtatófejet.

Töltés előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony.

♦ tárolási körülmények

A nyomtató kell elhelyezni olyan környezetben, ahol a hőmérséklet -20 - 70 °C és relatív páratartalma 5% - 95%.

Ha a nyomtatót fogják tárolni hosszú ideig, győződjön meg róla, hogy távolítsa el az akkumulátort - egyébként ez károsíthatja az akkumulátorokat és a nyomtatót.

Normál hőpapír nem tartható sokáig. Ha több kell, hogy tartsa a kinyomtatott dokumentumot, válassza ki a hőpapír hosszú távú hatása.

A papír kell tartani egy olyan környezetben, a magas hőmérséklet és a tűző napon.

♦ Óvintézkedések - Akkumulátor

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt.

Figyelmen kívül hagyva ezeket az utasításokat vezethet akkumulátor túlmelegedés, tűz, robbanás, károsodás vagy a teljesítmény, illetve az akkumulátor élettartamát.

1) Ha az akkumulátort nem megfelelő típusú, van egy robbanás veszélye.

2) A használt akkumulátorokat az utasítások szerint.

3) Ne engedje, hogy víz kerüljön az akkumulátort. Amikor az akkumulátor kezd világítani, belső, képes rendellenes áram vagy feszültség okozhat káros kémiai reakció - okozhat túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.

4) Ne töltsen az akkumulátort, vagy a főzés vagy más helyeken a magas hőmérséklet.

5) Az akkumulátor egyértelműen rávilágít e vagy nincs feltöltve. Túlzott az akkumulátor töltése, akkor maradandó károsodást okozhat.

6) Ne érintse meg az akkumulátor és a hálózati aljzatból.

7) Ne melegítse az akkumulátort, vagy tegye a tűzbe.


8) Figyeljük meg a megfelelő pozícióba akkumulátor (+ pozitív pólus - negatív)

9) Ne hagyja, hogy az akkumulátor érintkezését érintkezzenek semmilyen fém. Továbbá, nem hordozza magában azt a tároló akkumulátort fém tárgyak, például szegek, hajcsat, stb

10) Ne dobja nehéz tárgyakat az akkumulátort, és minden esetben úgy, ahogy próbálja meg szétszerelni.

1. fejezet Bevezetés

A nyomtató külső




1. Nyomja meg a papíradagoló
 2. indikátor be van kapcsolva
 3. RS232 soros csatlakozás
 4. interfészek infravörös sugárzás (IR) (a kiválasztott konfigurációs)
 5. Felső fedél
 6. gomb be / ki
 7. Töltésjelző
 8. csatlakozó adapter připojení
 9. Mini USB port
 10. Akkumulátor
 11. Hook felfüggesztésének további
- Megjegyzés: Az indikátorok a gombok felett - piros / kék színű.

1.2 Tartozékok

1.2.1 Normál tartozékok

PTP-II / BT24

védőtök





Thermo nyomtató betétet a ház, hogy a szegmens thermo szalag volt váltókontaktusával nyomtatásra és gombokat a nyomtatót nem marhabőr tok. Gombjai a nyomtatót alatt kell lennie csillám része a házban.





hálózati adapter

akkumulátor



Papírtekerics Instruction kábel soros csatlakozás (opcionális)

1.2.2 Opciók és tartozékok (opcionális)



CD autós töltő USB kábel

akkumulátor

2. fejezet jellemzők

2.1 Műszaki

modell	PTP-II / BT24
nyomtatási eljárás	A vonal hőnyomtató
nyomtatási sebesség	50 ~ 80mm / s
nyomtatási felbontás	8teček / mm, 384 képpont / vonal
Nyomtatási szélesség	48 mm
szélességű papír	57,5 ± 0,5 mm
külső átmérőjű papírtekercs	40 mm-es (max.)
belső átmérőjű papírtekercs	13 mm (min.)
papírvastagságot	60-80µm
Külső méretek:	79x110x45mm
Tömeg (g)	230 (beleértve az akkumulátort nem tartalmaz papírtekercs)
nyomtatási tulajdonságok	ANK: 8x16,9X17, 9x24,12x24 GBK: 24x24
térköztulajdonságait	ANK 48, 42, 32 GBK: 24, 16
élettartam	50 km (nyomtatási sűrűség alatti 12,5%) / 100 millió ciklus
vonalkód - típus	1D UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE93,

	CODE128, CODEBAR, ITF25 2D
	QR Code, PDF417
felület	Bluetooth 4.2 Low Energy , RS232, USB
akkumulátor	7.4V 2000mAh újratölthető lítium akkumulátor
hálózati adapter	12V, 0,8A / 1.0A
fekete folt	támogatott
papír betöltése	Egyszerű beillesztése papír, kézi
papírvágásra	utasítás
támogatás Nah ESC / POS	kompatibilis a parancs állítja Működési feltételek
	-10 ° C ~ 50 ° C; Páratartalom 20% ~ 85%
töltési körülményektől	Temperatura 5 ° C ~ 40 ° C; Páratartalom 20% ~ 85%
feltételek	Tárolási hőmérséklet -20 ° C ~ 70 ° C; Páratartalom 5% ~ 95% Normál
CESSORIES	Bőrtok, li-ion akkumulátor, hálózati adapter, USB kábel, hosszú távú papír, Felhasználói Kézikönyv
Options CESSORIES	Soros interfész kábel / CD / autós töltő

2.2 További adatok

I Töltés módja: lásd. 3.1.2

I Papírérzékelőt: riasztó és villogó LED kijelző hiányában papír

I Nyomtatás - jelzések: ESC / POS kompatibilis a parancs Sete

I Tápellátás: 2000mAh újratölthető Li-ion akkumulátor

I Riasztás - Teljesítmény: kijelző villog, amikor a nyomtató leáll, és a kibocsátott hang - 2 rövid huss.


Amikor kisütés időközönként ad ki hangokat - figyelmeztetés tölteni.

I Akkumulátor idő: kevesebb, mint 15% nyomtatási sűrűség, legalább 100-200 m, 25% alatti nyomtatási sűrűséget.
legalább 100 méter, a készenléti idő 15 nap.

3. fejezet - A

Előállítás felhasználás előtt

Telepítése Li-ion akkumulátor




1) Lásd. kép - Helyezze az akkumulátort az akkumulátor rekeszbe (tartsa a helyes behelyezés + -)

2) Zárja az elemtartót

papír betöltése

sajtó  [FEED] gombot. Vehet papír - megálló 250 mm.



Működési mód:

- 1) két ujjal nyomja meg a fenti képen, hogy nyissa ki a felső fedelet.
- 2) Vegye ki a tekercs a nyomtatóból, vagy egy üres tekercs (Abban az esetben, hogy tartalmazza a)
- 3) Helyezze a papírtekercset a nyomtatóba. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő irányban helyezze a papírt -, ha azt fejjel lefelé helyezte, nem lehet nyomtatni.
- 4) Ellenőrizze, hogy a papír a középső, majd zárja le a fedelet.

3.2 Alapvető funkciók használatához

3.2.1 esztergálás

sajtó  [POWER] gombot 2 másodpercig, a nyomtató belép egy működő állapotjelző
Hatalom fény (piros).

Megjegyzés: Ha a jelzőfény kék, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ha azt szeretnénk,

tovább - Cserélje ki vagy töltsse fel az akkumulátort. Töltés - ti. szakasz 3.2.4

3.2.2 leállítás

sajtó  [POWER] gombot 2 másodpercig - a lámpa világít, és a nyomtató ki van kapcsolva.

3.2.3 Külön vezérlő

A felhasználó ellenőrizheti a nyomtató maga a vásárlás után - aktuális állapotát és beállításait. Ellenőrzés: A műszer

kikapcsolt állapotban kell lennie. hold  [FEED] gombot, majd  [A POWER] -
Írányítsd a nyomtatót az oldalt kilátás. Meg tudja nézni az oldalon, beleértve a jelenlegi állapotát és beállításait.

3.2.4 töltés

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelző (kék). Ugyanakkor nyomtató ad hallható figyelmeztetések - A felhasználó az akkumulátor töltéséhez.

Töltési módszer: Csatlakozás az adaptert a hálózathoz 100-240 V AC, 50 / 60Hz. Ezután csatlakoztassa a nyomtatóhoz. A töltés során jelző villogó kék már. Töltés világít.

Töltés közben a felhasználó használhatja a nyomtatót.

LED jelző (kék)	LED kijelző (piros)	nyomtató állapotát	berregő
villanás gyorsan -	ki	töltés	
villanás lassan -	ki	alacsony akkumulátor	Beep négyszer (percben)
egyenletes	ki	végződtetési díjat	kétszer csipog
ki	egyenletes	engedélyezve	
villanás lassan -	villanás lassan -	Hiányzik a papír	sípolás háromszor egymás után - figyelmeztetés
ki	villanás lassan -	tétlenség	

P 3.3 az csatlakoztassa a nyomtatót és nyomtatni

3.3.1 Soros és USB

Ez a szabványos USB-kábelt. Miután csatlakozik, telepíteni kell a virtuális soros port meghajtót, akkor a nyomtató-illesztőprogram. Drivers letölthető a honlapról importőrök végén felsorolt ebben a kézikönyvben.

A nyomtató csatlakoztatható kábelrel csatlakoztassa RS232 (terminális DIN6 / DB9, nem tartozék, külön kapható).

3.3.2 Bluetooth

Nyomtató PTP-II / BT24 megfelel a Bluetooth 4.2 specifikáció.

A nyomtató slave üzemmódban (kell működésbe hozható eszközök, mint a mobiltelefon, PDA, tablet PC)

3.3.3 párosítás Android

/ Windows

1. Kapcsolja ki a nyomtatót
2. Keresse meg a nyomtató Bluetooth, mint a „PTP-II”
3. Írja be a jelszót: „0000”.
4. A teljes párosítás.

Megjegyzés: A párosítás nem kapcsolja sok nyomtatót egyszerre.

A nyomtató lehet legfeljebb nyolc páros fogadó eszközt. Ha a felhasználó csatlakozik több mint 8 eszköz, az ember azt el kell hagyni, és ha a felhasználó folyamatosan újra kell párosítani a törölt eszközt már nem kellett volna, hogy a párosítás újra.

Bluetooth-kapcsolat a nyomtató tartható legfeljebb hét aktív eszközök csatlakoztatható egyszerre (6x Android készülék, IOS eszköz + 1). Kerüljük egyidejű nyomtatását kettőnél több különböző eszköz egyidejű, akkor elveszíti a nyomat.

iOS

Az Apple nem párosítás. Ez használ a Bluetooth Low Energy. A Bluetooth bekapcsolásához a telefont, és elkezd EET alkalmazást. Az alkalmazásban nyissa meg a nyomtató beállításait, és keresse meg a nyomtatót. Ne feledje, hogy állítsa be a megfelelő nyomtatási szélesség. Az oldalon www.eet-tiskarny.cz importőr, akkor láthatjuk, minősített alkalmazások iOS-re. Fontos: Ügyeljen arra, hogy a készülék rendelkezik Bluetooth verzió 4 (régebbi Apple készülékek Bluetooth verzió 2).

3.4 LED kijelző és hangjelzés - definíció

PTP-II / BT24 van egy akusztikus figyelmeztetést és két mutató jelzi a nyomtató állapotát. LED kijelzők mutatják a jelenlegi állapot és hangjelzés jelzi az állapotváltozást.

4. fejezet További információk

4.1 Automatikus készenlét, automatikus bekapcsolás, automatikus kikapcsolás

A nyomtató rendelkezik automatikus energiatakarékos üzemmód (ami be van kapcsolva, ha nem használja nyomtatók), hogy kikapcsol, ha szükséges kinyomtatni.

Míg az alacsony fogyasztású üzemmód pirosan villog lassan. Készenléti állapotban az energiafogyasztás jelentősen csökken.

(Meg lehet változtatni az eszköz használatával). 2 óra múlva az inaktivitás a nyomtató automatikusan kikapcsol. (Meg lehet

változtatni az eszköz használatával).

Az EU-importőrök: Mobil
Expro Kft Kampelíkova
888
Hradec Kralove, Csehország
500 04

www.eet-tiskarny.cz