


**AUSDOM®**

# 1080P Webkamera

BENUTZERHANDBUCH



## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die AUSDOM AW635 1080P HD-Webcam entschieden haben. AUSDOM AW635 ist eine Webcam mit sehr hoher Kompatibilität (z. B. mit Win10 und Mac OS 10.6), hoher Auflösung, 2 eingebauten Mikrofonen und einer 2.0-großen Blende, mit der Sie erstklassige Bilder unter 5 Lux Beleuchtung aufnehmen können.

## Packungsinhalt

- 1x Webkamera
- 1x Benutzerhandbuch

## Eigenschaften

- Videoformat: MJPEG&YUY2
- Auflösungsverhältnis: 1920\*1080, 1280\*720, 640\*480, 320\*240
- Zwei eingebaute Mikrofone
- Kompatibel mit Windows XP/7/8/10 oder einer höheren Version, Mac OS 10.6 oder einer höheren Version, ChromeOS, Android 5.0 oder einer höheren Version.

**Anmerkung:** Funktionen oder Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


## Systemanforderungen

- IBM PC oder kompatibler PC oder Laptop mit USB-Anschluss
- Pentium 1G oder höhere CPU
- Mehr als 500 MB freier Festplattenspeicher
- 256 MB Speicher
- Unterstützung für DirectX 9.0 VGA card

## Zum Aufnehmen von HD 1080P-Videos

- 2.4GHz Intel Core 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1 GB Festplattenspeicher
- USB 2.0 Anschluss

## Produktbeschreibung



Mikrofon – Mikrofon

1080 P čočky kamery – 1080 P Kameralinsen

Nastavitelná – einstellbar

Nejvhodnější vzdálenost 90 cm - Der am besten geeignete Abstand 90 cm


Nastavitelný držák - anpassbarere Halterung

Kabel pro připojení k USB - USB-Verbindungskabel


## Platzierung und Anschluss der Webkamera

Platzieren Sie die Webcam an der gewünschten Stelle - auf dem Monitor oder auf einer ebenen Tischfläche. Entsperren Sie vor dem Aufsetzen der Webcam auf den Monitor die anpassbare Halterung und befestigen Sie die Webcam so an Ihrem Computermonitor, dass die Halterung den Bildschirmrand erfasst. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers an, nachdem Sie die Webcam in eine geeignete Position gebracht haben.

Auf dem Tisch



Auf dem PC-Monitor




oder

## Verwendung der Webkamera

Die Funktion Plug and Play ist auf Computern mit Windows XP/7/8/10 verfügbar. Sie können Ihre Webcam verwenden, um Videoanrufe mit Ihren Freunden in einer beliebigen Anwendung direkt nach der Verbindung mit Ihrem Computer zu tätigen. Um herauszufinden, ob Ihre Webcam ordnungsgemäß funktioniert, laden Sie die AMCAB-Webcam-Software herunter und verwenden Sie sie, um ein Video aufzunehmen. Sie laden das Programm einfach herunter und führen es aus. Link: <https://www.ausdom.com>.

## Verwendung von AMCAP Software Schritt für Schritt

Schließen Sie die Webcam an den Computer an, bevor Sie die AMCAP-Software ausführen.



1. Wenn das Fenster leer ist, klicken Sie auf "Options" und wählen Sie "Preview".



2. Durch Auswahl von "Video Capture Pin ..." im Menü "Options" können Sie verschiedene Parameter wie Video-/Telefonformat/Fenstergröße anpassen.



3. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Mikrofon auszuschalten:

Dieser PC → Klicken auf die rechte Maustaste → Verwalten → Geräte-Manager → Audio-, Video- und Gamecontroller → USB-Audio device → Klicken auf die rechte Maustaste → Ausschalten

4. So stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein:

- XP-System: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Audiosymbol, öffnen Sie den Audiotreiber → Optionen → Attribute → Audiomischer → Wählen Sie „USB-Audio Device“ oder „USB-Mikrofon“ → Bestätigen → Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an

- Win7/8/Vista-System: Systemsteuerung → Audio → Aufnahme → Doppelklick auf USB-Audio Device oder USB-Mikrofon → Mikrofonattribute → Level → Passen Sie die Lautstärke nach Bedarf an

Videoaufnahme:

Capture → Start Capture → Klicken Sie auf „OK“ - die Videoaufnahme wird gestartet und im vorausgewählten Ordner gespeichert. Vor dem Aufnehmen eines Videos können Sie einen Ordner zum Speichern der aufgenommenen Videos auswählen: File → Set Capture Directory.



## Spezifikationen

<b>Mikrofonspezifikationen</b>	Mikrofon	Eingebaut
	Richtcharakteristik	Omnidirektional
<b>Hardware-Spezifikationen</b>	Interface	USB 2.0 (Free Driver)
	Max. Betriebsstrom	≤220 mAh
	Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/7/8/10 oder höher, Mac OS 10.6 oder höher, ChromeOS, Android 5.0 oder höher
<b>Video- / Bildspezifikationen</b>	Video-Auflösung (Video Format: YUY2)	Max. Auflösung: 1920*1080 30 fps
		Min. Auflösung: 320*240 30 fps, Werkseinstellung: 640*480 30 fps
	Video-Auflösung (Video-Format: MJPG)	Max. Auflösung: 1920*1080 30 fps
		Min. Auflösung: 320*240 30 fps Werkseinstellung: 640*480 30 fps
	Bildauflösung	1920*1080
	Bildformat	JPG
	Betriebstemperatur	-10°C-45°C

Anmerkung: Funktionen und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

## Wichtige Hinweise:

- Setzen Sie das Gerät keinen extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aus.
- Stellen und werfen Sie nichts auf das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Beachten Sie die nationalen Rechtsvorschriften. Das Gerät darf nicht für illegale Zwecke verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die Zwecke, für die es bestimmt ist, und gemäß diesem Handbuch.
- Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturänderungen aus. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit im Gerät kondensiert und es beschädigt. Wenn Feuchtigkeitskondensation auftritt, lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden.

## Wartung

Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um das Display und die Außenseite des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

## Probleme lösen

### **Das Gerät ließ sich nicht einschalten.**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist.

### **Das Bild ist nicht klar.**

Überprüfen Sie das Objektiv auf Schmutz oder Feuchtigkeitskondensation.

## Garantie

- Die Garantie gilt 24 Monate ab Kaufdatum.
- Wenn Ihr Gerät nicht richtig funktioniert, lesen Sie dieses Handbuch noch einmal sorgfältig durch.
- Wenn der Defekt nicht repariert werden kann, reichen Sie eine Beschwerde bei Ihrem Händler ein. Sie können das Gerät kostenlos reparieren oder durch ein funktionsfähiges ersetzen.
- Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch unsachgemäße Handhabung, unachtsame Handhabung, unprofessionelle Verwendung oder unprofessionelle Eingriffe in die Konstruktion des Geräts oder durch Transportschäden verursacht wurden.

## EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht der europäischen EMC-Richtlinie 2014/30 / EU und der RoHS-Richtlinie Nr. 2011/65 / EU einschließlich Änderungen 2015/863 EU. Eine vollständige EU-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.



## WEEE

Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) darf dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es sollte an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine Sammelstelle für recycelten Abfall übergeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren örtlichen Behörden oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu einer Geldstrafe gemäß den örtlichen Vorschriften führen.



Alle Rechte vorbehalten. ©2020 alza.cz