

Működési leírás

Ózongenerátor YJF101



Modell:	YJF101	Energia bevitel:	AC180-230 V AC
Kimeneti Feszültség:	3.0~3.5 KV	Működési frekvencia:	50-60 Hz
Teljesítmény:	50 W	Ózon Kimenet:	3500 mg/h
Hatókörzet (m2):	< 50	Levegő áramlása:	100 CFM
Ciklikus időzítő funkció:	Auto KI (OFF) / BE (ON)	Időzítő:	120 perc
Lemez mérete:	5x1,7x10 cm	Termék mérete:	27x25x23 cm

Csomagolás

1 x ózon generátor 1 x használati útmutató

Részletek:

Jellemzők és Technikai adatok

- Az ózongenerátor egy kompakt gép, amely PCB-vezérléssel az egység testébe szintén ózont generálhat, hogy oxidációjával sterilizálja a levegőt, és másodlagos szennyezés nélkül oxigénné oxidálódjon.
- Az egység kisülő része kerámia lemezből készült.
- A PSU (tápegység) az egység alapvető technikája, beleértve a frekvenciakonverziót és a fokozás átalakítót. Lágy indítást alkalmaz, hogy az egység stabilan, nagy teherbírással és rendkívül hatékonyan működjön.
- Az egységnek tiszta levegő bevitelével együtt kell működnie.
- A kisülő rekeszt szélhűtéses rendszer hűti. Az egység elektromos kisülési hangot és ózonkibocsátást biztosít stabil módon, az alkatrészek károsodása nélkül.



Meghibásodás és Problémamegoldás

Működési Instrukció

- Helyezzen be egy földelt vezetékét és egy feszültségmérőt az aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket, majd az ózonkapcsolót, fordítsa el az időzítő kapcsolót a NE (NO) állásba (nem ajánlott a folyamatos használat a készülék vesztesége miatt, hosszú idő alatt elégetheti a gépet)
- Kapcsolja be a készüléket, majd az ózonkapcsolót, fordítsa el az időzítő kapcsolót a kívánt fertőtlenítési időre, a leghosszabb működési idő 120 perc. (KI/OFF állásba kapcsol, amint a gép kikapcsol)
- Ne szívja be az ózont közvetlenül az ózon kimenetből.

Karbantartás és Megjegyzés

- Ha a környezete nincs jó állapotban, akkor általában az ózonkivezető lemez tisztítása szükséges. Javasoljuk, hogy 3–6 havonta tisztítsa.
- Levegőtisztításra történő felhasználás esetén tanácsos, hogy az emberek légzőszervi stimuláció esetén hagyják el a sterilizálási területet, az ózon sűrűsége miatt.
- Az egységnek száraz és szellőztetett helyiségekben kell működnie. Kérjük, védje a közvetlen napsugárzástól és esőtől, amennyiben kint kell használnia.
- A levegő tisztításához az egység működhet, és abba a helyiségbe helyezheti, ahol sterilizálnia kell.
- Kérjük, ügyeljen az egységek feszültségére. Kétféle készülék van 180-230 V AC, vagy 100-120 V AC feszültségű az adott országnak megfelelően, és magas feszültség van benne. Kérjük, ellenőrizze, hogy van-e földelővezeték, és kerülje az áramütést.
- Légzőszervi stimuláció esetén ne szagolja közvetlenül az ózont. Különös tekintettel a terhes nőkre és a gyermekekre.
- Kérjük, kapcsolja ki, ha hosszú ideig nem használja

Sz.	Általános hiba	Hiba analízise	Megoldás
1	Áram kijelző nem világít	1. Nincs áram; 2. Biztosíték meghibásodott; 3. Kijelző meghibásodott.	1. Csatlakoztassa a tápegységet; 2. Cserélje ki a biztosítékot; 3. Cserélje ki a kijelzőt.
2	Működés kijelző nem világít	1. Nincs áram; 2. Biztosíték meghibásodott; 3. Kijelző meghibásodott.	1. Csatlakoztassa a tápegységet; 2. Cserélje ki a biztosítékot; 3. Cserélje ki a kijelzőt.
3	Nincs ózon kimenet	1. Kiégett az izzó; 2. Ózon lemez meghibásodott; 3. Ózon energia sérült.	1. Cserélje ki a kisülő ózonlapot vagy a vezérlő áramköri lapot .
4	Kis mennyiségű ózon	1. Előregedett a kisülő lemez; 2. Ózon lemez piszkos; 3. Ventilátor nem működik.	1. Cserélje ki a kisülő lemezt; 2. Nyissa ki a készüléket és tisztítsa meg a lemezt alkohollal és egy puha ronggyal; 3. Cserélje ki a ventilátort.