



GameSir G5

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

OPTIMALIZÁLJA GAMESIR KÉSZÜLÉKÉNEK TELJESÍTMÉNYÉT

Tegye erőteljesebbé a GameSir-készülékét a GameSir G-Crux, az erősen integrált hardverkonfigurációs eszköz segítségével, amely a GameSir készüléket a következő szintre emeli. Elérheti a speciális lehetőségeket és a pontosabb vezérlést, amikor a gombokat visszaállítja, a makrók hozzárendelését, a testreszabott berendezés megvilágítását és még sok más.



<https://www.gamesir.hk/pages/g-crux>



<https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-world-app>

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ügyfélszolgálati vonal, elérhető napi 24 órában: 225 340 111, www.alza.cz.

Importőr: Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Praha 7 www.alza.cz



Megjegyzés: Teljesen töltse fel a GameSir i3-at az első használat előtt.

A CSOMAG TARTALMA

- GameSir G5 játékvezérlő
- Mikro USB kábel
- Használati utasítás


RENDSZER-KÖVETELMÉNYEK

- iOS 9.0 vagy újabb
- Android 8.0 vagy újabb

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrálja online GameSir ID-jét a <https://gamesir.hk/> oldalon, hogy valós idejű információkat kapjon a termék jótállási állapotáról és a GameSir exkluzív előnyeinek egész soráról.

AZ ESZKÖZ ELRENDEZÉSE



A	Okostelefon állvány	M	ABXY Trackpad
B	Üzem mód jelzőfények	N	L5 gomb
C	Bekapcsológomb	O	R5 gomb
D	Üzem mód gomb	P	L4 gomb
E	SELECT gomb	Q	R4 gomb
F	START gomb	R	R2 gomb
G	Bal joystick	S	R1 gomb
H	D-Pad	T	USB töltő port
I	HOME gomb	U	L1 gomb
J	TURBO gomb	V	L2 gomb
K	Funkció gomb	W	2,4GHz USB port
L	Funkció gomb	X	Mikró USB töltőkábel

BE-/KIKAPCSOLÁS

- a) Bekapcsolás: nyomja meg a "HOME" gombot 2 másodpercig a játékvezérlő bekapcsolásához.
- b) Kikapcsolás: nyomja meg a "HOME" gombot 2 másodpercig a játékvezérlő kikapcsolásához.


ALACSONY TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

- a) Ha a felhasználható teljesítmény kevesebb, mint 10%, a HOME gomb pirosra vált és lassan villog. Kérjük, tölts fel a játékvezérlőt.
- b) Amikor a felhasználható teljesítmény kevesebb, mint 5%, a játékvezérlő automatikusan kikapcsol.

* A HOME gomb töltés közben lassan zölden villog. A HOME gomb tartósan zöld lesz, amikor teljesen fel van töltve.

ELLENŐRIZZE A TELJESÍTMÉNYT

Gyorsan kattintson a POWER gombra, hogy lássa, hogy a jelzőfények továbbra is mutatják, hogy van még benne energia. Miután folyamatosan 3 másodpercig mutatják a fennmaradó teljesítményt, visszaállnak eredeti állapotukba. Jelzőfények utasításai:

Jelzőfény(ek)	Energia
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	1%-25%

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- a) Amikor a gamepad be van kapcsolva, akkor automatikusan kikapcsol, ha 2 percig nincs kapcsolat.
- b) Amikor a gamepad csatlakoztatva van, akkor automatikusan kikapcsol, ha 5 percig nem történik semmilyen művelet.

CSATLAKOZÁS (iOS)

1. lépés

Szkennelje be a QR kódot és töltsse le a GameSir G-Crux alkalmazást iOS számára.

2. lépés

Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonon.

3. lépés

- a) **12.2 számára vagy feljebb:** Nyomja le a 2+ bekapcsoló gombot a G5 gamepad bekapcsolásához, a logó jelzőfény lila színben villog 🌜.
- 12.2 számára vagy lejjebb:** Nyomja le a 3+ bekapcsoló gombot a G5 gamepad bekapcsolásához, a logó jelzőfény rózsaszínben villog 🌸.
- b) Nyissa meg az Open GameSir G-Crux alkalmazást, válassza ki az eszközt az oldalon, és kattintson rá. A logó jelzőfénye továbbra is világít, ha a kapcsolat sikeres.

S4.tep 4

Nyissa meg a GameSir G-Crux alkalmazást, válassza ki és adja hozzá a játék gombkonfigurációját, mentse el és indítsa el a játékot.



GameSir G-Crux alkalmazás (iOS számára)



G5 oktató iOS-hoz

CSATLAKOZÁS (ANDROID)

1. lépés

Szkennelje be a QR kódot és töltsse le a GameSir World alkalmazást Android számára.

2. lépés

Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonon.

3. lépés

- a) Nyomja le a 1+ bekapcsoló gombot a G5 gamepad bekapcsolásához, a logó jelzőfény sárgán villog 🌟.
- b) Nyissa meg a GameSir World alkalmazást, válassza a <Connect> opciót a csatlakozáshoz, a logó jelzőfénye továbbra is világít, ha a kapcsolat sikeres.

4. lépés

Nyissa meg a GameSir World alkalmazást, keresse meg és adja hozzá a játékot, kattintson a játék ikonjára a Start opció felbukkanásához, válassza a játék indítását.



GameSir G-Crux alkalmazás (Android számára)



G5 oktató Android-hoz

WARRANTY CONDITIONS

Az alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, és a vásárlás eredeti dátumával együtt át kell adnia a vásárlás igazolását szolgáló dokumentumot.

A következők ellentmondanak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a reklamált igényt nem lehet elismerni:

- A termék használata a rendeltetési céltól eltérő célra, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai sérülés következtében a vevő hibája miatt (pl. szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás miatt, stb.).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Káros külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek való kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha valaki módosítást, átalakítást hajtott végre a dizájnon vagy a beszállításon annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítsen a termék funkcióit a megvásárolt dizájnnal vagy a nem eredeti alkatrészekkel összehasonlítva.