

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka trvá 24 měsíců a začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty:

- poškození plastového nebo kovového pouzdra, řemínku, tahu vzniklého oděrem
- poškození skla
- opotřebení běžným nošením
- poškození způsobené nárazem, úderem, hrubým zacházením, chemickými látkami, stykem s magnetickým polem
- vady způsobené cizím zásahem a nesprávným užíváním
- baterie délka životnosti je kratší než doba záruky

Upozornění:

Nevystavujte hodinky přímému slunečnímu světlu, nebo je nenechávejte dlouhou dobu v místech s vysokou teplotou!

Typ - hodinky	Cena
Datum prodeje (měsíc slovy)	Razítko a podpis

Výrobce: MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 190, e-mail: prim@prim-hodinky.cz, www.prim-hodinky.cz

Servisní středisko: BD SERVIS s.r.o., Příborská 1473, 73802 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170, e-mail: servis@prim-hodinky.cz



PRIM SPORT LEGENDA
WO1P.13089

PRIM
PRIM-HODINKY.cz

VODĚODOLNOST

Tento model hodinek je označen voděodolností 10 ATM, zaručující odolnost proti vlhku při běžném denním použití.

REZERVA CHODU

Při plném natažení cca 40 hodin. U těchto mechanických hodinek je tolerance přesnosti chodu +/- 40 sekund za 24 hodin.

NASTAVENÍ ČASU


Při nastavování nikdy netočte ručky proti normálnímu chodu, může dojít k poškození strojku. Vyšroubujte a posuňte korunku do pozice Z, nastavte aktuální čas a poté posuňte korunku zpět do pozice 0.

NASTAVENÍ DATA

Nenastavujte datum mezi 21. až 1. hod. Stejně jako při nastavení času vyšroubujte a povytáhněte korunku do pozice Y a otáčením korunky proti směru chodu ruček datum a poté posuňte korunku zpět do pozice 0. Datum je nutno nastavit na konci každého měsíce, který má méně než 31 dní, jinak dojde k chybnému zobrazení.

SCHÉMA

- 1 - hlavní minutová ručka
- 2 - hlavní hodinová ručka
- 3 - sekundová ručka
- 4 - den
- 5 - šroubovací korunka
- 6 - safírové sklo



AUTOMATIC - 8215

ZÁZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAV

Pro případnou opakovanou reklamaci je nedílnou součástí tohoto záručního listu příloha "PROTOKOL O OPRAVĚ". Bez této přílohy nebude záruka uznána.

Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.
ÚDRŽBA: Provádějte čištění hodinek vlhkým měkkým hadříkem s mýdlovou vodou a vysušte. Pokud vodotěsné hodinky přišly do styku se slanou vodou, opláchněte je ve sladké vodě a vysušte. U vodotěsných hodinek doporučujeme jednou ročně přikontrolovat vodotěsnost v servisním středisku		
NEZÁRUČNÍ OPRAVY HODINEK Při mechanickém poškození a porušení záručních podmínek.		
Datum:	Datum:	Datum:
Č.o.	Č.o.	Č.o.